هندسة ا**لإمداد بالمياه** هندسة صحية (۱)


> دكتور محمد صادق العدوي كلية الهندسة ــ جامعة الإسكندرية

هندســـة ا**لإمداد بالمياه** مندســة صـــــة

(1)

دكتور محمد صادق العدوي كلية الهندسة ـــ جامعة الإسكندرية

حقوق الطبعمحفوطة للمؤلف



المقدمة

الماء مادة غرية ـ وجود حى بطبيعه ، فحركته المستمرة في الجداول والأنهار والمرتفعات تبرز الحياة في إحدى صورها المتواضعة الكريمة ، تنزل من عليائها وتسير في مجراها لتغذى كافة المخلوقات وتحافظ عليها ، والماء عنصر لا غنى عنه في حياتنا اليومية في مأكلنا ومشربنا ، ونظافة أجسادنا وملابسنا . والماء هو عصب الزراعة والصناعة والرخاء الاقتصادي ، والصفاء القلبى والذهنى والذاتى ، ينتقل به الإنسان من غبار المادة إلى نقاء السريرة .

يتكون جزىء الماء من ثلاث ذرات: ذرة من الأكسجين ، ودرتان من الهيدروجين ، ويرتبط هذا الثلاثي الذرى مع بعضه بما يسمى الرباط الإسهامى covalent bond ويتحد الثنائي اللطيف من الأكسجين والهيدروجين ويفنى كل منهما في الآخر في مظهر من أجمل مظاهر التوحيد ليعنونا الحياة في كليف من المياه . فكل ذرة من ذرات الهيدروجين تحتاج إلى إثنين من الإلكترنات ليصبح بنيانها بنيانها متوازنا ، فكل من الأكسجين تحتاج إلى إثنين من الإلكترنات ليصبح بنيانها متوازنا ، فكل من الأكسجين والهيدروجين يفنى في الآخر ليكونا هذا الوجود الحى الذى يمد كل شيء بالحياة ، فلا يظهر أمامك أكسجين أو هيدروجين ، ولكن ، وجه الحياه ، الماء .

وجزىء الماء مترابط فى بنيانه بقوة لا نظير لها وهى خاصية فريدة من خواص الماء ، وهذا ربما يعكس قدرة المياه على إذابة مواد كثيرة ، وهى التى تزيح عنا غُبار المادة ، تماماً كما تطهرنا روح الحياه من غُبار نفوسنا وأهوائنا وشبح المفلاء من حولنا . إن جميع الكائنات النباتية والبحرية والحيوانية والإنسانية ، تعتمد على السياه في حياتها . إن الماء والحياة وجهان لحقيقة واحدة ، فكلاهما يحتاج إليه الإنسان لينظهر به ، وينقّى به سريرته ، فالسياه تملأ مجراها ، ثم تفيض سارية منه لتروى الأرض حولها ، وكذلك الحقيقة لا نهائية سرمدية في معناها وجوهرها ، ينهل منها الإنسان بقدر تعطشه لها ، وبقدر إحساسه بالحاجة إليها ، ورغيته في الإرتواء منها . فكلما اذداد تعطشاً للحقيقة ، أمده الله بفيض غزير منها .

إن المسطحات المائية وقد زاد تركيز التلوث فيها بدرجة مؤثرة تعكس تنوتاً خطيراً في التفكير البشرى ، ترد عليه الطبيعة بكوارث جديدة ومتكررة بصور مختلفه لم تكن مألوفة قبل ذلك . وكلاهما : المسطحات المائية والفكر البشرى في حاجة إلى تنقية وتصحيح حتى تعود الطبيعة إلى هدوئها بعد أن داسها العابدون بأقدامهم ومخلفاتهم .

هل يعود الفكر البشرى إلى صفائه ؟ ! . إن يناييع العقل كلما كانت صافية هادئة ، فإنها تشبه سطح بحيرة من المياه اللامعة الساطعة ، تعكس لك آيات الحق صافية مضيئة في الأفاق ، وفي نفسك ، وفي كل إنسان تقابله وتتعامل معه ، وفي كل الظروف والأحداث التي تتعرض لها في حياتك اليومية . إن يناييع العقل الصافية تُرفع دوما من قلوب حية طاهرة ، فلا تسمح للرياح العاتية من مشاكل الحياة ومصاعبها أن تؤثر على إحياء قلبك لأن هذا بدوره يعكر يناييع فكرك ، ويهتز معه سطح بحيرة المياه المتكونة من هذه اليناييع فتحكم على أمور الحياة بصورة مشوهة غير واضحة ، وهكذا الحال حينما تتمكن تيارات الإنفعالات والغيرة والحسد والغضب من أن تغمر ملاذ السلام والسكينة للروح .

وكما يُخمدون الحريق بالمياه ؛ إطفىء لهيب الغضب بفيض من الصبر والتعقل . إن المياه تسير فى مجراها ، وتدور حول ما يعوق مسارها من عوائق ، أو تمر بلطف عليها فى مسارات حية متحركة ، ثم تعود إلى هدوئها فى مجراها الطبيعى ، فلا تساعد فى تلوث هذه المياه فتلوث هى بدورها ما يعوق طريقها ، بدلا من مناجاته . إن حجراً يلقيه أى عابث فى بحيرة العقل ، ينشر تموجات سطحية تتسع وتمتد لمساحة كبيرة . فكن حذرا ولا تلقى بأحجار في بحيرات عقول الآخرين ، لأنك لا تستطيع أن توقف العواقب المعكرة الناتجة من ذلك .

لا تتعمد إهدار أو هدم ثقة الآخرين وآمالهم ، إن هذا الفعل له تأثير رهيب يفوق في بشاعته قتل الجسد الفيزيقي للإنسان . ويمكن أن تتعرض مياه البحيرة للركود ، وتنمو الحشائش فيها وعلى جوانبها وتتعرض البحيرة للسدد ، وكذلك العقل ، إذا أظلم بنزعات النفس وشهواتها ، فإنه يقع في شرك الأفكار الخبيثة ومتاهات الانفعالات اليومية . إن الخوف والإمتعاض ما هي إلا رودود أفعال سلبية لظلام العقل ، تتأصل وترسخ في الأذهان فتستنزف كل الطاقات الحيوية في الإنسان .


لذلك وجب على الإنسان أن يجتث النباتات الطفيلية من بحيرة عقله ، ويجعل مياهها صافية عذبة صالحة لا رتواء النفس منها . والبحيرة في صفائها لا تمكس إلا ما هو جميل . حاول أن تفكر دائما بإبداع بدلا من أن تترك الأفكار الخبيئة تهيم بك في كهوف ما وراء نطاق الوعي المظلمة المحيفة ، والى بشباكك الطاهرة في بحور المعرفة ليمكنك اصطياد الأسماك الحية المتلألة ، إنها الأفكار . المنيرة التي تنير للإنسان حياته .

وقد أخذت المقدمة هذا النهج الإرشادى لتبين قيمة الماء وعظمته ، ولتغرس فيك بذرة المحبة لهذا الوجود الحيوى ، فتحافظ عليه ولا تهدره تلوثاً أو إسرافاً ، ومصادر المياه العذبة شبه ثابتة على مستوى كو كبنا الأرضى ، والطلب عليها يتزايد مع تقدم الإنسان وزيادة تعداده وأنشطته . وربما يكون هذا المرجع قد خرج عن الأسلوب النمطى للكتاب التعليمي ليشمل إلى جانب ذلك ما يحتاجه المهندس في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ ، وإلى جانب ذلك أضيف لهذا المرجع الباين السابع والثامن في موضوعات مشتركة للإمداد بالمياه والصرف الصحى ، والباب السابع ، عن الموامير المستخدمة في الهندسة الصحية عموماً ، سواء في

التركيات الصحية أو شبكات العياه الرئيسية أو شبكات الصرف الصحى . وشمل الباب الثامن بياناً لحماية العمال وسلامتهم في كافة مجالات العمل الهندسي ، وهذا الموضوع له أهمية خاصة نظراً للأخطار المميتة والجسيمة التي يتعرض لها العمال أثناء تنفيذ المشروعات الهندسية .

ويأتى بعد هذا المرجع الجزء الثانى عن الصرف الصحى تجميعاً ومعالجةً واستعمالاً . وكلا الجزئين لم ولن يصلا إلى درجة الكمال والرضى ، ولكن لا شك أن فى محتواها ما يمكن أن يساعد الطالب والمهندس على وضع خطاه فى هذا الشق الحيوى من الدراسات الهندسية الإنسانية .

* * *





مياه الشرب

مصادر المياه:

لمياه دورة دائمة متصلة في الطبيعة ، كدوام الحياة ؛ فعياه الأمطار التي تسقط على الأرض يتسرب جزء منها في طبقات التربة العلوية ، ويتبخر منها نسبة صغيرة ، ويكون ما تبقى منها مسطحات الأنهار والبحيرات . ويتسرب جزء من مياه الأنهار والبحيرات في طبقات التربة ، ويتبخر جزء آخر من سطح المياه ، ومن النباتات المزروعة ، ويذهب الفائض سدى إلى البحار والمحيطات والتي تمثل النسبة الأكبر من مساحة الكرة الأرضية . ومن هذه المسطحات المائية الكبيرة ، تتبخر المياه بصفة مستمرة صاعدة إلى طبقات الجو العليا خاضعة للعوامل الجوية المختلفة لتسقط من جديد كمياه أمطار وتعيد دورة أخرى من دورات لا نهائية .

مياه الأمطار:

تمثل مباه الأمطار المصدر الرئيسي للمياه العذبة ، وتعتبر نقية عند بنء سقوطها من طبقات الجو العليا ، إلا أنها تتلوث بالغازات الصناعية وعلى الأخص المركبات الكبريتية وثاني أكسيد الكربون بحيث تصبح مياه الأمطار المتساقطة حمضية بدرجة ضعيفة ، وعندما تجرى على سطح الأرض وتتخلل طبقات التربة الصخرية تذيب بعض مكوناتها وتنفير تبعا لذلك طبيعة المياه وقد تصبح عسرة أو يسرة (قلوية أو حامضية) ، كما أن الأتربة وبعض المعلقات الموجودة بالجو تسقط مع مياه الأمطار خاصة في بداية سقوطها .

وفي حالة ذوبان ثاني أكسيد الكربون في مياه الأمطار ، تصبح حامضية

بدرجة تتوقف على كمية ثاني أكسيد الكربون المذابة فيها ، وعادة تكون خفيفة ، إلا أن خطورتها في كمونها تذيب الرصاص سواء كان ضمن مكونات التربة ، أو عند سريان المياه في مواسير الرصاص ، ويجب أن توضع هذه الحقيقة في الاعتبار لخطورة مادة الرصاص على الصحة في حالة وجودها بتركيزات عالية في مياه الشرب .

ويمكن استعمال هذه المياه في حالة تجميعها بطريقة صحية لا تسبب تلوثها بعد دراسة معدلات سقوط مياه الأمطار ومدى ملاءمتها لاحتياجات المياه المطلوبة ودراسة تكاليف تجميع هذه المياه ومقارنتها بتكاليف استعمال مصادر المياه الأحرى . وعموماً تستعمل مياه الأمطار استعمالاً مباشراً في حانة عدم توافر المصادر الأخرى للمياه .

وعموماً فجميع مصادر المياه العذبة هي أصلاً مياه أمطار ، والتغير في معدلاتها السنوية ينعكس على نشاطات كثيرة كما هو الوضع في لبنان مثلاً ، فمياه الأمطار إذا نقصت معدلاتها في أحد السنوات نؤثر على معدلات الإمداد بالمياه وتؤثر أيضاً على توليد الطاقة الكهربية ، ومثال أوضح ما حدث من منوات الجفاف الماضية في القارة الأفريقية .

وخلاصة هذه المقدمة أن الاستعمال المباشر لسياه الأمطار يحتاج إلى أعمال إنشائية للمساحات الكبيرة اللازمة لاستقبال هذه المياه ، ثم أحواض تناسب تخزين المياه بطريقة صحية تحافظ عليها من مصادر التلوث المحتملة .

المياه السطحية :

هى مياه الأنهار والبحيرات التي توجد عادة بكميات كافية ، وتكون قريبة من المناطق السكنية ، فالمجتمعات التي تكونت ونمت على مر العصور كانت دائما تبدأ في أحضان المصادر المائية . ومياه البحيرات والأنهار وفروعها رغم أنها توجد في بلاد كثيرة بكميات كبيرة إلا أنها ملوثة وتحتاج إلى مراحل متنابعة من البنقية لترسيب وحجز المواد العالقة وتعقيم المياه بعد ذلك قبل توزيعها للاستعمال .

المياه الجوفية :

هي المياه التي تسربت خلال طبقات الأرض ، وتوجد قريبة أو بعيدة عن سطح الأرض في مساحات كبيرة تمتد لمئات الأميال وبسمك يصل إلى عشرات الأمتار ويتوقف ذلك على التكوين الجيولوجي للتربة .

والمياه الجوفية رغم أنها تكون في الغالب خالية من التلوث البكتريولوجي ، إلا أنها تحتاج للراسات وتحليلات كاملة قبل السماح باستعمالها ، وكذلك بعد المياه الجوفية عن سطح الأرض لتحديد تكاليف وطريقة رفع المياه . وأهمية المياه الجوفية تزيد بصفة مستمرة مع زيادة الطلب على المياه لجميع الأغراض الزراعية والصناعية والبشرية ، وخاصة أن كميات المياه الجوفية تزيد بنسبة كبيرة عن مياه الأنهار والبحيرات كما يبين ذلك جدول (1) ، والذي يؤكد أهمية المياه الجوفية في المستقبل .

إستعمالات المياه:

١ _ في الأغراض المنزلية وتشمل:

- ــ الشرب
- ــ إعداد الأطعمة وغسيل الأواني .
 - ـــ الوضوء والنظافة البشرية .
 - ــ الاستحمام .
 - _ تنظيف المنازل.
 - ــ غسيل الملابس .
 - ـ غسيل السيارات .

- رى الحدائق الخاصة .
- ــ رش الأرصفة المنزلية .
- ــ أجهزة تكييف الهواء في المناطق الحارة الجافة .

جدول (١) كميات المياه على الكرة الأرضية

النسبة المتوية	الحجم ۱۰۰۰کم مکعب	نوعية المياه
٠,٠٠١	۱۳	مياه في مكونات الغلاف الجوي
47,7	184	مياه مالحة في البحار والمحيطات
		مياه مالحة في البحيرات والبحار
٠,٠٠٨	١٠٤	الداخلية
٠,٠٠٩	170	مياه عذبة في البحيرات
٠,٠٠٠١	1,70	مياه عذبة في الأنهار وفروعها
		مياه عذبة متجمدة في المرتفعات
7,10	*4	والمناطق القطبية
٠,٠٠٤	٥.	مياه في مكونات الكائنات الحية
		مياه ضمن مكونات التربة فوق
٠,٠٠٥	٧٢	منسوب المياه الجوفية
۰,۳۱	٤٧٠٠	میاه جوفیة حتی عمق ۸۰۰ متر
۰,۳۱	٤٧٠٠	مياه جوفية لعمق بين ٨٠٠ ، ٤٠٠٠ متر
1,	177	المجموع

٧ ــ في الأغراض التجارية والصناعية وتشمل:

- ــ المؤسسات والشركات الصناعية .
 - _ محطات القوى .
- ــ أحواض السفن وحظائر الطائرات .
- ــ المحلات التجارية بأنواعها المختلفة .
 - س مبانى المكاتب التجارية .
 المطاعم والفنادق .
 - _ المدارس.
 - _ الجامعات .
 - _ المستشفيات .
 - ــ المباني العامة والحكومية .

٣ ــ في الأغراض العامة وتشمل:

- ـــ رش الشوارع .
- _ النوادى الرياضية .
- _ الحدائق العامة .
- _ مقاومة الحريق .

٤ _ في الزراعة وتشمل:

- ـــ الرى .
- تربية المواشى .
- ــ تربية الدواجن .

الفاقد في المياه: ويشمل: ــ

- ١ ـــ تسرب المياه من الأجهزة الصحية .
- ٢ ــ الإسراف في استعمال المياه بدون الاحساس بقيمتها .

- ٣ _ ائتسرب من خزانات المياه .
- يــ الفائض من خزانات العياه في حالة عدم اكتشاف أعطال محابس العوامة وأجهزة التحكم فيها .
 - د _ التسرب من شبكة توزيع المياه العمومية .
 - ٦ _ التسرب من المحابس وحنفيات الحريق وحنفيات الغسيل .

ويتراوح الفاقد الإجمالي ما بين ٥ ٪ ، ٥٥ ٪ من معدّل استهلاك المدينة .

معدلات الاستهلاك المنزلية : ...

تختلف نسب المياه المستعملة في المنازل اختلافاً متبايناً من بلد لآخر ، ففي بعض المدن الأوربية مثلاً يمكن اعتبار النسب الآتية : __

- ٣٤ ٪ لكسح المراحيض.
- ٣٢ ٪ للمطابخ والشرب.
 - ١٦ ٪ في الحمامات.
 - ١٥ ٪ غسيل الملابس.
- ٣ ٪ غسيل السيارات ورى النباتات المنزلية .

إلا أن هذه النسب قد تكون بعيدة عن نسب الاستعمالات في منطقة الشرق الأوسط وفي الدول العربية على وجه الخصوص وذلك لاختلاف درجة الحرارة واختلاف عادات الناس وطبيعة معيشتهم ومتطلباتهم الدينية ، فترتفع نسبة المياه المستعملة في الحمامات وغسيل الملابم, فكون تقريباً كالآتي : ...

- ٢٥ ٪ لكسح المراحيض .
- ٢٨ ٪ للمطابخ والشرب.
 - ٢٣ ٪ في الحمامات.
 - ٢٢ / غسيل الملابس.
 - ٢ ٪ غسيل السيارات.

وعلاوة على ذلك يجب مراعاة بعض الحالات الخاصة وما تحتاجه من مياه ، وعلى سبيل العثال : __

أ ــ كميات المباه المطلوبة للحدائق الخاصة في بعض الفيلات .

ب ــ إحتياجات أجهزة التكييف في المناطق الجافة الحارة والتي يمر فيها الهواء خلال رشاش مياه ويحتاج كل جهاز تكييف من هذا النوع إلى حواتي (١٠ ــ ٢٠) لتر / ساعة من المياه ، وهذا المعدل يعتبر كبيراً إذا قورن بمعدل استهلاك الفرد من المياه .

الدراسات الابتدائية لمشروعات الإمداد بالمياه :

وتمثل الأساس العلمي الفني والاقتصادي الذي يقام عليه هيكل المشروع لخدمة مدينة أو منطقة معينة ، وتشمل هذه الدراسات : __

١ ـــ مصادر العياه المختلفة في المنطقة التي سينشأ فيها المشروع أو القريبة
 منها .

 تعداد السكان الحالي والزيادة المنتظرة في المستقبل خلال الفترة التي سيخدمها المشروع.

 معدلات استهلاك المياه الحالية والتغيرات المنتظرة في هده المعدلات في المستقبل سواء بالنسبة للاستعمالات المنزلية أو استعمالات المياه في الصناعة.

٤ ــ اختيار المصدر المناسب للمياه في المنطقة .

٥ ... الطريقة المناسبة لتجميع المياه .

7 ... أعمال تنقية المياه المقترحة ومواقعها .

٧ ــ توزيع المياه حسب احتياج كل منطقة .

٨ ـــ الطرق المناسبة لتشغيل وصيانة وإدارة أعمال التجميع والتنقية والتوزيع .

دراسة الزيادة السكانية والخطة الصناعية في المستقبل: ـــ

وتشمل دراسة معدلات زيادة السكان ، وعلاقتها بزيادة معدلات استهلاك

العباه المنتظرة للاستعمالات المنزلية والصناعية ، وتعتمد هذه الدراسة على : -١ -- المعلومات المدونة عن تعداد السكان في السنوات الماضية ، ويفضل أن
تكون هذه المعلومات لأطول مدة ممكنة حتى تعطي فكرة شاملة عن
معدلات نمو المدينة في الماضي ، ويساعد ذلك على تقدير تعداد السكان
في المستقبل .

 ٢ ــ دراسة الخطة الصناعية الحالية والمستقبلية وتأثيرها على تعداد السكان ومعدلات استهلاك المياه .

٣ ــ دراسة التوسعات المنتظرة في الرقعة السكنية داخل إطار التخطيط العام
 للمدينة ، والمستوى الاجتماعي للمناطق السكنية الجديدة .

تعداد السكان في المستقبل:

ويمكن حسابه بالاستعانة بالبيانات الخاصة بالتعداد للسنوات الماضية ، والظروف التي يمكن أن تؤثر على معدلات الزيادة السكانية في المستقبل .

والحصر الشامل لتعداد السكان يتم عادة كل عشر سنوات لأنه يحتاج إلى إعداد وتنظيم وتجميع وتحليل لمعلومات كثيرة ، لا يكون من اليسر القيام بها بصفة مستمرة ، إلا أن استعمال الحاسب الآلي وتطوره سيساعد على إتمام عمليات تعداد السكان على فترات متقاربة .

ويبين المثال الآتي تعداد مدينة خلال المائة عام الماضية والزيادات السكانية في هذه الفترة .

ويمكن تحليل هذه البيانات لتقدير تعداد السكان في المستقبل . وتستخدم طرق كثيرة لحساب التعداد أبرزها الطريقة الهندسية . Geometric Method حيث يمكن حساب تعداد المستقبل من العلاقة الآتية :

 $Pn = P(1 + r)^n$

النسبة المثوية للزيسادة	الزيسادة بالألـف	التعسداد بالألىف	السنسوات
		٦٥	144+
۱۲,۳	٨	٧٣	189.
14,8	٩	44	19
٤,٩	٤,	۸٦	191.
٧	٦	9.7	197.
۸,٧	٨	١	198.
o –	o	90	198.
۱۵,۸	١٥	11.	190.
١.	11	171	197.
٥٢,٩	٦٤	۱۸۰	194.
۱۰,۸	۲.	7.0	194.

حث

Pn = التعداد بعد عدد n من الفترات الزمنية

(عادة تكون الفترة الزمنية ١٠ سنوات أُو أقل) -

p = آخر تعداد .

n = عدد الفترات الزمنية .

ا = متوسط نسبة الزيادة .

 مثل الهجرة من المدينة أثناء الحروب أو انتشار الأوبئة .

٢___ إستبعاد نسب الزيادة التي تزيد عن ٢٥ ٪ ، حيث أن الزيادة الكبيرة المفاجئة لا تحدث إلا لأسباب مؤقتة .

٣ _ إيجاد متوسط نسبة الزيادة بعد إستيماد النسب الغير عادية التي سبق ذكرها . وفي المثال تحذف نسبة الزيادة السالبة في الفترة من عام ١٩٣٠ _ وكذلك نسبة الزيادة الكبيرة في الفترة من عام ١٩٣٠ _ ٠ ١٩٧٠ ، ويصبح متوسط نسبة الزيادة ١٩٧٠ ٪ . ٤ _ في القانون السابق لحساب التعداد في المستقبل :

 $Pn = P (1 + r)^{n}$ P = 205000r = 0.10225

> ويمكن استنتاج هذا القانون كالآتي : ـــ لحساب تعداد ١٩٩٠ ، تكون n = 1 .

∴P (1990) = P (1.10225) = 205000 (1.10225) = 225961

: ولحساب تعداد عام ۲۰۰۰ أي بعد فترتين زمنيتين يكون $P_{\infty}(2000) = P \left(1 + 0.10225\right)^2$

= 205000 (1.10225)²

= 249066

ولحساب تعداد عام ٢٠١٠ ، أي بعد ٣ فترات زمنية :

 $P_3 (2010) = 205000 (1.10225)^3 = 274533$

وبنفس الطريقة يمكن حساب التعداد بعد أي عدد من الفترات الزمنية في

المستقبل،

 P_4 (2020) = 205000 (1.10225)⁴ = 302604 P_5 (2030) = 205000 (1.10225)⁵ = 333545

وهكذا .

الفترة الزمنية التي ميخدمها المشروع: ـــ

يمكن تصميم مشروع الإمداد بالمياه ليخدم فترة من الزمن تناسب ظروف تمويل المشروع وتغيير العوامل التي تؤثر في حساب حجم المشروع وتكاليفه ومدى إمكانية تجديد أو عمل إضافات للمنشآت ، كلما احتاج الأمر لذلك ، ويؤثر في هذه الدراسات العمر الافتراضي لمنشآت المشروع .

ويراعي ألا يكون النصميم للاحتياجات الحالية فقط ، لأن معنى ذلك أن المشروع لن يناسب الزيادات المنتظرة في معدلات استهلاك المياه في المستقبل . وفي نفس الوقت لايكون التصميم لخدمة فترة زمنية أطول من اللازم ، لأن هذا معناه أن تتحمل الخطة الحالية لمثل هذه المنشآت عباً أكبر .

ويكون الهدف الأساسي لمهندس التصميم ، هو عمل التخطيط النهائي بحيث يتم تنفيذ المشروع ليلائم جميع احتياجات المياه في أي وقت ، وبأقل التكالف .

العوامل التي تؤثر في معدلات استهلاك المياه :

١ ــ طبيعة الجو:

تزيد معدلات الاستهلاك في البلاد الحارة عنها في البلاد الباردة ، وذلك لنفس المستوى المعيشي والصناعي .

٢ _ مستوى المعيشة :

تزيد معدلات الاستهلاك مع ارتفاع مستوى المعيشة .

٣ ــ التقدم الصناعي:

يؤثر مستوى الصناعة على معدلات الاستهلاك فيزيد بنسبقركبيرة في المناطق الصناعية ، حسب نوعية الصناعات ومدى احتياجاتها من المياه .

٤ _ ضغط المياه في شبكات التوزيع:

يزيد معدل الاستهلاك مع زيادة ضعط المياه في الشبكات لنفس المنطقة .

ه ــ ثمن المياه:

ينخفض معدل الاستهلاك كلما ارتفع ثمن المياه .

٦ _ تجميع المياه المستعملة :

 في حالة وجود أعمال تجميع متكاملة للصرف الصحي ، تزيد معدلات إستهلاك المياه .

٧ _ حجم المدينة :

تزيد معدلات الاستهلاك عموماً في المدن الكبيرة حيث تحتوي على أنشطة صناعية ، ويكون مستواها المعيشي مرتفع .

٨ ــ نظام توزيع المياه :

يزيد معدل الاستهلاك في حالة التوزيع المستمر للمياه، ويقل في حالة التوزيع المتقطع الذي يوجد عادة في المناطق التي تعاني من نقص مصادر المياه.

معدلات الإمداد بمياه الشرب:

تختلف معدلات إستهلاك المياه إختلافاً كبيراً حسب درجة تأثير كل من العوامل السابقة ، وتختلف أيضاً داخل العباني والمنشآت العامة عنها في الوحدات السكنية بحسب طبيعة هذه المنشآت ، ولا يمكن فرض قيمة محددة لمعدل استهلاك العياه في مبنى معين ولكن هناك معدلات تقديرية يمكن الاسترشاد بها في الجدول الآتى :

جدول (٧) متوسط إحتياجات المباني للمياه (لتر / شخصى / يوم /)

المياه الساخنة	الاحتاج الكلى من المياه بارد + ساخن	ن. نسوعُ البيني
12 7.	۲۸۰_۱۰۰	الوحدات السكنية
١.	Yo_ to	مینی المکاتب (۸ ساعات عمل)
٠٠	1 4.	المصانع (وردية ٨ ساعات)
17- 10	721	الفنادق (لكل غرفة)
١٥	70	المطاعم والكافتريات (لكل وجبة)
٧.	14.	مغسل بالفنادق (لكل سرير في اليوم)
110	٧	مغسل بالمستشفيات (لكل سرير في اليوم)
٤٧٠	11	المستشفيات (لكل سرير في اليوم)
٧	••	مدارس بدون دش أو كافتريا (لكل تلميذ)
10	٧٥	مدارس بها كافتريا (لكل تلميذ)
٤٠	١	مدارس بها كافتريا وأدشاش (لكل تلميذ)
1	٧.	المطارات (لكل راكب في اليوم)
۲	١.	أماكن الاجتماعات

ويراعى عند استعمال المياه الساخنة أن تكون درجة حرارتها كالآتى : أ ــ ٥٠ درجة مئوية للوحداث السكنية .

ب ــ ٦٠ درجة مئوية في الكافتريات والمطاعم .

ج ـــ ٨٢ درجة متوية في المغاسل.

ويبين جدول (٣) معدلات إستهلاك المياه للحيوانات والطيور :

جدول (٣) متوسط احتياجات المياه للحيوانات والطيور

معدل استهلاك المياه اليومي	أنواع الحيوانات والطيور
۸۰ لتر ـــ ۱٤٠ لتر لکل رأس	بقر الفريزيان
٦٠ لتر لکل رأس	العجول
۸ لتر لکل رأس	الخرفان والماعز
۳۵ لتر لکل رأس	الخيول والبغال
٣٥ لتر لكل مائة دجاجة	الدجاج البياض
٢٥ لتر لكل مائة دجاجة	دجاج التسمين
٨٠ لتر لكل مائة دجاجة	الدجاج الرومى
٨٠ لتر لكل مائة بطة	البط

التغير في معدلات الاستهلاك :

تختلف معدلات استهلاك المياه كما مبق تبعاً لعوامل كثيرة ، وتتغير أيضاً حسب فصول السنة وأيام الأسبوع ، ثم تختلف على مدار اليوم الواحد تبعاً لأنشطة الناس وعاداتهم . ويجب معرفة هذه المعدلات ليمكن بالاستعانة بها تصميم أعمال الإمداد المختلفة . وهذه المعدلات هي :

(أ) متوسط معدل الاستهلاك على مدار العام ، ويمكن حسابهبالنسبة للفرد بمعرفة : ـــ

- ــ مجموع استهلاكات المياه للمدينة في عام كامل .
 - ــ تعداد المدينة .

وبقسمة الاستهلاك الكلي للمدينة على عدد أيام السنة ثم قسمته على تعداد المدينة ، يكون الناتج هو متوسط معدل إستهلاك المياه للفرد على مدار السنة .

(ب) معدلات الاستهلاك القصوي الموسمية وتتراوح بين ١,٦ - ١,٦ من متوسط معدل الاستهلاك السنوي وتساوي مجموع الاستهلاك في موسم الاستهلاك السنوي وتساوي مقسوماً على عدد أيام الموسم وعلى تعداد السكان .

(ج) معدلات الاستهلاك القصوي الأسبوعية = (۱,۲ - ۲) من متوسط
 معدل الاستهلاك السنوى .

(د) معدلات الاستهلاك القصوي اليومية = (۱,۲ - ٤) من متوسط
 معدل الاستهلاك السنوي .

(a) = معدلات الاستهلاك القصوي في الساعة = (۲ - ۲) من متوسط
 معدل الاستهلاك السنوي .

مع الأخذ في الاعتبار أن معدلات الاستهلاك القصوي تكون أكبر في الحالات الآتية :

١ _ في المناطق والمدن الصغيرة عنها في المدن الكبيرة .

٢ _ في المناطق السكنية عنها في المناطق الصناعية .

إستخدام المياه في مقاومة الحريق:

تستخدم المياه لإطفاء الحرائق في المنسوجات والورق والخشب وما يماثلها وتتميز المياه بأنها تمتص كميات كبيرة من الحرارة وتتحول نسبة منها إلى بخار يسبب جواً ملبداً كثيفاً حيث أن حجم البخار يزيد مئات المرات عن حجم المياه المتبخرة .

ويجب عدم استخدام السياه في إطفاء الحرائق الناتجة عن ماس كهربائي أو التي يوجد فيها توصيلات كهربائية داخل الحريق ، إلا في حالة عدم وجود أي وسيلة إطفاء أخرى ، وفي هذه الحالة يجب قطع النيار الكهربائي ومراعاة الحرص النام أثناء الإطفاء . ويمكن استخدام المياه في إطفاء الحرائق الناتجة من اشتعال الغازات المسيّلة ولكن من الأفضل وقف سريان الغاز إلى مكان الحريق مع البدء في عملية الإطفاء .

ومن الأفضل عدم استخدام المياه في حالة المعادن المشتعلة حيث يتطاير منها شظايا صغيرة الحجم مشتعلة تسبب أضراراً بالغة لرجال الإطفاء والمتواجدين بالقرب من موقع الحريق .

وفي حالة الاعتماد على المياه في مقاومة الحريق ، يجب التأكد من وجود مصادر كافية من المياه تناسب المعدلات اللازمة للإطفاء . وهذا هو العامل الرئيسي لأي نظام إطفاء يعتمد على المياه بحيث يمكن رفع المياه بالمعدلات والكميات والضغوط المطلوبة بأسرع ما يمكن إلى شبكة الإطفاء ، فالمياه في مواسير شبكات الاطفاء بمعدلاتها وضغوطها هي الحياة في قوتها ومقوماتها ، تقاوم وتمنع ما تحدثه النار من خسارة في المعتلكاتِ والأرواح .

الأساسيات الأولية لاستخدام المياه في الإطفاء :

 ١ — التأكد من مصادر المياه التي تكفي معدلات الاطفاء وكمية المياه اللازمة .

٢ _ إختيار ضغط وحدات الرفع المناسب ، وكذلك قطر فم الخرطوم الملائم ، حيث أن الضغط إذا زاد بدرجة كبيرة يتسبب اندفاع المياه في إصابة أي شخص يتعرض له حتى رجال الاطفاء أنفسهم . وعلى المكس إذا كان الضغط ضعيفاً فإنه يتسبب في عدم تشغيل نظام الاطفاء بكفاءة وربما نتج عنه خسارة مادية وروحية كبيرة .

٣ _ التأكد من جودة وكفاءة وحدات الرفع بما فيها وحدات احتياطي
 كافة .

٤ ــ الاعتماد على مصادر متنوعة من الطاقة في تشغيل وحدات الرفع ،

ويفضل استخدام وحدات رفع تدار بالديزل علاوة على الوحدات التي مدار بالكهرباء . وأحياناً يمكن الاعتماد على مولدات كهربائية لتشغيل وحدات الرفع في حالة انقطاع التيار الكهربائي ، وهذا قد يكون أفضل لإمكانية تشغيله بسرعة .

م أقصى طول لمجموعة خراطيم الحريق الموصولة من حنفية واحدة
 لا يزيد عن ١٥٠ متر .

٦ - قطر حنفية الحريق والخرطوم يكون عادة ٦٣,٥ مم وقطر فوهة مخرج الخرطوم ١٩ مم .

٧ -- لا يقل قطر مواسير المياه المركب عليها فرعات حنفيات الحريق عن
 ١٥ سم .

معدلات مياه الإطفاء:

يعتمد التصرف اللازم لمقاومة الحريق على عوامل كثيرة ، منها تعداد السكان وطبيعة المناطق السكنية بالمدينة ، وأهميتها لتحديد التصرف والضغط اللازم في شبكات المياه . وتستخدم طرق عديدة لحساب تصرف الحريق منها : __

ت = التصرف ، (لتر / ثانية) .

والطرق الأخرى المستخدمة في حساب معدلات المياه اللازمة للاطفاء تمطي تصرفات أكبر أو أصغر من المعادلات السابقة ، علاوة على أن كل دولة لها مواصفاتها ومعدلاتها الخاصة بها . وعلى أي حال فإن مهندس التصميم يقوم عادة بدراسة مفصلة عن :

١ _ طبيعة المناطق المختلفة بالمدينة والكثافة السكانية بها .

٢ ــ مدى أهمية المناطق الصناعية والتجارية والأضرار المحتملة من الحرائق.

٣ ـــ إختيار نوعيات حنفيات الحريق والمساحات التي تخدمها .

٤ ــ الضغط المناسب في شبكة توزيع المياه .

مثال:

إحسب معدل مياه الإطفاء لمدينة تعدادها نصف مليون نسمة بالطريقتين السابقتين الأولى, والثانية .

الحل:

= ٧١,١٥٢ متر مكعب في الدقيقة

٢ _ باستخدام المعادلة الثانية :

وواضح أن الإختلاف ليس كبيراً في معدلات الإطفاء باستخدام الطريقتين . صلاحية المياه للشوب :

تكون المياه صالحة للشرب في حالة خلوها من الملوثات الطبيعية والكيمائية والبكتريولوجية ، ويجب أن تكون مطابقة لمعابير مياه الشرب التي تحدد تركيزات للمواد التي تمثل خطورة على الصحة العامة . •

والمياه الجوفية تكون عادة عرضة للتلوث الكيمائي ، أما العياه السطحية فتحتوي عادة على ملوثات كيمائية وبكتريولوجية ، ولذلك تحتاج هذه المياه إلى عمليات تنقية مناسبة قبل استعمالها في الأغراض المنزلية .

تعريف التلوث

التلوث هو وجود مواد في المياه من شأنها أن تتداخل بشكل مؤثر في استعمال أو أكثر من الإستعمالات الحيوية المفيدة للمياه .

مصادر التلوث

- (١) مصادر طبيعية وتشمل :ـــ
- أ ـــ ملوثات من الجو .
 - ب _ معادن ذائبة .
- جـــ تحلل البقايا النباتية .
 - د ... مياه الأمطار.
- (٢) مصادر زراعية وتشمل: --
 - أ _ نواتج النحر .
 - ب __ مخلفات البهايم .
 - ج _ الأسمدة .

- د _ المبيدات.
- ه _ مياه المصارف الزراعية .
 - (٣) المخلفات السائلة وتشمل: ـــ
 - أ _ مياه المجاري البشرية .
 - ب _ المخلفات الصناعية .
 - ج ــ صرف مياه الأمطار.
- د ... صرف مخلفات القوارب النهرية والسفن.
 - هـ ــ مخلفات محطات تنقية المياه .
- (٤) مخلفات المناجم ، والتسرب من البرك والمياه الجوفية

المشاكل الناتجة من المواد السامة

يوجد ثلاثة مشاكل على الأقل من وجود المواد السامة في المياه : —

(١) التسمم الخطير ، الذي تظهر آثاره بسرعة خلال دقائق أو ساعات أو أيام

قليلة ، ويكون ذلك بتناول جرعات كبيرة من السيانيد أو الزرنيخ أو

الفلوريد وغيرها من المواد السامة . ويشمل هذا ، ما يحدث للأطفال من

تسمم نتيجة تناول جرعات كبيرة من النيترات .

(٣) التسمم المزمن ، وهذا النوع لا يظهر أثره إلا بتناول المادة السامة بشكل مستمر لمدة طويلة ، والمواد التي تسبب هذا النوع تشمل المعادن والكيماويات المضوية التي تتراكم في الجسم على مدى شهور أو سنوات قبل أن تظهر الأعراض المرضية على المصاب ، وبعض هذه الإصابات يصعب الشفاء منها ، لعدم إمكانية تخلص الأجزاء المصابة من المواد التي تراكمت فيها ، ومثال المواد التي تسبب هذا النوع من التسمم هي : الرصاص والزئيق والكاديوم والزرنيخ وأنواع عديدة من الهيدروكربونات المكلورة ، مع الأحذ في الإعتبار آلاف المواد الكيمائية العضوية الجديدة التي أدخلتها الصناعة إلى البيئة .

 (٣) العوامل الوراثية التي يحتمل أن يكون لها دور مثل تأثير المواد المشعة وتشوه الجنين الناتج من عقاقير معينة أو المواد الكيماوية الجديدة بما في ذلك الأنواع المختلفة من المبيدات .

المواد الكيمائية العضوية

بالنسبة لهذا النوع من المواد وتأثير وجوده في مياه الشرب ، فإن هناك أنواع جديدة كثيرة ، وليست هناك معرفة دقيقة محددة على تأثير تناول هذه المواد في مياه الشرب على المدى الطويل . إلا أن بعض هذه المواد مسببة للسرطان ، والبعض الآخر يفير في أساس تكوين الخلايا .

وتلاقى مواد Trihalomethanes في مياه الشرب أهمية خاصة في الوقت الحاضر لعلاقتها بمسببات الأمراض السرطانية ، على أساس أن هذه المواد ناتجة من إضافة الكلور للمياه التي تحتوى على تركيزات من المواد العضوية .

طرق التحكم في Trihalomethanes

- ١ أبسط هذه الطرق هو إضافة الكلور في عملية التنقية بعد عملية الترشيح ، إذا لم تكن هناك ضرورة لإضافته في بداية التنقية . والغرض من ذلك هو خفض جرعة الكلور بوجه عام ؛ وإضافته بعد حجز نسبة كبيرة من المواد العضوية في عملية الترسيب والترشيح .
- ٢ _ إضافة مسحوق الكربون المنشط قبل عملية الترسيب لامتصاص المواد العضوية ، وترسيبها في أحواض الترسيب وفي هذه الحالة يجب الاهتمام بكفاءة عملية العزج البطيء والترسيب لحجز أكبر كمية ممكنة من المواد العالقة قبل عملية الترشيح .
 - ۳ استخدام مواد غير الكلور لتطهير المياه ، مثل : __
 الكلو, امير .

ـــ ثاني أكسيد الكلور . ــــ الأوزون .

والكلورامين تأثيرها ضعيف على البكتريا الممرضة والفيروسات ولذلك من الأفضل استخدامها مع مادة مطهرة أخرى في نهاية عملية التنقية كمطهر متبقى في المياه خلال شبكة التوزيع .

أما ثاني أكسيد الكلور فاستخدامه محدود في تطهير المياه ، ويستخدم عادة في التحكم في الطعم والرائحة ،

أما استخدام الأوزون فله فعالية كبيرة في تطهير المياه كمؤكسد قوي ، ولكنه باهظ التكاليف ، ولا يبقى منه في المياه تركيزا يضمن حمايتها من التلوث في شبكة التوزيع ، ولذلك يستخدم الكلور مع الأوزون كمادة ثانوية تبقى في المياه بعد المعالجة .

ومع استخدام الطرق السابقة للتحكم في هذه الموام الضارة ، يجب اتباع طرق أكثر دقة في الاختبارات المعملية ، ومتابعة التشغيل لتحديد نوعيات وتركيزات المواد الكيمائية بالمياه ، ومدى كفاءة مراحل التنقية في التخلص منها .

الاختبارات التي تجرى على المياه :

هي التي تجري سواء على مصادر المياه العذبة أو المياه التي مرت بمراحل التنقية المختلفة ، فالإختبارات التي تجرى على المياه العكرة هي الأساس الذي يتم عليه تصميم وتشغيل وحدات تنقية المياه . والاختبارات التي تجري على المياه بعد مراحل التنقية المختلفة تبين مدى كفاءة هذه الوحدات وتساعد على التحكم في تشغيلها للتأكد من عدم وجود أي تلوث بعد عملية التنقية .

وعموما تشمل الإختبارات التي تجرى على المياه: ـــ

أ ــ اختبارات طبيعية :

وتشمل قياس درجة العكارة واللون والطعم والحرارة .

ب _إخبارات كيميائية: _

لمعرفة تركيز وقياس: ـــ

- ــ الكلور المتبقى .
- _ المواد الصلبة والأملاح بالمياه .
- ... عسر المياه بسبب أملاح الكالسيوم والماغنسيوم .
 - ـــ درجة قلوية وحامضية الماء .
 - _ أملاح الصوديوم . .
 - ــ الحديد والمنجنيز والرصاص .

المواد العضوية في صورها المختلفة وهي الأمونيا والنتريت
 والنترات بالاضافة إلى التأكد من خلو المياه من المواد السامة .

ج ــ اختبارات بكتريولوجية : ــ

لمعرفة تركيز ونوعيات الكائنات الحية الدقيقة في المياه حيث تسبب المياه الملوثة الإصابة ببعض الأمراض المعدية مثل التيفوئيد والكوليرا ، وبعض أمراض الجهاز الهضمي وأمراض كثيرة أخرى . كما تؤثر الطحالب التي توجد بكثرة في مياه النيل وفروعه في تشغيل وحدات تنقية المياه وخاصة المرشحات حيث تسبب سرعة انسداد فجوات طبقات الرمل وتحتاج المرشحات إلى غسيل بعد فترات تشغيل قصيرة مما يسبب استهلاك كميات كبيرة من المياه في غسيل المرشحات وتعطيل وحدات التنقية لفترات طويلة .

وعند إجراء هذه الاختبارات يتم تجميع العينات بطريقة تمنع وصول أي تلوث للمينة ، ويفضل أخذ العينة من حنفية أو محبس صغير ، ولا تصلح حنفيات الإطفاء لمثل هذه الاختبارات الدقيقة ، وعند أخذ العينة يتم فتح الحنفية لمدة لا تقل عن دقيقتين ، وتكون زجاجة المينة معقمة تماما ويجب الحرص التام لعدم تلوث فوهة الزجاجة أو حنفية المياه أثناء أخذ العينة خاصة من أصابع من يقوم بجمع هذه العينات .

وبالنسبة للمياه التي تحتوي على كلور ، يجب إزالة هذا الكلور أثناء أخذ العينة بإضافة كمية مناسبة من محلول الثيوسلفات (ثيوكبريتات) إلى تهجاجات العينات قبل تعقيمها ، حيث أن إضافة هذه المادة يعادل الكلور الموجود بالمياه ويمنع إستمرار فعالية الكلور كمادة مطهرة بدءا من أخذ العينة وحتى إجراء التجارب عليها .

وتجرى بعض التحاليل البكتريولوجية والكيمائية يوميا ، صباحا ومساء لمراجعة جرعة الكلور المضافة لتطهير المياه وقياس الكلور المتبقى في المياه بعد عملية التنقية .

وتجرى مرتين في السنة على الأقل تحاليل كيمائية وبكتريولوجية كاملة للمياه . كما تجرى إختبارات أسبوعية على الأقل على عينات من شبكة توزيع المياه لمراجعة الكلور المتبقى وعمل الفحص البصرى لرائحة المياه ولونها وإجراء تحاليل بكتريولوجية للعد الكلى وعدد بكتريا القولون .

ويرجع إجراء هذه التجارب بصفة يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية ، يرجع ذلك إلى تعداد المدينة ، ومصدر مياه الشرب ، وحسب ما يرى مهندس التشغيل أنه في حاجة لاجراء تجارب معينة عند ظهور مشاكل معينة إما في التشغيل أو في شبكات التوزيع .

وفي أعمال تنقية المياه يكون الهدف الرئيسي من الاختبارات التي تجرى على المياه : ـــ

- (أ) التأكد من أن المياه خالية من المواد العالقة وأن عملية التنقية تتم بطريقة سليمة .
- (ب) مراجعة الخواص البكتريولوجية للمياه قبل التنقية وبعدها ، وذلك بصفة
 دورية .
 - (ج) حصر مصادر التلوث لدراستها والتحكم فيها .

(د) التاكد من وجود كلور متبقى في حدود ٠٢٠. جزء في المليون في المياون في المياه ، ويفضل المياه المجارجة من مجيطة التنقية إلى شبكة توزيع المياه ، ويفضل إجراء هذه التجربة بصفة مستمرة باستخدام جهاز يقوم بتسجيل الكلور المتبقى على مدار ٢٤ ساعة يوميا ، كما أنه يفضل إجراء التجربة مرة واحدة يوميا في بعض مناطق شبكة التوزيع .

درجة حامضية المياه:

تكون المياه حامضية إذا كان الأس الإيدروجيني (PH) ، أقل من ٧ . ومن أسباب حموضية الماء وجود ثاني أكسيد الكربون الذائب ، أو بعض الاحماض العضوية الناتجة من تحلل البقايا النباتية . كما أن تصريف المخلفات الصناعية التي تحتوي على أحماض في المسطحات المائية يزيد من درجة حموضية المياه . وتنسبب المياه الحامضية في صدأ المواسير الحديدية وتآكل المواسير والخزانات الخرسانية . كما أن الأخطر من ذلك كله أن هذه المياه تذبب بعض المواد الضارة بالصحة مثل النحاس والرصاص والزنك . وبالنسبة لمياه الشرب يفضل أن تكون ال PH بين ح, ٢ ، ٥ ، ٨ .

الأس الأيدروجيني (رقم الحموضة) PH :

أ يعبر عن درجة حموضة أو قلوية الماء وأي محلول مائي ، فحينما تذوب أي مادة في المياه يتأين المحلول إلى أيونات الأيدروجين + H وأكون المحلول حامضيًا إذا كانت أيونات الأيدروجين + H أكثر من أيونات الأيدروكسيد OH . ويكون المحلول قلويًا إذا كان الأيدروكسيد أكثر . ويكون المحلول متعادل إذا كان تركيز الأيدروجين والأيدروكسيد أكثر . ويكون المحلول متعادل إذا كان تركيز الأيدروجين والأيدروكسيد متساوي .

وقد وجد أنه بالنسببة للماء أو أي محلول مائي يكون حاصل ضرب تركيز أيونات الأيدروجين والأيدروكسيد يساوي مقدار ثابت وهو١٠٠٠، أى : $(H^{+})(OH) = 10^{-14}$

وبالنسبة للماء المقطر النقي، يكون تركيز أيونات الأيدروكسيد والأيدروجين متساوي ويكون تركيز أيونات الأيدروجين: - H = V-1. = 17. المجان

وفي أي محلول مائي يمكن أن يعبر تركيز أيون الأيدروجين عن حالة القلوية ullet و الحامضية لأن قيمة ullet .

ولسهولة التعبير عن الأس الأيدروجيني أو رقم الحموضة ، فإن أحد الباحثين Sorensen ، افترض أن الـ PH تساوي لوغارتم مقلوب الأيون الأيدروجيني ،

 $PH = log_{10} \frac{1}{H}$: e^{i} $e^$

وعندما تكون PH أكبر من ٧ ، تكون المياه أو المحلول المائي قلوي ، وعندما تكون PH أقل من ٧ ، تكون المياه حامضية .

درجة قلوية المياه :

تكون المياه قلوية لوجود أملاح الكربونات والبيكربونات والهيدروكسيد والكالسيوم والماغنسيوم والصوديوم والبوتاسيوم في المياه ويعبر عن القلوية بقيمتها المكافئة للكالسيوم كربونات . ويمكن أن توجد القلوية في حالات تكون فيها PH أقل من درجة التعادل ٧ لنداخل المواد الكيمائية التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون والكالسيوم كربونات . ولدرجة القلوية أهمية في عملية ترويب المياه .

دلالة وجود بعض المواد الصلبة في المياه :

- (١) وجود الأمونيا بتركيز أكبر من ٢٠,٠ جزء في المليون (نشادر زلالي) في العياه ، مع تركيز مماثل من النشادرالحر أو النشادر الملحي ، يدل هذا على النلوث بمياه المجاري ، إلا أن وجود النشادر الحر أو الملحي في مياه الآبار العميقة يكون لأسباب أخرى .
- (٢) النترات Nitrates ، إذا وجدت في المياه بتركيز أكبر من خمسة جزء في
 المليون فإن هذا يدل على تعرض المياه للتلوث العضوي .
 - (٣) النتريت Nitrites : يدل وجوده على تلوث حديث بمياه المجاري .

معايير مياه الشرب:

حددت المعايير التي أوصت بها هيئة الصحة العالمية ، وكذا بعض المعايير الدولية تركيزات الأملاح والمواد الأخرى المسموح بها في مياه الشرب .

ويبين جدول (٤) معايير مياه الشرب ، مأخوذة من : ـــ

أ ـــ المعايير الهندية لمياه الشرب.

ب ـــ مرفق الصحة العامة الأمريكية ١٩٦١ .

ج _ هيئة الصحة العالمية ١٩٦٣ _ ١٩٧١ .

د ... نقابة المهن الهندسية الأمريكية ١٠٩٧٢ .

ه ـــ وكالة حماية البيئة الأمريكية ١٩٧٥ .

ويوضح الجدول الأملاح والمواد السامة والضارة بالتركيزات المسموح بها في مياه الشرب ، وتختلف الأضرار الناتجة من استعمال المياه التي تحوي تركيزات أكبر من المسموح بها من مادة لأخرى فبعض المواد له تأثير سام مباشر مثل الرصاص والزئيق والسلينيوم ، والبعض الآخر له أضرار مباشرة لبعض أعضاء الجسم ، مثل الأكرمنيوم فيجب ألا يزيد تركيزه عن ٥٠٠٠ جزء في المليون (Al) وبحد أقصى

جدول (٤) معايير مياه الشرب

أقصى تركيز مسموح به جزء في العليون	أكبر تركيز مقبول بالمياه جزء في المليون	المواد الذائبة بالمياه
10,	٥٠٠,٠٠	المواد الصلبة الكلية
١,٠٠	٠,٣٠	الحديد
٠,٥٠	.,	المنجنيز
۱,٥٠٠	٠,٠٥	النحاس
10,	٥,٠٠	الزنك
۲٥٠,٠٠	1,	العسر الكلى
٦٠٠,٠٠	۲۰۰,۰۰	الكلوريدات
٤٠٠,٠٠	۲۰۰,۰۰	الكبريتات
-	٠,٥٠	الأمونيا
-	١,٠٠	النيتريت
-	1.,	النترات
١,٢٠	٠,٦٠	الفلوريد
۰,۰۰	-	الرصاص
۰,۰۰	٠,٠١	الزرنيخ
١,٠٠	٠,٥٠	البورون (فی میاه الری)
١,٠٠	-	الباريوم
٠,٠١	-	الكاديوم
٠,٠٥	-	الكروم
٠,٠٠٢	-	الزئبق
٠,٠١	-	السلينيوم
٠,٠٥	-	الفضة
٠,١٠	-	ترای هالومیثان
٠,٠٠٠٢	-	إندرين
٠,٠٠٥	-	التوكسافين
٠,٠٠٤	-	اللندين (مبيد)

٠,٢٠ جزء في المليون لتأثيره على مرضى الكلى . والباريوم يؤثر على القلب والأوعية الدموية والأعصاب والكاديوم يتراكم في الكلية والكيد وله علاقة بارتفاع ضغط الدم ، كما أن نقص أو ريادة الفلور عن التركيزات الواردة بالجدول يسبب بعض أمراض الأسنان .

ولزيادة العسر الكلى والأملاح الكلية في العياه عن التركيزات المسموح بها في معايير مياه الشرب آثار عديدة نوجزها فيما يلي : ــــ

- ١ حـ تآكل مواسير العياه الرئيسية والفرعية ووصلاتها ، وكذلك التوصيلات الداخلية
 بالوحدات السكنية ، والأجهزة الصحية .
- بعض الأملاح مثل الحديد والمنجنيز تساعد على نمو بعض أنواع البكتريا في
 المياه حيث تلتصق بالسطح الداخلي للمواسير وتقلل من مقطعها
- سبب شرب احتمالات الاصابة بحصى الكلي نتيجة لترسيب بعض الأملاح بسبب شرب المياه ، ويزيد تأثير هذا العامل في المناطق الحارة والتي تعتمد أساسًا على المياه الجوفية في الشرب .
 - ٤ ــ اضطرابات الجهاز الهضمي .
- ه ــ يسبب العسر في المياه عدم تحلل نسبة من الصابون ويزيد من استهلاكه ،
 ويكون أملاح غير ذائبة من الكالسيوم والماغنسيوم تترسب على الجسم ،
 وتلتصق بمواسير الصرف .
 - ٦ _ بعض الناس يتأثر جلدهم بالمياه التي تحوي نسبة كبيرة من العسر .
- لستخدام هذه العياه يقلل من معدلات طهي الطعام ، حيث تترسب بعض
 الأملاح على أسطح اللحوم والخضروات فسبب تصلبها وتمنع خروج العصارة
 منها أثناءالطهي .
 - ٨ ــ يقل تركيز الشاي المعد في مياه عسرة بنسبة تصل إلى ٥٠ ٪ .

9 ــ غسيل الملابس بمياه عسرة يقلل من عمر المنسوجات بنسبة تصل إلى ٧٥٪.

١٠ ــ أملاح الحديد والمنجنيز قد تسبب إزالة ألوان صباغة الملابس.

١١ ـــ استعمال هذه المياه في الغلايات يكُّون ترسبات بالقاع والجوانب .

١٢ ــ استعمال هذه المياه في عمليات التصنيع يؤثر على جودة المنتجات الصناعية .

المعايير البكتريولوجية .

تشمل المعايير البكتريولوجية عادة وفي الحالات العامة نوعين من العد البكتيري :

Total Coliform Count

(١) العدد الكلى البكتيري

وهو عدد بكتريا Coli-aerogenes في عينة بحجم معين من السياه وتشمل أنواع بكتريا القولون وغيرها .

Faecal Coliform Count

(٢) عدد بكتريا آلقولون

ويعبر عن عدد بكتريا E. Coli . وهي التي تعيش في الأمعاء .

عدد بکتیریا القولون فی ۱۰۰ سم مکصب	العد البكتيری الكلی فی ۱۰۰ سم مكتب	توصيسف العيساه
حتی ۲۰	حتى ٥٠	میاه تستخدم بعد عملیة تطهیر فقط.
4 4	oo	مياه تحتاج تنقية بالترسيب والترشيح والتطهير. مياه ملوثة تحتاج إلى مراحل متعددة من التنقية.
أكبر من ٢٠٠٠٠	أكبر من ٥٠٠٠٠	مياه شديدة التلوث ولا يصح استخدامها في أغراض الشرب

وتجرى التحاليل البكتريولوجية على عينات من المياه الخارجة من محطة التنقية إلى المدينة وأيضا على عينة من شبكة التوزيع وذلك بصفة يومية في المدن التي يزيد تعدادها عن مائة ألف نسمة . وتجرى هذه التحاليل شهريا للمدن التي يقل تعدادها عن عشرون ألف نسمة .

ويجب ألا تحتري عينة المياه وحجمها ١٠٠ سم مكعب أي بكتريا من نوع بكتريا القولون (E.Coli) ، ويجب أيضا ألا تحتوي عينة حجمها ١٠٠ سم مكعب بالنسبة للعد البكتيري الكلي على أكثر من ٣ (Coliform Organism) . كما أنه يجب ألا توجد Coliform Organism في أكثر من ٥ ٪ من العينات المأخوذة من شبكة توزيع المياه على أساس أن هذه العينات تؤخذ أسبوعيا على الأقل

وفي أي نقطة تؤخذ منها عينة مياه يجب مراعاة الطرق الفنية الصحيحة أثناء أخذ العينة وحفظها ونقلها وإجراء التجارب عليها ، وذلك حتى لا تتعرض عينة المياه للتلوث في إحدى هذه المراحل .

دلائل منظمة الصحة العالمية الخاصة بجودة مياه الشرب

أصدرت مؤخرا هيئة الصحة العالمية دلائل جديدة بجودة مياه الشرب تحل محل المعايير الدولية لمياه الشرب لمنظمة الصحة العالمية التي أصدرتها عام ١٩٧١ ، والمعايير الأوربية لسنة (١٩٧٠) التي بنيت عليها .

وكانت المعايير الدولية لمياه الشرب تستخدم على نطاق واسع منذ صدورها ، وكانت توصياتها تطبق في عدد من الدول ، بينما كانت تستعمل في بلدان أخرى كأساس لوضع معايير محلية .

ويهدف تغيير العنوان من معايير إلى دلائل ، بيان الطبيعة الاستشارية لتوصيات منظمة الصحة العالمية لكي لا تخلط على سبيل الخطأ بالمعايير القانونية التي هي مسئولية السلطات المختصة في الدول فعلى عكس المعايير القديمة ، تدرك الدلائل جيدا الرغبة في اتباع أسلوب مقارنة المخاطرة بالفائدة (كمًّا وكيفا) عند وضع السعايير واللوائح الوطنية . كما أن وضع معايير جودة المياه عملية بالغة الدقة تؤخذ فيها بعين الاعتبار المخاطر الصحية والعوامل الأخرى مثل الجدوى الفنية والاقتصادية .

وعند وضع هذه المعايير تؤخذ في الحسبان الاجراءات العملية التي سوف يلزم اتخاذها بخصوص إيجاد مصادر جديدة لإمدادات المياه وإدخال بعض أنواع معالجة المياه التي تناسب طبيعة المصادر الجديدة ، وعمل الترتيبات اللازمة للمراقبة الكافية وتنفيذ القوانين ، والمتابعة الجادة .

ثم إن المعاير لم تكن تتسم بالمرونة ، كما أن المشاكل التي تواجه نوفير المياه النقية تزيد كثيرا في بعض الأقالم عنها في أقاليم أخرى ، فهناك اختلافات بين الأقاليم ذات الموارد الكبيرة ، والأقاليم ذات الموارد الكبيرة ، واختلاف في القدرات الفنية والموارد بين البلدان المتقدمة والبلاد النامية ، وكذلك اختلافات بين إمدادات المياه للمدن الكبيرة وإمدادات القرى والمناطق المتعزلة ، ويجب أن تؤخذ هذه الاختلافات في الحسبان عند وضع الاستراتيجيات بغية تحقيق النتائج المرجوة .

وتؤكد الدلائل على السلامة الجرثومية لمياه الشرب ، فلا يزال أكثر من نصف سكان العالم يشربون مياها تحتري على جرائيم ممرضة . كما أن الأطفال الرضع وصفار السن وضعاف الأجسام والمسنين هم أكثر الفتات تعرضا لخطر الأمراض المنقولة بالماء

ومن الواضع أن برامج ضمان السلامة الكيمائية أو الصفات المداقية لمياه الشرب ستحظى بأولوية ضئيلة بالضرورة ، إلا في الحالات التي يكون فيها من الواضح أن هناك خطرا شديدا على إمداد المياه من جراء المخلفات الصناعبة أو . الصرف الزراعي..ـــ

وبينما تؤكد الدلائل الجديدة على أهمية المراقبة والمراجعة والاعتبار فإنها تقر بأوجه قصورها لا سيما في حالة الإمدادات الصغيرة بالمياه . وقد أكدت الدلائل على أنه بالنسبة لهذه الإمدادات بالذات فإن المراقبة الصحية الروتينية والخطوات والإجراءات الوقائية الأخرى هي في الغالب الومائل الوحيدة لاكتشاف مشاكل التلوث الظاهرة أو الكامنة ، وإتخاذ الإجراءات العلاجية .

وتوصى دلائل هيئة الصحة العالمية بما يلزم عمله في المجتمعات الصغيرة والمناطق المنعزلة لحماية إمدادات المياه وتحليلها ، لدراسة التلوث المحتمل ، لا سيما الجراثيم الممرضة .

وتشمل القيم الدليلة جودة المياه من الناحيتين الجرائيمية والحيوية لضمان عدم وجود جرائيم وفيروسات ممرضة ، وتوصى الدلائل بأن جميع أنواع إمدادات المياه سواء كانت منقولة بالأنايب أو بدونها ، معالجة أو غير معالجة أو معبأة ، فينبغي أن تكون خالية من أية جرائيم قولونية برازية . غير أنه يسمح ببعض التجاوز فيما يتعلق بالأعداد الكلية للقولونيات ، ويترواح ذلك بين عدم وجود القولونيات الكلية في المياه المعالجة التي تدخل شبكة توزيع إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب ، وبين حد أقصاه ١٠ قولونيات في الامدادات غير المنقولة بالأنابيب .

ومن ناحية السلامة الكيمائية للمياه ، جرى تحديد حوالي ٨٠٠ مادة كيمائية عضوية وغير عضوية في مياه الشرب ، وليس من الممكن عمليا بسبب نقص المعطيات عن الآثار الصحية استنتاج قيم دليلة و بالتالي معايير لجميع هذه المواد .

والمتوافر حاليا هو الآثار الصحية لتسعة مكونات غير عضوية و ١٨ مكونا عضويا بحيث يمكن لهذه المواد التوصية بقيم دليلة . وقد أسست هذه القيم حيثما أمكن على معدل افتراضي يومي لاستهلاك المياه للشرب قدره لتران لكل شخص . وعند التعرض للمادة الكيمائية ذاتها أخذ في الاعتبار أيضا أن القيم الدليلة يجب أن توفر الحماية طوال الحياة . وفي جميع الحالات صممت القيم الموصى بها بوجه خاص لحماية صحة الانسان ، وهي لهذا قد لا تكون كافية لحماية الأحياء المائية .

وبالنسبة لغالبية المواد الكيميائية التي تمت التوصية بقيم دليلة لها ، جرى استنتاج الأثر السمّى في الأنسان من دراسات أجريت على الحيوانات المخبرية وذلك على الرغم من الشكوك الكبيرة التي نجمت عن :

_ الاستكمال الاستيفائي للمعطيات السمية من الحيوانات للانسان .

ـــ الاستكمال الاستيفائي من الجرعة العالية للجرعة المنخفضة كلما لم يجر التحقق تجريبيا من شكل المنحني للجرعة مقابل الاستجابة .

... نقص المعلومات حول امتصاص الماء للمادة الكيميائية بالمقارنة مع الطرق الأخرى للتمرض ، كالطعام والهواء .

وبالنسبة لعدد من العواد الكيميائية ، تم استنتاج القيم الدليلة من الجرعة ذات الأثر غير الضار في الحيوانات (أو في الانسان عند توافر مثل هذه المعطيات) ، مع استخدام عامل للسلامة للوصول إلى مستوى مقبول للتعرض .

وقد أسست القيم الدليلة الموصى بها لمدد من المواد العضوية المُميرطَنة carcinogenic أو المشتبه في أنها مسرطنة ، على نموذج استكمالي استيفائي خطي متعدد المراحل . وهذه القيم الدليلة مبنية على اختيار مخاطرة مقبرلة قدرها أقل من حالة مرطان إضافية لكل (٠٠٠٠) من السكان ، كذلك مع الافتراض بأن الاستهلاك اليومي لمياه الشرب هو لتران لكل رجل وزنه ٧٠ كغ .

وفي حالة مبيدات الهوام pesticides ، جرى استنتاج القيم الدليلة من قيمة المدخول اليومى المقبول الذي حدد في الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية عن تركيزاتها بغرض عدم السماح بأكثر من 1 ٪ من المدخول اليومي المقبول من المقبول اليومي المقبول اليومي المقبول التي يتم تحديده على أساس التعرض طول الحياة ، فان الانحرافات القصيرة الأجل التي تزيد على القيمة ، مثلما يحدث نتيجة لعمليات مكافحة النواقل أو الأعشاب المائية ، يمكن قبولها ولكنها تتطلب مراقبة واختبارات مستمرة .

وفي ضوء المعلومات الحديثة أصبح من الضروري مراجعة بعض القيم . فعلى سبيل المثال فقد أظهرت المعطيات الحديثة أن الأطفال والرضع لديهم قابلية خاصة للآثار السمّية للرصاص ، ومن ثمّ كان لابد من تخفيض القيمة الدليلة لهذه المعادة .

وقد تجمعت معلومات حديثة كثيرة منذ عام ١٩٧١ عن الآثار الصحية للمواد الكيميائية العضوية المركّبة في مياه الشرب . ولهذا أمكن إيجاد قيم دليلة لعدد من مبيدات الهوام ، والهدروكربونيات العطرية المتعددة النوى ، والألكانات المُكَلّرَرة ، وبعض الفينولات المكلورة ، والكلوروفورم .

وتخضع الصفات المذاقية لمياه الشرب إلى حد كبير للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع معايير لهذه الصفات . وعندما تكون موارد المياه محدودة جدًا ، فان وضع الأولويات يحظى بأهمية كبرى ، ومن ثمّ يجب وضع هذه الأولويات تبعا لتأثيرها المباشر على الصحة .

وتعتمد القيم الدليلة للمواد المشعة في مياه الشرب على التوصيات الحديثة للجنة الدولية للحماية من الاشعاع. ثم أن القيم الدليلة الموصى بها للأنشطة الاجمالية لألفا وبيتا تنطبق على كل من النشاط الإشعاعي الطبيعي ، وأي نشاط إشعاعي يكون قد وصل إلى مصدر الماء تتيجة لأنشطة بشرية . وهي تمثل مستوى يمكن اعتبار الماء دونه شرّوبًا دون الحاجة إلى فحوص شعاعية أكثر تعقيدًا . ويجب ان تكون الدلائل مفيدة للحكومات إما في وضع معايير لمياه الشرب إذا لم تكن موجودة ، أو في تحديثها وتوسيعها إن كانت موجودة .

ما هي القيمة الدليلة ؟

تمثل القيمة الدليلة تركيزا أو رقما يضمن قبول الماء من حيث المذاق دون
 أن يسبب أي خطر كبير على صحة المستهلك .

تعرّف دلائل جودة مياه الشرب الجودة بأنها تلك النوعية الصالحة للاستهلاك
 البشري ولجميع الأغراض المنزلية العادية بما في ذلك النظافة الجسمانية .

 وعندما يحدث تجاوز لقيمة ارشادية فإن ذلك يتطلب (١) تحرّي السبب بغرض القيام باجراء تصحيحي (٢) طلب المشورة من السلطات المسؤولة عن الصحة العامة .

ه وقد وضعت القيم الدليلة المحددة من أجل حماية الصحة على أساس استهلاك يدوم طيلة الحياة . ويمكن تحمل تعرضات قصيرة الأجل لمستويات أعلى من المناصر الكيميائية ، مثلما قد يحدث عقب حدوث تلوث عرضى ويعتمد المقدار والفترة اللذان يسمح بهما لتجاوز أية قيمة دليلة دون أن يؤثر ذلك على الصحة العامة ، على المادة موضع التجاوز .

ه وعند وضع معاير وطنية لمياه الشرب على أساس دلائل منظمة الصحة العالمية ، من الضروري أن تؤخذ في الحسبان مجموعة من الظروف المحلية الجغرافية ، والاجتماعية والاقتصادية ، والغذائية ، والصناعية . وقد يؤدي ذلك إلى وضع معاير وطنية تختلف كثيرًا عن القيم الدليلة .

أمثلة للقيم الدليلة


الجودة الجراثيمية :

العدد في كل ١٠٠ مل	إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب
ـــ قولونیات برازیة : صفر ـــ جراثیم قولونیة : صفر	ـــ مياه معالجة تدخل شبكة التوزيع .
ــــ قولونیات برازیة : صفر ــــ ۳ جراثیم قولونیة فی أی عینة فردیة ـــ صفر فی أی عینتین متنالیتین	ـــ مياه غير معالجة تدخل شبكة النوزيع .
ــ صفر فی ۹۸٪ من العینات طول السنة ــ قولونیات برازیة : صفر ــ ۳ جراثیم قولونیة فی أی عینة مفردة ــ صفر فی أی عینین متنالیین ــ صفر فی ۹۰٪ من العینات طول السنة	ـــ مياه غير معالجة داخل شبكة التوزيع.
ـــ قولونیات برازیة : صفر ـــ جراثیم قولونیة : ۱۰	ـــ امدادات غير منقولة بالأنابيب .
ـــ قولونيات برازية : صفر ـــ جراثيم قولونية : صفر	ـــ مياه شرب معبأة في قوارير .
ـــ قولونيات برازية : صفر ـــ جراثيم قولونية : صفر	ـــ امدادات طارئة بمياه الشرب .

مغ/ل	مكونات غير عضوية ذات أهمية بالسبة للصحة
٠,٠٥	الأرسنيق (الزرنيخ)
.,	الكاديوم
.,	الكروم
٠,١	السيانيد
١,٥	الفلوريد
.,	الرصاص
٠,٠٠١	الزئيق
. 1.	النترات (مقدرة بالأزوت)
٠,٠١	السيلينيوم

* * *

•



الباب الثاني

الإمداد بالمياه الجوفية

توجد المياه الجوفية بكميات كبيرة نسبيًا في طبقات التربة قريبة أو بعيدة عن سطح الأرض ، تسربت إلى هذه الطبقات على مر الأزمنة والعصور .

وتوجد هذه المياه على امتداد مسافات كبيرة شاسعة وبسمك يصل إلى عشرات الأمتار ، ويتوقف ذلك على التكوين الجيولوجي للتربة .

والمياه الجوفية ، خاصة البميدة عن سطح الأرض تكون خالية من التلوث البكتريولوجي ، إلا أنها تحتاج لدراسات مستفيضة تشمل الآتي : ــــ

أ ـــ بعد الطبقات الحاملة للمياه من سطح الأرض ، وذلك لمعرفة طريقة
 رفعها ، وحساب تكاليف هذا الرفع .

 ب ــ دراسة طبيعة الطبقات الحاملة للمياه من حيث أصل تكوينها ومعامل نفاذيتها ، مع عمل بعض آبار الاختبار لتقدير التصرفات الممكن سحبها من هذه الطبقات .

ج _ دراسة شاملة لخواص المياه الطبيعية والكيميائية والبكتريولوجية لمعرفة
 مدى ملايمة المياه نفسيًا وصحيًا للاستعمال .

ولأن مصادر المياه العذبة شبه ثابتة ، في حين يزداد معدل استهلاك هذه المياه بصفة مستمرة مع الوقت ، نجد أن الاعتماد على المياه الجوفية سيزداد أيضًا في المستقبل القريب في جميع المجالات التي تستخدم فيها هذه المياه . وغالبية الدول تعتمد على المياه الجوفية في أغراض شتى ، وعلى سبيل المثال فالولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على المياه الجوفية لسد الإحتياجات المنزلية لحوالي

نصف السكان وتعمتد كذلك على المياه الجوفية لسد احتياجات حو**الي ثلث مياه** الري .

أهمية المياه الجوفية في المستقبل:

بدأت أنظار الباحثين تتجه إلى المياه الجوفية ، مع بداية الأزمة العالمية في المواد الغذائية والاتجاه إلى التوسع الأفقي في الزراعة ، وفي نفس الوقت زيادة معدلات استهلاك المياه في الأغراض المنزلية والصناعية . وزاد من الإهتمام بالمياه المجوفية وجودها على الكرة الأرضية بكميات تزيد حوالي ثلاثون مرة عن المياه السطحية في الأنهار والبحيرات العذبة ، كما هو مبين بجدول (١) .

ومع زيادة الاحتياج للمياه بشكل عام ، بدأت الأنظار تتجه إلى مياه المجاري كإضافة لمصادر المياه ، وذلك باستخدامها في الري واستصلاح الأراضي ، وفي استعمالها بهذه الصورة تتسرب نسبة منها إلى المياه الجوفية لتغير من صفاتها بدرجات متفاوتة تعتمد على كمية مياه المجاري المتسربة وطبيعة التربة ومسار المياه فيها وبعد المياه الجوفية عن سطح الأرض . إلا أنه رغم ذلك فوصول نسبة من مياه المجاري إلى المياه الجوفية أقل خطرًا من تصريفها في المياه السطحية للأساب الآتة : ...

في حالة صرف مياه المجاري بدون ممالجة أو بعد المعالجة في المياه السطحية تبقى الأملاح والمعادن بها ، أما في حالة صرفها على الأرض فإن تسريبها خلال طبقات التربة يقلل من تركيز هذه الأملاح والمعادن بها ، بالاضافة إلى أن التربة تقوم بعملية ترشيح طبيعية تحجز المواد العالقة والبكتريا والفيروسات من مياه المجاري ، فإذا افترضنا أن كُلاً من المياه السطحية والمياه الجوفية سيحتاج إلى عملية تنقية خاصة في حالة وصول مياه المجاري إليها ، فإن تنقية المياه ستكون أبسط وأقل في التكاليف لأن نسبة الشوائب التي تصلها أقل . وتقودنا هذه الحقيقة إلى الاتحاد الى مسطحة المعالجة المياه الجوفية من الشوائب التي يمكن أن تصل إليها بالاضافة إلى الأملاح المحتمل وجودها أصلا فيها .

خواص المياه الجوفية

يرتفع منسوب المياه الجوفية مع كميات المياه التي تصل للطبقات الحاملة للمياه بصورة موسمية أو دائمة ، وينخفض منسوب المياه الجوفية مع سحب المياه بمعدل كبير .

وتتغير خواص المياه الجوفية من موقع لآخر ، وتختلف في نفس الموقع بالنسبة للمياه المرفوعة من الأعماق المختلفة ، ومن نفس العمق تتغير أحيانًا مع معدلات الرفع الكبيرة .


وتعتمد مكونات وخواص المياه الجوفية على جميع العوامل التي صاحبت هذه المياه بداية من سقوطها كأمطار ، ثم سريانها خلال طبقات التربة المختلفة التكوين رأسيًا ثم أفقيًا ، وحتى رفعها للاستعمال ، وأهم هذه العوامل الأملاح والمعادن التي توجد في مكونات التربة والتي يذوب جزء منها في المياه الجوفية التي تمر بهذه التربة .

ويجب مراعاة أن التخلص من مياه المجاري في المناطق المنعزلة قد يؤثر على خواص المياه الجوفية التي تكون المصدر الأساسي للإمداد بالمياه في هذه المناطق . وعلى سبيل المثال فحوالي ثلث سكان الولايات المتحدة تعتمد على خزانات التحليل وملحقاتها في التخلص من مياه المجاري ، ويمكن أن يتنج عن ذلك تلوثا للمياه الجوفية .

المواد الذائبة

تترواح المواد الذاتبة الكلية بين (١٠٠ ـــ ١٠٠٠) جزء في المليون ، حسب العوامل المؤثرة في مكونات العياه الجوفية وطبيعتها .

وتوجد المواد الكيمائية بصورة طبيعية في المياه الجوفية مثل: الأملاح الذائبة ، والحديد ، والمنجنيز ، والفلوريد ، والزرنيخ ، وبعض المعادن . وتؤثر الظروف الجوية والجيولوجية في المعادن الموجودة في العياه . وتصل بعض:
الأملاح للمياه الجوفية عن طريق ما يتسرب في التربة من مياه الري ، ومياه الأمطار ، ويتأكسد الحديد والمنجنيز الذائب في المياه عند تعرضها للجو ، وينتج عن ذلك عوالق صغيرة جدا من الصدأ تغير من لون المياه . ويمكن إزالة هذه الظاهرة بأكسدة الحديد والمنجنيز مع إضافة الكلورين أو برمنجنات البوتاسيوم ، وحجز العوالق المتكونة خلال عملية ترشيح لهذه المياه ؛ ويوضع شكل (١) رسما تخطيط لهذه العملية .



شكل (۱) رسم تخطيطي لإزالة الحديد والمنجنيز

- (١) المياه المرفوعة من الآبار .
 - (٢) حوض تهوية .
- (٣) إضافة الكلورين أو برمنجنات البوتاسيوم .
 - (٤) حوض تلامس لإتمام التفاعل .
 - (٥) مرشع .
 - (٦) إضافة الكلور .

عسر المياه : ــ

أ _ عسر مؤقت : _

بسبب أملاح يكربونات الكالسيوم والماغسيوم التي تذبيها المياه المحتوية على ثاني أكسيد الكربون . ويمكن التخلص من هذا العسر بغلي المياه ويسبب هذا العسر تكرين طبقات من الصدأ داخل مواسير المياه الساخنة ، والغلايات .

ب _ عسر دائم : _


بسبب أملاح ، كبريتات الكالسيوم ، كلوريد الكالسيوم أو كلوريد وكبريتات الماغنسيوم ، التي تذوب بصورة طبيعية في المياه ، طالما وجدت هذه الأملاح في التربة التي تمر بها المياه . وبيين الجدول الآتي درجات عسر الماء مقدرة بالملجم في اللتر .

درجات عسسر المياه

درجسة العسسر	تركيز العسر مجم / لتر (Ca Co ₃)
مياه يسرة .	صفر ـــ ٥٠
مياه متوسطة اليسر .	1 0.
مياه بها عسورة خفيفة.	10 1
مياه بها عسورة متوسطة.	Y 10.
مياه عسرة .	۳۰۰ ــ ۲۰۰
مياه شديدة العسورة .	أكبر من ٣٠٠

التخلص من العسر المؤقت :

يسبب غلى المياه التخلص من ثاني أكسيد الكربون ويتبع ذلك ترسيب كربونات الكالسيوم والماغنسيوم . وبدلاً من غلى المياه يمكن إضافة كميات صغيرة من محلول الجير للتخلص من ثاني أكسيد الكربون . ويين شكل (٢) مراحل إزالة عسر المياه بإضافة الجير والصودا الكاوية ، التي يهكن تحديد تركيزاتها بعد عمل تحليلات كاملة لمكونات المياه ، وأحيانًا تُظهر هذه التحليلات الحاجة إلى إضافة بعض المواد المروبة بتركيزات تعتمد أيضًا على مكونات المياه وخصائصها .



Mg (HCO₃)₂ + 2Ca (OH)₂
$$\longrightarrow$$
 Mg (OH)₂ + 2Ca CO₃ + 2H₂O

ج) لإزالة عسر كبريتات الكالسيوم :

د) لإزالة عسر كبريتات الماغنسيوم :

$$MgSo_4 + Ca(OH)_2 + Na_2 CO_3 \longrightarrow Mg(OH)_2 + CaCO_3 + Na_2 SO_4$$

ه) لإزالة الجير المتبقي في المياه بعد إزالة العسر :

Ca (OH)₂ + Na₂CO₃ ---- Ca CO₃ + 2Na OH


و) لإزالة ثاني أكسيد الكربون :

طريقة التبادل الأيوني : Ion Exchange

تستخدم فيها مادة الزيوليت Zeolite ، وتوجد في صورة صلبة (Na_2O . وتركيبها الكيمائي AL_2O . وتركيبها الكيمائي AL_2O . AL_2O .

وتستخدم مواد أكثر فعالية من الزيوليت الطبيعي وذلك بصهر الكاولين وكربونات الصوديوم والكوارتز .

ويبين شكل (٣) طريقة تشغيل الميسرات ، وهي تزيل العسر المؤقت والدائم ، بتمرير المياه المطلوب معالجتها على طبقات من الزيوليت وفي أثناء التشغيل يتم التفاعل كالآتي :



شكل (٣) إزالة العسر بالتبادل الأيوني

Sodium Zeolite + Calcium Sulfate or Carbonate (in Water)
تتحول إلى

Calcium Zeolite

+ وتبقى في الميسرات

Sodium Sulfate or Carbonate

تخرج ذائبة في المياه

وبعد تشغيل الجهاز لمدة تعتمد على :

أ ــ خواص المياه ودرجة العسر بها .

ب -- درجة المعالجة المطلوبة .

بعد هذه المدة يتحول زيوليت الصوديوم إلى زيوليت الكاليسوم والماغنسيوم ويفقد قدرته على التفاعل مع الأملاح المسببة للمسر ، ويحتاج إلى إعادة تنشيط باستخدام محلول مركز من ملح الطعام ، وتشغيل الجهاز بطريقة عكسية كما يين شكل (٣) ، لمدة حوالي نصف ساعة لتتحول أملاح زيوليت الكاليسوم والماغنسيوم إلى زيوليت الصوديم يبدأ بعدها الجهاز دورة تشغيل جديدة وهكذا .

وتصنع الميسرات من مواد تتحمل الضغوط الداخلية ، وتقاوم الصدأ والمواد الكيمائية . ويزود بالوصلات والمحابس اللازمة للتشغيل والموضحة بالشكل كالآتر : ...

- ١) محبس عدم رجوع يسمح بمرور المياه في اتجاه الميسر فقط .
 - ٢) إلى (٩) محابس قفل.
 - ١٠) فتحة بطبة لدخول الملح .
 - ١١) تصريف مياه وغسيل.
 - ۱۲) عداد .

وفي أثناء مرحلة التشغيل تفتح الصمامات رقم ٢ ، ٣ ، ٧ ، ٩ .

وعند غسيل الميسر تفتح الصمامات ٤ ، ٥ ، ٢ . ٧

ويضاف الملح بعد ذلك من الفتحة رقم (١٠) مع قفل جميع الصمامات ما عدا رقم (١٠) . ثم يعقب ذلك مرحلة غميل بالملح بفتح الصمامات رقم ٢، ٣، ٢ . ١٥ . وبعد هذه المرحلة يعاد تشغيل المرشح بفتح الصمامات ٢، ٣، ٧ ، ٩ وهكذا .

الآبار السطحية والآبار العميقة : ـــ

البئر السطحي هو الذي يستمد المياه من طبقة حاملة للمياه أعلى أول طبقة صماء ، ويكون منسوب سطح المياه في البئر في حالة عدم التشغيل مساوياً لمنسوب سطح المياه الجوفية ، ومساوياً للضغط الجوي ، شكل (٤ ـــ أ) .

والبئر العميق يستمد المياه من طبقة حاملة للمياه محصورة بين طبقتين صمائتين ، شكل (٤ ــ ب).


وليس لتسمية البئر أي علاقة بعمق البئر ، ولكن أساس التسمية يعتمد على طبيعة الطبقة الحاملة للمياه من حيث وجودها محصورة بين طبقتين صمائتين في حالة البئر العميق ، ووجودها أعلى أول طبقة صماء في حالة البئر السطحي .


وييين شكل (٤ ـــ جـ) بئر ارتوازي متدفق ، كما يبين شكل (٤ ـــ د) بئر ارتوازي غير متدفق لا تصل المياه فيه لسطح الأرض .


وعند تعدد الطبقات الحاملة للمياه يمكن تركيب أكثر من مصفاة للبئر كما هو مبين في شكل (٤ ـــ هـ) ، ومن مميزات هذه الطريقة : ــــ

١ ـــ زيادة تصرف البئر .

٢ ــ تحسين خواص المياه ، خاصة إذا كانت المياه في الطبقات السفلى الحاملة للمياه بها تركيز عالى من الأملاح ، في حين تكون الطبقات العليا عادة ذات تركيز أقل في الأملاح ، فيكون متوسط تركيز الأملاح في المياه المرفوعة من البئر أقل من تركيزها في الطبقات السفلى .







إنشاء الآبار:

تنشأ الآبار بطرق كثيرة ، بسيطة ومعقدة ، منها المفحوتة يدوياً ، أو التي تستخدم في إنشائها معدات ميكانيكية كبيرة لعمل فتحات عميقة بالتربة الصخرية ، خاصة للآبار التي يصل عمقها لعشرات الأمنار ، وتعتمد طريقة الانشاء على عوامل كثيرة أهمها :

١ ــ بعد المياه الجوفية عن سطح الأرض.

٢ ــ مكونات وخواص التربة من سطح الأرض وحتى أسفل الطبقات الحاملة .
 للمياه .

٣ _ معدلات سحب المياه المطلوبة .

٤ ــ مصادر ائتلوث المحتملة في المنطقة .

وفي حالة وجود أحواض تحليل وبيارات وخنادق صرف بالمنطقة ، يكون موقع البئر بعيداً عنها بمسافة لا تقل عن ٣٠ متر إذا كان بئر مياه الشرب فوق النيار بالنسبة لسريان المياه الجوفية في اتجاه خزان التحليل . ولا تقل هذه المسافة عن ٦٠ متر إذا كان بئر مياه الشرب تحت النيار بالنسبة لحوض التحليل .

الآبار الرأسية :

ترتبط طريقة إنشاء البئر بمعدلات السحب المطلوبة وطبيعة التربة كما سبق بالاضافة إلى قطر البئر، وفي حالة عدم توفر البيانات اللازمة، يمكن مبدئياً الاسترشاد بافتراح Johnson الذي يعطى التصرفات المحتملة من الآبار ذات الأقطار المختلفة، وهي تقريبة إلا أنها تساعد في اختيار قطر البئر الذي يناسب التصرف المطلوب. مع الأخذ في الاعتبار أن الآبار التي تعطى تصرفات يمكن الاعتماد عليها كمصدر للامداد بالعياه، يتراوح عمقها بين (٢٠ ــ ٥٠٠) متر.

الآبار الأفقية:

تنشأ عادة في جوانب الجبال والمرتفعات للحصول على المياه المحصورة في

التصرفات المحتملة ١٠٠٠ متر مكعب / يوم	قطر البشر منه-
أقل من ٠,٠٥	10
١ ٠,٤٠	٧.
۸,۰ ـ ۲	۲۰
T,0 _ T	۳.
۰ _۳	٣٠
٧ ــ ٤,٠	٤٠
1 7,0	٥.
۱۷ _ ۸,۰	1.

طبقات رأسية ، أو في طبقات تعلو طبقات صماء ، شكل (٥) .

وتنشأ الآبار الأفقية بطريقة مناسبة لا تؤثر على تماسك طبقات التربة وتكون مواسير الآبار بميل صغير لأسفل داخل الجبل لتصريف أي هواء يدخل الماسورة .

وتنشأ أحياناً مجموعة من الخنادق الأفقية القطرية شكل (٦) ، في انجاه بئر مركزي رأسي لا يقل قطره عن ٤ متر ، وتكون الآبار الأفقية القطرية بطول (٣٠ _ . ٩٠) "سم ، وطول _ ٩٠) متر ، وتتكون من مواسير مثقبة قطرها (٢٠ _ . ٩٠) "سم ، وطول الماسورة ٢ _ ٤ متر . ويكون عدد الآبار الأفقية من ٤ _ ١٦ . وتكون متماثلة بالنسبة لبئر التجميع الرأسي .

وفي حالة إنشاء الآبار الأفقية القطرية بجوار الأنهار، يمكن تخطيطها كمجموعات متتالية على طول الشاطىء. وينشأ أحياناً بمر رأسي يمتا. لمسافة مناسبة تحت سطح العياه الجوفية (شكل ٧)، ثم يمتد من قاع البئر خندق أفقي إلى حوض لتجميع المياه . وتستخدم هذه الطريقة لتجميع المياه الجوفية في بلداذ كثيرة في الحالات التي تسمح فيها : __


- أ ــ طبيعة التربة .
- ب ... الطبقات الحاملة للمياه وبعدها عن سطح الأرض.
 - ج ــ مناسيب سطح الأرض .

وينشأ البحر الرأسي الذي يصل المياه الجوفية في بداية الخندق بعمق يبدأ من أمتار قليلة ويصل أحياناً لعشرات الأمتار حسب طبيعة المنطقة ، وينشأ الخندق بقطاع مستطيل أو مربع أو بأي شكل آخر مناسب بحيث تكون أبعاده كافية للحركة بداخله . وتنشأ فتحات رأسية من سطح الأرض تصل للخندق على مسافات أفقية مناسبة وذلك للمساعدة في تهوية الخندق وصيانته . أما طول الخندق فيتوقف على طبيعة المنطقة وظروف وحجم المشروع ، ويمكن أن يصل طول الخندق لعدة كليومترات .

مصافي الآبار:

تستخدم أنواع عديدة تتناسب مع طبيعة النربة من جهة ، ومع قطر البئر وعمقه من ناحية أخرى .

- ١ ـــ زيادة فتحات المصافى .
- ٢ ... منع الرمال من دخول البئر مع المياه .
 - ٣ _ خفض الفواقد في الضغط.




غ ـــ زيادة المساحة الفعلية التي تدخل منها المياه للبثر ، وما يتبعها من زيادة
 التصرفات .


وتستخدم هذه الطريقة في حالات الإمداد بالمياه بمعدلات كبيرة ، وتتم عملية الانشاء كالآتي : ـــــ

أ ـــ دق الماسورة الخارجية (الغلاف الخارجي) للبئر لمنسوب قاع البئر
 المقترح .


ب _ إنزال ماسورة البئر الداخلية بما فيها من مصافي داخل الماسورة
 الخارجية .

جـــ يملأ الفراغ بين الماسورتين بالزلط وبالتدريج في نفس الوقت الذي ترفع
 فيه الماسورة الخارجية . وتستمر طبقة الزلط حتى مسافة لا تقل عن ٣ متر فوق






آبار أفقية قطرية



نهاية المصافي العلوية . ثم يعلو طبقة الزلط ، طبقة من الرمل بارتفاع لا يقل عن ٣٠ سم لمنع سقوط الأثربة في فجوات الزلط .

د __ يترك جزء من الماسورة الخارجية أحياناً حول البغر ابتداء من ٥٠ سم فوق سطح طبقة الزلط ، وحتى سطح الأرض ، وتملأ المسافة بين الماسورة الدارجية ، وماسورة البئر في هذا الجزء العلوي بطبقة متماسكة من لباني الاسمنت بنسبة طن اسمنت لكل ٥٠٠ لتر مياه ، مع إضافة بعض المواد الطينية التي تساعد في عدم تصلب محلول الاسمنت بسرعة تتداخل في صبها . والغرض من هذه الطبقة : __

- ١ _ حماية البئر من التلوث من أي مصادر حارجية محتملة .
 - ٢ _ تساعد على تثبيت ماسورة البثر الداخلية .
 - ٣ _ تحمى ماسورة البئر من التآكل من الخارج.



شکل (۸)

تفاصيل مصافى البئر

(١) بلاطة خرسانية ترتفع ٣٠ سم حول البئر بقطر ٣ متر

(٢) ماسورة غلاف البئر الخارجي

(٣) حائط غير منفذ بارتفاع لا يقل عن ٣ متر

(٤) رمل بارتفاع لا يقل عن ٣٠ سم

(°) ماسورة البئر الداخلية

(٦) غلاف من الزلط حول المصافى

(۷) مصافی البئر

سرعة المياه خلال المصافى: ــ

في التقدير المبدئي لسرعة المياه خلال فتحات المصافي ، يجب اعتبار أن حوالي ٥٠٪ من مساحة الفتحات معرضة للسدد بسبب حبيبات التربة التي تصل للفتحات مع المياه .

وقد اقترح Walton سرعات للمياه خلال فتحات المصافي تعتمد على نفاذية التربة ، وضمنها بالجدول (٥) .

جدول (٥) مرعة المياه خلال المصافي

أكبر سرعة مسموح بها خلال فتحات المصافي ، سم / ثانية	معامل النفاذية ، متر / يوم
١,٠	أقل من ۲۰
1,0	٧.
۲,۰	٤٠
۲,۰	۸۰
٤,٠	14.
£,o .	17.
٠٥,٠	٧
0,0	72.
٦,٠	أكير من ٢٤٠

وبعد اختيار السرعة المناسبة من الجدول ، يمكن اختيار الطول الكلي للمصافي من واقع الفتحات الفعلية وهي حوالي ٥٠٪. ويتبع ذلك تحديد فتحات المصافي من واقع التدرج الحبيبي للطبقة الحاملة للمياه . فأذا كانت هذه الطبقة متجانسة ولها معامل انتظام أقل من T ، يمكن اختيار فتحات المصافي مساوية D_{40} إذا كانت المياه الجوفية لا تحتوي على مواد مسببة للصدأ ، وفي حالة احتمال صدأ فتحات المصافي يفضل أن تكون هذه الفتحات مساوية D_{40} وهي فتحة المنخل التي تحجز D_{40} م من مكونات التربة .

وفي حالة التربة الرملية الزلطية تكون فتحات المصافي بين \mathbf{D}_{30} , \mathbf{D}_{30} وهي فتحات المنحل التي تحجز بين (\mathbf{v} - \mathbf{v}) \times من مكونات الرمل فقط وفي حالة استخدام طبقات من الزلط حول المصافي يمكن اختيار فتحات المصافي مساوية \mathbf{D}_{0} الخاصة بالزلط .

ويمكن اختيار حجم الزلط حول المصافي بحيث يكون D_{so} للزلط مساوية o مرات _{So} الخاصة بمكونات الطبقة الحاملة للمياه .

تهيئة البئر للتشغيل: ـــ

يتعرض البحر أثناء التنفيذ للتلوث من الأتربة والمصادر الخارجية من العياه السطحية وأدوات التنفيذ ، ويجب تطهير البحر والطبقة المحيطة به من أي أثر لهذا التلوث والأثربة ، وذلك بالرفع المتقطع للمياه من البحر والتي تسمح للأثربة في الطبقة المحيطة بدخول البحر ليمكن رفعها مع المياه ، ويجب أن يبدأ الرفع بمعدل صغير جداً ثم يتزايد بعد ذلك لمنع التأثير على فتحات المصافي .

ويمكن توجيه مياه تحت ضغط أو هواء مضغوط لداخل البتر أثناء عملية الرفع ليساعد ذلك على تطهير البئر من أي مواد تكون عالقة بالأسطح الداخلية أثناء عملية الإنشاء، وتساعد على مزج الأتربة المترسبة بالقاع وحملها مع السياه أثناء الرفع.

وبعد تطهير البئر من الأتربة ، يستخدم الكلور بتركيز (٥٠ – ٢٠٠) جزء أ في المليون للقضاء على أي ملوثات تكون بداخل البئر ، بحيث تبقى هذه المياه بالبتر لعدة ساعات ثم يصير رفع المياه من البتر لمدة نصف ساعة بحيث تصرف هذه المياه ولا يسمح باستعمالها لزيادة تركيز الكلور بها ، ثم يجري تحليل شامل لمياه البئر للتأكد من خلوها من التلوث قبل السماح باستعمالها ، فإذا كان لا يزال بها مواد ملوثة ، تعاد عملية التطهير بالكلور حتى تُظهر التحليلات خلو مياه البئر من التلوث ثم يُسمح باستعمالها .

ويتعرض البئر للتلوث أيضاً أثناء تشغيله من أثر إصلاح وصيانة البئر وصيانة وحدات الرفع، ويجب تطهير البئر بالطريقة السابقة قبل إعادة تشغيله .

تلوث المياه الجوفية : __

تتعرض المياه الجوفية وخاصة تلك التي في الطبقات السطحية للتلوث من المصادر الآتية : ـــ

- ١ ــ تسريب المياه الملوثة من المزارع وزرائب تربية الماشية .
 - ٢ ــ بيارات وخنادق التصريف الملحقة بأحواض التحليل .
 - ٣ _ مواقع التخلص من مياه المجاري .
 - ٤ _ مواقع التخلص من رواسب المجاري .
 - ه ـــ مواقع التخلص من القمامة .
 - ٦ ــ مناطق البترول والمناجم .
 - ٧ _ المسطحات الماثية الملوثة .
 - ٨ ـــ مياه البحار والمحيطات .

هذا بخلاف ما قد يكون في المياه الجوفية أصلاً من أملاح ومركبات أخرى نتيجة مرورها في طبقات التربة . ويجب عمل تحليلات دورية لمياه الآبار للتأكد من خلوها من الملوثات . وللحصول على عينة من المياه لتحليلها يجب اتباع الآتي : ... أ — تكون زجاجة العينة معقمة تماماً بواسطة الأخصائيين بمعمل التحليلات.

ب في حالة أخذ عينة من حنفية مياه ، يجب التأكد من عدم تسرب
 مياه على الحنفية من خارجها ، ثم تترك مفتوحة مدة لا تقل عن دقيقة قبل أخذ
 العينة .

جـــ بعد جمع العينة ، يجب التأكد من عدم تلوث غطاء الزجاجة أو
 وصول أي قطرات ملوثة بخلاف العينة .

د ــ تُنقل زجاجات العينات إلى معامل التحليل بأسرع ما يمكن وبطريقة لا تؤثر على خصائص المياه ، وبحيث يتم تحديد طريقة نقل العينات بواسطة الفنيين المسئولين عن إجراء هذه التحليلات .

صيانة الآبار: ــ

يتعرض البئر منذ بدء تشفيله لبعض المتاعب الناتجة من مكونات المياه الجوفية ، وعلى مبيل المثال : __

- ١ ــ تتكون ترسبات ول فتحات المصافي بسبب كربونات الكالسيوم
 والماغنسيوم التي توجد غالباً ذائبة في المياه الجوفية .
- ٢ ــ تراكم طبقات من أكاسيد الحديد والمنجنيز على فتحات المصافي ،
 والتي يساعد في تراكمها بعض أنواع من البكتريا تحتاج للحديد في
 نموها .

ويمكن استخدام الأحماض وخاصة حامض الايدروكلوريك في التخلص من مركبات الكربونات ، بحيث يستخدم بكمية مناسبة لمكونات المياه الجوفية ، ويقى في البئر مدة كافية مع المرج بطريقة مناسبة . ويستخدم الكلور كما سبق بتركيز عالى للقضاء على البكتريا في حالة وجودها في مياه البئر أو في طبقات التربة حول فتحات المصافى .

تآكل مصافى ومواسير البئر:

يحدث هذا التآكل بتفاعل مكونات المياه الجوفية مع المصافي والمواسير ، ويتسبب في توسيع فتحات المصافي التي تسمع لكميات كبيرة من الرمل بدخول الفتحات ، وبجراكم هذه الرمال أسفل البئر يمكن انسداد نسبة كبيرة من فتحات المصافي ، وزيادة الضغط الخارجي عليها . وتزيد معدلات الصدأ والتآكل للمصافي والمواسير في الحالات الآتية : __

- ١ حينما تكون المياه الجوفية حامضية (PH أقل من ٧) .
- ٢ ــ وجود أكسجين ذائب في المياه ووجود أملاح الكبريتات .
- ٣ ـــ وجود أملاح ذائبة في العياه بتركيز أكبر من ١٠٠٠ جزء في العليون .
- ع حود كبريتات الأيدروجين ، وثاني أكسيد الكربون ، والكلوريدات
 بتركيز يزيد عن ٣٠٠ مجم / لتر .
 - ارتفاع درجة حرارة المياه الجوفية .
 - ٦ ــ زيادة سرعة المياه خلال فتحات المصافى .

ويمكن التحكم في تآكل المصافي ومواسير البئر بمراعاة الآتي : ــــ

أ ـــ استخدام مصافي ومواسير البئر من مواد وسبائك مقاومة للصدأ .

ب ــ زيادة مساحة فتحات المصافي ما أمكن لمخفض السرعة خلالها .

معدلات سحب المياه من الآبار:

يسبق تحديد معدلات السحب الممكنة من بئرٍ أو مجموعة آبار عمل الدراسات التي سبق الإشارة إليها وتشمل : ـــ

١ ـــ اختيار المواقع المناسبة للآبار لكمية المياه المطلوبة ونوعيتها .

- ٢ طبيعة الطبقات الحاملة للمياه وبعدها عن سطح الأرض.
 - ٣ ــ مدى احتمال تلوث المياه الجوفية .
- ٤ ــ مدى إمكانية دق آبار اختبار لأنها أفضل طريقة تُعطي بيانات صحيحة عن خواص المياه والتربة ، ويساعد على عملها قرب المياه من سطح الأرض وبحيث لا تخترق هذه الآبار طبقات صخرية صلبة .

ويمكن استخدام جدول (٦) للاستراشاد بمعامل نفاذية التربة لمكوناتها المختلفة ، وذلك في حالة عدم توافر بيانات دقيقة كافية .

العوامل التي تؤثر في تصريف البئر : ـــ

١ ــ مقدار الانخفاض في منسوب سطح السياه في البئر تنيجة سحب السياه ، حيث أن الفرق في منسوب السياه داخل البئر وخارجه هو العامل الرئيسي في سريان المياه من الطبقة المحيطة بالبئر إلى داخله ، فكلما زاد هذا الفرق زاد معدل سحب المياه من البئر لنفس ظروف التربة وبُعد السياه الجوفية عن سطح الأرض .

٢ ــ معامل نفاذية التربة ، فكلما زاد معامل النفاذية يزيد تصرف البئر لنفس
 العوامل الأخرى .

معدلات السحب المناسبة: _

أ _ يكون سحب المياه من البئر بمعدل ثابت .

ب_ يخترق البئر الطبقة الحاملة للمياه بكامل ارتفاعها .

جـــ تكون الطبقة الحاملة للمياه متجانسة وممتدة أفقياً لمسافات كبيرة .

أقصى تصرف من البئر: ــ

اقترح (Johnson) قيمة قصوى للتصرف يعطيها البئر العادي ، عندما

جدول (٦) معامل النفاذية لنوعيات التربة المختلفة

معامل النفاذية متر / يوم	مكونات التربة	
٠,٢٠ ـ ٠,٠١	تربة طينية سطحية	
Y-1 ^-1.	تربة طينية عميقة	
1,1.	تربة طفلية سطحية	
0 - 1	تربة رملية ناعمة	
۲۰ _ ۰	تربة من الرمل المتوسط	
1 4.	تربة من الرمل الخشن	
1 1	تربة زلطية	
1 0	تربة رملية زاطية	
٠,١٠ _ ٠,٠٠١	تربة طينية رملية زلطية	
1,1	تربة من الحجر الرملي	
1 - 1,11	تربة من الصخور الكربونية	
٧-١٠	تربة من الصخور الصلصالية	
أقبل مسن ٦٠-٥	تربة صخرية كثيفة	
۲۰۰ ـ ۰,۰۰۱	تربة صخرية غير كثيفة	
صفر - ۱۰۰۰	تربة من الصخور البركانية	

سرعة المياه الجوفية تتراوح بين ١ إلى ٥٠٠ متر/ سنة

يكون الانخفاض في منسوب سطح المياه أثناء التشغيل يساوي ثلثي العمق الأساسي للمياه في البرر ، أي ثلثي الارتفاع بين قاع البئر وسطح المياه الجوفية الأصلي وهذا يعني أن طول مصافي البئر يجب ألا يتعدى ثلث عمق المياه في حالة عدم التشغيل.

تأثير زيادة معدلات السحب:

يحدث أحياناً هبوطاً في سطح الأرض يصل لمدة أمتار في حالة زيادة معدلات السحب عن المعدلات التصميمية ، ويحدث أحياناً تحرك أفقى لطبقات التربة العلوية ، مما ينتج عنه تلفيات في المباني والكباري وألسكك الحديدية ورصف الشوارع ، وخطوط المياه والمجاري والكهرباء ، بالاضافة إلى تأثير حركة التربة في أي اتجاه على مواسير البئر نفسها .

حساب معدلات تصریف البئر: (شکل ۹)


- أ _ عمق المياه في البئر في حالة عدم التشغيل (H) .
 - ب_ عمق المياه في البئر (h) ، أثناء التشغيل.
- ج ــ الانخفاض في منسوب المياه الجوفية أثناء التشغيل (H h) .
 - د ــ قطر البشر.
 - ه ... معامل النفاذية للتربة (K) ، المنشأ فيها البئر .
- و __ نصف قطر دائراة التأثير (R) ، وهي المسافة التي يتأثر فيها سطح السياه
 الجوفية حول البئر أثناء التشغيل .

وبالإضافة إلى العوامل السابقة ، فإن الطبقات الحاملة للمياه ، وعمقها وتاريخها ، ومصادر المياه المحيطة بالمنطقة والمؤثرة على الطبقات الحاملة للمياه ، كل هذا من شأنه أن يؤثر على معدلات التصرف التي يمكن الاعتماد عليها من الآبار .

دائرة التأثير حول البئر :

وهي المنطقة المحيطة بالبئر والتي ينخفض سطح المياه فيها أثناء سحب المياه من البئر ، ونصف قطر دائرة التأثير هي المسافة من البئر وحتى نهاية المنطقة التي يؤثر فيها سحب العياه من البئر . ولنفس البئر يمكن أن تتغير قيمة نصف قطر دائرة التأثير حسب معدلات التصرف والانخفاض في منسوب سطح المياه أثناء التشغيل ، وكذلك طبيعة التربة في منطقة البئر . ولضمان تشفيل الآبار بكفاءة في حالة إنشاء أكثر من بئر ، يفضل أن يكون كل بئر خارج دائرة التأثير للآبار الأعرى وذلك للتأكد من عدم تداخل الآبار أثناء تشغيلها .

وقيمة نصف قطر دائرة التأثير تكون عادة بين ٢٥٠ ، ٣٠٠ متر حسب نوعيات التربة الحاملة للمياه ، وفي نفس الوقت لا يؤثر التغير في قيمة نصف قطر دائرة التأثير بصورة ملموسة ، على قيمة تصرفات البئر ، لوجود R في اللوغاريتم في المقام في معدلات التصرف ، ويكون عادة تغير اللوغاريتم صغير جداً بالنسبة لتغير العدد نفسه .



_ YA _

ويمكن حساب التصرفات المرفوعة من الآبار بالمعادلات الهيدروليكية الآتية مع الاستعانة بشكل (٩) .

أولاً :

في حالة الآبار العادية والتي لا يكون سطح المياه الجوفية حولها تحت تأثير ضغوط مؤثرة ، تكون معدلات التصرف :

 $Q = \frac{\pi K (H^2 - h^2)}{2.3 \log R / r}$

وتترواح قيمة R بين (١٥٠ ~ ٣٠٠)، اعتماداً على طبيعة التربة، ومعدلات سحب المياه .

مثال:

بر عادي قطره ستون ستيمتر منشأ في منطقة ، معامل نفاذية التربة فيها ٨ متر مكعب للمتر المربع في اليوم . إحسب التصرف الذي يمكن سحبه من البتر في حالة انخفاض منسوب المياه في البتر أثناء التشغيل بمقدار ٤ متر ، وكان عمق المياه في البئر في حالة عدم التشغيل ٢٤ متر ، وكان نصف قطر دائرة التأثير ٢٠٠ متر .

الحل :

بالرجوع لشكل (٩):

 $Q = \frac{\pi K (H^2 - h^2)}{2.3 \log (R/r)}$

K = 8 m³/m²/day.

H = 24 ms.

h = 20 ms.

R = 200 ms.

$$r = 0.30 \text{ ms}.$$

$$Q = \frac{\pi (8) (576 - 400)}{2.3 \log \frac{200}{0.30}} = \frac{4421.12}{2.3 (2.82)}$$
$$= 682 \text{ m}^3/\text{day}.$$

ثانياً:

فى حالة الآبار الارتوازية تكون الطبقات الحاملة للمياه تحت ضغط ومحصورة بين طبقات صماء غير منفذة للمياه . وفى هذه الحالة تستخدم المعادلة الآتية مع الإستعانة بشكل (١٠) :

$$Q = \frac{2\pi K b (H - h)}{2.3 \log R / r}$$

حيث : ــ

b = سمك الطبقة الحاملة للمياه .

النفاذية للطبقة الحاملة للمياه .

H = عمق المياه في البئر في حالة عدم التشغيل.

h = عمق المياه في البئر أثناء التشغيل .

R = نصف قطر دائرة التأثير .

r = نصف قطر البئر .

مثال :

بثر ارتوازي يعطي تصرفاً يساوي ١٨٠٠ متر مكعب في اليوم ، والمطلوب معرفة معامل النفاذية للطبقة الحاملة للمياه ، إذا كان :

عِمنِ المياه في البئر في حالة عدم التشغيل = ٥٠ متر . عِمنِ المياه في البئر أثناء التشغيل = ٤٠ متر .

نصف قطر دائرة التاثير = ٢٠٠ متر . سمك الطبقة الحاملة للمياه = ١٢ متر . قطر البئر = ٤٠ سم.


الحل:

$$Q = \frac{2\pi K b (H-h)}{2.3 \log (R/r)}$$

$$1800 = \frac{2\pi K (12) (50-40)}{2.3 \log \frac{200}{0.20}}$$


 $K \approx 16.48 \text{ m/day}.$

سطح الأرض



(٣) طَبُقَات صماء .

(٤) طبقة حاملة للمياه . (٢) سطح المياه في البئر أثناء النشغيل.







الإمداد بالمياه السطحية

المياه السطحية معرضة لعوامل كثيرة تجعلها ملوثة وغير صالحة للشرب إلا بعد تنقيتها . والمياه السطحية سواء في الأنهار وفروعها أو في البحيرات تحتوى على مواد عالقة وكاثنات حية دقيقة ضارة بالصحة ، علاوة على أن التخلص من المخلفات الصناعية والآدمية والحيوانية والنباتية والزراعية ، تزيد من تلوث هذه المياه ، لدرجة أن كثيراً من الأمراض الوبائية والمعدية والطفيلية تكون ناتجة من استعمال المياه الملوثة بطريقة أو بأخرى ، ومن هذه الأمراض :--

الكوليرا _ التيفويد _ البراتيفويد _ إنتهاب الكبد الوبائى _ الدوسنتاريا الباسيلية _ الدوسنتاريا الأمييية _ بعض الأمراض الجلدية والجهاز الهضمى _ التراكوما وبعض أمراض الجفون _ الجرب _ الجذام _ النتيا _ الإسهال الاسكارس _ البلهارسيا _ الحمى الصفراء .

والهدف من عملية تنقية المياه هو توفير المياه النقية الصالحة للشرب من الناحيتين الكيمائية والبكتريولوجية ، خالية من العكارة واللون والطعم والرائحة .

وبالنسبة للمياه المطلوبة في الصناعة فإنها تحتاج إلى مراحل إضافية من المعالجة تعتمد على متطلبات عملية التصنيع.

وفى حالات كثيرة يتم تخزين المياه وراء السدود أو فى بحيرات ولمدة طويلة قبل أتحذ المياه منها لمحطات التنقية ، وللتخزين أثره على خواص المياه ، فيقل عدد البكتيريا فى المياه وتختفى البكتيريا الممرضة ، وذلك نتيجة لعوامل الترسيب والأشعة فوق البنفسجية بالإضافة إلى العوامل الحيوية التى تجعل من خزان المياه بيئة غير صالحة لمعيشة هذه الأنواع من البكتيريا . وعلى العكس يمكن أن تنمو الطحالب في مسطحات تخزين المياه فتسبب في متنتاكل في عمليات التنقية

ونتيجة لخطورة استعمال العياه العلوثة ، تشمل أعمال التنقية مراحل متعددة هي :

- _ تجميع المياه
 - تنقية المياه
- _ توزيع المياه

هذا مع احتمال إضافة مراحل أخرى لزيادة كفاءة عملية التنقية حسب خصائص المياه السطحية ومكوناتها وما يصل إليها أحيانا من عمليات التخلص من المخلفات السائلة التي تنم بطريقة غير إنسانية .

مراحل تنقية المياه:

يين الرسم التخطيطي شكل (١١) مراحل تنقية المياه في صورتها العامة في حالة استخدام المرشحات الرملية السريعة .


- ١ ــ مصدر المياه .
 - ٢ ــ المأخذ .
- ٣ _ مواسير المأخذ .
- ٤ _ بيارة المياه العكرة .
- محطة الرفع الواطى .
- حدات تحضير محلول المواد المروبة .
 - ٧ ـــ إضافة محلول المواد المروبة .
 - ٨ حوض المزج السريع .
 - ٩ ـ أحواض المزج البطيء .
 - ١٠ ـــ أحواض الترسيب .

١١ ــ المرشحات .

١٢ ـــ إضافة المواد المستخدمة في تطهير المياه .

١٣ ــ أحواض المياه المرشحة (خزان المياه الأرضي) .

١٤ ــ محطة الرفع العالي .



أعمال تجميع المياه

المأخذ :


هو الموقع الذي يختاره المهندس الصحي لتؤخذ منه المياه العكرة ، ويشمل المأخذ الأعمال الإنشائية اللازمة لحماية قاع المجرى المائي وجوانبه بطريقة تضمن المحصول على معدلات المياه المطلوبة الحالية والمستقبلية . وتشمل منشآت المأخذ المصافي اللازمة لحجز أي مواد طافية يمكن أن تصل إلى مكان المأخذ كما تشمل أيضًا حماية فتحات ومواسير المأخذ ، ووضع الإشارات الضوئية اللازمة لتحذير السفن التي تمر بالقرب من الموقع حماية لمنشآت المأخذ ، ويراعى حماية موقع المأخذ ، ويراعى حماية موقع المأخذ ، ويراعى حماية عما المأخذ من أي ملوثات خارجية .

وتتكون المصافي التي يتم تركيبها على مواسير المأخذ من أسياخ حديدية بقطر د٢ مم تقريبا بحيث تكون صافي المسافة بينها أو الفتحات بينها (٥ ـــ ٧٠٥)


وتوجد أنواع كثيرة من منشآت المأخذ تعتمد على : _


- ١ ــ طبيعة المصدر المائي من حيث عرضه وعمق المياه فيه .
 - ٢ ــ التغير في منسوب المياه وتصرفاتها على مدار السنة .
 - ٣ ـ كمية المياه المطلوبة من المصدر المائي لعملية التنقية .
 - ٤ _ إستخدام المجرى المائي في الملاحة .


ويين شكل (١٢) نماذج مختلفة لمآخذ المياه يختار منها مهندس التصميم ما يتمشى مع طبيعة المجرى الماثى ، ومعدلات المياه المطلوبة لمحطة التنقية .




. .








- 11 -





(۲) مصافی (۳) أعلی منسوب للباه (۱) أوطی منسوب للباه (۵) برایة لمميز الباه


(١) بيارة المياه العكرة




شكل (۱۲ ـــ هـ) مأخذ لمنسوب المياه الثابت








شکل (۱۲ — ل) مأخذ مغمور





سحارة المأخذ :


تحمل المياه من المأخذ إلى محطة الرفع التي ترفع المياه المكرة إلى محطة تنقية المياه. وتكون سحارة المأخذ ماسورة أو أكثر ، أو قناة بقطاع يتناسب مع معدل تصرف المياه وطول القناة وطبيعة التربة. وتكون السرعة عادة في سحارة المأخذ (٦٠ -- ١٠) سم في التانية ، وفي حالة استخدام مواسير يفضل أن تنشأ بميول ولو صغيرة جدًا في اتجاه سريان المياه أو عكسها ، وذلك لمنع تجمع الهواء في المواسير .

ويراعي في تصميم سحارة المأخذ أن يكفى قطاعاتها لاستيعاب معدلات استهلاك المياه الحالية والمستقبلية ولمدة طويلة يعتمد تحديدها على عوامل كثيرة من أهمها زيادة معدلات الاستهلاك في المستقبل .


وحدات الرفع الواطي : ...Low Lift Pumps

ترفع المياه العكرة من بيارة في نهاية سحارة المأخذ ، وحنى وحدات تنقية العباه . ويراعى في اختيار هذه الوحدات : ـــ

 ١ ــ أن يكون عدد الوحدات بما فيها الاحتياطي كافية في جميع ظروف تشغيل وحدات النتقية ، وبحيث لا يقل عدد الوحدات الاحتياطي عن طلمبتين . ٧ ــ أن يكون الضغط الكلي للطلمبات كافيا لرفع المياه إلى وحدات تنقية المياه في حالة أوطى منسوب للمياه عند موقع المأخذ . وكما هو مبين بالشكل يكون الضغط الكلي لوحدات الرفع مساويا للفرق في منسوب المياه بين أوطى منسوب للمياه وسطح المياه في بداية وحدات التنقية ، يضاف إلى ذلك الفواقد في مسار المياه . ويراعى أن يكون أقل منسوب للمياه في البيارة فوق منسوب مدخل مواسير السحب بمسافة لا تقل عن ثلاثة أمثال قطر الماسورة .











عمليات الترسيب

الغرض من هذه العمليات ترسيب أكبر نسبة ممكنة من المواد العالقة ، وذلك بتوفير عوامل هندسية مختلفة في تصميم وتشغيل الأحواض ، ومن هذه العوامل :

- (أ) السرعة الأفقية للمياه في الأحواض.
 - (ب) المساحة السطحية للأحواض.
 - (ج) مداخل الأحواض ومخارجها.
- (د) طريقة سحب الرواسب من الأحواض.

ومن ناحية أخرى فهناك عوامل تؤثر في كفاءة الترسيب منها : ــــ

- ١ ــ تركيز المواد العالقة في المياه .
 - ٢ _ شكل المواد العالقة .
 - ٣ ... حجم المواد العالقة .
 - ٤ _ كثافة المواد العالقة .
- درجة حرارة المياه ودرجة لزوجتها .
 - ٦ _ مدة بقاء الماء في الحوض.

ومن الناحية النظرية البحتة يمكن توضيح عملية الترسيب بالاستعانة بشكل (١٣) كمدخل لتفهم أسس التصميم وذلك على أساس أن : المواد العالقة متجانسة التوزيع في المياه ؛ وأن سرعة المياه بما فيها من مواد عالقة في الانجاه الأفقى ؛ وأن تصرف المياه يساوى Q .

$$V = \frac{Q}{Q}$$

حيث : B = عرض حوض الترسيب .

H = عمق المياه في الحوض .

وتكون سرعة الييواد العالقة الأفقية بمختلف أحجامها = V ، وهي سرعة المياه في نفس الانجاه ، وتكون سرعة المواد العالقة في الانجاه الرأسي ، v مختلفة حسب حجمها وكثافتها .

ومن الشكل نستنتج أن :ـــ

 $V \div v = L \div H$

 $\therefore v = \frac{V.H}{L}$

 $V = \frac{Q}{B.H}$ if $Q = \frac{Q}{B.H}$


 $v = \frac{Q}{B.H} \cdot \frac{H}{L} = \frac{Q}{B.L} = \frac{Q}{A}$

حيث A = المساحة السطحية لحوض الترسيب.

ويتضح من المعادلة الأخيرة أن المواد العالقة التي لها سرعة رأسية مساوية أو أكبر من ٧ ، يتم حجزها في حوض الترسيب ، وعلى العكس لا ترسب المواد العالقة إذا كانت سرعتها الرأسية أقل من ٧ . وحيث أن هذه السرعة تساوي ______ تكـــون المساحــــة السطحيـــة (BL) لحــــوض التــــرسيب لها تأثير مباشر على كفاءة الترسيب ، فكلما زادت المساحة السطحية تقل قيمة لا وتزيد كمية المواد المترسبة وتزيد كفاءة حوض الترسيب .

وتستخدم قيمة ٧ ، كأساس من أسس تصميم أحواض الترسيب ، ويعبر عنها بمعدل التحميل السطحي ، ويمكن استنتاج وحداتها من المعادلة الأخيرة ، فإذا كان التصرف مثلاً بالمتر المكعب في اليوم ، وكانت أبعاد الحوض بالمتر ، تكون وحدات معدل التحميل السطحي متر مكعب / متر مربع / يوم ؛ أو متر / يوم .

ويين شكل (١٣) المسار (AD) للمواد التي لها سرعقسوأسية أقل من ٧ ، وهذه المواد لا ترسب ، وتخرج من الأحواض ، ويين المسار (BC) بعض المواد التي تدخل حوض الترسيب قرب القاع ، كما يين المسار (AE) المواد التي لها كنافة وحجم أكبر وترسب بسرعة لأن سرعتها الرأسية أكبر



ومن الناحية النظرية يمكن تصميم أحواض الترسيب على أساس حجم وكتافة المواد المطلوب ترسيبها ، وذلك باستنتاج السرعة الرأسية لها ، وهي في نفس الوقت تمثل تصرف الماء مقسوماً على المساحة السطحية للأحواض ولكن الأحواض في التشغيل العادي لا تعطي كفاءة إلا في حدود الثلث ، وذلك بسبب العوامل التي تؤثر في عملية الترسيب ، وخاصة عند استخدام المواد المروبة التي تغير خصائص المواد العالقة وما يتبع ذلك من تأثير على عملية الترسيب وكفاءتها ، حيث تساعد المواد المروبة على تجميع المواد الصلبة ، فبالنسبة للأحجام الصغيرة للمواد العالقة العلمية على حجم المواد الصلبة ، فبالنسبة للأحجام الصغيرة للمواد العالقة لكي ترسب مسافة ١٠٠٠ مسج :...

تحتاج المواد بقطر ۱ مم إلى ٦ ثواني . والمواد بقطر ١,٠ مم إلى ٣ دقائق . والمواد بقطر ١ .٠٠ مم إلى ٣ ساعات . والمواد بقطر ١ .٠٠٠ مم إلى ٣٠٠ ساعة . والمواد بقطر ١ .٠٠٠ مم إلى ٣٠٠ ساعة .

وحجم المواد الصلبة التي تذوب في العياه تترواح جزئياتها أو أيوناتها بين (٢ - ١٠) × ١٠ ^{٣٠} مم ،والمواد الدقيقة المعلقة تتراوح بين ٢٠٠٠م.

وينحصر إستخدام الترسيب الطبيعي في العمليات الصغيرة ، لأن بعض الشوائب مثل الطحالب والبقايا النباتية والمواد المعلقة الصغيرة لا ترسب بمعدلات تناسب السعة الإقتصادية لأحواض الترسيب ، حيث أن هذه المواد المقيقة الخفيفة الوزن ترسب بتأثير الجاذبية الأرضية فقط وبدون إستخدام أي مواد كيمائية مساعدة .


مدة بقاء المياه في الحوض:

هي الفترة الزمنية التي تمكثها كمية معينة من المياه ابتداء من دخولها حوض المياه الترسيب وحتى خروجها منه ، وهي النسبة بين حجم الحوض وتصرف المياه خلاله T = Volume من و تترواح بين عدة دقائق إلى بضع ساعات تبعاً لنوعية أحواض الترسيب من جهة وطبيعة المياه والمواد العالقة والنسبة المطلوب ترسيبها من الشوائب من جهة أخرى . والمنحنى بيين مثال للعلاقة بين كفاءة الترسيب ومدة بقاء المياه في الحوض ، وبين المنحنى أن معدلات الترسيب تتناقص بنسبة كبيرة كلما زادت مدة البقاء الماء في الحوض ، وهذا يعني أن زيادة المدة أكثر من اللازم ، لا يزيد من كفاءة الترسيب إلا بنسبة صغيرة ويتغير شكل المنحنى حسب خواص المواد العالقة ، ويتوقف تحديد هذه المدة عادة على النسبة المطلوب ترسيبها من مواد ذات حجم معين .

أما في حالة استخدام مواد كيمائية مروبة فالوضع يختلف تماماً ، حيث يتم تجميع المواد الدقيقة المعلقة وبعض المواد الذائبة في حبيبات أكبر يمكن ترسيبها بسهولة إلا أنه توجد عوامل أخرى يجب مراعاتها في التصميم والتشغيل في اختيار المواد المروبة المناسبة وتهيئة الظروف الكيمائية والطبيعية لإتمام عملية الترويب والترسيب بكفاءة .

الترسيب باستخدام المروبات

تحتاج بعض الشوائب المعلقة الصغيرة بالعياه إلى عملية ترويب حتى يمكن ترسيبها في أحواض الترسيب ، وخاصة المركبات الملونة ، والعوالق الطينية ، والكائنات الحيقة ، والمواد العضوية الناتجة من تحلل النباتات المائية والممخلفات البشرية ويكون حجم هذه المواد عادة أقل من نصف جزء في الألف من الملليمتر مما يجعل مساحتها السطحية كبيرة جدا بالنسبة لوزنها وبالتالي لا تؤثر فيها الجاذبية الأرضية بصورة تساعدها على الترسيب .



(العلاقة بين كفاءة الترسيب ومدة بقاء المياه في أحواض الترسيب)

وتستخدم المواد المروبة لتساعد في إتمام عملية الترسيب بكفاءة ، حيث أنها تتفاعل مع بعض مكونات المياه لتجميع ما بها من شوائب في حييات أكبر يسهل ترسيبها في أحواض الترسيب ، كما أن زيادة كفاءة الترسيب تقلل من تركيز العكارة والكائنات الحية الدقيقة في المياه ، ويساعد في زيادة كفاءة المرشحات بعد ذلك .

المواد المروبة

تستخدم مواد كيمائية كثيرة لهذا الغرض من أهمها : __

- 1. Aluminum sulphate (alum), Al, (SO,), 18 H,O.
- 2. Ferric chloride, Fe Cl,
- 3. Ferric Sulphate, Fe, (SO₄),
- 4. Ferrous sulphate and lime, Fe SO₄ + Ca (OH)₂.
- 5. Sodium aluminate, Na, Al, O,
- 6. Lime, (hydrated), Ca (OH),

وتتم عملية الترويب بإضافة مادة كيميائية أو أكثر حسب خواص المياه ومكوناتها وتؤثر درجة قلوية المياه تأثيرًا مباشرًا في كفاءة الترويب وجرعة المادة المروبة وكل مادة من هذه المواد لها درجات معينة من الـ PH تكون كفاءتها خلالها أكبر ما يمكن . فمثلاً بالنسبة لكبريتات الألومنيوم (الشبة) ، تكون درجة الـ PH المناسبة لعملية الترويب في حدود (T - T)، وبالنسبة لأملاح الحديد تكون في حدود أوسع قليلاً وتكون المروبات المضافة عادة في صورة محلول ، يضاف مع المزج بسرعة في المياه لمدة لا تزيد عن دقيقة ، للعمل على انتشار المواد المروبة بسرعة في المياه ، ثم يعقب ذلك مزج بطيء لمدة حوالي نصف ساعة لإتمام التفاعل بين المواد المروبة والشوائب الموجودة بالمياه .

Cagulant + Flash mix (مزج سریع) → Floc Floc + مزج بطيء → Coalesence of Floc.

وعند إضافة محلول المواد المروبة للمياه ، تتأين وتتحد مع بعض مكونات المياه وخاصة المواد المعلقة الصغيرة (Colloidals) ويساعد على تجميع هذه المواد في حبيبات أكبر إختلاف الشحنات على سطح المواد الكيميائية وسطح الشوائب ومنها المواد العضوية والغير عضوية والبكتريا والطحالب والمواد الأخرى التي تتسبب في تغير لون المياه ورائحتها . وفي حالة إضافة محلول الشبة (كبريتات الألومنيوم) ، تتأين إلى ${\rm AI}^3$ و ${\rm SO}_4$ وتتحد نسبة من الألومنيوم ${\rm AI}^3$ مع بعض المواد المعلقة التي تحمل شحنات مالة .

Al³ + colloids —— Al Colloids

ومن ناحية أخرى يتم التفاعل بين المواد المروبة المتأينة وبعض مكونات المياه
على صورة :

$$Al^3 + 3 (OH^7) \longrightarrow Al(OH)^3$$

Al $(OH)_3 + Positive ions \longrightarrow [Al (OH)_3]$

ويعادل أيدروكسيد الألومنيوم وعليه شحنات موجبة ، المواد المعلقة ذات الشحنات السالبسة ، فيساعسد ذلك علسسى تجميعها، [Al (OH)] 1 + + colloids ——— Al(OH), Coloids

ويمكن أن تتحد أيونات أيدروكسيد الألومنيوم مع أيونات الكبريت والمواد الأخرى ذات الشحنات السالبة .

ولإتمام التفاعل بين المواد المروبة ومكونات المياه ، يجب أن تتم عملية خلط وانتشار محلول المروبات في المياه المكرة بسرعة حتى يصير التلامس مع المعواد الدقيقة المعلقة كاملا في جميع محتويات المياه . ويعقب ذلك فترة مزج بعليء تتراوح بين ٢٠ ، ٢٠ دقيقة ، يتم خلالها التفاعل بين المروبات ومكونات المياه كما سبق ، ويعقب ذلك مرحلة الترسيب في أحواض تمر فيها المياه لمدة كافية حوالي ساعتين يتم خلالها ترسيب نسبة كبيرة من المواد العالقة التي تجمعت في أحواض المزج البطئ.

جرعة المادة المروبة

تعتمد على خواص المياه العكرة التي تتغير بصفة مستمرة ، ولذلك يجب

تحديد قيمة هذه الجرعة مرة يوميًا على الاقل حتى يمكن تشغيل وحدات الترسيب بطريقة تناسب التغير المحتمل في مكونات وصفات المياه العكرة .


ويتم تحديد الجرعة العناسة للمادة العروبة بواسطة الجهاز المبين في شكل (12) ... Jar Test Apparatus ... (12) ويتكون من Γ كاسات (Jars) تكون في الغالب سعة واحد لتر ويوضع في كل كأس مقدار لتر من المياه العكرة ، وتدار الخلاطات بسرعة Γ لغة في الدقيقة ، ثم يوضع في جميع الكاسات تركيزات مختلفة من محلول المواد المروبة في نفس الوقت ويستمر التقليب السريع فترة قصيرة من (Γ - Γ) ثانية ، ثم تخفض مبرعة الخلاطات إلى (Γ - Γ) فقة بعيث لفة في الدقيقة لتناسب عملية المزج البطيء وتستمر فترة (Γ - Γ) دقيقة بحيث يتم ملاحظة تطورات التفاعل داخل جميع الكاسات من بداية عملية التقليب البطيء ، حتى يمكن الحكم على تركيز المواد المروبة التي نتج عنها أسرع وأكفأ تكوين للمواد المتجمعة . وتوضع لمبات إضاءة أسفل الجهاز تحت كاسات المياه لتساعد على ملاحظة عملية الترويب .

وبعد نهاية فترة التقليب يوقف الجهاز تمامًا ، وتترك الكاسات لمدة ٣٠ دقيقة لإتمام عملية الترسيب وملاحظة الكاسات التي تم فيها الترسيب بصورة أفضل ، ليمكن اختيار جرعة المروبات المناسبة والتي نتج عنها نفاعل وترسيب أفضل خلال فترة المزج البطيء والترسيب .

ويمكن تحديد التركيزات المختلفة للمواد المروبة التي تجرى على أساسها النجربة وذلك من واقع الخيرة العملية وظروف التشغيل ، والتغير في خصائص المياه العكرة ، كل هذه العوامل تساعد الفنيين في إجراء هذه الاختبارات اليومية بكفاءة .

تخزين كبريتات الألومنيوم

توجد كبريتات الألومنيوم في صورة صلبة أو سائلة ، ويمكن تداوله صلبا في أكياس أو براميل ويكون على هيئة كتل أو مسحوق . ويكون كبريتات



عمود مشترك مزبوط به ريش الخلاط

شكل (١٤) جهاز لتحديد جرعة المواد المروبة

_ 11. _

الألومنيوم السائل بتركيز حوالي ٥٠٪ وينقل في شاحنات خاصة بذلك ويحفظ في أحواض مقاومة للصدأ أو التآكِل . ويجب مراعاة العوامل الآتية في تخزين كبريتات الألومنيوم :

- (١) يكون حيز التخزين خاليا من الرطوبة ، حيث أن كبريتات الألومنيوم
 الجافة تسبب تآكلا للمواد الملامسة لها إذا وصلت الرطوبة إليها .
- (۲) توضع أكياس الشبة على منصات خشبية ولا توضع ملامسة لسطح الأرض .
 - (٣) يجب تزويد العمال بأقنعة واقية من غبار الشبة .
- (٤) يفضل أن تكون صناديق تخزين الشبة من الصلب الطري ، وتكون سعتها تكفى لحوالي ٨ ساعات تشغيل (وردية عمل) على الأقل .
- (٥) تكون غرف تحضير المحلول من مواد مقاومة للصدأ والتآكل ، وتكون سعتها كافية لاستيعاب محلول بتركيز (٥ ــ ١٠) ٪ وبمدة بقاء لا تقل عن خمس
 دقائق .
- (٦) تكون المواسير والوصلات والصمامات الخاصة بتغذية محلول الشبة ،
 تكون من مواد مقاومة للصدأ والتآكل .


المزج السريع المزج السريع

الغرض منه انتشار المواد المروبة في المياه بأسرع طريقة ممكنة ويتم ذلك في مدة قصيرة تترواح بين ٢٠ ، ٦٠ ثانية .

ويتم المزج السريع بأحد الطرق الآتية : ـــــ

 ١ حقن محلول المواد المروبة في ماسورة السحب لوحدات الرفع الواطي .

٢ ـــ إضافة المواد المروبة في مدخل حوض للمزج السريع تتوفر فيه
 دوامات قوية تكفى لعمل المزج السريع (شكل ١٥ ـــ أ)



٣ - استخدام خلاط ميكانيكي لإنمام عملية المزج، (شكل ١٥ - ب). بحيث تكون سرعة القلاب ٣٠٠ - ١٥ لفة في الدقيقة ، وفي هذه الحالة يمكن استخدام الحوض كموزع للمياه على أحواض الترسيب ، لضمان تشغيل هذه الأحواض بكفاية .

المزج البطيءالمزج البطيء Gentle Mixing

الغرض منه إتمام التفاعل الكيميائي بين المواد العروبة ، والشوائب ومكونات العياه الأخرى . ويتم ذلك في فترة تترواح بين ٢٠ ، ٤٠ دقيقة وخلال هذه المدة تتجمع المواد المعلقة الصغيرة في حبيبات أكبر يمكن ترسيبها بعد ذلك في أحواض الترسيب .

وتتم عملية المزج البطيء بأحد الطرق الآتية :

أولاً: أحواض ذات حواجز تسير فيها المياه في اتجاه رأسي أو أفقي شكل ١٦١ ــ أ) ، (١٦ ــ ب) وتصمم هذه الأحواض بحيث تكون السرعة خلال القنوات كافية لعملية المزج البطيء وتجميع المواد الصغيرة وفي نفس الوقت لا تزير السرعة حتى لا تؤثر على تماسك المواد التي تجمعت وتنسبب في تفتتها . وفي تصميم هذه الأحواض يراعي الآتي

١ _ السرعة خلال القنوات تكون ١٥ _ ٤٥ سم ثانية .


٢ ــ مدة بقاء الماء في الحوض تكون ٢٠ ــ ٤٠ دقيقة

٣ ــ عرض القنوات = ٣٠ ــ ٥٠ سم .


٤ ــ عمق القنوات لا يقل عن ١ متر .

مثال:

صمم حوض مزج بطيء ، تصرف المياه فيه عشرة آلاف متر مكعب في اليوم على الأسس الآتية : __



قطاع رأسي في حوض مزج بطيء تسير فيه المياه رأسيا لأعلى وأسفل



شکل (۱٦ ــ ب)

مسقط أفقي لحوض مزج بطيء تسير فيه المياه أفقيا

ـــ سرعة المياه = ٣٠ سم/ ثانية ، والمياه تسير في اتجاه أفقي .

ــ مدة بقاء المياه في الحوض = ٣٠ دقيقة .

ــ عرض القنوات = ٤٥ سم .

الحل:

سعة الحوض = التصرف × مدة بقاء المياه في الحوض = ۲۰۰۰ × (۳۰ ÷ ۳۰ × ۲۲)

= ۲۰۸,۳ متر مکعب

وحيث أن مدة بقاء المياه في الحوض = ٣٠ دقيقة ، وسرعة المياه = ٣٠, متر / ثانية .

٠٠ طول مسار المياه = ٣٠ × ٦٠ × ٣٠ = ٥٤٠ متر

ومساحة مقطع القناة بين الحواجز = حجم الحوض ÷ طول مسار المياه = ٢٠٨,٣ ÷ ٢٠٨٦ - ١٣٨٦. متر مربع بفرض عرض القناة = ١٣٥٠ م

. محمق المياه = ١,١٠ ÷ ٠,٣٥٠ = ١,١٠ متر

ويمكن وضع الحوض بحيث يكون مسار المياه كما هو ميين بشكل المراد ب) ، كما يمكن أيضا تخطيط الحوض بحيث يكون على شكل جزئين متماثلين متجاورين ، وعموما ، يحدد تخطيط الأحواض ، المساحات المتاحة واتصال هذه الأحواض بالوحدات الأعرى وخاصة أحواض الترسيب .

ثانيا : أحواض يتم فيها المزج بطرق ميكانيكية ، وأسس تصميمها لا يختلف كثيرًا عن الأحواض السابقة ، فلها نفس مدة بقاء الماء في الحوض ، وتعمل القلابات الميكانيكية بحيث تعطي سرعة ودرجة تقليب تساعد على إتمام عملية الترويب ، ولا تتسبب في تفكك ما تجمع من مواد عالقة وتكون هذه الأحواض إما دائرية أو مربعة أو مستطيلة ويين شكل (١٧) بعض الطرق المستخدمة في عملية المزج البطيء . وعند تصميم هذه الأحواض يراعي الآتي :

١ ـــ لا تقل سرعة المياه في الأحواض عن ١٥ سم / دقيقة ، ولا تزيد
 عن ٤٥ سم / دقيقة

٢ _ سرعة ألواح المزج تساوى (٢ _ ١٥) لفة في الدقيقة .

٣ ـــ السرعة الدائرية عند محيط القلابات تكون (١٥ ـــ ٧٥) سم / ثانية
 ٤ ـــ سرعة المياه في القنوات الموصلة بين أحواض العزج البطىء وأحواض


الترسيب تكون (١٥ ـــ ٤٥) سم / ثانية

أحواض الترميب


الغرض من هذه العملية ترسيب أكبر قدر من المواد العالقة التي أمكن زيادة حجمها أثناء عملية الترويب . ويصل نسبة ما يترسب من المواد العالقة في أحواض



(١) قلابات تدور في اتجاه المياه



(ب) قلابات تدور عموديا على اتجاه المياه




الترسيب إلى ٩٠ ٪ أو أكثر . ويعتمد ذلك على أسس تصميم الأحواض ، ونوعية العباه وتشغيل وحدات الترويب والترسيب يــــ

وتكون الأحواض ، مربعة أو مستطيلة أو دائرية ، ويكون مسار المياه فيها في إتجاه أفقي أو رأسي أو قطري ، كما تنشأ أحياثًا أحواض تشمل الترويب والترسيب ممًا .

وييين شكل (١٨) الطرق المختلفة لتشغيل أحواض الترسيب ، علما بأنه توجد بعض الأنواع التي يتم تشغيلها بطرق مختلفة منها ما هو معروف بأحواض Skudge Blanket Tanks وتعمل هذه الأحواض على أساس سريان المياه المضاف إليها مواد مروبة من أسفل الحوض لأعلى ، بحيث يساعد الشكل الهندسي للحوض على تناقص سرعة المياه عند مستوى ممين يتوازن فيه وزن المواد العالقة مع دفع سرعة المياه لهذه المواد لأعلا بحيث تتكون طبقة عند هذا المستوى وباستمرار هذه العملية تتكون طبقة عند هذا المستوى وباستمرار هذه العملية وحجز وتصفية المياه من نسبة كبيرة من المواد العالقة وخاصة الدقيقة منها . ومع أن السطح العلوي لهذه الطبقة يكون واضحا ، إلا أن أسفل هذه الطبقة لا يكون محددا وذلك لاختلاف كثافة المواد العالقة التي تعمل على امسطياء


ويمكن التحكم في حجم أو سمك هذه الطبقة وذلك بتحويل ما يزيد منها إلى هدارات لتصريفه لخارج الحوض وذلك بطريقة تناسب التصميم الهندسي للحوض، وبحيث يقى حجم طبقة الرواسب في حدود ٥٪ من حجم حوض الترسيب . وفي الأحواض التي يكون قاعها قمعيا يكون معدل التصرف (٣٠ _


وتؤثر مداخل ومخارج أحواض الترسيب في كفاءتها ويوضح شكل ١٨ (ج ، د) بعض الأشكال الهندسية لها .




شكل (١٨) أحواض الترسيب

Sludge blanket type - 1







قطاع رأسي

- (١) قطر حوض الترويب .
- (٢) قطر الحوض المشترك للترويب والترسيب.
 - (٣) المدخل .
- (٤) المخرج . مسقط أفقى
 - (٥) مخرج الرواسب . شکل (۱۸ ــ ز)
 - (٦) محرك كهربائي . حوض دائري مشترك للترويب والترسيب (٧) كوبري متحرك .
 - (٨) زحافات لدفع الرواسب
 - لحيز الرواسب .

أسس تصميم أحواض الترسييب:

- ._. ۱ ــ معدل التحميل السطحي (Over Flow Rate) يترواح بين ۲۰ ــ ٤٠ ــ ٢٠ متر مربع / يوم .
 - ٢ _ مدة بقاء الماء في الحوض = ٢ _ ٤ ساعات .
 - ٣ _ عمق الحوض = ٣ _ ٦ متر .
 - ٤ ــ السرعة الأفقية للمياه لا تزيد عن ١٥ سم / دقيقة
- هـــ الأحواض المستطيلة لا يزيد طولها عن ٤٠ متر ، ويفضل أن يكون في
 حدود ٣٠ متر .
 - ٦ ــ نسبة الطول إلى العرض في حدود ٤ : ١ .
 - ٧ ـــ للأحواض الدائرية يفضل ألا يزيد القطر عن ٤٠ متر .
- ٨ _ معدل خروج المياه على هدار المخرج لا يزيد عن ٤٥٠ م /م/ يوم
- 9 عند استخدام هدارات على شكل ٧ يكون عمقها ٥ سم والمسافات
 بينها ٨ ـــ ١٥ سم .
 - ١٠ ــ يؤثر في تحديد أسس التصميم:
 - (أ) خصائص المياه ومكوناتها .
 - (ب) الكفاءة المطلوبة للترسيب.
 - (ج) نوعية المرشحات التي تتبع أحواض الترسيب .
 - (د) تشغيل وحدات التنقية المختلفة .

ويجب مراعاة ألا يقل عدد أحواض النرسيب عن حوضين عند تصميم هذه الوحدات ، لاستمرار التشغيل في حالة حدوث أي أعطال أو صيانة للمعدات والأحواض .

مثال (١) : ـــ

لتصرف قدره ١٢٠,٠٠٠ مائة وعشرون أنف متر مكعب في اليوم صمم:

١ ــ حوض المزج السريع .

٢ ــ أحواض المزج البطيء وأحواض الترسيب المستطيلة .

٣ ــ أحواض الترسيب والترويب الدائرية المشتركة .

 كسية كبريتات الألومنيوم المستخدمة في الترويب وتكاليفها في السنة إذا
 كانت الجرعة المستخدمة في الترويب ٣٠ مجم / لتر ، وكان ثمن الطن ٣٥٠ جنمًا .

حجم الرواسب المترسبة في أحواض الترسيب في اليوم ، مع تحديد حجم
 حيز الترسيب في حالة تصريف الرواسب كل ٤ ساعات إذا كان تركيز المواد
 العالقة في المياه ٦٠ مجم / لتر .

الحل :

١ ــ حوض المزج السريع :


مدة بقاء المياه في الحوض فرضًا ٤٠ ثانية .


حجم الحوض = التصرف × مدة بقاء المياه في الحوض.

. (TE × 7. × 7.) ÷ £. × 17.... =

= ٥, ٥٥ متر مكعب.

بفرض الحوض دائري ، قطره يساوي عمق المياه فيه :





٢ ــ أحواض المزج البطيء والترسيب المستطيلة :

أحواض الترسيب :

معدل التحميل السطحي = ٣٠ م / م / يوم .

.. المساحة السطحية لأحواض الترسيب = 17000 + 1000

بفرض طول الحوض ٣٢ متر ، عرض الحوض ٨ متر .

.. عدد الأحواض = ١٥,٦ .

وفي حالة اختيار ١٦ حوض، تكون مساحة الحوض = ٢٥٠ م . وأبعاده ٣١,٢٥ × ٨ متر .

وبفرض مدة بقاء الماء في الحوض ٣ ساعات.

أحواض المزج البطيء :

عدد الأحواض هو نفس عدد أحواض الترسييب = ١٦ حوض وبفرض مدة بقاء الماء في الأحواض ٣٠ دقيقة ،

الماء في الاحواض ١٠ دنيك : .. حجم الأحواض = ٢٠٠٠٠ × ٢٠ ÷ ٦٠ × ٢٤ × ٢٠٠٠ م .

.. حجم الحوض الواحد = ٢٥٠٠ ÷ ١٦ = ١٥٦,٢٥ م .

وحيث أن عرضه هو نفس عرض حوض الترسيب ويساوي ٨ متر وبفرض عمقه _. ٣ متر ، يكون طول الحوض ٧,٧٥ متر .

٣ _ أحواض الترسيب والترويب الدائرية المشتركة:

من الخطوات السابقة :


مساحة أحواض الترسيب = ٤٠٠٠ م' حجم أحواض الترويب = ٢٥٠٠ م

ويمكن فرض عمق حوض الترسيب ٤,٥ متر .

وعمق حوض الترويب = ٣,٢٥ متر .

.. مساحة أحواض الترويب = ٧٦٩ متر مربع .

مساحة أحواض الترسيب والترويب . = 8779 متر مربع ، وبفرض القطر D للحوض الذي يشمل الترسيب والترويب = 87 متر تكون مساحته = 8.8 متر مربع وعدد الأحواض = 8.9 .



أي أن عدد كل من أحواض الترسيب والترويب المشتركة = ٦ ولإيجاد القطر الداخلي لحوض الترويب ، تكون مساحة الحوض الواحد = ٧٦٩ ÷ ٦ = ١٢٨ م :

. القطر الداخلي = ١٢٫٨ متر .

٤ ــ كمية وتكاليف الشبة المستخدمة في الترويب.

تركيز الشبة = ٣٠ مجم / لتر (جم / م ٰ) .

رمية الشبة المستخدمة = $7,7 \cdot 0, 0 \cdot 0 = 7,7 \cdot 0, 0$ جم الرم = $7,7 \cdot 0$ جم مرابرم = $7,7 \cdot 0$ جم مرابرم عن المناسبة ا

كمية الشبة في العام = ٣٦٥ × ٣٦٥ = ١٣١٤ طن. تكاليف الشبة المستخدمة في العام = ١٣١٤ × ٢٠٠ = ٣٢٨٥٠٠ جنها.

حجم الرواسب المترسبة :

تركيز المواد العالقة = ٦٠ مجم / لتر .

وبفرض المترسب في أحواض الترسيب ٩٠٪ من المواد العالقة .

وحجم الرواسب = ٣٢٤ م ع في اليوم .

وفى حالة أحواض الترسيب المستطيلة (١٦ حوض) ، يكون حجم الرواسب العترسبة فى كل حوض = ٢٠,٢٥م/يوم .

وفی حالة صرف هذه الرواسب كل ٤ ساعات ، يكون حجم حيز الترسيب = ٣٠,٢٥ ÷ ٦ = ٣,٣٧٥ م٢ .

وفي حالة أحواض الترسيب الدائرية (٦ أحواض). يكون حجم الرواسب المترسبة في كل حوض = ٥٤ م اليوم. وفي حالة صرف الرواسب كل ٤ ساعات ، 7 يكون حجم حيز التربيي = 7 .

مثال ۲:

محطة تنقية للمياه تشمل الوحدات الآتية:

ــ حوض مزج سريع سعته ٨٦ م^٣ .

ــ ۲۰ حوض ترسیب ، أبعاد كل حوض ۴٫٦×۱۰×۱۰ متر .

ــ طول هدار المخرج لحوض الترسيب = ٣٥ متر .

ــ ۲۰ حوض مزج بطیء، أبعاد كل حوض ۷٫۲۰×۲،۰ × متر .

إحسب أسس التصميم الرئيسية لهذه الوحدات إذا كان التصرف المار فيها مائة وخمسون ألف متر مكعب في اليوم (١٠٠ ،١٠٠ م//يوم).

الحسل:

التصرف = ۰۰۰ ، ۲۵۰ ما/يوم

= ۲۰۰۰ م اساعة

= ۱۰٤ م اً دقیقة

= ۱٫۷٤ م اً انية

حوض المزج السريع:

التصرف × مدة بقاء المياه في الحوض = الحجم .

.. مدة بقاء المياه في الحوض = ٨٦ ÷ ١,٧٤ = ٤٩,٤ ثانية

أحواض الترسيب :ـــ


المساحة السطحية لأحواض الترسيب = 0.00 × 0.00 م 0.00 ما معدل التحميل السطحي = 0.00 0.00 0.00 معدل التحميل السطحي = 0.00

مدة بقاء العياه في الأحواض + ...

طول الحوض = ٧,٢٥ متر = ٧٢٥ سم

* * *

السرعة الأُفقية للمياه في الحوض = ٧٢٥ ÷ ٣٤,٨ = ٢٠,٨ سم / دقيقة







ترشيح الميساه

تتم عملية الترشيح خلال طبقات من الرمل لحجز ما تبقى فى العياه من مواد عالمة وكائنات حية دقيقة بعد عملية الترسيب . ويتم تشغيلها كمرشحات رملية بطيئة أو سريعة حسب معدلات المياه المطلوب تنقيتها ، والعوامل المتحكمة فى التصميم ، وبوجه عام ، تستخدم المرشحات الرملية البطية فى تصرفات المياه الصغيرة ، ماعدا الأماكن التى تستخدم فيها مرشحات تعمل تحت ضغط . وتستخدم المرشحات الرملية السريعة فى محطات التنقية ذات التصرفات الكبيرة كما هو الحال فى جميع محطات تنقية المياه بمحافظات القاهرة والأسكندرية وغيرها .

ويمكن تفسير وتوضيح ما يحدث في عملية الترسيب بالنظريات والأسس الآتية :

(أ) إلتصاق بعض المواد العالقة على سطح حبيبات الرمل ، ويساعد على ذلك الخواص الهلامية للمواد العالقة بسبب المواد المروبة ، وكذلك مسارات المياه المتعرجة خلال طبقات الرمل ، التى تزيد من قوة الطرد المركزية .

(ب) ترسيب بعض المواد العالقة في فجوات الرمال .

(ج) تعمل فجوات الرمال كمصفاة تحجز المواد العالقة ذات الأحجام الكبيرة نسيبا .

(د) تتكون طبقة هلامية على سطح الرمال من المواد العالقة الدقيقة ، وما

يحتمل وجوده من كاثنات حية دقيقة ، ويساعد ذلك على عملية اصطياد وحجز المواد العالقة .

(ه) اختلاف الشحنات الكهربائية على كل من المواد العالقة وحبيبات الرمال ،
 مما يساعد على إلتصاق هذه المواد على حبيبات الرمل .

الرمال المستخدمة في مرشحات المياه:

تكون الرمال خالية من الأتربة والمواد العضوية والبقايا النباتية والطفلة ، وتكون الرمال بأحجام مناسبة لعملية الترشيع ، فالرمال الصغيرة جدا تكون الفجوات بينها عرضة للسدد بسرعة، والرمال كبيرة الحجم تسمح فجواتها بمرور الكائنات الحية الدقيقة والمواد العالقة الصغيرة من خلال المرشح . وعلى ذلك تكون الرمال المستخدمة في عملية الترشيح لها تدرج حبيبي معين يمكن تحديده بعد ذكر بعض المصطلحات الآتية :...

الحجم الفعال : : الحجم الفعال :

الحجم الفعال للرمل هو فتحة المنخل بالملليمتر التى تسمح بمرور ١٠٪ من وزن الرمل؛ أو بمعنى آخر ؛ يمكن تعريف الحجم الفعال ، على أنه فتحة المنخل التي تحجز ٩٠٪ بالوزن من الرمل ، يغض النظر عن التدرج الحبيبي للرمل ، أو الحجم الأصغر أو الأكبر للرمال . ويؤثر التدرج الحبيبي للرمال في كفاءة عمل المرشح .

معامل الانتظام:

يعبر عن درجة التغير في حجم الرمل؛ وهو عبارة عن النسبة بين فتحة المنخل التي يمر من خلالها ٦٠٪ من وزن الرمل ، وبين الحجم الفعال . وبمعنى آخر يمكن تعريف معامل الانتظام على أنه؛ النسبة بين فتحة المنخل التي تحجز ٤٠٪ من وزن الرمل وبين الحجم الفعال . وعلى سبيل المثال ، إذا كانت فتحة المنخل التي يمر من خلالها ٦٠٪ من وزن الرمل هي ٠٠٠٠ مم ، وكان الحجم الفعال

لَلرمل هو ٠,٣٥٠ مم ، فإن معامل الإنتظام = ٠,٣٥٠٠,٧٠ = ٢ .

وللرمال المستخدمة في البرشيحات الرملية البطيئة ، يكون الحجم الفعال (٠,٣٠) ... (٠,٣٠) مم ؛ ويكون معامل الإنتظام (١,٧٥ ... ٢) . ولرمال المرشحات الرملية السريعة ، يكون الحجم الفعال (٠,٣٥) ... (٠,٥٠) مم . ويفضل ألا يزيد معامل الإنتظام عن ١,٦٠ .

وبالنسبة للزلط المستخدم في المرشحات الرملية البطيعة فليس له أى دور في عملية التنقية ، ويعمل الزلط كأساس لطبقة الرمل . أما في المرشحات الرملية السريعة ، فإن الزلط علاوة على أنه أساس لطبقة الرمل ، فإنه يقوم جوزيع مياه الغسيل أسفل المرشح لتسير لأعلى بصورة متجانسة خلال طبقة الرمل .


ويوضع الزلط فى طبقات ، الأكبر حجما منها فى القاع ، يعلوها الأصغر فالأصغر وهكذا . ويبين الجدول الآمى سمك وأحجام الزلط المناسبة لعملية الترشيح .

۲۰_٤٠	٤٠٢٠	717	17_7	٦	حجم الزلط مم
17,0	٧,٥	٧,٥	٧,٥	١.	سمك طبقات الزلط سم


المرشحات الرملية السريعة المرشحات الرملية السريعة السري


يين شكل (١٩) تفاصيل المرشح الرملي السريع ، وبه طبقات من الرمل بأحجام متدرجة تناسب معدل الترشيح المطلوب وكفاءته . وتوجد طبقة من الزلط تعمل كأساس أسفل الرمل ، وتساعد في توزيع مياه الغسيل التي تدخل أسفل المرشح . ويوضع أسفل الزلط مصافي أو مواسير مثقبة تصب في قناة رئيسية لتجميع المياه المرشحة ، ويختلف طرق تركيبها حسب نظام تشغيل المرشح وأبعاده ومنشآته ، ويكون حجم الرمال الفعال ٠,٥٠ مم ، ومعامل الإنتظام ١٠٥٠. ويكون عمق الرمل عادة (٥٠ ـــ ٧٥) سم ، وعمق الزلط أسفل الرمل في حدود (٤٠ ـــ ٦٠) سم . ويراعي ألا يزيد الارتفاع بين سطح الرمل وسطح قنوات الغسيل عن ٧٥ سم .

وتستخدم أنواع كثيرة لتجميع العياه من قاع المرشع منها ما هو مبين بالشكل (١٩ ــ ١) وهو عبارة عن أنابيب من البلاستيك تنتهي من أعلى بشبكة دقيقة جدا ، وتركب هذه الأنابيب في بلاطة خرسانية فوق قاع المرشع . وتوضع طبقة من الزلط بارتفاع ٤٠ سم وبتدرج في الحجم بين (٢ ــ ٤٠) مم ، توضع فوق الأنابيب ، ويعلو الزلط طبقة الرمل التي يتم الترشيع خلالها .



شكل (۱۹ ـــ ۱) أنابيب تجميع المياه من القاع





تشغيل المرشح :

أولا: بداية التشغيل:

بالاستعانة بشكل (٢٠ ــ ب) ، (٢٠ ــ جـ) يمكن فتح الصمامان (١) ، (٢) حتى ترتفع المياه في المرشح من أسفل لأعلى ، وذلك لطرد الهواء من بين فجوات الزلط والرمل .

ثانيا : فترة التحضير :

تقفل الصمامات (١) ، (٢) وتفتح الصمامات (٣) ، (٤) لمدة (٥ ـــ ١٥) دقيقة لتهيئة المرشح للعمل بتكوين طبقة هلامية رقيقة على سطح الرمل لتساعد في اتمام عملية الترشيح بكفاءة .

ثالثا: فترة الترشيح:

يقفل صمام (٤) ويفتح (٣)، (٥) وتستمر هذه الفترة (١٢ ــ ٣٦) ساعة حتى يصل الفاقد في الضغط نتيجة مرور المياه في طبقات الرمل والزلط إلى حوالى ٢٥٠ سم ويكون هذا الفاقد في البداية (٤٠ ــ ١٠) سم .

رابعا: غسيل المرشع:

يقفل الصمام رقم (٣) ، (٥) ويفتح صمام (٧) لدخول الهواء المضغوط لمدة دقيقتين أو ثلاثة ، ويفتح صمام (١) وصمام (٢) لمدة حوالي ٥ دقائق لدخول مياه الفسيل وتصريفها وبعد ذلك تعاد هذه الدورة بفترة التحضير ثم فترة الترشيح ثم فترة الفسيل ، وهكذا .

ويستخدم في مساعدة غسيل المرشحات أحيانا امشاط معدنية تتحرك في الجزء العلوي من الرمال فتساعد على تحريك حبيبات الرمال واحتكاكها وتستخدم احيانا رشاشات مياه قوية يتم توجيهها لسطح المرشح وأحيانا يستخدم هواء مضغوط مع هذه الرشات، ويعتمد اختيار طريقة الغسيل على أبعاد المرشح وتصميمه وتشغيله.

مرشحات رملية تعمل تحت ضغط

وهي عبارة عن هيكل إسطواني يتحمل ضغط داخلي أكبر من ٢ جوى ، ويوضع بداخله مواد للترشيع مثل الرمل ويستخدم هذا النوع على نطاق واسع في التصرفات الصغيرة ولترشيح مياه حمامات السباحة بوجه خاص . وتوجد منه أنواع وأحجام كثيرة . ويجب إختبار هيكل المرشع على ضغط لا يقل عن ضعف ضغط التشفيل .


ويفضل ألا يزيد معدل الترشيح في هذا النوع عن ٢٤٠ متر مكعب للمتر المربع في اليوم . وتكون هذه المرشحات إما رأسية أو أفقية من حيث محور الهيكل الإسطواني للمرشح ، إلا أن سريان المياه في كلا النوعين يكون رأسيا ومن أعلى لأسفل . ويكون هيكل المرشح عادة من الصلب المقاوم للصدأ .

ويكون قطر المرشح (٥٠ ـ ٢٦٠) سم ، وطوله أو ارتفاعه (١٠٠ ـ ٧٥٠) سم . والأحجام المستخدمة بكثرة تكون عادة بالتصرفات الآتية : ــ (٥ ـ ـ ١٠٠) متر مكعب في الساعة . وفي أي الأحوال يفضل استخدام مرشحين على الأقل في عملية المعالجة تحسبا لأي أعطال أو مشاكل في الشغيل .

ويبين شكل (٢٠) رسما توضيحيا لهذا النوع من المرشحات .

مرشحات دياتومية :

ويستخدم فيها أتربة دياتومية في شكل طبقات سليكية رقيقة من الدياتوم ، وهو طحلب مائي مجهري أحادي الخلية جدرانه مشبعة بالسليكا . وتوضع في المرشح طبقات متنابعة رقيقة بالعمق المطلوب لعملية الترشيح . وتستبدل مواد الترشيح الدياتومية بأخرى عندما تصبح غير صالحة للترشيح ، وذلك بعد تشغيل المرشح لمدة معينة تعتمد على نوعية المياه ، ومعدل الترشيح .



مرشحات تعمل تحت ضغط

- دخول العياه للمرشح .
 ١ العياه بعد دخولها للمرشح قبل عملية الترشيح .
 انفسيل .

١ ــ خروج المياه المرشحة ، ودخول مياه الغسيل . ٩ ــ مياه الغسيل .

ا سخروج مياه الفسيل . ١٠ سفراغ فوق الرمل .
 ا سفول الهواء المضغوط . ١١ سماسورة تهوية .

تحول الهواء المضغوط .
 طبقة من الزلط أو الركام الخشن .

طبقة من الزلط أو الركام الخشن .
 ۱۱ ــ بلوكات مفرغة .
 ۱۱ ــ طبقة من الرمل أو العواد المستخدمة في ۱۳ ــ قاع المرشع .

الترشيح . الترشيح . الفسيل .

وفي تشغيل هذا النوع يكون الضغط الذي تعمل عليه وحدات الرفع أكبر من ضغط وحدات الرفع المستخدمة مع المرشحات الرملية ، وذلك لأن المرشحات الدياتومية تحتاج لضغط في بداية التشغيل أكبر بحوالي ٥٠ ٪ عن الضغط المطلوب للمرشحات الرملية التي تعمل تحت ضغط . هذا علاوة على أن تكاليف استبدال مواد الترشيح الدياتومية قد تصل لأربعة أضعاف تكاليف غسيل الرمل واستبداله ، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف المياه التي تستخدم في غسيل المرشحات الرملية .

إستخدام الكربون المنشط في عملية الترشيح:

- (١) خواص الكربون المنشط .
- (٢) خواص المواد المطلوب التخلص منها وتركيزها في المياه .
 - (٣) خواص المياه .
 - (٤) النظام الهندسي المستخدم في العملية .

تجدُّد الكربون الحييي المنشط.

يكون العامل الاقتصادي هو المؤثر في اختيار أحد البديلين الآتيين : ـــ

- (أ) تجدُّد الكربون الحبيبي المنشط بعد استعماله لفترة محددة .
 - (ب) إستخدام كربون منشط جديد .

فالأقل تكلفة من البديلين يمكن اختياره وتستخدم في عملية تجدد الكربون الطرق الآنيية : ــــ

(١) إستخدام مواد حامضية أو قلوية أو مذيبة للشوائب التي تم حجزها على الكربون ، وفي هذه الحالة يمر المحلول أو السائل على طبقة الكربون في عكس الاتجاه الذي تمر فيه المياه أثناء الشفيل . وبعد انتهاء عملية التجدد ، يتم تصريف ما بقى من محلول من طبقة الكربون ويتم تنظيفه بالمياه ويعاد استعماله .

- (٢) التجدد الحراري ، ويتم على ثلاثة مراحل: __
- أ ـــ التجفيف عند درجة حرارة حوالي ١٠٠ درجة مئوية وتستمر هذه
 العملية حوالي ١٥ دقيقة يتم خلالها تجفيف الكربون مما تبقى فيه
 من المياه .
- ب ___ إخضاع الشوائب العضوية المحجوزة بالكربون للإنحلال الحراري عند
 درجة حرارة حوالي ٨٠٠ درجة مثوية ، وتستمر هذه العملية حوالي
 ٥ دقائق ، يتم خلالها إنحلال المواد المحجوزة بالكربون ، ويتطاير
 الجزء العضوي منها .
- جـ ــ تنشيط الكربون عند درجة حرارة أعلى من ٨٠٠ درجة مثوية وتستمر
 هذه العملية حوالي ١٠ دقائق ، يتم خلالها أكسدة الشوائب المتبقية
 من المرحلة السابقة ويصبح الكربون منشطا في النهاية .

ويبين الشكل نموذج لمرشح تستخدم فيه أحد أنواع الفحم.

أسس التصميم والتشغيل :

. معدل الترشيح = ١٢٠ - ٢٤٠ م الم أربوم .

٢ ... عدد المرشحات يمكن استنتاجه من المعادلة:


ن = ۱۶۰٫۰ ک

حيث : ن = عدد المرشحات . ت = تصرف المياه م^{*/}يوم .

٣ ــ نسبة الطول للعرض تتراوح بين ١ ــ ١٠٤ .

عدل مياه الغسيل = (٥٠٠ - ٢٠٠) لتر لكل متر مربع من مساحة المرشح في الدقيقة . ويمكن حساب مياه الغسيل على أساس أنها تساوى
 (١ - ٥)٪ من كمية المياه المرشحة أثناء فترة الترشيح .

د_ معدل دخول الهواء المضغوط لعملية غسيل المرشحات يكون



إستخدام الكربون في عملية الترشيح

٢ ــ خروج المياه المرشحة . ٧ ــ جرانيت ناعم .

٣ __ إتجاه المياه أثناء الترشيح . ٨ __ جرانيت خشن .

٤ ــــ إتجاه مياه الغسيل . ٩ ــــ زلط .

ہ __ أنثراسيت .

- (١ ١,٥) متر مكعب/دقيقة/متر مربع من مساحة المرشح .
 - ويستمر دخول الهواء للمرشح لمدة (٢ ـــ ٣) دقيقة .
- ٦ السرعة في الماسورة التي تحمل العياه من أحواض الترسيب إلى مداخل
 المرشحات = ٣٠ ــ ٦٠ سم/ثانية .
 - ٧ ـــ السرعة في ماسورة المياه المرشحة = ٩٠ ـــ ١٨٠ سم/ثانية .
 - ٨ ــ السرعة في ماسورة مياه الغسيل = ١٥٠ ــ ٣٠٠ سم/ثانية .
 - ٩ ــ السرعة في ماسورة صرف مياه الغسيل = ١٠٠ ــ ٢٠٠ سم/ثانية .
- ١٠ ــ السرعة في ماسورة صرف مياه التحضير = ١٥٠ ــ ٣٠٠ سم/ثانية .
- ١١ ــ قنوات تجميع مياه الفسيل .

تكون المسافة بينها ١٥٠ ـــ ٢٠٠ سم ، ويمكن حساب أبعادها من المعادلة .

 $Q = 0.76 \text{ bh}^{\frac{3}{2}}$

- حيث :
- Q = التصرف في قناة مياه الغسيل، لتر/دقيقة.
 - b = عرض القناة ، سم .
 - h = عمق المياه في بداية القناة ، سم .
- ١٢ ــ تجميع المياه المرشحة وتوزيع مياه الغسيل بقاع المرشح يتم بطرق عديدة تعتمد على طريقة تشغيل المرشح ، وطبقات المواد المستخدمة فى الترشيح ومن هذه الطرق :
- (أ) أنابيب البلاستيك شكل (١٩ ـــ أ) ، التى تنتهى من أعلاها بشبكة دقيقة جداً ، وتركب هذه الأنابيب فى بلاطة خرسانية بالقاع .
- (ب) استخدام مواسير مثقبة تصب فى قناة رئيسية بقاع العرشح شكل (١٩ هـ ٤) وتكون الفتحات على الجانبين أسفل المواسير لتخرج منها العياه أثناء الغسيل متجهة إلى قاع المرشح وحبيبات الزلط فيصير توزيع العياه المتجهة إلى

أعلا بانتظام وتجانس بالنسبة لمساحة المرشع . ويمكن الاستعانة في تصميم هذه المواسير بما ورد في مرجع (.. Fair and Geyer) .

- _ قطر الفتحات = $\frac{1}{2}$ بوصة .
- _ المسافة بين الفتحات = ٣ ـــ ١٢ بوصة .
- _ نسبة مساحة الفتحات إلى مساحة المرشع = (١٠,٠٠١٥) . إلى (١٠,٠٠٥) .
- نسبة مساحة مقطع الماسورة الفرعية إلى مساحة الفتحات على
 الماسورة = (۲ : ۱) إلى (٤ : ۱) .
- نسبة مساحة مفطع الفناة الرئيسية إلى مجموع مساحة مقطع المواسير الفرعية المتصلة بالفناة = (١:١٠) إلى (١:٣) .
- يفضل أن تكون المسافة بين المواسير الفرعية مساوية للمسافة بين
 الفتحات على هذه المواسير ، ليكون توزيع مياه الغسيل متجانساً
 ومتظماً .

مثال:

لتصرف قدره ماثة ألف متر مكعب فى اليوم ، صمم المرشحات الرملية السريعة بحيث يشمل التصميم :

- ١ ــ عدد المرشحات وأبعادها .
- ٢ _ مواسير المياه المتصلة بالمرشع .
- ٣ _ سعة الخزان العلوى اللازم لغسيل المرشحات .
 - ٤ _ قنوات مياه الغسيل .
- ٥ ــ ماسورة الهواء المضغوط التي تستخدم في عملية الغسيل .
- 7 _ نظام تجميع المياه المرشحة وتوزيع مياه الغسيل بقاع المرشع .

الحيل:

١ ــ عدد المرشحات:

المدد = غ٤٠٠٠ ا

= ۱۳,۹۱ = ۱۶ مرشع.

وبفرض معدل الترشيح = ١٤٠ م''/م'/يوم .

.. مساحة المرشحات = ۲۰۰، ۰۰۰ ÷ ۱٤٠ × ۲۱٤٫۳ م

مساحة المرشح الواحد = ٥١ م .

أبعاد المرشح ٦,٤ × ٨ متر .

معدل الترشيح أنناء غسيل المرشحات ، يمكن حسابه على أساس غسيل كل مرشحين إثنين مع بعض ، أى أنه أثناء الغسيل يكون عدد المرشحات العاملة = ١٧ .

∴ معدل الترشيح أثناء الفسيل = التصرف÷مساحة العرشحات العاملة
 ∴ معدل الترشيح أثناء الفسيل = التصرف÷مساحة العرشحات العاملة

م $^{7}/^{7}/^{7}/_{20}$ ۱۹۳,٤ =

وهذا المعدل يقع في حدود أسس التصميم .

٢ - مواسير المياه المتصلة بالمرشح:

يفضل فى حساب أقطار هذه المواسير ، اختيار قيمة متوسطة للسرعات وذلك بسبب التغيرات الموسمية لمعدل التصرف .

(أ) ماسورة المياه من أحواض الترسيب للمرشحات:

السرعة = ٤٠ سم/ثانية

التصرف = ۲۰۰ ،۰۰ م^۳/يوم

= ۱٫۱٥٧ م ارثانية

قطر الماسورة = ۱,۹۲ متر = ۲ متر

وفي هذه الحالة تكون السرعة = ٣٧ سم/ثانية

وفى حالة استخدام ماسورتين تحمل كِل منهما نصف التصرف . -

.. التصرف = ۱,۱۵۷ ÷ ۲ = ۵٫۰۸ مارثانية

السرعة = ٤٠ سم/ثانية

.. قطر الماسورة = ١٩٣٦ متر

= ۱٫٤٠ متر

وفي هذه الحالة ؛ السرعة = ٣٨ سم/ثانية

ولحساب قطر فرعة الماسورة التي تغذي كل مرشح:

تصرف كل مرشح = ۱،۱۰۷ ÷ ۱٤ = ۰۸۳ م / ثانية

السرعة = ٤٠ سم/ثانية

∴ القىطىر = ۰٫٥۱۳ متر

= ۰٫۵۰ متر

وفي هذه الحالة تكون السرعة = ٤٢ سم/ثانية

(ب) ماسورة المياه المرشحة:

التصرف = ۱٫۱۵۷ ما/ثانية

السرعة = ١,٣٥ متر/ثانية

· . قطر الماسورة = ١,٠٤ متر = ١ متر

وفي هذه الحالة ، السرعة = ١,٤٧ متر/ثانية

وفى حالة استخدام ماسورتين للمياه المرشحة تحمل كل منهما نصف التصرف بسرعة ١,٢٥ متر / ثانية ، يكون قطر كل ماسورة ٧٤سم ويمكن اختيار القطر ٧٥ سم أو ٧٠ سم وتكون السرعة ١,١٥ متر/ثانية أو ١,٥ متر / ثانية على التوالى . والقطر الأقرب هو ٧٥ سم ولكن يتوقف اختياره على توافر وجوده .

(ج) ماسورة مياه الغسيل

يمكن فرض معدل مياه الغسيل ٥٥٠ لتر/متر مربع من مساحة المرشح في الدقيقة

معدل المياه لكل مرشح = 01000 و 1000 لتر/دقيقة = 0.000 م= 0.000

السرعة = ۲٫۲۰ متر/ثانية القطر = ۰٫۵۲ متر = ۰٫۵۰ متر

والسرعة في هذه الحالة = ٢,٣٩ متر/ثانية

وبالنسبة للماسورة الرئيسية التى تحمل مياه الغسيل لجميع المرشحات فإن تحديد قطرها يتوقف على عدد المرشحات التي يتم غسيلها في نفس الوقت. وعادة يتم غسيل كل مرشح على حده في محطات التنقية الصغيرة ، أما في المحطات الكبيرة فيمكن غسيل كل مرشحين إثنين معاً ، وفي هذه الحالة يكون معدل مياه الغسيل مساوياً (٤٧٠, ٢)) عام ، وبم كانانية ، فإذا افترضنا السرعة = ٢,٢٥ م/ثانية فإذا القطر = ٢,٧٥ مر النية ، فإذا افترضنا السرعة = ٢,٢٥ م/ثانية فإذا القطر عربه ، و ٥٧سم .

(٤) ماسورة تصريف مياه الغسيل:

تحمل الماسورة نفس تصرف مياه الغسيل.

بالنسبة لفرعة تصريف مياه الغسيل من كل مرشح .

التصرف = ۰٫٤٧ ما/ثانية .

السرعة = ١,٥٠ م/ثانية .

القبطب = ١,٦٠ متر = ١,٦٠ متر.

والسرعة في هذه الحالة = ١,٦٦ م/ثانية .

وبالنسبة للماسورة الرئيسية التي تحمل مياه الغسيل من جميع المرشحات وتحمل مياه غسيل مرشحين في نفس الوقت ، يكون التصرف = ٠,٩٤٠ م/اثانية .

والسرعة = ١,٥٠ م/ثانية .

وقطر الماسورة ≈ ٠,٨٩ متر = ٩٠, متر .

(a) ماسورة تصريف مياه التحضير:

تصرف كل مرشح = ۲٫۰۸۳ م / ثانية .

السرعة = ٢,٢٥ م/ثانية .

القبطي = ٠,٢١٦ متر = ٠,٢٠٠ متر.

والسرعة في هذه الحالة = ٢,٦٤ م/ثانية .

وتتصل فرعات تصريف مياه التحضير بالماسورة الرئيسية التي تحمل مياه الغسيل من المرشحات والتي سبق حساب قطرها ويساوى ٩٠,٠ متر .

٣ ــ سعة الخزان العلوى:

معدل مياه الغسيل لكل مرشحين معاً = ٠,٩٤ مِ /أثانية .


وبفرض أن عملية الغسيل تستمر ٥ دقائق.

.. سعة الخزان = ۲۸۲ م×۲۰۰۰ م

٤ ــ قنوات مياه الغسيل:

باستخدام المعادلة الآتية :

 $Q = 0.76 \text{ bh}^{\frac{3}{2}}$



حيث :

Q = التصرف في كل قناة ، لتر/دقيقة .

b = عرض القناة ، سم .

h =عمق المياه في بداية القناة ، سم .

بفرض عدد قنوات مياه الغسيل حسب الرسم التخطيطي يساوى ٤. تصرف مياه الغسيل للمرشح = ٠٤٠ م / أثانية .

التصرف في كل قناة = ٠,٤٧ ÷ ؛ = ١١٧٥، مم / ثانية .

= ٥٠٥٠ لتر/دقيقة .

َبِفْرِضَ ٤٠ = b سم

وبالتعويض في المعادلة السابقة

 $Q = 0.76 \text{ bh}^{\frac{3}{2}}$

. ۳۷,۷ = h نم

ويمكن فرض الميل المناسب لقاع القناة حوالي ٣ ٪ .

٥ ــ ماسورة الهواء المضغوط:

معدل دخول الهواء المضغوط=١,٢٥ م/م/ من مساحة المرشح/دقيقة معدل الهواء المطلوب للمرشح الواحد = ١,٢٥ = ٥١×،١ مُ فى الدقيقة = ١,٠٦ م/كانية .

السرعة في ماسورة الهواء = ١٥ م/ثانية .

قطر الماسورة التي تحمل الهواء لمرشح واحد = ٣٠ سم .

وبالنسبة للماسورة التى تغذى مرشحين إثنين بالهواء يكون تصرف الهواء = ٢,١٢ م/أثانية ، وقطر الماسورة = ٢,٤٢ متر ، وذلك على أساس أن السرعة ١٥ م/ثانية .

وفى حالة إختيار القطر = ٠,٤٠ متر ،

تكون السرعة = ١٦,٨٧ م/ثانية .

٦ - نظام تجميع المياه المرشحة من قاع المرشح:

فى حالة إختيار نظام المواسير المثقبة ، يمكن الإستعانة بالبند
 ١٢ ــ ب) من أسس التصميم .


بفرض قطر الفتحة نصف بوصة = ١,٢٧ سم .

مساحة الفتحة = ١,٢٦٧ سم .

مساحة الفتحات = ٠,٠٠٣٠ من مساحة المرشح .

. ۲۰ ۰,۱۵۳ = ۵۱ × ۰,۰۰۳۰ =

= ۱۵۳۰ سم .



عدد الفتحات = ۱۵۳۰ ÷ ۱٬۲۲۷ = ۱۲۰۸ فتحة . وكفرض مبدئى لعدد المواسير الفرعية من الرسم ، نجد أنه في حالة فرض

المسافة بين المواسير الفرعية ٢٠ سم ، يكون عدد المواسير الفرعية على جانبى القناة الرئيسية ٨٠ ماييورة ، وفي هذه الحالة يكون عدد الفتحات على كل ماسورة = ١٢٠٨ ÷ ٨٠ = ١٥ فتحة .

وتكون المسافة بين الفنحات بالتقريب = ١٨ سم .

وكما سبق فى أسس التصميم يفضل أن تكون المسافة بين الفتحات هى نفس المسافة بين المواسير الفرعية ، ويمكن لمراعاة ذلك زيادة قطر الفتحات إلى ١,٣٣ سم ، فيكون مساحة مقطعها = ١,٣٣ سم ، ويكون عدد الفتحات ١١٥٠ فتحة .

عدد الفتحات على كل ماسورة فرعية = ١١٥٠ ÷ ٨٠ = ١٤ فتحة. المسافة بين الفتحات = ٢٧٠ + ١٤ = ١٩,٣ سم .

وتؤخذ هذه المسافة ٢٠ سم لتكون مساوية للمسافة بين المواسير الفرعية .

ولحساب قطر الماسورة الفرعية:

۳ = ۱,۳۳ × ۱٤ × ۳ =

قطر الماسورة = ٨,٤ سم = ٧,٥ سم

ولتحديد أبعاد قناة التجميع الرئيسية:

مساحة مقطع الفناة = ٢ × مساحة المواسير الفرعية التي تصب فيها . قطر الماسورة الفرعية = ٧,٥ سم .


مساحة مقطعها = ٤٤,١٨ سم .

عدد المواسير الفرعية = ٨٠ ماسورة

بفرض عرض القناة = ١٠٠ سم .

. عمق المياه في القناة = ٧٠,٧ سم .

تختلف عن المرشحات الرملية السريعة في أن معدل الترشيح يتراوح بين ٢,٤ إلى ٩,٦ متر مكمب / منر مربع / يوم ، وتبعا لذلك تختلف في طريقة الانشاء والتشغيل . وتستخدم المرشحات الرملية البطيئة في ترشيح المياه بعد مرحلة الترسيب الطبيعي .




١ _ مياه عكرة . 2 _ تعقيم .

٢ ــ ترسيب طبيعي . ٥ ــ خزان مياه أرضي .

٣ ـــ مرشحات رملية بطيئة . ٩ ـــ مياه مرشحة للتوزيع .

ويتكون المرشح غالبا من طبقات زلط ورمل ، ويكون تجميع المياه المرشحة بواسطة مواسير فخار أو مواسير خرسانية مثقبة أو بدون وصلات تكون المسافة بينهما ٣ ــ ٢ متر ، وتوضع أسفل المرشح أو خلال طبقة الزلط . ويبين شكل (٢١) مكونات المرشح ، وفي بداية تشغيل المرشح يكون الفاقد في الضغط نتيجة مرور المياه في طبقات الرمل والزلط حوالي ١٠ ــ ٢٠ سم ويستمر تشغيل المرشح حتى يصل الفاقد في الضغط إلى حوالي ١٠ سم ، ويكون ذلك بعد مدة ترشيح ٢ ــ ٤ شهور ، يلزم بعدها كشط الطبقة العليامن الرمل بسمك ٢ ــ ٥ سم ، ثم يعاد تشغيل المرشح بفترة تحضير حوالي (١ ــ ٢) يوم تبدأ بعدها فترة الترشيح التي تستمر ٢ ــ ٤ شهور ، وهكذا .



رسم توضيحي للمرشح الرملي البطيء

والمرشح الرملي البطيء يعطي كفاءة أفضل من المرشح السربيع إلا أنه يحتاج إلى مساحات وأعمال إنشائية كثيرة ومكلفة ، ولذلك يفضل استخدامه في تصرفات العياه الصغيرة .

ويمكن أن تصل مساحة المرشح الواحد إلى حوالي ٢٠٠٠ متر مربع ، ويتوقف اختيار أبعاد المرشح على معدلات تصرف الىياه وطريقة تشغيل وحدات التنقية ، ويكون القطر الفعال للرمل المستخدم في المرشحات ٣٠,٠ مم ويكون معامل الانتظام ٢,٥ .

مثال :

أوجد الأبعاد الرئيسية للمرشحات الرملية البطيئة التي تخدم تصرفا قدره ٥٠٠٠ م ً / يوم .

: الحل

بفرض معدل الترشيح = ٤ م ً / م ً / يوم . مساحة المرشحات = ٥٠٠٠ ÷ ٤ = ١٢٥٠ م ً .

ويجب ألا يقل عدد المرشحات عن وحدتين ويفضل ثلاثة ، وفي هذه الحالة يكون مساحة كل مرشح = ٤١٧ م على أساس ٣ مرشحات .

فإذا كان المرشح مربع تكون ابعاده ٢٠,٥ × ٢٠,٥ متر .

مميزات المرشحات الرملية البطيئة:

١ _ انخفاض التكاليف الانشائية .

٢ ــ بساطة التصميم والتشغيل وعدم الحاجة إلى مهارة فنية عالية .

٣ _ عدم الحاجة إلى وصلات ومعدات معقدة في التشغيل .

٤ _ عدم استخدام مواد كيمائية .

و نخفاض استهلاك الطاقة لعدم الحاجة إلى متطلبات الغسيل اليومية
 التي تستخدم في المرشحات السريعة لإمداد عملية الغسيل اليومية

٦ _ إستيعاب التغير في خصائص المياه ، حيث أن معدل الترشيح
 صغير جدا بالنسبة للمرشحات السريعة .

ل ــ توفير كمية كبيرة من المياه لعدم إجراء عملية الغسيل اليومية التي
 تحتاجها المرشحات السريعة .

٨ ـــ عدم وجود مشكلة للتخلص من مياه الغسيل العلوثة ، حيث أن عملية تنظيف المرشحات البطيئة تنم كل بضعة شهور وليس بصورة يومية مثل المرشحات السريعة .

ولاستعراض هذه المميزات أهمية كبيرة في إمكانية استخدام المرشحات الرملية البطيقة في المعواقع التي توجد فيها الأراضي بمساحات كافية وبالذات الأماكن المنعزلة والمناطق الصحرواية حيث لا تتوفر العمالة الفنية الكافية ، وحيث يمكن تشغيل محطات تنقية المياه التي تستخدم المرشحات الرملية البطيقة بساطة ، وفي هذه الحالات يمكن استخدام المرشحات الرملية البطيئة حتى في التصرفات الكبيرة .

وفى التصرفات الصغيرة جدا في المزارع والمباني المنعزلة بمكن استخدام وحدة تنقية كاملة شكل (٢٢) تشمل ترسيب طبيعي ومرشح رملي بطيء وخزان للمياه المرشحة . ويمكن انشاء هذه الأحواض فوق الأرض أو تحت سطح الأرض .


Disinfection of water

تطهير المياه

تستخدم بعض العواد المطهرة في اعمال التنقية وخاصة في نهاية مراحلها ، وذلك للقضاء على ما يتبقى في العياه من جراثيم وملوثات . والكلور أهم العواد المطهرة وأكثرها انتشارا في عمليات الإمداد بالعياه ، ولكن استعمالها يحتاج إلى دقة في تحديد تركيز جرعة الكلور ، لأن زيادتها تسبب طعم ورائحة في العياه ، ونقصها لا يؤكد إتمام عملية التطهير .

ويضاف الكلور قبل دخول المياه المرشحة إلى خزان المياه الارضي الذي تبقى فيه المياه مدة طويلة تصل إلى ٦ ساعات ، ويحتاج الكلور إلى فترة تلامس ٢٠ ـــ ٣٠ دقيقة لضمان إتمام التفاعل مع الشوائب ، وتساعد حركة المياه فى الخزان الأرضى على خلط الكلور مع المياه .

ويمكن استعمال الكلور كغاز مسيَّل تحت ضغط معباً في اسطوانات ، تحتوي العبوات الصغيرة منها على ٣٠ كيلو جرام ، وتحتوي العبوات الكبيرة على أوزان تزيد عن ٨٠٠ كيلو جرام من الكلور المسيَّل .



١ _ المدخل .
 ٤ _ صرف الرواسب ومياه الغسيل .

٢ ـــ المخرج . ه ـــ طبقات من الرمل الخشن والناعم .

ويستخدم الكلور أحيانا للتحكم في تركيزات الطحالب في الميّاه العكرة وذلك باضافته بتركيزات مناسبة في بداية مراحل تنقية المياه .

وفي أي نقطة يضاف فيها الكلور ، يجب توفير وحدات احتياطي لضمان استمرار عملية التطهير .

وعند إضافة الكلور إلى الماء ، يتفاعل على النحو التالى : Cl₂+ H₂O → Hypochlorous acid (HOCl) + Hydrochloric acid (HCl)

ويتحلل حامض HO Cl إلى أيونات الإيدروجين +H، وأيونــات الهيبوكوريت OCl . وفى حالة وجود الأمونيا فى المياه، تتحد مع الكلور (كلورامين)، وتكوَّن مركبات متحدة مع الأمونيا والكلور .

وتداخل مكونات الكلور المتحللة أو المتحدة مع إنزيمات معينة في جدار الخلايا البكتيرية فتقضى عليها . ويحمل عند تحلل حامض الهيبوكلوروز HOCL أن ينتج من تحلله أكسجين أحادي حديث التولَّد له قدرة أكسدة الكاتات الحية الدقيقة والقضاء عليها .

وعموما تعتمد فاعلية الكلور وكفاءته في قتل الكائنات الحية الدقيقة على عوامل نوردها حسب ترتيب أهميتها وهي :

١ ــ تركيز جرعة الكلور .

٢ ــ فترة التلامس بين البكتريا والكلور .

٣ ـــ درجة حرارة المياه وتزيد فاعلية الكلور مع ارتفاع درجة حرارة المياه .


٤ ــ قيمة الـ PH ، ويفضل ألا تزيد عن ٥,٥ .

تركيز جرعة الكلور:

تتراوح الجرعة العادية التي تضاف في نهاية مراحل تنقية المياه بين (٠,٥٠ ــــ ١) جزء من المليون (ملجم / ليتر) .

ويين شكل (٣٣) نقطة الإنكسار في عملية التطهير عند إضافة الكلور ، والمراحل المختلفة في التفاعل حيث تمثل المرحلة (١) اختفاء الكلور لاتحاده مع المواد المختزلة ، وفي المرحلة (٣) يتكون مركبات من الكلور والمواد العضوية ، التي يتم القضاء عليها في المرحلة (٣) والتي تنتهي بنقطة الانكسار . والكلور الذي يضاف بعد نقطة الانكسار يبقى في المياه كلور حر ، وعندها تكون المياه خالية من الطعم والرائحة وكذلك الجرائيم المعدية ، وذلك من التأثير الفعال للكلور الحر المتبقى في المياه .

ولتوضيح ذلك ، فإذا كانب المياه تحتوي طبيعيا على الأمونيا أو المواد العضوية فإنه عند إضافة الكلور للمياه يتحد مع هذه المواد مكونا كلورامين حتى تصل النسبة بين الكلور ومركبات الأمونيا إلى ٥: ١ ، وعند هذه الفطة تتسبب أي إضافة للكلور في إخترال الكلورامين لأكسدته بواسطة الكلور الزائد . وعندما يتم



العلاقة بين الكلور المضاف والمتبقى

هذا التفاعل وتصل نسبة الكلور إلى الأمونيا ١٠: ١ يبقى أي كلور مضاف بعد ذلك حرا في الماء ، ونقطة الانكسار هي التي يبدأ عندها تكوين الكلور الحر في الماء .

وتعتمد خصائص المنحنى وشكله على خواص المياه ومحتوياتها ، وإذا كانت المياه لا تحتوي أي أمونيا فإنه لا يوجد في المنحنى نقطة إنكسار حيث سيتزايد الكنور المضاف للمياه حتى يصل للجرعة المحددة لتطهير المياه . ونقطة الإنكسار تدل على بداية تكوين الكلور الحر في المياه وهو أكثر فمالية في التطهير من الكاورامين ولهذا يجب في متابعة تشغيل عملية التنقية التأكد من التركيزات المطلوبة للكلور الحر بعد نقطة الإنكسار .

إستخدام المواد المطهرة الأخرى :

ويستخدم منها مواد كثيرة يتوقف مدى استعمالها على توفر هذه المواد ونوعية المياه ، وظروف التشغيل ، ومن هذه المواد :

السباحة ، وتضاف بجرعات يترواح تركيزها بين ٨ ـــ ١٠ جزء في المليون ، ومن عيوب هذه المواد طعم المياه عند استعمالها--

وله تأثير في عملية التطهير لأنه مؤكسد قوي ، واستخدامه غير مصحوب بطعم أو رائحة ، ويضاف بتركيز ٢ ــ ٣ جزء في المليون يبقى منه تركيز ٠٠,١٠ جزء في المليون بعد عشرة دقائق من إضافته .. ويختفي ما يتبقى بعد فترة قصيرة ، وهذا هو العيب الرئيسي في استخدام الأوزون رغم أنه أشد تأثيراً من الكلور .

ويمكن استخدام الأوزون والكلور معا ، لجمع مميزات المادتين فالأوزون له تأثير سريع وفعال في عملية التطهير ، والكلور يمكن أن يبقى في المياه فترة طويلة لضمان استمرار التحكم في تلوث المياه في مسارها اثناء التوزيع .

استخدام الاشعة فوق البنفسجية Ultra-Violet Rays

ويمكن استخدامها في المياه الصافية الخالية من العكارة ولها تأثير فعال في عملية التطهير ولا تسبب أي طعم أو رائحة للمياه ، ولكن من ناحية أخرى فهي طريقة مكلفة وليس لها تأثير الا أثناء استخدامها ، وليس لها أي فعالية في التحكم في تلوث المياه إذا ما تعرضت لأي مصدر تلوث بعد عملية التطهير .

تطهير المياه في المناطق المنعزلة:

تكون مصادر المياه أكثر عرضة للتلوث في المناطق المنعزلة عنها في المدن ، ويمكن اختيار طريقة تطهير المياه بعد دراسة العوامل الآتية :

- (أ) مصادر مياه الشرب.
- (ب) درجة التلوث ومصادره .
- (جـ) معدلات استهلاك المياه المطلوبة .
- (هـ) مدى إمكانية التحكم في استخدام المواد المطهرة السامة .
 - ومن الطرق المستخدمة في تطهير المياه في هذه المناطق:

(أ) اضافة مواد مطهرة مثل الكلور والأوزون والأيودين والبرومين . (ب) غلى الماء .

إستخدام مسحوق الكلور:

يتكون مسحوق الكلور من حليط من المواد الآتية :

ــ ايدروكسيد الكالسيوم .

ــ كلوريد الكالسيوم .

ـــ هيبوكلوريت الكالسيوم .

ويحتوي خليط هذه المواد على (٣٠ ـــ ٣٥) في الماثة كلور ، ويقل تركيز الكلور في هذا الخليط مع تعرضه للجو ، ولذلك يجب أخذ هذا في الاعتبار حيث يقل تركيز الكلور ٥ ٪ اذا تعرض للجو عشرة دقائق يوميا على مدى أربعون يوما .

وفي حالة ترك هذه المادة مفتوحة للجو بصفة مستمرة ، يقل تركيز الكلور فيها بنسبة ١٨٪ ويمكن عمل محلول من هذه المادة يكون تركيز الكلور فيه ٥٪. ثم يضاف هذا المحلول إلى المياه المطلوب تطهيرها بالجرعات المناسبة .

وتستخدم أحيانا بعض مركبات الهيبوكلوريت الصلبة التي تحتوي على نسبة كلور تصل ٧٠٪، ولكن استخدامها يحتاج إلى حرص شديد لتعرض عبواتها للإنفجار اذا تعرضت لأشعة الشمس ولأن جميع مركبات الكلور سامة فهي تضاف لتعطي تركيزا من الكلور في الماء يترواح بين (٠٥٠٠ ـــ ٣) مجم / لتر .

ويتوقف تركيز جرعة الكلور المطلوبة على :


(أ) مكونات المياه.

(ب) تركيز المواد المسببة للتلوث وخاصة الكائنات الحية الدقيقة .


(جـ) طريقة تخزين المياه .

(د) الأغراض التي تستعمل فيها المياه .


وتوضع الأشكال الآتية آنيتين لتطهير مياه الأحواض والآبار وحوض لتخزين محلول الكلور .



- ۱ ـــ إناء خارجي .
- ۲ ـــ إناء داخلي .
- ٣ ـــ فتحة بقطر ١٠ مم .
- ٤ ــ رمل + مسحوق كلور .
 - ە ـــ زاط.
 - ٦ ـــ رمل + مسحوق كلور .
 - ٧ ـــ ٧ فتحات بقطر ٥ مم .
 - ۸ ــ عوامة .
 - ٩ ـــ مشترك زجاج .
 - ۱۰ ــ خرطوم مرن .
 - ١١ -- مخرج المحلول .



حوض لتخزين محلول الكلور





الباب السادس

توزيع المياه:ا

تشمل أعمال توزيع العياه جميع المنشآت المدنية والمعدات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لضمان توزيع المياه بالمعدل المطلوب والضغط المناسب، والأعمال الرئيسية لعمليات التوزيع هي : __


- أ ــ أحواض المياه المرشحة (خزانات المياه الأرضية) .
 - ب ــ طلمبات الرفع العالى .
 - ج ــ خزانات المياه العلوية .
 - د ــ شبكة توزيع المياه العمومية .


أحواض المياه المرشحة : الموشحة

تنشأ عادة تحت سطح الأرض ، أو أسفل مبنى المرشحات وتبى من الخرسانة المسلحة أو مباني الطوب حسب العوامل الإنشائية للأحواض . وتكون سعة هذه الأحواض بحيث تكفي لمدة ٢ ــ ٨ ساعات من معدلات الاستهلاك في ظروف التشغيل العادية المستمرة ، أما في المناطق المنفزلة والتجمعات السكانية الصغيرة فتزيد سعة هذه الأحواض لتكفى استهلاك المياه لعدة أيام حسب توفر مصادر المياه ومعدلاتها في هذه المناطق . ويكون التحديد النهائي لسعة هذه الأحواض أو الخزانات حسب ظروف تصميم وتشفيل وحدات التنقية ونظم التوزيع .

ويكون الفرق بين سطح المياه في كل من المرشحات وخزان المياه الأرضى حوالي (٣ ــ ٤) متر .

ويفضل إنشاء أكثر من حوض واحد ، (شكل ٢٤) أو يقسم الحوض إلى جزئين يمكن تشغيلهما كحوض واحد ، ويمكن تشغيل كل حوض على حده ،





مسقط أفقى شكل (٢٤) حوض المياه المرشحة

- ١ ــ مدخل المياه .
- ٢ ــ مخرج المياه .
- ٣ ــ صمام عوامة .
- ۽ ــ فتحة تُهرية .
- ه ـــ هدار المدخل .

والتحكم في طريقة التشغيل بواسطة وصلات مزدوجة وصمامات على كل وصلة كما هو مبين بالشكل، وتزود ماسورة المدخل بصمام عوامة للتحكم في دخول المياه في حالة زيادة منسوب المياه عن التصميمي لضمان عدم فيضان المياه، ومن الأفضل أن تكون ماسورة المدخل والصمام بهدار كما هو مبين بالشكل للأسباب الآتية: __

 ١ حينما يكون حوض المياه فارغاً ، لا يتغير الفاقد في الضغط بصورة مفاجئة وكبيرة بين الحوض والمرشحات .

٢ ــ في حالة إصلاح صمام العوامة ، يمكن تفريغ مياه الهدار فقط ، ولا
 نحتاج لتفريغ الحوض نفسه ففقد كمية كبيرة من المياه .

٣ ــ التحكم في اندفاع المياه من الماسورة للحوض بصورة مباشرة .

ويزود سقف الحوض بفتحات عليها أغطية يمكن رفعها عند اللزوم وهوايات لا يسهل دخول الأتربة فيها ، ويفضل أن يكون سقف الحوض أعلا من سطح الأرض بمسافة لا تقل عن نصف متر لحمايته من الأثربة والعوامل الأخوى . ويزود من الداخل بسلالم تناسب نزول العمال للصيانة ، والغسيل

١ ـــ المساعدة في عملية الموازنة في معدلات الاستهلاك المتغيرة ومعدلات رفع المياه للمدينة بمعدلات ثابتة .

٢ ــ حالات الأعطال التي يمكن أن تتعرض لها وحدات التنقية بمراحلها
 المختلفة .

٣ ـــ سد الاحتياجات الضرورية والغير متوقعة مثل مقاومة الحرائق .

عساعد في عملية تطهير المياه بالسماح بفترة تلامس طويلة بين المواد
 المطهرة والشوائب.

توزيع المياه ، ولوحدات الرفع العالي أهمية خاصة في أعمال الإمداد بالمياه لأنها تؤثر بشكل مباشر في معدلات السحب وضغط المياه في شبكة التوزيع . وتحتاج إلى دراسة شاملة لتغيير معدلات استهلاك المياه على مدار اليوم كله وربط معدلات الاستهلاك بمعدلات ضخ المياه بواسطة طلمبات "نرف العالى .


ويعتمد تشغيل هذه الوحدات على مدى النغير في معدلات استهلاك المدينة خلال اليوم الكامل ، ويتأثّر تغير معدلات الاستهلاك على مدار اليوم بحجم المدينة وتعداد سكانها .

ويمكن تشفيل وحدات الرفع العالي بالطرق الآتية : ــــ


أ) تعمل الطلعبات بنفس معدلات الاستهلاك استغيرة ، وهذا يصعب تحقيقه من الناحية العملية لأن معدلات الاستهلاك تنغير بصورة مستمرة ، وبالتالي فإن وحدات الرفع سيتغير معدل رفعها باستمرار مما يقلل من كفايتها ويزيد من تكاليف تشغيلها وصيانتها حتى في حالة استخدام طلعبات ذت محركات متغيرة السرعة . اب عمل الطلعبات بمعدل ثابت على مدار ٢٤ ساعة ، وتنشأ خزانات علوية لعمل موازنة بين معدلات ضخ الطلعبات ومعدلات استهلاك المدينة من العياه فعينما يزيد معدل رفع الطلعبات عن معدل الاستهلاك ترفع الزيادة إلى الخزان العلوي ، وحينما يزيد معدل استهلاك المدينة عن معدل الضخ يتم سحب الفرق بين المعدلين من الخزان العلوي .

ج) تعمل الطلمبات بمعدل ثابت لمدة ١٢ ــــ ١٨ ساعة حسب ظروف التشغيل ومعدلات الاستهلاك ، وتنشأ عزانات علوية تكفي سعتها لموازنة الاستهلاك وإمداد المدينة في فترة توقف الطلمبات .

تنشأ هذه الخزانات من الخرسانة المسلحة بسعة تصل إلى حوالي ألف متر



شكل (٢٥ ـــ أ) حزان علوي بخط مشترك للتغذية والسحب




خزان علوي بخط منفصل للتغذية والسحب ١ ــ من وحدات الرفع العالي . ٥ ــ صحام عوامة ٢ ــ من الخزان لشبكة توزيع المياه . ٢ ــ فحة بغطاء . ٣ ــ مامورة القائض . ٧ ــ تهوية . ٤ ــ مامورة الفسيل والتغريغ . ٨ ــ درج .

٩ ــ مسام قفل .

مكعب . كما تنشأ من الصلب بأشكال متنوعة مثل القطع الناقص أو الشكل الكروي أو الاسطواني ، وبسعة تتراوح بين (١٠٠ – ١٢٠٠) متر مكعب . وبيبن شكل (٢٥) رسم توضيحي للخزان العلوي ، يمثل فيه الشكل (١) خزان بماسورة مشتركة لتغذية الخزان بالمياه وسحب المياه من الخزان للمدينة أما شكل (ب) فيختلف في أن له ماسورة خاصة بتغذية الخزان وأخرى لسحب المياه من الخزان للنبكة توزيع المياه .

وتكون هذه الخزانات ضرورية في حالة تشغيل وحدات الرفع العالي بمعدل ثابت ، سواء كان التشغيل على مدى ٢٤ ساعة متواصلة ، أو لمدة ١٢ ساعة أو أكثر ، وذلك لتخزين المياه في حالة معدلات الاستهلاك المنخفضة والاستمانة بهذا التخزين في حالة معدلات الاستهلاك الكبيرة ، ويوضح شكل (٢٦) مدى




ساعات اليوم . ٢٠ ١٦ ٢٠ ٢٤ مدل الاستهلاك منتصف الليل شكل (٢٦) التغير في معدل الاستهلاك

١ ــ المعدل الفعلى لاستهلاك المياه اليومي . ٢ ــ متوسط الاستهلاك اليومي .

التغير في معدلات استهلاك المياه على مدار اليوم الكامل.

ويوضح شكل (٢٧) والجدول الملحق به ، مثال بياني وعددي يوضح كيفية حساب سعة الخزان العلوي ومعدلات رفع الطلمبات . والمنحنى (أ) هو تجميع الاستهلاك اليومي ، والخط المستقيم (ب) هو تجميع لرفع الطلمبات ، وينتهي المنحنى (أ) والخط (ب) في نقطة واحدة عند نهاية المنحنى ليوضح أن ما ترفعه الطلمبات خلال ٢٤ ساعة ، يساوي الاستهلاك خلال نفس الفترة . وبرسم خطوط موازية للخط (ب) على المنحنى (أ) لتقابله في النقطتين (١ ، ٢) فيكون الخزان مملوء عند النقطة (١) وفارغ عند النقطة (٢) ، وتكون سعة الخزان (س) في هذه الحالة ٢٠٠ عتر مكعب ، ويكون ميل المماس للمنحنى (أ) عند أي نقطة ييثل معدل الاستهلاك في الوقت المناظر .



المنحنى النجميعي للإستهلاك اليومي ويمثل ميل الخط المستقيم (ب) ، معدل الضخ لوحدات الرفع العالمي . وفي حالة تشفيل الطلعبات بمعدل ثابت لعدة ١٢ ساعة من الساعة السادسة صباحاً

وحتى السادسة مساء ، كما هر مبين بالشكل ، فإن ميل الخط (جـ) هو معدل ضخ الطلمبات ، كما أن سعة الخزانات العلوية والموضحة بالشكل وقيمتها (م + ن) تساوي ٦٤٥٠ متر مكعب .

الاستهلاك التجميعي للمياه

الاستهلاك التجميعي (م ً)	الاستهلاك خلال الفترة الزمنية (م ً)	الفترة الزمنية
صفر ۱۹۵۰ ۲۹۵۰ ۸۵۵۰	صفر ۱۹۵۰ ۲۷۰۰ ۲۹۰۰	الساعة ٢٤ (متصف الليل). ٢٤ ــ ٤ صباحاً. ٤ ــ ٨ صباحاً. ٨ ــ ١٧ ظهراً. ٢١ ظهراً ــ ١٦ مساءاً.
1970.	170.	, أداسه ٢٠ ـــ ٢٦ , أداسه ٢٤ ـــ ٢٠

ويتم اختيار نظام تشغيل وحدات الرفع العالي وتصرفاتها بعد دراسة إقتصادية وفنية شاملة ، لمقارنة ساعات التشغيل وقوة الطلمبات وحجم الخزانات العلوية المطلوبة لكل طريقة من طرق التشغيل . ويؤثر في اختيار الطريقة مدى مرونة وسهولة التشفيل وكفاءتها .

ويتم حساب الرفع الكلي للطلمبات على أساس الفاقد في أطوال مواسير شبكة توزيع المياه ، والضغط المطلوب توافره في جميع أجزاء الشبكة سواء كانت تستخدم أيضاً في مقاومة الحريق أو للاستعمالات المنزلية فقط . ويؤثر في ضغط الطلمبات إرتفاع الخزانات العلوية وموقعها بالنسبة لشبكة التوزيع . والخزانات العلوية بدورها يعتمد ارتفاعها على تشغيل الشبكة . ويمكن اختيار مواقع الخزانات العلوية في مواقع متوسطة من شبكة التوزيع أو في أحد أطرافها وينشأ أكثر من خزان في حالة سعة التخزين الكبيرة ويحدد ذلك أكبر حجم إقتصادي للخزان من الناحية الإنشائية والتي تعتمد بدورها على عوامل أخرى مثل ارتفاع الخزان فوق الأرض وخصائص التربة والمواد التي سينشأ منها الخزان .

وتفطى الخزانات العلوية لمنع أشعة الشمس من الدخول للتحكم في نمو الطحالب .

وخلاصة ما مبق أن الخزانات العلوية التي تنشأ بفرض موازنة الاستهلاك لها فوائد ملموسة منها : ـــ

 ١ ــ توفير نسبة كبيرة من تكاليف وحدات الرفع ، بسبب خفض عدد هذه الوحدات وتصرفاتها .

٢ ــ تيسير عملية تشغيل وحدات الرفع .

دراسة كميات التخزين اللازمة لشبكات توزيع المياه :

تحتاج شبكات توزيع المياه إلى تخزين كمية من المياه تساعد في ساعات ا الإستهلاك القصوى التي تزيد معدلاتها عن معدلات ضخ المياه في شبكة التوزيع ، بخلاف التخزين الأرضي في محطات تنقية المياه الذي يوازن معدلات الاستهلاك اليومي .

واختيار مواقع التخزين له أهمية اقتصادية عند توزيع المياه في أكثر من اتجاه في نفس الشبكة ، لأن هذا يقلل من أقطار المواسير التي تصمم لاستيعاب التصرفات القصوى .

طرق التخزين :

أ ... خزانات علوية بارتفاع كافي يعطى الضغط المطلوب.

ب ـ خزانات فوق سطح الأرض في مرتفعات تناسب الضغط المطلوب .
 ج ـ خزانات أرضية فوق أو تحت الأرض ترفع منها المياه لشبكة التوزيع في
 ساعات الاستهلاك القصوى .

د ــ خزانات أرضية وخزانات علوية ووحدات رافعة .

١) احتياجات إطفاء الحريق .

٢) العلاقة بين معدلات الاستهلاك وساعات اليوم في حالة الاستهلاك
 القصوى .

٣) معدلات رفع المياه بواسطة محطات الرفع العالي ، ويجب استمرار تدوينها
 على مدى ساعات اليوم للعام كله .

 عدلات المياه المرفوعة إلى الخزان العلوي والمعدلات المسحوبة منه لشبكة التوزيع، ولسهولة قياس هذه المعدلات يمكن قياس التغير في سطح المياه في الخزان العلوي.

ه) إحتياطي التخزين اللازم في حالات الأعطال في وحدات التنقية والتوزيع .

وفي حالة وجود هذه البيانات في الظروف الحالية ، يمكن استنتاج كميات التخزين ومعدلات وحدات الرفع العالى في المستقبل . وفي حالة عدم وجود بيانات كافية تساعد على استنتاج التخزين ومعدلات الرفع في المستقبل ، يمكن الاعتماد على مدينة أو منطقة تشابه ظروف المدينة المطلوب دراستها .

وأفضل وسائل النخزين هي خزانات أرضية في المناطق المرتفعة لأنها أرخص في التكاليف ، وعملية ومناسبة لموازنة معدلات الرفع مع معدلات استهلاك المياه ، ولكن هذه الطريقة يستحيل استخدامها في المدن أو المناطق المستوية والتي لابد من استخدام الخزانات العلوية فيها لنفس الغرض . وفي المدن الكبير، يمكن استحدام خزانات أرضية تعتلىء في ساعات الاستهلاكات الأدنى وترفع منها المياه بالطلمبات لشبكة التوزيع في ساعات الإستهلاكات القصوى، ولكن إذا كانت تكاليف الخزانات العلوية هي نفسها تكاليف الخزانات الأرضية مع الرفع فالأفضل في هذه الحالة هو استخدام الخزانات العلوية.

وتوضع الخزانات العلوية في الطرف الآخر من المدينة والبعيد عن وحدات الرفع العالى في الأماكن المرتفعة والتي يكون الضغط فيها ضعيفاً .

إستخدام خزان أرضي ووحدات رافعة Boosters

الطريقة البديلة للتخزين العلوي ، هي استخدام تخزين أرضي وراقعات مناسبة للزيادة المنتظرة في معدلات الإستهلاك ، وعيوب هذه الطريقة هي نظم التحكم والتشغيل المطلوبة لهذا النوع من الرافعات وتكاليف التشغيل والصيانة ، رغم أن التكاليف الإنشائية أقل من مثيلاتها في التخزين العلوي .

العوامل التي يجب مراعاتها عند دراسة تخزين ورفع المياه:

١ ـــ يجب عند اختيار مكان الخزانات مراعاة ظروف الامتداد العمراني
 والتوسعات المنتظرة في المستقبل .

٢ ـــ الطاقة المستخدمة في رفع المياه ، ويجب الاعتماد على مصدرين على
 الأقل للطاقة لتشفيل الرافعات .

٣ ـــ التحكم الآلى في النشغيل .

٤ ـــ وجود الإعتمادات العالية اللازمة للمشروع .

الظروف الطبيعية للمنطقة مثل الزلازل والفيضانات والسيول والتغير في
 درجات الحرارة .

٦ ـــ النواحي المعمارية والجمالية لشكل الخزان العلوي .

٧ ـــ تداخل ارتفاعات الخزانات العلوية مع متطلبات الملاحة الجوية .

٨ - طبيعة التربة ومنسوب المياه الجوفية لاختيار نوع الخزان والموقع
 المناسب لظروف الأساسات .

٩ ــ المناطق الهامة والتي تحتاج إلى معدلات كبيرة من المياه .

وفي حالة رفع المياه من الخزانات الأرضية تستخدم أنواع من الطلمبات منها : ...

١ ــ وحدات رافعة ذات موتورات متغيرة السرعة .

٢ ـــ استخدام مجموعة من الطلمبات ذات تصرفات متغيرة بحيث يمكن
 تشغيلها بتصرفات مختلفة تتمشى مع التغير في معدلات الإستهلاك.

عن حالة التصرفات الصغيرة يمكن استخدام نظام الرفع الأتوماتيكي باستخددام الهواء المضغوط . Hydropneumatic System

حساب كميات ومعدلات التخزين :

يمكن حساب التخزين بطريقتين : __

أ ــ الطريقة الحسابية ، ب ــ الطريقة اليانية .

وفي أي طريقة مستخدمة لهذا الغرض يجب معرفة الآتي : ــــ

المنسبة متوسط الإستهلاك اليومي إلى معدلات الإستهلاك القصوى في الماضي .

٢ ــ نسبة معدلات الإستهلاك على مدار ساعات اليوم إلى معدلات الإستهلاك
 القصوى .

سحساب كميات التخزين المطلوبة حالياً ومستقبلاً ، وذلك بتحليل الزيادة أوالنقص في معدلات الإستهلاك خلال ساعات اليوم عن متوسط المعدل اليومي للإستهلاك .

ويين جدول (٧) مثال لكيفية حساب التخزين المطلوب : فيين العامود رقم (١) ساعات اليوم ،

جدول (۷) حساب التخزين ال<u>تواز</u>ني للمياه

V	,			7		Γ.
معدلات	نسبة معدل	معدلات	ة نسبة معدل	نسية معدل	معدل	ا ساعات
التخزين		السحب من	سبه معدل الاستهلاك كل	الاستهلاك كل	معدل الاستهلاك كل	Į.
التحرين	ادستهدند دل ساعة التي	السحب من خزانات المياه	1 -	1 -	الاستهلات دل ساعة	اليوم
1		حزانات المياه	ساعة التي تزيد	ساعة إلى معدل	450	}
م /ساعة	تقل عن المعدل	/*	عن المعدل	الاستهلاك	0	[
	اليومى ٪	م /ساعة	اليومى ٪	اليومي ٪	م /ساعة	
٧٢٥,٠	•^			27	٥٢٥	374
۸۸۷,۵	٧١			79	77.	١,
9,00	V9 '			*1	77.	*
444,0	79			71	77.	۳
944,0	74			*1	770	٤
A77,0	19			T1	475	۰
070,0	27			۰۸	۷۲۵	7
۸٧,٥	٧			98	111.	v
		۲, <i>.</i>	17	117	120.	٨
		227,3	**	177	1040	٩
	1	440,.	١٨	114	1 2 70	١.
		144,0	10	110	122.	11
		٧٥,٠	י	1.7	1770	17
	1	1,.	٨	1.4	150.	۱۳
	i	411,0	*1	171	1010	١٤
		T17.0	70	170	1070	١٠
	1	0,750	٤٥	120	141.	17
	1	V17,0	٦١ .	171	1.10	17
	-	170.,.	1	۲	۲0	14
	1	11,.	٨٨	144	120.	11
	1	7,.	٤A	124	140.	٧.
		۲۵۰,۰	۲.	17.	10	41.
Ì	1	£77,0	۳۰	150	179.	**
717,0	19			٥١	12.	77
1777,0	277	7777,0	orr			المحموع

ويين عامود (٢) معدلات الإسنهلاك خلال الساعات التي تبدأ من منتصف الليل وحتى منتصف الليل التالي أي على مدار ٢٤ ساعة .

ويبين عامود (٣) نسبة معدلات الإستهلاك كل ساعة إلى معدل الإستهلاك اليومي . ويبين عامود (٤) نسبة معدلات الإستهلاك كل ساعة التي تزيد عن المعدل البومي للإستهلاك .

ثم يمين عامود (٥) معدلات سحب المياه من الخزانات التي تقابل الزيادة في نسبة معدلات الإستهلاك كل ساعة .

ويبين عامود (٦) نسبة معدلات الإستهلاك كل ساعة والتي تقل عن المعدل اليومي للإستهلاك .

ثم يبين عامود (٧) معدلات تغذية الخزانات أو معدلات التخزين التي تقابل نقص معدلات الإستهلاك كل ساعة .

ويلاحظ أن مجموع نسب معدلات الإستهلاك التي تريد أو تقل عن المعدل اليومي متساوية في عامود (٤) ، (٦) . كما أن مجموع معدلات السحب من الخزانات وتغذية الخزانات متساوية أيضاً في عامود (٥) ، (٧) .

وبالاستعانة بجدول (٧) يمكن استنتاج : ـــ

١ ــ أن كمية تخزين المياه يجب ألا تقل عن ١٦٦٢,٥ متر مكعب وهي تعادل حوالي ٢٢,٢١ ٪ من الإستهلاك اليومي ، أي ما يعادل إستهلاك ٤٥ ساعة .
 ٢ ــ في حالة تشغيل وحدات الرفع بمعدل ثابت على مدار ٢٤ ساعة ،
 يكون : ـــ

(أ) حجم الخزانات العلوية هو نفس حجم التخزين أي ٦٦٦٢,٥ م ً .
 (ب) معدل تصرف وحدات الرفع هو ١٢٥٠ م ً / ساعة (٣٠٠٠٠ م ً /

يوم) ، كمعدل ثابت .

 ع. في حالة تشفيل وحدات الرفع بمعدلات متغيرة يبين جدول (A) طريقتين للتشغيل:

جدول (٨) تشغيل وحدات الرفع بمعدلات متغيرة

شغیل رقم (۲)	طريقة التنا	غیل رقم (۱)	طريقة التنا		
الفرق بين معدل	معدل وحدات	الفرق بين معدل	معدل وحدات	معدل	ساعات
الرفع ومعدل	الرفع	الرفع ومعدل	الرفع	الإستهلاك	اليوم
الإستهلاك		الإستهلاك			
م*/ساعة	م /ساعة	م ً/ساعة	م /ساعة	م"/ساعة	
. ٧٥	7	***	٧٠.	070	الماحاً الماحاً
72.	7	44.	٧٥٠	*1.	۲_۱
F2.	7	19.	٧٠.	**.	۳_ ۲
Tt.	7	19	γο.	*7.	٤ ٢
. 773	7	243	٧٠.	410	٤ ـــه
710	7	**.5	٧٠.	473	٥ ـــ٢
170-	7	**	٧٥٠	442	۲ ـــ۷
72.	12	T1.	10	117-	۸_ ۷
ə	11	٥.	10	120.	۹ ۸
179-	12	٨٥	10	1040	١٠ ٩
V > -	12	73	10	1 1 4 7 3	11_1.
٤٠-	12	٦٠	10	122.	۱۱ـــ۱۲ ظهرآ
۷٥	12	145	10	1210	۱۲_۱۳ مساعاً
٥.	12	10.	10	182.	18_18
110-	15	۱۵~	10	1010	10_18
170-	12	7.a -	10	1070	17-10
١	14	r1	10	141.	14-17
710-	14	212-	10	4.10	14_17
v	14	1	10	Y2	19_14
33. –	14	A3	10	tro.	419
a. ~	١٨٠٠	ro	10	140.	11_7.
۲	14	-	10	10	17_71
١١.	14	19	10	179.	17_11
ŧ	7	11.	٧٠.	72.	78_77
***.		TTA.			حجم التخزين

تابع جدول (۸) تشغيل وحدات الرفع بمعدل ثابت لمدة ٩٦ ساعة يومياً

یل رقم (۳)	طريقة التشغ		
}		معدلات الإستهلاك	ساعات اليوم
الفرق بين معدل الرفع	معدل تصريف وحدات	م"/ساعة	
ومعدل الإستهلاك م ً /ماعة	الرفع م "/ساعة		
•Y•-	_	270	١-٢٤ صباحاً
***-		77.	۲ ۱
77	_	47.	۲ ۲
77	_	**.	1- "
770-	_	47.5	a_ t
A-	_	TAS	ī »
VY >	_	٧٢٠	V 1
٧١٥	1AY9 .	117.	A V
273	1449	120.	۹_ ۸
79.	1449	1949	١٠ ٩
1	1440	1870	11_1.
240	1440	122.	١١ ـــ ٢ اظهراً
33.	0741	1770	۱۲_۲۱مساعاً
676	1440	150.	18-17
4.5.	\AYo	1010	10-18
71.	1470	1070	1710
7.0	1440	141.	14-12
12	1440	7-10	14_17
- 477	1440	40	19-14
£42-	1440	770.	٧٠_١٩
7.3	1440	149.	¥1 <u>-</u> 4.
770	1440	10	77_71
140	1442	124.	77_77
71	_	78.	78_77

الطريقة الأولى :

 (ب) تشغيل وحدات الرفع من السابعة صباحاً وحتى الحادية عشر مساء بمعدل ١٥٠٠ م ٢ / ساعة . وفي هذه الطريقة يكون حجم التخزين العلوي ٣٣٨٠ م ٢ .

الطريقة الثانية : ـــ

(أ) تشغيل وحدات الرفع بمعدل ٦٠٠ م " / ساعة من الساعة ١١ مساء حتى الساعة ٧ صباحاً .

(ب) تشغيل وحدات الرفع بمعدل ١٤٠٠ م ١/ ساعة من الساعة ٧ صباحاً
 حنى الساعة ٤ مساء .

(ج.) تشغيل وحدات الرفع بمعدل ١٨٠٠ م ً / ساعة من الساعة ٤ مساء حتى الساعة ١١ مساء . وفي هذه الطريقة يكون حجم التخزين العلوي ٢٣٣٦ ٤ _ في حالة تشغيل وحدات الرفع لمدة ١٦ ساعة بمعدل ثابت ابتداء من الساعة ٧ صباحاً إلى الساعة ١١ مساء ، يكون معدل تصرف وحدات الرفع = ١٨٧٥ م ً / ساعة . ويبين جدول (٨) الفرق بين معدلات الرفع ومعدلات استهلاك المياه ، ولتحديد كمية التخزين يمكن اتباع الخطوات الآتية : _

(أ) من الساعة ١١ مساء وحتى الساعة ٧ صباحاً ، في الوقت الذي تتوقف فيه الطلمبات عن الرفع يكون مجموع استهلاكات السياه ٣٤٢٠ م ، ويكون الاعتماد كلية في هذه الفترة على الخزانات العلوية في سد حاجة الاستهلاك ، أو بمعنى آخر يجب أن تكون هذه الكمية موجودة بالخزانات العلوية .

(ب) من السااعة ٧ صباحا ، وحتى الساعة ٥ مساء وحيث تعمل وحدات الرفع بمعدل ١٨٧٥ م ً / ساعة ، في حين يكون معدل الاستهلاك أقل من معدل الرفع ويرفع الفرق بينهما ومقداره ٤٠٧٥ م ً إلى الخزانات العلوية ،

ونفرض أن هذه الكمية هي حجم الخزانات .

(جـ) من الساعة ٥ مساء ، وحتى ٨ مساء حيث تعمل وَكتات الرفع بنفس معدلها ، ويكون معدل استهلاك العياه أكبر من معدل الرفع وخلال هذه الفترة يتم سحب الفرق بين المعدلين ومقدار. ٢٢٤٠ م ⁷ من الخزان العلوي ، ويصبح حجم التخزين العلوي ٢٨٣٠ م ⁷ .

(د) من الساعة ٨ مساء وحتى الساعة ١١ مساء تكون معدلات الاستهلاك أقل من معدلات الرفع بمقدار ٥٨٥ م "خلال هذه الفترة ، وترفع هذه الكمية إلى الخزانات العلوية ليصل حجم التخزين إلى ٣٤٢٠ م ".

 (هـ) كما ذكرنا في (أ) يتم سحب الكمية الموجودة بالخزانات العلوية ومقدارها ٣٤٢٠ م أفي الفترة من الحادية عشرة مساء وحتى السابعة صباحاً حيث يبدأ تشغيل وحدات الرفع ، وهكذا .

اختيار الطريقة المناسبة لتشغيل الطلمبات: _

 ١ - تشغيل وحدات الرفع بمعدل ثابت على مدار ٢٤ ساعة يومياً أبسط في التشغيل وأقل في التكاليف الأولية وتكاليف التشغيل والصيانة ، ولكنه يحتاج إلى خرانات علوية ذات سعة كبيرة

٢ -- يمكن خفض سعة التخزين العلوي إلى النصف أو الثلث ولكن هذا يحتاج إلى تغيير في معدلات الرفع ويتبع ذلك زيادة في عدد الوحدات الأساسية ووحدات الاحتياطي ودقة أكثر ومتابعة في التشغيل .

٣ ــ بمقارنة تشفيل وحدات الرفع بمعدلات متغيرة (جدول ٨) نجد أن طريقة التشغيل رقم (١) تحتاج إلى تخزين بحجم ٣٣٨٠ م ٢، وتكون معدلات الرفع المتغيرة متجانسة حيث تعمل الطلمبات من الساعة الحادية عشر مساء وحتى السابعة صباحاً بنصف المعدل الذي تعمل به باقى ساعات اليوم مما يساعد على

اختيار وحدات رفع متساوية التصرف ، ويكون التشغيل والصيانة ابسط واقل في التكلفة .

وبالنسبة لطريقة التشغيل رقم (٢) يقل التخزين إلى ٣٣٢٠ متر مكعب ، ولكن يتغير معدل وحدات الرفع بصورة غير متجانسة كما هو مبين بجدول (٨) مما يحتاج إلى زيادة عدد الوحدات الاحتياطي ويزيد من تكاليف التشغيل والصيانة .


أما طريقة التشغيل رقم (٣) بجدول (٨) فتوضح طريقة تشغيل أبسط من جميع الطرق السابقة حيث تعمل وحدات الرفع بمعدل ثابت لمدة ١٦ ساعة فقط يومياً ، ولكن حجم التخزين العلوي يصل ٤٠٧٠ م ٢٠

ويجب دراسة جميع العوامل التي سبق مناقشتها ، مع دراسة ظروف كل مشروع على حده ، والتغيرات في معدلات استهلاك العياه في أيام الاستهلاكات القصوى حيث أنها تتغير من مكان لآخر ، بالاضافة إلى العوامل الطوبوغرافية والاقتصادية التي تؤثر في اختيار الطريقة المناسبة التي تلائم كل مدينة .

الطريقة اليانية:

يين شكل (٢٨) العلاقة بين معدلات الاستهلاك خلال ساعات اليوم ويوضح الشكل خط أفقي عند نسبة ١٠٠ ٪ كمتوسط لمعدل الاستهلاك اليومي ، حيث تقع بين هذا الخط المستقيم وخطوط الشكل العلوية المساحة التي تمثل كمية التخزين التوازني كتسبة متوية من الاستهلاك اليومي .

وتشمل شبكة التوزيع ما يلزمها من قطع خاصة ومحابس وحنفيات حريق تكون ضرورية لتشغيلها على الوجه الأكمل .



تخطيط شبكة التوزيع


تستخدم إحدى الطرق الأربعة الآتية والموضحة بشكل (٢٩) في تخطيط شبكات التوزيع: ـــ


Dead End System \hat{l} $\hat{$

حسب تخطيط مسارات خطوط الترزيع . وهذه الطريقة أفضل من الأولى لأنها تشمل نهايات مقفلة (شكل ٢٩ ــ ب) ولذلك تتميز بأن أي خط به تصليح يمكن قفله بدون التأثير على باقى الشبكة .


> الأسس التصميمية لشبكة توزيع المياه . أولا: معدل التصرف التصميمي: _


يستخدم متوسط معدل الاستهلاك السنوي لتحديد قدرة المصادر الماتية المتاحة في عملية الإمداد بالمياه ، وفي تحديد وسائل وكميات التخرين المطلوبة . ويستخدم التغير في معدلات الاستهلاك في تحديد سعة وحدات التنقية والتوزيع .





شکل (۲۹ ــ ب) نظام دائري





شكل (۲۹ ـــ د) نظام قطري

ويمكن الاسترشاد بالمعدلات الآتية للمناطق المشابهة في أجوائها لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والنول العربية عموما ، على أساس أن هذه المعدلات تقل في الأجواء الباردة ، وتزيد في الأجواء الحارة : __

أقصى تصرف في الساعة = ٣,٥ من التصرف المتوسط السنوي أقصى تصرف يومسي = ٢,٥ من التصرف المتوسط السنوي أقصى تصرف أمبوعي = ٢ من التصرف المتوسط السنوي أقصى تصرف موسمي = ١,٥ من التصرف المتوسط السنوي

ويصل أدنى معدل للتصرف ما بين الساعة الثانية والرابعة صباحا . ويصل معدل التصرف لأقصاه ما بين الثامنة والثانية عشر ظهرا . وفي المناطق السكنية يحدث زيادة في معدلات الاستهلاك في بعض ساعات بعد الظهر بالإضافة إلى فترة الضحى ، وذلك خلال فصل الصيف .

وفي المدن الكبيرة والمتوسطة ، يصل متوسط معدل الاستهلاك الشتوي في المناطق السكنية إلى حوالي ٨٠ ٪ من متوسط معدل الاستهلاك السنوي ويصل متوسط معدل الاستهلاك الصيفي إلى ١٣٠٪ من متوسط معدل الاستهلاك السنوي

ثانيا: العلاقة البيانية لمعادلة هازن

$$V = 0.355 \text{ C D}^{0.63} \left(\frac{H}{L} \right)^{0.54}$$

۷ = السرعة متر / ثانية

القطر الداخلي بالمتر

<u>H</u> = ميل خط الضغط الهيدروليكي

C = معامل الخشونة

يبين المخطط البياني (شكل ٣٠) العلاقة بين التصرف والسرعة وقطر الماسورة وميل خط الضغط الهيدروليكي على أساس أن قيمة المعامل c تساوي ١٠٠ وهذه القيمة لمواسير الزهر المرن التي تترواح أعمارها بين (١٠٠ ـ ٢٠).
 سنة . وعند استخدام مواسير لها معامل مختلف عن ١٠٠ . يمكن تعديل قيمة
 الفاقد في الضغط من العلاقة الآتية : ___


الفاقد في الضغط (المعدَّل) = م × الفاقد عند (١٠٠ = C) ويمكن استنتاج قيمة م من العلاقة الآتية : __

11.	18.	17.	11.	١	۸۰	С
٠,٥٤	٠,٦٢	٠,٧١	٠,٨٤	١,٠٠	1,01	٢

ويوضح جدول (٩) العلاقة العددية بين العوامل المختلفة لمعادلة هازن ،
على أساس أن معامل الإحتكاك c + ١٠٠ وذلك لأقطار إبتداء من ١٥٠ مم، وحتى
٢٠٠٠ مم ، وذلك لعدم استخدام هذه المعادلة لأقطار أقل من ١٥٠ مم ،
للحصول على نتائج حسابية دقيقة .

والأرقام المدونة بالجدول روعي فيها أن يكون التقريب في الأرقام العشرية حتى لا يؤثر ذلك على العمليات الحسابية وطرق التصميم التي يستخدم فيها هذا الجدول .

واستخدمت فواقد بداية من ١٠٠٠ متر لكل ١٠٠٠ متر وحتى ٧٧٥ متر لكل ١٠٠٠ متر بحد أقصى للسرعة حوالي ٥ متر / ثانية وهي أقصى سرعة مسموح بها في نوعيات المواسير المستخدمة في أعمال الهندسة الصحية عموما .



- 198 -

جدول (۹ ـــ ۱) جداول تصميمية لخطوط التغذية (۱۰۰ = ۲) باستخدام معادلة هازن

	۱ متر	لكل ٠٠٠	في الضغط	الفاقد		T
۰ متر	,۲۰	۰ متر	,10	ه متر	,۱۰	القطسر
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلى
Q	v	Q	v	Q	v	D
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ٹانیة	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم
١,٩	۱۰,۷	١,٦	٩	,	٧	10.
۲,۸	11,4	7,5	١.	۲ ا	٨	173
٤	۱۳	۳,٥	11	٣	۸,۸	٧
٥,٦	١٤	٥	17	٤	4,7	770
٧,٤	د ۱	7.5	17	,	1.,4	72.
١٣	۱۷	١.	١٤	٨	11,5	۳
NA :	٠ ٦	١٥	17	١٣	14	F3.
۲۵.	۲.	71	١٧	١٨	15	2
**	71	79	١٨	7 2	١٥	20.
20	7.5	44	٧.	۳۱	17	3
٧٤	۲.	7.7	**	۱د	١٨	7
117	44	47	7 1	77	٧.	v
127	rı	152	**	1.7	*1	۸٠٠
717	* 1	145	44	127	77	۹
444	۳٠,	727	٣١	197	70	١
103	٤٠	473	72	717	4.4	17
744	٤٤	٥٨٥	۳۸	177	۳.	12
A17	٤٦.	7.49	44	د ۲د	44	13
47.0	٤٨	475	٤١	775	**	1,2 1
1866	25	117.	٤٤	417	77	1111
1774	00	1577	٤٧	1198	۳۸	۲۰۰۰

جدول (۹ ــ ۲)

	۱ متر	لكل ٠٠٠	في الضغط	الفاقد		
۰ متر	,70	۰ متر	,۳۰	۰ متر	۵۲,	القطسر
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي
Q	v	Q	v	Q	v	D
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم
۲,٦	16,0	۲,۳	١٣	۲	17	10.
٣,٩	17	۳,٥	12,7	۳	١٣	173
3,3	۱٧,٤	٥	17	٤,٥	18,0	٧
٧,٦	14	7,4	۱۷	٦	10,7	440
١.	۲.	٩	۱۸,۷	٨	۱۷	73.
17	77	13	71	15	١٩	۲
7 £	۲٥	**	77	٧.	*1	70.
72	77	۲١	7.0	4.7	77	٤٠٠
٤٦	79	٤٣	**	FA.	7 2	٤٥٠
71	۳۱	٥٧	44	٥١	*1	3
99	٣٥	٩.	77	AY	79	
١٥.	۳٩	189	77	175	**	v
711	٤٣	197	79	۱۷٦	۳٥	۸۰۰
7.47	٤٥	777	٤٢	727	۳۸	۹
777	٤٨	727	٤٤	718	٤٠	١
711	٥٤	۶٦٦	٥.	0.9	٤٥	17
971	٦.	AEY	00	٧٧٠	٥.	12
1.97	7.7	1	٧٥	919	76	13
18.4	70	17.7	٦.	1.41	٥٤	17
1741	٧.	1779	7.8	1577	3.4	١٨٠٠
7577	٧٥	4177	7.9	1984	7.7	7

جدول (**۹ ــ ۳**)

	۱ متر	لكل ٠٠٠	في الضغط	الفاقد		
۰ متر	,۲۰	ه متر	,••	، متر	,	القطر
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلى
Q	v	Q	v	Q	v	D
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	ا مم
٣,٤	19.5	7	١٨	۲,۸	10,7	١٥.
3	* '	٤,٦	14	٤	14	۱۷۵
٧	74	7.7	۲,	-	٧٨.٧	۲
١.	73	4	**	A	, ··	773
.17	* '	١٢	7.5	1 11	. **	73.
71	۴.	۲.	7.4	\ \v	7 5	۲
**	7:	44	۴.	+=	. TV	ra.
2.2	۳٠,	٤١	**	77	. ۲4	2
7.7	4.4	27.	۳٥	19	. "	22.
7.4	٤٢	٧٥	۲۸	7.7	۳.	3
122	٤v	114	٤٢	1.3	, TV	
۲	76	141	٤٧	177	£ ¥	٧٠.
7.7	٥٦.	757	21	777	2.0	A
***	7,1	۳۵.	33	717	14	٩
211	7.0	178	۶۹	٤٠٨	70	١٠
۸۱٤	٧٢	V17	77	707	3/	17
1777	۸٠	1175	٧٣	945	7.5	15
1574	۸۳	1858	٧٦.	1145	77	12
1714	۸٧	1574	٧٨	12.7	٧٠	17
7797	9 £	7177	۸٥	19.9	٧٥	14
4154	١	PEAT	41	7317	۸۰	۲

جدول (٩ ــ ٤)

	۱ متر	لكل ٠٠٠	في الضغط	الفاقد		
۰ متر	,۹۰	۰ متر	,۸۰	ه متر	,٧٠	القطر
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي
Q	v	Q	v	Q	v	D
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم
٤,٢	7 2	Ł	77	۳,۷	*1	١٥.
٦,٥	77	٦	70	ه,ه	77	۱۷۵
٩	79	۸٫٥	77	٨	70	۲
17	٣١	11,0	79	11	77	475
۱۷	٣٤	17	77	١٥	٣.	۲۵.
77	۳۸	4.5	۳٥	77	**	٣
٤٠	2.7	٣٨	79	77	**	۳۵.
٥٧	٤٥	٥٣ ا	23	29	79	٤٠٠
٧٦	٤٨	٧٢	٤٥	٦٧	٤٢	į٥.
1.7	۲٥	97	٤٩	۹٠	٤٦	٠.٠ ا
178	٥٨	108	٥٤	188	٥١	
727	٦٤	441.	٦.	110	٥٦	٧
707	٧.	777	77	۳.٧	71	۸۰۰
٤٨٤	٧٦	103	٧١	٤٣٠	77	۹
777	۸.	٥٨٩	٧٥	٥٥٠	٧.	١
1.14	٩.	971	٨٥	۸۹۳	٧٩	17
1089	١.,	1227	9 2	1779	۸٧	12
۱۸۳۸	١٠٤	1712	4٧	17.4	91	10
*141	۱۰۸	1.71	1.1	189.	9 5	17
7977	117	7772	1.9	7097	1.7	١٨٠٠
TATY	170	7777	117	7272	1.9	۲۰۰۰

جدول (٩ _ ٥)

الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر								
۱ متر	, t •	۱ متر	, * •	۱ متر	, • •	القطسر		
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي		
Q	v	Q	v	Q	v	D		
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم		
0,0	۳۱	•	YA	٤,٦	*7	10.		
٨	78	٧,٥	۲١.	7,7	۲۸	170		
17	۳٧	11	T 2	۹,٧	۳١	7		
17	٤٠	۱٥	۳۷	14	**	770		
71	٤٣	14	F4	١٨	۳.	70.		
72	٤٨	71	2.5	4.4	٤٠	r		
١٥	٦٣	٤٧	19	23	٤٤	73.		
77	٥٧	٦٧	٥٣	٦.	٤٨	٤٠٠		
9.7	71	۸۹	٦٥	۸۱	٥١	٤٥٠		
۱۳.	7.7	١٢٠	. 71	1.4	23	3		
۲.9	٧٤	197	7.7	177	7.1	7		
417	۸۲	PAT	٧٥	777	7.4	v		
٤٤٧	۸۹	217	7.4	***	٧٤	۸۰۰		
711	41	27.	۸۸	0.9	۸٠	4		
۸۰۱	1.7	YFA	92	774	٨٥	١٠٠٠ ا		
1784	112	1144	1.0	1.75	90	17		
1900	177	14.1	117	1744	1.7	12		
1777	127	7174	171	1922	11.	10		
7700	140	7757	177	***	112	17		
7777	124	7271	127	r14.	175	14		
1971	134	£04Y	127	£12V	188	۲		

جدول (٩ ــ ٦)

	۱ متر	لكل ٠٠٠	في الضغط	الفاقد		
۲ متر	,	۱ متر	,۸۰	۱ متر	,٦٠	القطسر
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي
Q	v	Q	v	Q	V	D
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	مـم/ثانية	لتر/ئانية	سم/ثانية	مم
٦,٥	۳۷	7	۳٥	۵٫۸	**	١٥.
١.	٤١	٩	79	۸,٧	77	170
112	٤٥	15	٤٢	17,7	٤٠	۲
19	٤٨	1.4	٤٦	۱۷	٤٣	770
77	7 0	7 5	٤٩	77	٤٦	. 70.
21	٥٨	79	00	77	76	٣٠.
77	٦٤	٥٩	11	٥٥	٥٧	F3.
٨٧	79	۸۳	17	٧٧	יי	٤٠٠
114	٧٤	111	v.	1.0	77	٤٥.
100	۸٠	129	٧٦	189	٧١	3
707	۸۹	177	A£ .	777	٧٩	7
741	99	777	92	779	٨٨	٧
252	1.4	014	1.7	£YA	90	٨٠٠
٧٣٨	117	٧	11.	700	1.7	۹٠٠
972	171	919	117	ATE	11.	1
1044	159	1247	151	1891	145	17
1771	101	****	120	7.92	177	12
YAYŸ	17.	7778	101	40.9	127	10
7771	177	T10Y	107	7907	127	17
£0A.	14.	2777	17.	1.17	109	١٨٠٠
7.77	197	0787	141	0721	14.	7

جدول (**٩ ــ ٧**)

	۱ متر	لکل ۰۰۰	في الضغط	الفاقد		
۲ متر	,٧0	۲ متر	,	۲ متر	,70	القطسر
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي
Q	v	Q	v	Q	v	D
لتر/ثانية	مــمُ/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	مسم/ثانية	مم
٧,٨	££	٧,٤	٤٧	٧	٤٠	10.
17	٤٩	11	٤٦	10,7	٤٤	140
17	٥٣	17	٥.	10	٤٨	7
77	٥٧	71	٥٤	٧٠	٥١	770
7.	77	79	٥٩	77	33	70.
29	79	٤٧	77	2.2	7.7	7
٧٣	٧٦	٧.	٧٣	77	79	ro.
1.7	۸۲	4.4	٧٨	98	٧٤	٤٠٠
12.	۸۸	172	٨٤	177	74	٤٥٠
144	47	179	41	179	٨٦	0
r	1.7	7.77	1.1	779	90	7
202	114	٤٣١	117	٤٠٨	1.7	٧٠.
727	174	715	144	۵۷۸	110	۸۰۰
AVA	184	۸۳۳	151	749	172	9
1100	127	11	12.	1.47	177	١٠٠٠
1477	170	1778	107	1778	124	17
74.4	141	****	۱۷۳	7070	172	12
7707	19.	TIAI	14.	T £	14.	10
7971	117	TY1.	144	7009	177	17
027.	*1*	0177	7.7	147.	191	14
V17F	777	7747	717	722.	7.0	۲۰۰۰

جدول (٩ ــ ٨)

	ا متر	لكل ١٠٠٠	في الضغط	الفاقد		
ا متر	۲,٥٠	ا متر	r, Y o	ا متر	۲,۰۰	القطسر
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي
Q	v	Q	v	Q	v	D
لتر/ثانية	مىم/ئانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	ئتر/ثانية	سم/ثانية	مم
۸,۹	٠.	۸,٥	٤٨	٨	٤٦	10.
١٣	00	17,7	٥٣	17	٥١	140
19	٦٠	١٨,٠	۰۸	17	00	7
77	70	70,0	75	7 2	٦.	770
72	٧.	77	7.4	77	70	70.
٥٦	٧٩	0 1	٧٦	٥١	77	۲
٨٤	۸٧	۸۱	٨٤	\ vv	۸٠	70.
114	9 2	115	9.	1.4	٨٦	٤٠٠
171	1.1	102	9.7	127	9.7	٤٥.
317	1.9	7.7	1.0	197	١	٥
757	171	777	117	712	111	٦
710	١٣٤	197	179	177	175	٧
٧٣٤	127	٧٠٤	18.	772	١٣٤	٨٠٠
999	104	971	101	977	120	٩
1514	17.4	1772	171	171.	108	١
*1*2	١٨٨	7.77	14.	1904	۱۷۳	17
77.7	۲۰۸	۳۰۷۹	۲	792.	191	12
TAIY	717	7777	۲٠٨	4014	199	10
20.2	772	2727	717	2177	1.4	17
3417	757	0979	***	0770	***	14
A17A	***	777	7 2 9	٧٠٠٨	789	۲۰۰۰

جدول (۹ ـ ۱۰)

	۱ متر	لكل ٠٠٠	في الضغط	الفاقد		
3 متر	, • •	۽ متر	د٧.	ة متر	٠	القطر
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي
Q	v	Q	v	Q	v	D
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم
۱۰,۸	71	۱۰,٤	09	١.,.	3,4	10.
iz	٧٢	12,7	7.0	۱۵,۰	7.5	۱۷۵
77	٧٣	77,-	٧١	71,7	7.9	۲
71	V4	۳٠,٦	٧٧	۴.	٧٥	c77
٤٢	٨٥	٤١	۸۳	٤٠	٨١	۲۵.
17	40	7.7	44	7.5	٩.	۳
1.7	1.7	٠.	1.4	97	١	۳۵.
125	112	15.	,,,	172	1.7	٤٠٠
198	177	149	119	١٨٣	110	٤٥.
709	177	101	174	720	170	٥
215	127	٤٠١ .	127	٣٩.	١٣٨	7
777	177	7.4	101	249	158	٧
۸۹۰	144	ATO	177	۸٤٠	177	۸۰۰
1710	191	1117	147	1120	14:	۹
1098	7.7	1222	194	10.7	197	١
7577	777	70	771	7277	710	17
TAYS	707	7777	713	7772	777	12
£77.	777	\$0.7	400	6773	727	10
2579	777	2774	470	2177	737	17
YEAT	795	VYVA	7.47	V.VE	774	١٨٠٠
FFAF	713	4718	٣٠٦	4771	144	۲

جدول (۹ <u>–</u> ۹)

T								
]]		الفاقد	في الضغط	لكل ٠٠٠	۱ متر			
القطر	',Vo	۳,۷۵ متر ۲,۷۵ متر		۵ , ۹ متر		£ متر		
الداخلي	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف		
D	v	Q	v	Q	v	Q		
مم	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية		
10.	٥٢	۹,۲	o t	٩,٦	70	4,4		
140	٥٧	14,4	٥٩	١٤,.	71	15.7		
• · ·	7.5	19,8	7.0	۲۰,٤	٧٢	* * *		
770	٦٨	**	. ٧٠	۲۸	٧٣	14		
70.	٧٣	*1	٧٦	۳۷	٧٨	77		
۳٠٠	٨٢	٥٨	٨٥	٦٠	۸٧	7.7		
ro.	۹.	۸Y	9 2	٩.	47	44		
٤	47	177	1.1	177	1.2	151		
٤٥٠	1.2	170	1.4	177	117	174		
٥	115	777	117	14.	171	444		
7	170	202	15.	77.8	188	444		
v	189	٥٣٥	188	201	129	۳۷٥		
۸	101	V09	107	749	177	ALE		
4	175	1.44	179	1.40	۱۷۵	1115		
1	178	1777	١٨٠	1212	7.47	1571		
17	190	77.0	7.7	4470	۲٠۸	7424		
12	717	7770	***	T2TT	171	7007		
10	377	T90A	777	٤١٠٠	71.	1373		
17	***	2740	711	1417	729	٥٦		
14	707	7217	177	7727	۲۷.	7471		
٧	779	Atol	779	AY10	444	9.24		

جدول (**۹ ــ ۱۱**)

	الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر							
,۷متر	••	۹,۰۰ متر		۰ 0,0 متر		القطــر		
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي		
Q	v	Q	v	Q	v	D		
لتر/ثانية	مم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مو		
١٣	٧٣	١٢	٦٧	11,5	7.8	١٥.		
١٩	٨٠	١٨	٧٤	۱۷	٧١	140		
7.4	۸۸ ا	70	۸۱	7 £	vv	7		
77.	90	۳۵	٨٧	**	۸۳	442		
٥.	1.7	17	92	££	۹.	70.		
۸۱	112	٧٤	1.0	٧١	١	۳		
177	144	118	117	1.7	111	73.		
171	177	١٥٧	170	101	17.	٤٠٠ ا		
777	127	717	172	۲٠٤	174	20.		
۲۱.	101	7.77	127	777	189	٥		
290	140	500	171	250	108	٦٠٠		
γ 3.	190	٩٨٢	179	104	171	٧		
1.77	717	9.4.	190	908	١٨٦	۸۰۰		
1204	779	1827	711	1779	7.1	۹٠٠		
1917	722	1424	772	1741	712	١		
7.44	177	7779	101	17.5	129	14		
2729	7.7	274.	TVA	2.79	770	12		
2259	712	٥١٠٧	7.49	£AVV	777	10		
7000	777	7.77	٣٠٠	۰۷۷۰	TAY	17		
ARAF	707	444.	770	YAAA	71.	١٨٠٠		
11488	777	1.9.1	717	1.799	771	۲		

جدول (۹ نـ ۱۲)

	الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر							
۱۰ متر	۹۰,۰۰ متر		۸,۰۰ متر ۹,۰۰ متر			القطسر		
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي		
Q	v	Q	v	Q	v	D		
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم		
17	٨٩	10	٨٤	11	79	10.		
177	97	77	9.7	71	٨٦	140		
77	1.7	71	1	۲.	92	7		
٤٦	110	٤٣	1.9	٤١	1.7	770		
17	172	٥٧	117	01	١٠.	70.		
۹۸	189	98	151	AV	177	F		
184	108	179	120	171	177	¥3.		
7.7	170	197	107	140	127	٤		
141	122	777	177	70.	100	٤٥٠		
777	197	700	141	772	14.	ا ۵۰۰		
7.7	717	AFO	1.1	٥٣١	144	7		
9.4	777	۸۰۸	***	٨٠٤	7.9	٧		
1797	707	1777	727	- 1127	774	۸٠٠		
1779	444	1117	777	1070	727	9		
1717	190	*191	779	7.01	777	١		
7722	441	7019	*17	2712	797	17		
0778	*77	0TY7	412	٥٠٠٣	770	18		
7444	781	7777	*1.	٥٩٧٣	444	١٥		
7977	441	707.	TVE	V.0Y	701	17		
1.491	274	1.741	1.1	977.	۳۸.	١٨		
12749	10A	12011	277	17700	٤٠٦	۲۰۰۰		

جدول (۹ ــ ۱۳)

الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر							
۱۹ متر	, • •	۱٤,٠٠ متر		۱۲ متر	,	انقطسر	
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي	
Q	v	Q	v	Q	v	D	
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم	
٧.	118	19	1.7	17	9.4	10.	
٣.	177	4.4	117	**	1.4	۱۷۵	
٤٣	150	٤٠	177	۳۷	117	۲	
٥٩	184	٥٥	177	٥١	177	770	
٧٩	17.	٧٣	129	٦٧	120	72.	
144	179	114	177	١٠٨	105	۲٠.	
19.	194	۱۷۷	142	175	179	٣٥.	
77A	117	719	194	779	141	٤٠٠	
777	774	۳۳۷	*17	٣١٠	190	٤٥٠	
240	TEV	201	77.	217	717	3	
٧٧٥	772	771	100	178	100	5	
117.	7.2	1.49	7.7	١٠٠٤	177	٧	
1775	771	1021	٣٠٨	1277	17.7	۸۰۰	
7777	424	7119	777	1987	7.7	۹	
7997	741	TYA •	701	707.	***	١	
£A1A	277	119.	rav	4113	770	17	
7777	٤٧٢	7427	289	7719	٤٠٤	12	
۸٦٧٦	191	۸۰۷٦	ξοV	V£ T T	٤٣٠	10	
1.702	01.	900.	٤٧٥	۸۷۸٦	2 TV	17	
		17.02	015	17.11	277	14	
				12872	3.3	7	

جدول (٩ - ١٤)

الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر							
۲۲ متر	,••	۲۰,۰۰ متر		۱۸,۰۰ متر		القطــر	
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي	
Q	v	Q	v	Q	v	D	
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم	
7 £	١٣٦	75	179	**	177	10.	
*7	129	45	127	**	١٣٤	۱۷۵	
٥١	175	٤٩	100	٤٦	127	7	
٧.	177	77	174	٦٣	104	770	
95	19.	۸۸	14.	٨٣	17.	70.	
١٠.	717	124	7.7	170	191	۲	
777	770	710	777	۲٠٣	711	70.	
414	707	7.7	72.	440	777	٤٠٠	
٤٣١	171	٤١٠	404	474	727	٤٥.	
٥٧٧	795	٥٤٨	779	۸۱۵	775	3	
414	773	AYE	7.9	674	797		
1898	414	184.	727	1727	775	٧	
1977	292	144.	772	1770	727	۸۰۰	
44.5	270	704.	2.2	7272	7.1	4	
T00.	207	2279	279	4174	1.7	١	
2775	0.7	٥٤٤٠	٤٨١	0170	દુકદ્	17	
		۸۱۹۰	٥٣٢	7757	3.8	15	

جدول (٩ ــ ١٥)

	الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر							
۲۸ متر	۲۸,۰۰ متر		۲٦,۰۰ متر		, • •	القطسر		
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي		
Q	v	Q	v	Q	v	D		
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم		
**	108	*1	124	70	127	10.		
٤١	17.	79	175	۳۸	107	۱۷۶		
۸د	140	٥٦	144	2 £	171	7		
۸٠	7.1	**	198	٧٤	143	773		
1.7	*17	1.7	7.4	4.4	144	70.		
171	757	178	177	104	777	۳		
404	47.4	7 2 7	707	177	-727	70.		
777	444	٣٤٨	***	***	473	٤٠٠		
191	٣٠٩	٤٧٢	197	207	445	٤٥٠.		
۸۰۶	440	755	777	7.0	T.A	٥		
1.59	**1	17	707	475	721	7		
1040	217	3761	797	1804	rva	٧٠٠		
7707	224	*177	٤٣٠	4.41	217	۸۰۰		
7.79	٤٨٤	740A	270	7271	250	۹٠.		
1.10	010	TAAA	190	***	£V£	ا ۱۰۰۰۰		
				77	271	17.,		

·جدول (۹ ــ ۱۶)

	الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر						
۳٤ متر	,	۳۲ متر	. • •	۴۰ متو	,••	القطسر	
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي	
Q	v	Q	v	Q	v	D	
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم	
۳.	۱۷۲	79	111	4.7	17.	١٥.	
1 27	١٨٩	٤٤	١٨٢	٤٢	177	۱۷۵	
70	7.7	7.7	199	٦.	197	۲	
۸۹	777	٨٦	717	۸۳	7.4	770	
١١٨	72.	111	777	11.	772	۲0.	
19.	419	141	77.	۱۷۷	101	٣	
7.47	197	777	TAA	777	774	ro.	
٤٠٢	77.	44.	71.	***	799	٤٠٠	
0 8 0	727	۸۲٥	777	٥١٠	771	٤٥٠	
٧٣٠	777	7.7	77.	147	727	٥	
1170	٤١٢	1170	T9A	١٠٨٨	442	٦٠٠	
1404	107	14.0	227	1757	171	٧	
7294	197	7111	143	7777	270	۸۰۰	
7817	۰۳۷	77.7	٥٢.	7198	0.7	۹	

جدول (۹ ــ ۱۷)

	الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر							
ه ۶ متر	,••	۳۸ متر	,••	۲۲ متر	, • •	القطسر		
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلى		
Q	v	Q	v	Q	v	D		
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	مسم/ثانية	مم		
۳۳	147	77	141	۳۱	۱۷۷	10.		
٥.	7.7	٤A	٧	٤v	190	۱۷۵		
٧١	770	19	419	٦٧	717	٧		
97	727	4 £	777	47	17.	770		
179	777	170	100	177	724	70.		
۲.۷	797	۲٠١	740	197	777	۳		
717	773	٣٠٤	717	790	7.7	٣٥.		
11.	To.	277	72.	٤١٥	77.	٤٠٠		
097	TY 0	274	772	776	T01	į٥.		
V9V	1.7	773	T90	707	TAT	۰د		
1779	229	1750	£77	14.1	270	٦		
194.	299	144.	EAT	1417	277	٧		
777.	254	4105	۸7۵	7079	017	۸۰۰		

جدول (۹ ـ ۱۸)

	الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر							
٤٦ متر	٤٦,٠٠ متر		£\$,٠٠ عتر		,••	القطسر		
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي		
Q	v	Q	v	Q	v	D		
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم		
#1	7.7	T0	197	. 71	197	10.		
0 1	777	٥٢	117	٥١	***	۱۷۰		
٧٦	727	YŁ	777	٧٣	771	1		
1.0	177	1.7	707	١	70.	770		
189	7.7.7	127	777	177	414	70.		
777	717	714	7.9	717	101	۲		
777	To.	779	727	44.	777	70.		
٤٧٤	TVV	٤٦٣	774	201	709	2		
737	2.1	777	798	717	440	10.		
47.	277	ATA	277	A19	217	٠		
1771	140	1777	1773	17.7	173	7		
7.78	089	4.48	077	1978	٥١٣	٧		

جدول (۹ ــ ۱۹)

	الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر							
۲۵ متر	۵۲,۰۰ متر		۵۰,۰۰ متر		,••	القطسير		
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي		
Q	v	Q	v	Q	v	D		
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم		
٣٨	717	۳۷,۰	711	**	7.4	10.		
٥٧	177	۲۰	177	٥٥	777	170		
A١	709	٧٩	707	٧٨	YEA	٧		
. 117	141	1.9	770	1.7	779	770		
184	7.7	١٤٥	197	187	789	40.		
779	771	772	771	779	272	۲		
77.	772	707	777	722	T0A	80.		
۰۰۷	2.5	290	792	٤٨٥	TAT	٤٠٠		
7.87	177	771	277	707	218	10.		
414	£7A	499	10A	AV9	111	ا ۵۰۰۰		
1878	014	1277	0.4	12.7	297	1		

جدول (۹ ــ ۲۰)

الفاقد في الصغط لكل ١٠٠٠ متر							
٦٤ متر	,••	۰ ۲ متر	,••	07 متر	, • •	القطسر	
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي	
Q	v	Q	v	Q	v	D	
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم	
٤٣	711	٤١	177	٤٠	770	10.	
٦٤	777	77	107	٦٠	727	140	
91	19.	٨٨	74.	٨٤	779	٧	
170	418	171	7.7	117	797	770	
177	777	17.	777	108	712	70.	
777	۳۷۸	404	770	719	707	٣٠٠	
£ • Y	114	774	2.2	475	749	٣٥٠	
٥٦٧ <i>-</i>	101	٥٤٧	270	٥٢٧	119	٤٠٠ ا	
77.4	٤٨٣	711	277	٧١٤	229	٤٥٠	
1.44	٥٢٣	111	0.0	907	£AY	•	
				1072	٥٣٩	7	
1.17	217	191	•••			1	

جدول (۹ ــ ۲۱)

	الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر							
۷۹ متر	۷٦,۰۰ متر		۷۲,۰۰ متر		, • •	القطسر		
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلى		
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سه/ثانية	لتر/ثانية	سم ثانية	٠,		
٤٧	77.5	20	727	٤٤	759	۱۵.		
٧.	791	7.8	7.7	77	TV2	172		
١	TIA	97	r.9	9 £	799	٧		
150	722	188	445	179	445	773		
144	771	177	77.	171	r:=	73.		
795	110	442	1.7	44.	T91	۳		
123	£34	279	117	217	277	۳۵.		
771	141	7.7	tA.	7.40	277	٤٠٠		
۸٤٣	٥٣٠	A14	216	٧٩٣	299	٤٥.		

جدول (۹ ـ ۲۲)

الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر						
۹۰,۰۰ متر		۸۵٫۰۰ متر		۸۰,۰۰ متر		القطسر
التصرف لتر/ثانية	السرعة سم/ثانية	التصرف لتر/ثانية	السرعة مسم/ثانية	التصرف لتر/ثانية	السرعة سم/ثانية	الداخلى مم
٥١	79.	٥.	7.1.1	٤٨	777	10.
\ vv	719	٧٤	7.4	77	۲	170
1.9	TEA	1.7	777	1.5	rtv	7
10.	TVV	127	777	121	T02	770
199	٤٠٦	198	792	144	741	70.
777	100	717	221	7.7	277	۲
141	2.5	279	£AA	101	177	40.
7.8.1	027	17.	070	779	٥٠٨	٤٠٠

جدول (۹ ــ ۲۳)

الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر						
۱۱ متر	•,••	۱۰ متر	•,••	۹۵,۰۰ متر		القطسر
التصرف Q لتر/ثانية	السرعة V سم/ثانية	التصرف Q لتر/ثانية	السرعة V مسم/ثانية	التصرف Q لتر/ثانية	السرعة V مم/ثانية	الداخلی D مم
20 27 27 27 27 27 20 20	TYT TOT TAA 17. 207 0.Y	30 117 109 111 120	7.7 ATT FFT FFT £F.	0T V9 11T 10E Y.0 TT1	PPY POT AAT AAT AAT AAT AAT AAT AAT AAT AAT	10. 1V0 7 770 70. 70.

جدول (۹ 🗕 ۲٤)

الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر						
۹۶۰۰۰ متر		۱۳۰,۰۰ متر		۱۲۰,۰۰ متر		القطر
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي
Q	v	Q	v	Q	v	D
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم
7.0	774	75	405	٦.	779	١٥.
٩٨	1.0	4 £	PAT	٩.	777	۱۷۰
1,44	111	122	273	174	£.V	٧
191	279	١٨٢	٤٦٠	١٧٦	221	770
707	710	727	190	***	£Y£	10.
£ • A	٥٧٧	797	228	۳۷۰	٥٣١	٣٠.

جدول (۹ ــ ۲۵)

						,
الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر						
۱۷۰,۰۰ متر		۱۹۰,۰۰ متر		۱۵۰,۰۰ متر		القطسر
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلى
Q	v	Q	v	Q	v	D
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم
٧٢	٤٠٩	٧.	797	٦٨	TAY	10.
١٠٨	20.	1.0	250	1.1	271	۱۷۵
101	291	1 8 9	٤٧٥	122	200	٧
717	044	7.0	010	194	197	770
7.1.1	٥٧٣	777	001	777	273	70.

جدول (۹ ــ ۲۹)

الفاقد في الضغط لكل ١٠٠٠ متر						
۰ ۲ متر	۱۸۰,۰۰ متر ۱۹۰,۰۰ متر ۲۰۰,۰۰ متر		•,••	القطر		
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي
Q	v	Q	v	Q	v	D
لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم
٧٩	٤٤٧	٧٧	٤٣٤	٧٠	277	10.
114	191	110	£YA	117	272	140
174	٥٣٦	178	081	109	2.7	۲

جدول (۹ ــ ۲۷)

	الفاقد في الصغط لكل ١٠٠٠ متر						
۲۳ متر	•,••	۲۹۰,۰۰ متر			القطسر		
التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	التصرف	السرعة	الداخلي	
Q	v	Q	v	Q	v	D	
لتر/ثانية	مـم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	لتر/ثانية	سم/ثانية	مم	
٨٥	143	۸۳	٤٧٠	۸۱	209	١٥.	
147	٥٣.	140	٥١٧	171	0.1	۱۷۵	


جدول (۹ ــ ۲۸)

	۱ متر	. لكل ٠٠٠	فى الضغط	الفاقد		
۷۷ متر	٥,٠٠	۲۵۰,۰۰ متر		۲۶ متر	القطر	
التصرف Q لتر/ثانية	السرعة V سم/ثانية	التصرف Q لتر/ثانية	السرعة V سم/ثانية	التصرف Q لتر/ثانية	السرعة V مـم/ثانية	الداخلی D مم
1 1 1 1	۰۳۰	74 171	0.8	AY 181	19T	10.

التوازي أو على التوالي بخط واحد يسمى خط مواسير مكافيء لمجموعة من الخطوط وعلى ذلك فالماسورة المكافئة هي خط مواسير تخيُّلي تخلِّ محل مجموعة من الخطوط بحيث يكون الفاقد في الضغط متساوي في الماسورة المكافئة والمجموعة الأساسية لنفس التصرف.

مثال:

إحسب قطر خط مواسير مكافي، طوله ؛ كيلو متر بحيث يكون مكافتا لمجموعة المواسير المبينة بالشكل:



الحل:

- (١) نستبدل الخطين المتوازيين بين ب ، جـ بخط مكافيء طوله ٢٠٠٠ متر .
 - (٢) نفرض أي فاقد في الضغط بين ب ، جـ ، وليكن ٢٠ متر
- (٣) باستخدام المخطط البياني (شكل ٣٠)، أو إستخدام جدول (٩) الخاص باستخدام معادلة هازن نجد أن التصرف في الخط السفلي بين ب ، جـ بطول ٢٠٠٠ متر ، وقطر ٢٠٠ مم عند فاقد في الضغط (٢٠ ÷ ٢٠٠٠)، ٣٠و ٣٣ لتر / ثانية .
- (٤) بنفس الطريقة السابقة نجد أن التصرف في الخط العلوي بين ب ، جد بعلول
 ١٦٠٠ متر وقطر ١٥٠ مم ، عند فاقد في الضغط (٢٠ ÷ ١٦٠٠) ، هو
 ١٨ لتر / ثانية .

(٥) الماسورة المكافئة إذن من ب إلى جه بطول ٢٠٠٠ متر هي التي تحمل تصرفا
 ٢٠٠ يسساوي (٣٣ + ١٨) = ٥١ لتر / ثانية عند فاقدا في الضغط يساوي (٢٠٠ ÷ ٢٠٠٠) نجد أن قطر العاسورة هو ٢٣٥ مم .

(٦) تصبح المجموعة الجديدة هي ، ثلاثة مواسير على التوالي :

۸۰۰ متر بقطر ۲۰۰ مم

۲۰۰۰ متر بقطر ۲۳۵ مم

۱۲۰۰ متر بقطر ۲۵۰ مم

وبفرض تصرفا يساوي ٤٠ لتر / ثانية ، يكون الفاقد في الضغط في المواسير الثلاثة باستخدام شكل (٣٠) هو على التوالي: -

۱۰,۸۰ = ۸۰۰ ×(۰,۰۱۳۵) متر

۱۲ = ۲۰۰۰ × (۰,۰۰٦)

متر \star ۱۲۰۰ × (۰,۰۰٤٤) متر

مجموع الفاقد في الضغط = ٢٨,٠٨ متر

(٧) الماسورة المكافئة من أ إلى د بطول ٤٠٠٠ متر ، والتي يكون فيها الفاقد
 في الضغط (٢٨,٠٨ ÷ ٤٠٠٠) عند تصرف ٤٠ لتر / ثانية ؛ يكون قطرها
 ٢٢٥ مم

رابعا: التصرفات النسبية المكافئة لأقطار المواسير:

يوضح جدول (١٠) التصرفات النسبية المكافئة للأقطار المختلفة ، لتحديد عدد المواسير التي تحمل نفس التصرف المار في ماسورة أكبر وذلك على أسام المعادلة الآتية : —

$$N = \sqrt{\left(\frac{D}{d}\right)^5}$$

جدول (١٠) التصرفات النسبية المكافئة

اخلي)	ــ قطر د	ار (مم ـ	التي بأقط	ماسورة	مكافة لل	موامير اا	تقريبي لل	العدد ال	قطر
10.	٤٠٠	To.	۳	40.	٧	10.	170	1	الماسورة (مم)
٤٣	44	11	10,7	١.	٥,٧	۲,۸	۱,۲	١	١
10	14	15	۸,٩	٥,٧	۳,۲	١,٦	١		170
10,7	11,7	۸٫۳	ο,γ	۲,1	۲	١			10.
٧,٦	٥,٧	٤	۲,۸	١,٧	١				7
٤,٣	٣,٢	7,7	1,1	١					70.
۲,۸	۲	1,0	١						۲
1,9	1,8	١,							40.
١,٣	١,	1							٤٠٠
,									٤٥.
									٥
									7
									γ
}	1						1		۸۰۰
1		}]	}			}		9
			}						١
}	}		1	}					17
1									12
1									10
									17

جدول (١٠ ــ ب) تابع التصرفات النسبية المكافة

خلي)	ـ قطر داء	ار (مم ــ	التي بأقط	للماسورة	لمكافة	وامير ا	يي للم	د التقر	العد	قطسر الماسورة
17	10	12	14	1	9	۸۰۰	٧.,	4	٥.,	(مم)
1.78	AY1	YTT	199	717	727	141	18.	٨٨	70	1
7.40	£99	٤٢٠	7.47	141	179	1.8	72	٥.	77	170
777	rıı	777	141	110	٨٨	11	٤٧	77	٧.	10.
1.81	108	15.	**	٥٦	٤٣	77	15	10,7	4,4	۲۰۰
1.8	м	٧٤	٥.	77	78,7	۱۸,۲	15	۸,۹	0,7	70.
11	76	٤٧	77	۲.	10,7	11,7	۸٫۳	۵,۷	7,1	F
££,¥	7.4	77	۲۱,۸	17,1	1.,1	٧,٩	٥,٧	۲,۸	Y,£	ro.
77	177	144	10,1	1,1	٧,٦	٥,٧	٤	۲,۸	1,7	٤٠٠
71	۲.	14	11,1	٧,٤	٥,٧	٤,٢	٢	۲	1,5	٤٥٠
۱۸,۲	10,7	15	۸,۹	٥,٧	1,5	7,1	1,1	1,1	١	٥
11,1	1,1	۸٫۳	٥,٧	7,1	7,4	1	1,0	١	l	7
٧,٩	1,7	٥,٧	٣,٨	٧,٤	1,1	1,8	1			٧
٥,٧	٤,٨	1	۲,۸	1,7	1,5	1	1	1		۸۰۰
٤,٢	۲,٦	1	1	1,1	1					4
۳,۲	1,1	1,5	1,1	1		1				1
۲ ا	1,7	١,٥	١,	1						17
1,8	1,1	١,	1	1	{	{				12
1,1	1		1	1				1	1	10
١,	1	1	1	1	1		\	1		17

N = عدد المواسير الفرعية .

D = القطر الداخلي للماسورة الرئيسية .

d = القطر الداخلي للماسورة الفرعية .

وفى حالة إختلاف الأقطار الداخلية عن بيانات الجدول ، يمكن استخدام المعادلة السابقة .

خامساً: تصميم خطوط المياه:

تستخدم طريقة القطاعات عادة لبساطتها ، إلا أنها كطريقة تقريبية يمكن الاعتماد عليها في مراحل التصميمات الابتدائية ، ثم يتبعها طرق أخرى أكثر دقة، وطريقة القطاعات موضحة في مثال عددي ، وفي جميع الطرق المتبعة في التصميم يمكن الاستعانة بأسس التصميم الآتية :

١ ــ يكون أساس التصميم لتخدم شبكة التوزيع فترة زمنية تقارب العمر الافتراض للمواسير ، وعلى أساس ذلك يتم حساب التصرف التصميمي ، وعادة تنخدم شبكة التوزيع مدة لا تقل عن ٤٠ سنة .

٢ ــ يتم اختيار التصرف التصميمي على أساس القيمة الأكبر من :

أ) (٢,٥ ــ ٣) مرات من التصرف المتوسط، أو

ب) التصرف المتوسط + معدل مقاومة الحريق.

٣ _ يكون الفاقد في الضغط نتيجة الاحتكاك في حدود (٣_٣) في الألف
 على أساس أن سرعة المياه في المواسير حوالي (٨٠ _ ١٢٠) سم / ثانية في
 المتوسط في حالة سريان التصرف التصميمي في المواسير .

٤ ــ يمكن زيادة ١٠ ٪ من أطوال مواسير شبكة التوزيع مقابل الفاقد في الضغط
 في محابس المياه والقطع الخاصة .

هـ لا تزيد المسافة بين الخطوط الرئيسية عن ١٠٠٠ متر .

٦ _ الخطوط الفرعية تكون بقطر ١٥٠ مم إذا كانت المسافات بينها لا تزيد

عن ١٨٠ متر . وإذا زادت المسافة بينها عن ١٨٠ متر تكون الخطوط الفرعية بقطر ٢٠٠ مم أو أكبر .

 ٧ ــ في المناطق التجارية لا يقل قطر المواسير الفرعية عن ٢٠٠ مم بالنسبة للخطوط المتصلة ، وتكون بقطر ٣٠٠ مم في الشوارع الرئيسية والخطوط الطويلة .

٨ ـــ لا تزيد المسافة بين المحابس عن ٤٠٠ متر ، وتكون حوالي ١٥٠ متر
 على الخطوط الرئيسية في الأحياء التجارية ، وتكون حوالي ٢٤٠ متر على الخطوط الرئيسية في المناطق الأخرى .

9 __ يكون تصرف حنفية الحريق عادة حوالي ١ متر مكعب في الدقيقة . وفي أي منطقة سكنية معينة يجب أن تعطى مجموعة حنفيات الحريق في هذه المنطقة تصرفا يترواح بين (٣ __ ٥) متر مكعب في الدقيقة . وفي شبكات السياه العمومية يجب ألا يقل ضغط المياه في ساعات الاستهلاك القصوى عن ٢٠ متر .

وتصرف حنفية الحريق وهو ١ متر مكعب في الدقيقة يمكن أن تحمله ماسورة قطر ٤ بوصة من الجهتين . وتكون فوهة خرطوم الحريق ١٩ ، ١٩ ، ١٥ ، مم لتصرفات (١٠,١) ، (٠,٤٥) ، (١,١٠) متر مكعب في الدقيقة على التوالى .

١٠ ـــ يركب صمام (حنفية) الحريق الحبي على وصلة متغرعة من مواسير شبكة التوزيع، ومركب على هذه الفرعة محبس قفل لحنفية الحريق ليمكن التحكم في تصليحها وتركيبها وتكون نهاية الحنفية بحيث يمكن تركيب خرطوم أو وثلاثة مخارج بحيث يمكن تركيب خطوم أو وثلاثة مخارج بعين المنفية . وتوجد بعض المناطق مركب بها حنفيات حريق بها مخرجين وثلاثة مخارج بحيث يمكن تشغيل خطين أو ثلاثة خطوط إطفاء من كل حنفية أقطار خراطيم الحريق بنفس القطر ، وطول كل خرطوم من ٢٠ إلى ٣٠ متر وتكون نهايات الخرطوم بحيث يمكن توصيلها بسهولة ، ليمكن الوصول إلى النيران البعيدة نهيياً ، ولكن يفضل ألا يزيد كل خط إطفاء عن ١٢٠ متر لعدم زيادة الفاقد في

هده الخطوط زيادة تؤثر على الضغط المطلوب لعملية الإطفاء .

وفي سبيل ذلك تكون المسافات بين حنفيات الحريق مناسبة وتتراؤح بين ٦٠ إلى ٩٠ متر حسب أهمية المنطقة وكتافة السكان وطبيعة المباني فالمناطق الصناعية والتجارية لها أهمية خاصة ، وغالباً تكون للمنشآت من هذا النوع نظم إطفاء خاصة بها تتكون من وسائل متعددة للإطفاء .

وتكون مواسير شبكة توزيع المياه التي تتفرع منها فرعات الحريق بأقطار لا تقل عن ١٥٠ مم ، وتوضع حنفيات الحريق ، في غرف خاصة تحت منسوب الأرصفة ، أو تعلق على الحوائط ، وتحدد أماكن الحنفيات في البداية عند تقاطع الشوارع ، ثم تحدد أماكن الحنفيات بعد ذلك حسب المسافات المطلوبة والمناسبة بينهما .

صيانة شبكة التوزيع:

أ _ حنفيات الحريق:

١ يكون مرفق المياه عادة مسئولاً عن صيانة حنفيات الحريق وتساعد هيئة
 الإطفاء في فحصها .

- ٢ ــ يجب منع استخدام حنفيات الحريق في رش وغسيل الشوارع .
 - ٣ _ يجب فحص وصيانة الحنفيات بعد عملية الإطفاء .
- يجب أن تكون قطع الغيار متوفرة وحاضرة حتى لا يكون هناك أى احتمال لعرقلة تشغيلها .
 - هـ يجب أن تكون الصيانة الدورية كل سنة على الأقل.

ب ــ المحابس :

 ١ ـــ تشمل الصيانة الدورية ، التحقق من مواقع المحابس ، وفحص حالة غرف المحابس ، وغلق وفتح المحابس بسهولة .

٢ ــ تكون الصيانة الدورية لمحابس الخطوط الرئيسية في شبكة توزيع المياه ،

تكون كل عام ، وبالنسبة لصمامات الخطوط الفرعية يمكن أن تكون الصيانة كل فترة (١ ـــ ٢-) عاماً اعتماداً على طبيعة المنطقة وخطوط العياه .

ىثال :

إحسب بطريقة القطاعات ، ثم راجع بطريقة الدائرة الأقطار الفعلية لخطوط توزيع المياه في الرسم المبين بشكل (٣١) ثم بين محابس القفل وصمامات الحريق على مساحة مناسبة من شبكة التوزيع وذلك في حالة تصرف متوسط يساوي ٢٠٠٠ لتر / ث ، على أساس أن التعداد الذي يخدمه المشروع ٢٥٠,٠٠٠ نسمة .

الحل:


نصرف الحريق = 70.14 70.14 = 70.0 م 7 / دقيقة . -

التصرف المتوسط = ٦٠٠ لتر / ث

ولحساب التصرف التصميمى لشبكة التوزيع نجد أن : ... أ ... تصرف الحريق + التصرف المتوسط = ١٠٠ + ٢٠٠ = ١٤٣٨ لتر / ثانية ب ... ٢٫٥٠ من التصرف المتوسط = ٢٠٠ × ٢٠٠ = ١٥٠٠ لتر / ثانية .. التصرف التصميمى هو الأكبر ويساوى ١٥٠٠ لتر / ثانية .

ويمكن استخدام معادلة هازن معثلة فى العلاقة البيانية شكل (٣٠) أو الجداول التصميمية (جدول ٩) وذلك بفرض الفاقد فى الضغط نتيجة الاحتكاك ٢ فى الألف . ومن شكل (٣١) نجد أن قطاع ١ $_{-}$ 1 فى مدخل المدينة يمر به 7 خطوط ، يحمل كل خط تصرفاً يساوى (١٥٠٠ \div 7) = 8 9

القطاع الأول يحتوى على ٣ خطوط بقطر ٨٠٠ مم .



شكـــــل (۳۱) طريقة القطاعات

وتعتمد طريقة القطاعات على افتراض عدة قطاعات عمودية على محصلة الاتبجاه العام لسير المياه في شبكة التوزيع . والرسم يوضح أربعة قطاعات أولها للمواسير الرئيسية التي تحمل المياه من محطة التنقية إلى المدينة والتي سبق تصميمها . أما القطاعات الأخرى فتعتمد على فرض أقطار للمواسير التي يمر بها القطاع ، ثم يصير حساب التصرفات التي تحملها هذه المواسير ، وتقارن بالتصرف المطلوب خلف القطاع ، فالقطاع (Y - Y) مثلاً يقع بعد X + X من مساحة المدينة وبفرض أن كتافة السكان ومعدلات استهلاك المياه ثابتة في المدينة فإن التصرف المطلوب خلف القطاع يساوي X + X من تصرف المدينة . وهذا التصرف يجب أن يمر غي المواسير التي يقطعها الخط (X - X - Y) .

ولحساب التصرف التصميمي لهذا القطاع نتبع نفس الطريقة في حساب التصرف التصميمي للمدينة كلها ، فمثلاً :

تصرف الحريق = 7,187 $\sqrt{-g}$ ، حيث ع = تعداد المدينة بالألف خلف القطاع (Υ _ Υ) ويساوى Υ , Υ , Υ , Υ . Υ ألف نسمة . Υ تصرف الحريق = Υ , Υ Υ , Υ , Υ . Υ , Υ , Υ . Υ , Υ . Υ

التصرف التصميمي للقطاع (۲ $_{\rm T}$) يساوى القيمة الأكبر من : $_{\rm T}$ تصرف الحريق + التصرف المتوسط = $_{\rm T}$ + $_{\rm T}$

وبفرض جميع المواسير الفرعية بقطر ٥٠٠ مم ، وفرض أقطار المواسير الرئيسية كما هي ميينة عند القطاع (٢ ـــ ٢) نجد أن المواسير عند هذا القطاع وما تحمله من تصرفات على أسأس ميل خط الضفط الهيدروليكي ٢ في الألف هي : ۱ ماسورهٔ قطر ۸۰۰ مم تحمل تصرفاً یساوی $\pi = 0.0$ لتر $\pi = 0.0$ ماسورهٔ قطر ۷۰۰ مم تحمل تصرفاً یساوی $\pi = 0.0$ لتر $\pi = 0.0$ ماسورهٔ قطر ۲۰۰ مم تحمل تصرفاً یساوی $\pi = 0.0$ لتر $\pi = 0.0$ لتر $\pi = 0.0$

المجموع = ١٤٦٨ لتر / ث، وهذا معناه أن خطوط المواسير التي يمر بها القطاع تحمل تصرفاً أكبر من التصرف المطلوب . ويمكن إستبدال الخط الرأسى بقط ٠ ٢٠٠ مم بآخر بقطر ٥٠٠ مم فيصبح مجموع تصرف الخطوط التي يمر بها القطاع ١٢٦٢ لتر / ث وهذا التصرف يقارب التصرف التصميمي (١٢٥١ لتر / ث) . وعموماً يمكن إهمال الفرق بالزيادة أو النقص في حدود (٥ ــ لتر / ث) . بدون تأثير بذكر على تشغيل شبكة التوزيم .

قطاع (٣ ــ ٣):

يقع هذا القطاع بعد ٣,٤٥٪ من مساحة المدينة ،

. المساحة خلف القطاع = ٤٦,٦ ٪ من مساحة المدينة .

التصرف المتوسط لهذه المساحة = ۲۰۰ ، \times ، \times ، \times ، \times التر / ث. التعداد خلف القطاع = \times ، \times , \times ، \times , \times ، \times , \times ، \times ،

أ _ تصرف الحريق + التصرف المتوسط = 700 + .007 = 000 لتر / ث ب _ ... 7.0 \times ... 7.0 لتر / ث \times ... \times ..

المرورة ۱۰۰ مم تحمل γ ۱۲ ماسورة ۱۰۰ مم تحمل γ المجموع γ

وهذا التصرف أقل من التصرف المطلوب بحوالى ٦ ٪ وهذه النسبة مسموح بها ويمكن إهمال هذا الفرق أو إستبدال ماسورة قطر ٥٠٠ مم بأخرى بقطر ٥٠٠ مم ، وفى هذه الحالة يكون مجموع التصرفات المارة بالقطاع = ٨٩٦ لتر / ث بزيادة قدرها ٤٤ لتر / ث عن التصرف المطلوب وبنسبة زيادة = ٥ ٪ .

يقع هذا القطاع بعد ٧٨,٣ ٪ من مساحة المدينة ،

.. المساحة خلف القطاع = ٢١,٧ ٪ من مساحة المدينة

التصرف المتوسط لهذه المساحة = 1.0×0.00 $\times 0.00$ لتر / ث التعداد خلف القطاع = 0.000×0.00

. التصرف التصميمي = ٢١ ه لتر/ث

یمکن فرض المواسیر التی یمر بها القطاع کالآتی: ــ ٣ ماسورة قطر ٥٠٠ مم تحمل ١٥٧ × ٣ = ٤٧١ لتر/ث ٢ ماسورة قطر ١٥٠ مم تحمل ٦,٥ × ٦ = ٣٩ لتر/ث المجنـــوع = ١٠٠ لتر/ث

وهذا التصرف أقل من التصرف التصميمي بنسبة صغيرة جدا حوالي ٢ ٪ يمكن إهمالها .

سادساً: طريقة الدائرة:

تستخدم لمراجعة أقطار المواسير الفرعية ، على أساس إهمال

الاستهلاك المنزلي ومراجعة تصرفات الحريق فقط ، وشكل (٣٦) يبين اختيار مساحة مربعة تحدها موامير رئيسية ، وأبعادها ٩٠٠ × ٨٠٠ متر ، ويبين الشكل دائرة نصف قطرها ١٢٠ متر ، وبفرض تصرف مقاومة الحريق المطلوب لهذه المساحة ٢٢,٧٥ م م / دقيقة = ٣٧٩ لتر / ث .

وحيث أن عدد المواسير الفرعية التي تقطعها الدائرة والتي تستخدم في إطفاء الحريق المحتمل في مركز الدائرة هو أربعة مواسير ، فتكون كل ماسورة تحمل تصرفاً = ٩٥ لتر / ث .

وبفرض قطر الماسورة الفرعية ١٥٠ مم وهو أقل قطر مسموح به لتغذية حنفيات الحريق ، وباستخدام جدول (٩) أو شكل (٣٠) نجد أن الفاقد فى الضغط نتيجة الإحتكاك = ٢٨.٠

وعلى أساس أن طول الخطوط الفرعية من الخطوط الرئيسية إلى محيط الدائرة تساوى ٢٨٠ متر

.. الفاقد في الضغط في الخط الفرعي = ٢٨٠ × ٢٨٠ متر ، والضغط وعلى فرض أن الضغط في خطوط الرئيسية لا يقل عن ٢٨ متر ، والضغط في الخطوط الفرعية لا يقل عن ١٤ متر ، يكون أقل فاقد في الضغط في الخطوط الفرعية بين الخطوط الرئيسية ومحيط الدائرة يجب ألا يزيد عن ١٤ متر . ولذلك يجب : إما زيادة عدد الخطوط الفرعية أو زيادة أقطارها . فبالنسبة للفرض الأول مثلاً في حالة وجود الخطوط الفرعية كل ١٠٠ متر بقطر ١٥٠ مم فإن الدائرة تقتلع ١٢ خطاً يحمل كل خط تصرفاً يساوى

.. الفاقد في الضغط = ٣٧ في الألف

∴ الفاقد في الخطوط الفرعية = ۲۸۰ × ۲۸۰ = ۱۰،۳۳ متر
 ∴ الضغط في الخطوط الفرعية عند محيط الدائرة = ۲۸ – ۲۰٫۳۳ =
 ۲۷۰۲٤ متر


وهذا الضغط أكبر من ١٤ متر ، ويتمشى مع أسس التصميم .

وفى حالة زيادة قطر الخَطَوط الفرعية والإبقاء على عددها وهو ٤ خطوط ، يمكن إختيار القطر الذي يستوعب تصرفاً يساوى ٩٥ لتر / ث عند فاقد في الضغط نتيجة للاحتكاك لا يزيد عن (١٤ ÷ ٢٨٠) أى ٠,٠٥. وهذا القطر حوالي ٢٧٥م .

ويين شكل (٣٢) الطرق المختلفة لوضع محابس القفل وحنفيات المحريق ، فالمنطقة (أ) من الشكل تبين وضع محابس القفل على جميع تفريعات التقاطع بحيث يمكن قفل محبسين فقط لمنع المياه عن خط من الخطوط وهذه الطريقة رغم أنها أفضل الطرق في التحكم في قفل خطوط التوزيع إلا أنها مكلفة لاحتياجها إلى عدد كبير من المحابس . والمنطقة (ب) تبين وضع المحابس عند التقاطعات بعدد أقل بواحد من عدد تفريعات التقاطع وهي تحتاج عدد أقل من المحابس ولكن تحتاج إلى قفل أكثر من محبسين أحياناً ويمكن أن تتأثر بعض الخطوط الأخرى من إمداد المياه في حالة قفل المحابس المطلوبة .

والمنطقة (ج) تبين نظام لوضع المحابس أقل كثيراً في التكاليف لأنه يحتاج إلى محبسين فقط عند كل تقاطع إلا أنه يحتاج إلى قفل أربعة محابس للتحكم في كل خط .

والمنطقة (د) تبين حنفيات الحريق، وتوضع أولاً عند التقاطعات، وحيث أن المسافة بين كل تقاطعين حوالي ١٣٣ متر والمسافة المفضلة بين حنفيات الحريق ٢٠ ـــ ٩٠ متر، فالأنسب وضع حنفية في المنتصف بين التقاضعات. وتوضع حنفية الحريق في غرفة تحت سطح الأرض بغطاء يسهل رفعه، أو تثبت فوق سطح الأرض أو على حوائط المبانى والمنشأت.



شكل (٣٢) المناطق أ، ب، جه، مبين بها نظم محابس القفل

سابعاً :

طريقة : هاردى كروس Hardy Cross

المنطقة د ، مبين بها نظام حنفيات الحريق

تستخدم هذه الطريقة فى النصميمات النى تحتاج دقة فى العمليات الحسابية ، حيث أن طريقة القطاعات تقريبية لحد ما ، وأحياناً تستخدم طريقة القطاعات فى الحسابات التمهيدية قبل استخدام طريقة هاردى كروس . ويعتمد استخدام هذه الطريقة على الآتي : ـــ

S

بالنسبة لماسورة بقطر معين ومعامل خشونة أو إحتكاك معين ؛ يمكن وضع معادله هازن في صورة :

Q = KS $^{0.54}$ e per distribution Q = Kh $^{0.54}$ c $^{0.54}$ c $^{0.54}$

ولاتزان مجموعة من خطوط المياه المقفلة في شبكة توزيع المياه يمكن تحديد التصرف الفعلى فيها بإضافة قيمة تصحيحية p إلى التصرف الإفراضي Q

وعلى أساس أن مجموع الفاقد في الضغط يساوى صفر خلال الدائرة المقفلة للتصرف المتوازن ؟

$$\therefore \sum_{i} h_{L} = \sum_{i} KQ_{i}^{1.85}$$

$$= \sum_{i} KQ_{i}^{1.85} + \sum_{i} 1.85 Q_{i}^{0.85} \cdot q = 0$$

$$\therefore q = \frac{\sum_{i} h_{L}}{1.85 \sum_{i} \left(\frac{h_{L}}{Q}\right)}$$

 بحيث يكون التصرف الداخل إلى نقطة تلاقى عدة خطوط مساوياً للتصرف الخارج منها .

- ب ــ نحسب الفاقد في الضغط في كل خط من الخطوط حسابياً أو بيانياً
 باستخدام جدول (٩) أو شكل (٣٠) وذلك لدائرة من دوائر شبكة
 التوزيع، للتصرف المفروض في الخطوة السابقة.
- . بدون اعتبار للإشارات ($\mathbf{h}_{r} \div \mathbf{Q}$) بدون اعتبار للإشارات .
- د ــ نحسب قيمة التعديل في التصرف باستخدام المعادلة (٥) ونصحح بهذه
 القيمة كل من التصرفات المفروضة .
- هـ نطبق الخطوات السابقة في كل دائرة من شبكة التوزيع ، ثم نعيد تصحيح
 الدوائر الأولى كلما تبين من تنابع العمليات الحسابية ، حتى نصل إلى نتيجة
 نهائية صحيحة لا يتعدى فيها الخطأ في قراءة المخطط البياني ١٠ ٪ .

مثال :


باستخدام طريقة هاردى كروس إحسب معدلات التصرف فى خطوط شبكة العياه المبينة فى الشكل .

الحل:


نفرض قيمة واتجاه التصرفات في جميع خطوط الشبكة كما هو موضح بشكل (٣٣). ونبدأ بإجراء العمليات الحسابية باتباع الخطوات التي سبق شرحها.

ونبدأ المحاولة الأولى فى الدائرة العلوية أ ب ح ط أ . ويبين الجدول الآتى كيفية إجراء العمليات الحسابية وخطواتها ، بالإستعانة بجدول (٩) وشكل (٣٠) واعتبار أن معامل الاحتكاك فى معادلة هازن = ١٠٠ .

العامود الأول في الجدول يبين خطوط المواسير في اتجاه معين لدائرة من



دوائر الشبكة . والعامود الثانى بيين القطر ، والعامود الثالث بيين طول كل خط ، والعامود الرابع بيين النصرفالمفروض . وتكون النصرفات موجبة إذا كانت فى إتجاه عقرب الساعة ، وسالبة إذا كانت عكس اتجاه عقرب الساعة . والعامود



_ YY7 _

V	٦	•	1	۳	*	1
١.	h		Q "			خطوط
h Q	مجموع الفاقد في الضغط	الفاقد في ا الضغط	التصـرف المفـروض	الطول	القطر	المواسير
`	6	e1 ···/e	فتر/ث	٩	مم	,
.,.17	٤,٢+	18 +	T2.+	٣٠.	٤٥٠	ب ھ
.,. ٢٦	٧,٥ +	۱۰,۷+	44.+	٧٠٠	10.	ه و
1,.01	11,7+	11,7+	44.+	1	٤٠٠	وز
] .,.01	11,7-	11,7 -	77	1	٤٠٠	زح
٠,٠٩٣	۸,۲ –	۸,۲ –	AA -	1	۳٠٠	ح ب
.,177	7,0+	المجسوع				

تطرح هذه القيمة من التصرفات التي تسير في اتجاه دوران عقرب الساعة ، وتضاف للتصرفات في عكس هذا الاتجاه .

المحاولة الثالثة لتصحيح الدائرة الجانبية ب جـ د هـ ب .

V	٦	٠	ŧ	٣	۲	,
	h		Q			
h Q	مجموع الفاقد	الفاقد في	التصرف	الطول	. :	خطوط
Q	فى الضغط	الضغط	المفروض	انظون	اهطر	الموامير
	P	م/ ۱۰۰۰م	كتر/ث	٩	مم	
٠,٠٥٦	۲,۸ +	٧ +	0.+	٤٠٠	40.	ب ج
٠,٠٢٠	+ ۳۹,۰	۱,۳+	۲۰+	٣	10.	جد ا
1,007	۲,۸ –	γ -	0	٤٠٠	10.	دم
٠,٠١٢	٤,١ -	۱۳,٦ –	WTY -	٣٠٠	10.	ه ب
٠,١٤٤	۳,۷۱ –		ـــوع	المج		

الخامس يبين الفاقد في الضغط ، ويمكن استنتاجه باستخدام جدول (٩) أو شكل (٢٠) ، بمعرفة التصرف والقطر . ويبين العامود السادس الفاقد الكلي في الضغط وهو عبارة عن حاصل ضرب العامودين الثالث والخامس مقسوماً على ١٠٠٠ .

٧	٦ h	٥	t Q	٣	٧	'
- h Q	مجموع الفاقد في الضغط م	الفاقد في الضغيط م/٠٠٠٠م	التحسرف المضروض لتو/ث	الطول م	القطر مم	خطبوط المواسير
·,·٣١ ·,·٦٧ ·,·٦٠	10,T + £ + 1A -	\\ \(+ \\ \\ \(+ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	0+ 1.+ 7 47	9 1 9	0 T E	ا د د د د ا
٠,٢١٠	1.,٧-	المجمسوع				

.
$$\dot{v} = \frac{1 \cdot \dot{v} - \dot{v}}{1 \cdot \dot{v}} = q$$
. $\dot{v} = \dot{v} = \dot{v} = \dot{v} = \dot{v}$

تضاف هذه القيمة للتصرفات التي تسير في انتجاه دوران عقرب الساعة ، وتطرح من التصرفات التي تسير في عكس هذا الانتجاه .

الخطوة التالية في المحاولة رقم (٢) في الدائرة السفلية ب هـ وح حـ ب

$$- q = \frac{v, v_1 - v_2 - v_3}{v_1 + v_2 + v_3} - q$$
 التراث .

تضاف هذه القيمة إلى التصرفات التي تسير في اتجاه دوران عقرب الساعة ، وتطرح في عكس هذا الاتجاه .

المحاولة الرابعة لمراجعة الدائرة العلوية أب ح ط أ.

у <u>ћ</u>	٦ h	•	t 0	٣	٧	١
<u>h</u> Q	مجموع الفاقد في الضغط	الفاقد في الضغيط	التصـرف المفـروض	الطول	القطر	خطـوط المواسير
	٩	م/٠٠٠٠م	لتز/ث	۴	مم	
٠,٠٣٢	+ ۸,۲۱	14,7+	+ 440	۹	٥	ا ب
٠,١٠٠	4,۲ +	۹,٦ +	97 +	١	۳٠٠	بح
٠,٠٤٢	۸,٦ -	۰,۰ -	7.7-	4	٤٠٠	ح ط
٠,٠٦١	17,0 -	17,0 -	777 -	١	٤٠٠	طأ
۰,۲۳۰	1,4+	المجموع				

تطرح هذه القيمة من التصرفات التي تسير في اتجاه دوران عقرب الساعة ، وتضاف في عكس هذا الاتجاه .

المحاولة الخامسة لتصحيح الدائرة السفلية ب هـ و ز ح ب .

. Y	١ ،	•	1	٣	۲	١١
	h ·		Q	1		l
<u>h</u>	مجموع الفاقد	الفاقد في	التصرف			خطوط
Q	في الضغط	الضغيط	المفسروض	الطول	القطر	المواسير
	P	م/۰۰۰م	فتر/ث	۴	مم	
٠,٠١٢	۳,۷۸ +	17,7+	71 A+	٣٠٠	10.	ب ۾
٠,٠٢٥	٧ +	۱۰ +	444	٧	٤٥٠ '	ه ر
٠,٠٤٩	1.,0+	1.,0+	414+	١	٤٠٠	وز
٠,٠٥٣	17 -	17 -	- A77	١	٤٠٠	زح
٠,٠٩٧	19 -	۹ -	98 -	١٠٠٠	٣	ح ب
٠,٢٣٦	٠,٢٨+	المجموع				

وهذا التصرف ضئيل ، ويمكن إهماله ، واعتبار أن الدائرة السفلية صحيحة .

المحاولة السادسة لتصحيح الدائرة الجانبية ب جـ د هـ ب .

V	1	. 0	í	٣	۲	,
h	h		Q			
h Q	مجموع الفاقد	الفاقد في	التصرف	الطول	القطا	خطوط
1	فى الضغط	الضغيط	المضروض	السرن	.سعر ا	المواسير
	۴	م/٠٠٠١م	لتر/ث	٩	مم	
.,.19	٤,٤٠+	11 +	78+	٤٠٠	70.	ب ج
٠,٠٣١	1,.0+	۳,00+	7£+	٣٠٠	40.	جد
٠,٠٤٢	1,0	- ۲٫۷۵	77 –	٤٠٠	40.	ادما
٠,٠١٢	7,77 -	17,7 -	*1A -	7	10.	ر ه ب
٠,١٥٤	٠,١٧ +	المجموع				


وهذا التصرف ضئيل ويمكن إهماله واعتبار أن هذه الدائرة صحيحة . ويكفى تصحيح الدوائر الثلاث بالنتائج النى وصلنا إليها ، ويمكن إستكمالاً للمراجعة ، اعتبار الدوائر الثلاث مرة واحدة وهى أ ب جد د هد و ز ح ط أ :

٧	٦	•	ŧ	٣	۲	1
h Q	h مجموع الفاقد في الضخط م	الفاقد في الضغط م/١٠٠٠ م	ب التصـرف المفـروض لتر/ث	الطول م	القطر مم	حط وط المواسير
٠,٠٣٢	17,7.+	14,0 +	070+	٩	٠	ا ب
٠,٠٦٩	٤,٤٠+	11 +	78 +	٤٠٠	70.	ب ج
٠,٠٣١	1,.0+	۳,۰ +	71 +	٣٠٠	70.	جد
.,. 27	1,0. ~	۳,۷٥ -	- ۲۲	٤٠٠	40.	A 3
٠,٠٢٥	٧ +	١٠ +	4 7 A Y	٧٠٠	10.	[ه و
٠,٠٤٩	1.,0 +	1.,0 +	*11	١٠٠٠	٤٠٠	وز
١٠,٠٥٣	17 -	17 -	778 -	١٠٠٠	٤٠٠	زح
٠,٠٤٣	۸,۸ -	۹,۸ –	7.0-	9	٤٠٠	احط
٠,٠٦١	17,4 -	۱۰ –	770 -	١٠٠٠	٤٠٠	طأ
.,٤.0	., { 0 +		وع	المج		

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = -1, \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

وهذا التصرف ضئيل ، ويمكن إهماله ، واعتبار أن دوائر التغذية صحيحة .





المواسير المستخدمة في أعمال الهندسة الصحية

الياب السابع

المواسير المستخدمة في أعمال الهندسة الصحية

تستخدم أنواع عديدة من هذه المواسير ، ولنفس النوع توجد درجات مختلفة لمدى تحملها للضغوط الداخلية أحياناً ، وتحدد المواصفات الفنية لكل نوع مجالات استخداماته وأوزانه وأبعاده المختلفة ، وطريقة لحاماته وتثبيته وتوصيله وحمايته .

ويراعى دائماً في اختيار نوع المواسير ، الغرض الأساسي سواء كان في أعمال التغذية بالمياه أو الصرف ومدى تحمل أو مقاومة المواد المصنوع منها المواسير لمكونات المياه ، لأن هذا له دلالات كثيرة وخطيرة في عمر هذه المواسير والآثار المترتبة على تآكل جدار المواسير وضعف وصلاتها .

وتصنع المواسير من مواد كثيرة منها : الفخار ، والخرسانة ، والرصاص ، والحديد ، والنحاس ، والصلب ، والبلاستك ، والأسبستوس ، والألياف الزجاجية وغيرها .

وتكون مواد صناعة بعضا من المواسير عبارة عن خليط معدنى أو خليط من مواد معدنية وغير معدنية مثل الكربون والفوسفور ، ليصبح هذا الخليط ذو خصائص معينة تتوافق مع الغرض من استخدام المواسير ، وتُكسب نوعية المواسير خصائص معينة مثل المتانة والصلابة والمرونة ومقاومة الصدأ .

فمثلاً يتكون النحاس الأصفر بإضافة الزنك إلى عنصر النحاس، ويتكون الصلب بإضافة الكربون إلى الحديد، وهكذا.

العمر الافتراضي للمواسير:

يمكن تعريف العمر الافتراضي على أنه الفترة الزمنية التي يمكن تشغيل خطوط

المواسير خلالها بدون ظهور تلف أو انهيار يؤثر على وظيفة هذه الخطوط . وعادة تمثل تكاليف الحفر ، وتركيب المواسير ، وردم الخنادق وإعادة رصف الشوارع ، تمثل نسبة كبيرة من التكاليف الإنشائية لخطوط المواسير ، ولذلك فالعمر ! الافتراضى للمواسير له أهمية أسامية في إختيار نوعية المواسير حتى لا تتكرر عملية تكسير رصف الشوارع وحفر الخنادق وردمها وإعادة الرصف على فترات زمنية متقاربة .

العوامل المؤثرة في إختيار نوعية المواسير :

١ ـــ مكونات ونوعية المياه أو السائل المار في خطوط•المواسير .

٢ — تحمل المواسير للضغوط الداخلية فى حالة الخطوط المعرضة لضغط داخلى مثل شبكات توزيع المياه والمواسير الصاعدة الخارجة من محطات رفع المخلفات السائلة .

تحمل المواسير للضغوط الخارجية الناتجة عادة من عمق الردم فوق
 المواسير ومن حركة النقل الثقيل بالشوارع.

٤ ــ ثمن المتر الطولى من المواسير .

م. طرق تشغيل المواسير وتوصيلها ولحامها بحيث تكون الوصلات محكمة
 تماماً

٦ ــ مدى مقاومة مادة الماسورة للصدأ والتآكل.

٧ ـــ مدى مرونة استخدام نوعية مادة الماسورة مع الأنواع الأخرى .

٨ ــ معامل التمدد والإنكماش.

مواسير الصلب: ـــ

تصنع المواسير أساساً من الحديد مضافاً إليه نسبة ضئيلة من الكربون ، وتختلف درجة صلابة المواسير حسب مقدار هذه النسبة . وقد حددت بعض المواصفات ثلاثة أنواع لمواسير الصلب كالآتي : ---

أ_ صلب عالى الكربون ويحتوى على كربون بنسبة (٠,٥٠ ــ ١,٤٠) ٪ ٠

ب _ صلب متوسط الكربون ويحتوي على كربون بنسبة
 (٠,٠٠ _ ٠,٠٠) ٪ .

ج _ صلب منخفض الکربون ویحتوی علی کربون بنسته (۱۰٫۱۰ ـ ۰٫۲۰)٪

وقد حددت المواصفات البريطانية ثلاثة درجات بالنسبة للصلب الطرى (منخفض الكربون) على أساس سمك جدار الماسورة وذلك للتوصيلات الصحية الداخلية بأقطار ٢٥ ، ٥٠ ، ٥٠ ، مم حسب الآتي : ـــ

: أ جرجة

يكون سمك جدار الماسورة ٢,٦٥ مم ، ٢,٩ سم ، ٣,٦٥ مم،وذلك للأقطار ٢٥ . . . ، ، ١٠٠ مم على التوالي .

درجة ب :

يكون سمك جدار الماسورة : ٣,٢٥ مم ، ٣,٦٥ مم ، ٤,٥ مم ، وذلك لنفس الأقطار السابقة .

درجة جـ :

يكون سمك جدار الماسورة : ٤,٠٥ مم ، ٤,٥٠ مم ، ٥,٤ مم ،وذلك للأقطار السابقة .

ويعتمد اختيار درجة الماسورة عادة على الضغط الداخلى الذى تتعرض له الماسورة . وتوجد المواسير بدرجاتها الثلاث كمواسير حديد صلب أسود أو حديد صلب مجلفن بالزنك . وتتوافر هذه المواسير بأطوال في حدود ٦ متر .

وتصنع مواسير الصلب بإحدى طرق اللحام أو بدون لحام . والنمواسير المصنوعة بدون لحام أقوى وأشد صلابة ولكن طرق اللحام الحديثة تجعل المواسير الملحومة في نفس المستوى تقريباً .

وصلات مواسير الصلب: نـــ

يتم توصيل مواسير الصلب المجلفنة المستخدمة بأقطار صغيرة داخل المبانى بالوصلات اللولبية (المقلوظة) . وتستخدم طريقة اللحام لوصلات الحديد الأسود ، ويراعى عدم استخدام اللحام في وصلات الحديد المجلفن حيث أن الحرارة الناتجة من عملية اللحام تزيل مادة الطلاء الزنكية مما يعرض المواسير للصدأ . وتستخدم قطع خاصة للوصلات إما من حديد الزهر الأبيض المعالج ليصبح مرنا ، أو من الصلب ، وتكون بعض وصلات مواسير الصلب مشفهة وبعضها بطريقة اللحام .

وتستخدم مواسير الصلب عادة لخطوط المياه والصرف والأعمدة الرأسية داخل المبانى أحيانا ، وتكون عادة إما من الحديد الأسود أو الحديد المجلفن . ويفضل عدم استخدام مواسير الحديد الأسود للمياه الباردة أو الساخنة لتعرضها للصدأ والتآكل ، ويفضل استخدام الحديد المجلفن . وتستخدم مواسير الحديد الأسود لنقل الغاز مع حمايتها من الخارج بطلائها بمواد مانعة للصدأ .

وتكون القطع الخاصة الحديدية مصنوعة من الزهر ، أو الزهر المرن ، أو الحديد الطرى ، وتكون مطلية بطلاء أسود ، أو مجلفنة أو بدون أى طلاء .

وتوجد القطع الخاصة من الزهر بأقطار من ١,٢٥ بوصة وحتى ١٢ بوصة وتوجد قطع الحديد الطرى التى تستخدم فى فرعات المياه بأقطار حتى ٦ بوصة .

وتستخدم القطع الخاصة المصنوعة من حديد الزهر المرن في التركيبات التي تتعرض لأحمال صدمية وميكانيكية وهيدروليكية . ولذلك تستخدم عادة في تركيبات أنظمة الإطفاء الأوتوما تيكية بالمرشات ، ويختلف حديد الزهر المرن عن الصلب في أن حديد الصلب لا يحتوي أي جرافيت (كربون أسود طري) . ويجب توخى الحرص عند استعمال مواسير الحديد المجلفن وذلك بعمل التحليلات اللازمة للمياه للتأكد من أن مكونات المياه لا تذيب طبقة الزنك من جدار الماسورة .

مواسير الصلب المقاوم للصدأ stainless steel pipes

يحتوى الخليط المعدنى لهذه المواسير على الكروم والنيكل والمنجنيز والسيليكون والكربون والحديد بنسب صغيرة من الكبريت والفوسفور وتحدد المواصفات القياسية نسب هذه المواد في الخليط المعدني . ويعطى الكروم والنيكل الشكل اللامع لهذه المواسير كما أن أكسيد الكروم الذي يتكون بسرعة على سطح المواسير يمنعها من الصدأ . وتتوافر هذه المواسير عادة بأقطار من ربع بوصة حتى بوصة ونصف وبسمك في حدود ٧٠ مم . وللمواسير التي تكون أطوالها حوالي ٣ متر للماسورة الواحدة . وللمواسير بأقطار (١٥ – ٣٠) مم تكون أطوال المواسير ٢ متر وتستخدم وصلات مواسير ، متر وتستخدم وصلات مواسير .

طلاء وتبطين المواسير :

يكون طلاء مواسير الصلب من الداخل بالبيتومين أو الإيبوكسى أو مونة الأسمنت والرمل، ومن الخارج يستخدم البيتومين أو الإيبوكسى أو طبقة من الألياف الزجاجية . ويكون سمك الطلاء الداخلي حوالي ١,٦ مم للأقطار الصغيرة ، ويصل لأكثر من ٦,٤ مم للأقطار الكبيرة . ويكون النغليف الخارجي بسمك يصل لحوالي ٦,٤ مم لأقطار أكبر من ٢٥٠ مم .

وعند تبطين مواسير الصلب والزهر والزهر المرن بمونة الأسمنت والرمل ، تتم عملية الطلاء بواسطة القوة الطاردة المركزية بحيث تزيد سرعة دوران المواسير أُ بدرجة كبيرة جدا بعد عملية التبطين مباشرة وذلك حتى تتماسك طبقة المونة وتكون مضغوطة تماماً ، وتطرد منها المياه الزائدة . وتتكون المونة المستخدمة فى تبطين المواسير من الرمل والأسمنت البورتلندى أو الأسمنت المقاوم للكبريتات وذلك بنتيَّة (٢٠ ؛ ١) أو (٣ : ١) بالوزن .

وفيما يلى بعض المواصفات العامة لسمك المونة المستخدمة في تبطين المواسير ؛ مع الأخذ في الاعتبار مراجعة المواصفات الفنية لكل نوع من المواسير وطريقة الصناعة والتبطين ومنها يمكن التأكد من مدى تمشى طبقة الطلاء مع مواصفات المواسير : __

سمك بطانة المونة . مم

مواسير الزهر المرن	مواسير الصلب	قطىر المناسبورة الداخلى : مم
٤,٥٠ _ ١,٦	٦,٤ _ ٦	10 1
1,00 _ 1,7	1 7	Yo Y
٤,٥٠ _ ١,٦	1 Y	٣٠٠
٤,٥٠ _ ٢,٤	۱۳ _ ۷	۰۰۰ _ ۳۰۰
٤,٥٠ _ ٢,٤	۱۳ _ ۸,۰	٦٠٠
۰,۰۰ _ ۳,٦	19 - 9	9 70.
۰,۰۰ _ ۳,٦	19 - 17	17 9
۸ — ٤	70 - 17	أكبر من ١٢٠٠

قلوظة (تسنين المواسير):

تتم قلوظة أطراف المواسير بحيث تكون الزاوية بين سن القلوظة ٦٠ درجة ، وتكون رأس السن غير حادة تماماً .

وكما هو موضح بشكل (٣٤ ــ أ) ، تكون السبعة سنون الأولى كاملة وحادة في قاع السن وفي رأس السن ، ويتبعها رأسين أو ثلاثة من السن المفلطح عند الرأس الحاد عند القاع ، ثم يلي ذلك نفس العدد من السن الغير كامل عند الرأس والقاع لسهولة توصيل المواسير . ويبن جدول (١١) المعايير التى يمكن الاسترشاد بها لتحديد عدد سن القلوظة ، وطول الأجزاء المسننة ، كما يين شكل (٣٤ ــ ب) طريقة القلوظة بالسن المائل . وعند تسنين المواسير لإدخالها في قطعة خاصة ، يمكن حساب عدد السن لتحديد طول هذا الجزء المطلوب تسنينه أو تحديد طول هذا الجزء ووضع علامة معينة على نهاية الماسورة . ويراعي إختلاف هذه المعايير من دولة لأخرى . علامة مواسير الرصاص :

تتميز بنعومة سطحها الداخلي وليونتها ومقاومتها للأحماض ، وسهولة تشغليها وتركيبها ، ولكنها تنائر بالمواد الآتية : _

أ _ الأسمنت .

ب ـــ الجير .


جـ ـــ الطوب .

د ــ المياه اليسرة تذيب الرصاص وله تأثيره الخطير على الصحة العامة .


ولذلك يجب حمايتها وعزلها من هذه المواد وعدم استعمالها لحمل المياه اليسرة . كما يجب عمل الاحتياطات اللازمة لتمدد وانكماش هذه المواسير مع ارتفاع وانخفاض درجة حرارة العياه فيها .

ومن مزاياه إمكانية وسهولة استخدامه في المباني القديمة خاصة في أعمال الصيانة والاستبدال . ويجب عدم استخدام هذا النوع للمياه اليسرة (soft) والتي تحتوى على ثاني أكسيد الكربون حيث تذيب هذه المياه الرصاص . وعموماً يفضل استبعاد مواسير الرصاص في فرعات التغذية بالمياه . وبسبب خطورة الرصاص على الصحة العامة يفضل استخدام سبائك لحام من القصدير والفضة بدلاً من سبيكة القصدير والرصاص المستخدمة في اللحام .

وتختلف مواسير الرصاص عن الأنواع الأخرى في وزنها الثقيل وليونتها ، ولذلك فهي تحتاج إلى سنّد متصل أو على مسافات قرية ويكون جدارها سميك



ا ــ قطاع في جدار الماسورة



ب _ قلوظة بالسن المائل

شکل (۳٤)

تسنين موامير الصلب ه _ زواية ميل السن ١ ـــ سطع الماسورة الخارجي ٦ _ زاوية شفة القطع ٢ ـــ سطح الماسورة الداخلي ٧ _ المسافة الممسوكة باليد ٣ _ جدار الماسورة ٨ ــ المسافة المربوطة بلوى اليد ٤ _ ميل ١ ÷ ٣٢

٩ _ مسافة السن فيهاغير كامل

جدول (۱۱) تسنين (قلوظة) المواسير

الطول الكلى لسن اللولب الإخارجي (بسوصسة)	طول السن المربوط بلوی الید (بوصة)	الممسوك باليد	العدد الذي يمكّن آمتعماله من السن	عدد السن فی کــل بوصــة	قطسر الماسورة باليوصة
<u> </u>	1 1	77	٧	77	<u>}</u>
r	네마 나 소 나 소 나는 어떤 것은 것은 나 나 나 나 나 나 나는 것은 것은 나 소 가는 것은 것은 나소	니 그 그 이 이 이 이 다 시 시 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가	٧	۱۸	1 1 1 1 1 1 1
÷ .	<u>r</u>	1 1	Y Y A A A 4	۱۸	<u> 7</u>
<u>r</u>	\	<u> </u>	٧	11	+
77	17	÷ 17	۸	11	
,	17	<u>r</u>	۸	11 +	١
,	11	<u>v</u> 77	۸	11 7	1 1
,	<u>r</u>	¥ 17	٨	11 7	1+
177	r į	<u>Y</u> 17	٩	11 +	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1 17	1 1/4	17	٩	٨	7 }
١٠	177	7 1		٨	٣
1 7	1 %	<u>17</u>	۱۰	٨	ŧ
117	17	10	**	٨	۰
1-1: -1: -1: -1: -1: -1: -1: -1: -1: -1:	1 1/2	<u>01</u> 71.	14	12 11 \frac{1}{7} 11 \frac{1}{7} 11 \frac{1}{7} 11 \frac{1}{7} 1 \frac{1}{7}	٦
4 7	111	14	11	٨	٨
4 7	119	1,5	۱۰	. ^	١.
7 17	4 7	١ - ٢	۱۷	^	17

ولذلك يجب التفرقه بين قطرها الداخلى والخارجي ، وعادة يذكر القطر الداخلى فقط مع سمك الماسورة . ولارتفاع ثمن هذا النوع يجب تركيه بدقة كافية تضمن سلامته أثناء التشفيل . ونادراً ما تستخدم هذه المواسير للمياه أو الغاز ، إلا أن لها الأفضلية الأولى في مدادات التصريف للأجهزة الصحية والمخلفات الصناعية لأنها تقاوم الصدأ والمواد الكيمائية . ويتم توصيل مواسير الرصاص عادة باللحام .

موامير النحاس :

تستخدم مواسير النحاس في التركيبات الصحية بكفاءة ، ومنها نوعان : أ _ نحاس صلب قوى متماسك .

ب ـــ نحاس مرن يتميز بالليونة .

ا نوع ثقيل يستخدم في المنشآت الهامة والتجارية ويطلق عليه (X)
 ويوجد هذا النوع سواء من النحاس الصلب أو العرن .

٢ ــ نوع متوسط ويطلق عليه (L) ، وهو أخف من النوع السابق ويوجد هذا النوع أيضاً سواء من النحاس الصلب أو المرن ، ويستخدم عادة في مواسير التغذية بالمياه في المياني السكنية .

" - نوع (M) ويصنع من النحاس الصلب فقط ، وهو أخف الأنواع
 ويستخدم في الفرعات الصغيرة للتغذية بالمياه .

ويستخدم عادة نوع (L) لفرعات التغذية الداخلية بقطر $\frac{\gamma'}{\Lambda}$ ، $\frac{\gamma'}{\gamma}$ ، $\frac{\gamma'}{2}$ ، $\frac{\gamma}{2}$. $\frac{1}{2}$.

ويوجد النحاس الطرى بأقطار من ٦ مم وحتى ٥٤ مم فى لفات حوالى ٢٠ متر . وتوجد أيضا حتى قطر ١٠٨ مم مواسير مستقيمة بطول ٦ متر . أما المواسير الأصلب فتوجد دائما بطول ٦ متر بأقطار من ٦ مم وحتى ١٥٠ مم . وتستخدم وصلات الضغط واللحام لهذا النوع من المواسير ، ولكن يجب اتباع المواصفات الخاصة بكل نوع أو درجة من هذه المواسير ، وتحدد طرق اللحام المواصفات البريطانية BS 864 مع الأخذ في الاعتبار إرشادات الشركات المنتجة لهذه المواسفات الفنية القياسية البريطانية أو ما يعادلها .

وتستخدم وصلات خاصة (Adapters) ، للربط بين مواسير النحاس والحديد . وتستخدم أيضاً في بعض الأحيان قطع خاصة يجب حمايتها في حالة انشاء المواسير في الأرض . كما أنه عند استخدام المياه اليسرة فإنها تذب الزنك من المواسير ولهذه النوعية من المياه تستخدم قطع خاصة مصنوعة من معدن المدافع الذي يحتوي على ٨٥ ٪ نحاس ،٥٠ ٪ لكل من القصدير والرصاص والزنك .

وحينما توضع خطوط مواسير النحاس تحت سطح الأرض فإنه يجب حمايتها من النآكل بتغليفها بشريط من مادة عازلة مناسبة وتستخدم أحياناً مواسير النحاس المغلفة بالبلاستيك من الخارج .

وتتميز مواسير النحاس عن الأنواع الأخرى بالآتي :

١ ـــ مقاومتها للصدأ .

٢ ـــ سهولة التشغيل خاصة الأنواع الخفيفة اللينة منها .

كما أن لها بعض العيوب أهمها: __

١ _ زيادة التكاليف .

٢ __ زيادة معامل التمدد ، حيث يصل لحوالي ضعف تمدد مواسير
 الصلب .

المواسير الزجاجية : ـــ

تستخلم عادة في : ــ

- ١ ـــ المعامل التي يستعمل فيها مواد كيميائية .
 - ٢ ــ صناعات الأغذية والألبان .
- ٣ ــ صناعات الورق والمعادن والصباغة والتجهيز .
 - وتتميز المواسير الزجاجية بالآتي : __
- أ ــ مقاومتها للأحماض والمواد الكيمائية الأخرى .
 - ب ـ تتحمل الحرارة لدرجات عالية .
- ج ــ معامل التمدد حوالي ربع تمدد مواسير الصلب .

مواسير البلاستك : ـــ

توجد منها أنواع كثيرة مشتقة من مركبات كيمائية متعددة ، إلا أنها تختلف في استخداماتها حسب مكوناتها من هذه المركبات .

وتستخدم هذه الأنواع حالياً على نطاق واسع لما لها من المزايا الآتية :

- ١ ـــ خفيفة الوزن .
- ٢ ــ أقل في التكاليف.
 - ٣ ــ تقاوم الصدأ .
- ٤ سهولة وسرعة تركيبها .
- مدين التوصية بتغيير مواصفاتها لتناسب المركبات الكيمائية في مياه
 المجاري والمخلفات الصناعية .
 - كما أن لهذه الأنواع من المواسير العيوب الآتية : ــــ
 - أ ــ تتأثر بالحرارة .
 - ب ــ تنكمش وتتمدد بمعدل أكبر من أنواع المواسير الأخرى .
 - جـ ــ تحتاج إلى عناية في التثبيت لزيادة مرونتها .
 - د ـــ أقل تحملا للضغوط الداخلية .
- هـ _ سحب المواسير أو جرها على الأسطح الصلبة ، ينتج عنه تآكل

طبقة من السطح الدائري ، ويُضعف من تحمل المواسير .

ویستخدم من هذه المواسیر الأنواع الآتیة : __ ا polyvinyl chloride (PVC) . __ ۱ polyethylene (poly thene) __ ۲ polypropylene __ ٣ Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) . __ ٤

ويفضل استخدام هذه الأنواع للمياه الباردة فقط دون المياه الساخنة حيث أن معامل تمددها كبير نوعا كما أنها تتأثر بدرجات الحرارة العالية وتقل متانتها ومقاومتها للضغط الداخلى .

۱ ــ مواسير (PVC) : ــ

plasticised : ـــ طرية يوجد منها نوعان : ـــ طرية un plasticised

ويستخدم هذا النوع كبديل للفخار والأسبستوس وبعض الأنواع الأخرى ، وهر مقاوم للتآكل خفيف الوزن . ولا يستخدم النوع الطرى في وصلات المياه . ويوجد من المواسير الصلبة نوعان يستخدمان للمياه والمحاليل الكيمائية ، وتحدد المواصفات الفنية خواص هذه المواسير ، ويجب الحرص عند استخدامها في درجات الحرارة التي تصل للصفر حيث أن معامل الانكماش لها كبير نسبياً .

وتوجد هذه المواسير بأطوال ٣ متر ، ٦ متر ، ٩ متر ، وبقطر من نصف بوصة إلى ٢٤ بوصة ، ويوجد منها ٤ درجات كل منها يتحمل ضغطاً معيناً ابتداء من ٦٠ متر ، ٩٠٠ متر كضغط داخلى . ويستخدم محلول اللحام السائل في وصلات المواسير . وأحياناً تستخدم وصلات الفضغط خاصة في توصيل مدادات التصريف بالجائيراب .

ويفضل عدم استخدام هذه المواسير للمياه الساخنة أو فى الأجواء الحارة ، فتوصى بعض المواصفات بعدم استخدامها للمياه التي تزيد درجة حرارتها عن ٢٠ درجة متوية ، ولا تستخدم فى الأجواء التى تتراوّح درجة حرارتها بين ٢٠ ، ٢٠ درجة متوية حيث يجب أن يقل الضغط المسموح به فى المواسير بمقدار ٢ ٪ لكل درجة حرارة جوية تزيد عن ٢٠ درجة متوية .

وهذا النوع له كتافة نسبية ١,٤٢ ، ونقطة تلينُّ حوالى ٨٠ درجة مئوية ، ويتراوح معامل التمدد الطولى بين (٥ ـــ ٨) × ١٠ ¯ ° لكل درجة مئوية .

ويتميز هذا النوع أساساً بمقاومته للتآكل والصدأ ؛ تخفيف الوزن ، مرن ، سهل النقل والتركيب ، ولكن لا يسمح بانحراف جانبى فى خطوطه بأكثر من ٥ ٪ من القطر ، ولا يستخدم اختبار ضغط الهواء في هذا النوع من خطوط المواسير .

وتوصى المواصفات فى اختبار خطوط المواسير بالمياه ، بحيث لا يزيد التسرب من الخط عن واحد لتر / يوم / كليو متر من طول الخط / ٢٥ مم من قطر الماسورة / ٣٠ متر من ضغط الاختبار ، وبحيث يبقى الخط مملوعاً بالمياه لمدة ٢٤ ساعة قبل إجراء الإختبار .

وهذا التسرب يعادل ٣ أضعاف المسموح به لخطوط مواسير الصلب والزهر المرن .

وتشمل المواصفات البريطانية BS 3505 خواص مواسير standard PVC ب (high impact عواص مواسير high impact (pipes) و المواصفات البريطانية BS 3506 خواص مواسير أو من الحديد . PVC pipes وتستخدم قطع خاصة من نفس نوع المواسير أو من الحديد . وفي الأقطار التي تزيد عن ٢٠٠٠ مم تكون المواسير عرضة للاعوجاج إذا

كانت عملية ردم الخنادر نوق السواسير لا تتم حسب الأمرار الفية ، حيث يجب أن تكون طبقات الردم مضغوطة بالتساوى على جانبي الماسورة حتى الا يحدث انبعاج عند الوصلات فيسب تسرب البياه منها وعند استخدام المواد اللاصقة السائلة بطريقة غير فنية فإن معامل التمدد والانكماش الكبير لنوع المواسير يمكن أن يسبب كسر الوصلات مع التغير في درجات الحرارة .

Y مد مواسير البوليثين . Plythene

يستخدم نوعان من هذه المواسير حسب المواصفات الإنجليزية BS 3284. أ _ عالم الكثافة .

ب ... منخفض الكثافة .

polypropylene : سواسير ۳

وتتميز بمقاومتها العالية للمواد الكيمائية كما أنها تتحمل درجات حرارة حتى ٩٠ درجة متوية ، ولكنها مكلفة وأكثر ثمناً من الأنواع الأخرى ولذلك ينحصر استخدامها للمحاليل الكيمائية التى تستخدم فى الصناعة .

\$ - مواسير: Acrilonitrile butadiene styrene ABS

تستخدم أساساً للمياه الباردة وتنميز بخفة وزنها بعوالى ٧٥ ٪ عن مواسير PVC وآكتر صلابة ولذلك تستخدم في الحالات المعرضة للصدمات ، كما أنها تتحمل درجات الحرارة المنخفضة حتى درجة الصفر ، ويمكن أن تتحمل درجة حرارة حتى ٨٠ درجة مئوية ، ونتحمل ضغوطاً داخلية حتى ١٥٠ متر .

وتصنع هذه المواسير بأقطار من نصف بوصة وحتى ٨ بوصة ، وبأطوال (٣ ـــ ٦) متر . ويوجد قطع خاصة من نفس نوع المواسير . وضمن شكل (٣٥) بعض وصلات هذا النوع .

مواسير الحديد الزهر :

وتستخدم في مجالين : ـــ

الأول : خطوط المواسير المعرضة لضغوط داخلية وخارجية مثل خطوط نقل المياه والمخلفات السائلة تحت ضغط .

والثاني : أعمدة الصرف والتهوية الرأسية .

وتتميز هذه المواسير بصلابتها وصغر معامل تمددها ، ولكن في حالة الأعمدة الرأسية واستخدام لحام وصلاتها بالرصاص ، يجب عمل صيانة دورية لهذه الموسلات ، وذلك لتأثرها بالمياه الساخنة والباردة وهي عملية مستمرة مع استعمال هذه المواسير .

ويتم صناعة هذه المواسير عادة بطريقة الطردالمركزي وذلك بصب حديد الزهر المصهور في قالب اسطواني يدور بسرعة كبيرة بحيث يتكون ويتشكل جدار الماسورة بفعل الطرد المركزي . وخلال دقائق بعد الصب يتصلب حديد الزهر وتنكمش الماسورة قليلاً ويمكن عندئذ سحبها من القالب ، ويتم تسخينها ثم تبريدها ببطء لمخفض الإجهادات الناتجة من التبريد . وتساعد هذه الطريقة في تكيف جدار الماسورة وجعله ذات سمك منتظم متجانس .

ويوجد من هذه المواسير ثلاث درجات : __

ــ درجة ب وتتحمل ضغطاً قدره ٦٠ متر .


ــ درجة جـ وتتحمل ضغطاً قدره ٩٠ متر .


ـــ درجة ء وتتحمل ضغطأ قدره ١٢٠ متر .


ويراعى الحرص فى استخدام مواسير الزهر وقطعها خخاصة لأن كل درجة من المواسير لها سمك جدار معين ، وبالنائى فالقطر الخارجى للمواسير يختلف حسب سمك جدارها ، ولذلك يجب أن تكون القطع الخاصة من نفس درجة الماسورة .

مواسير الزهر المرن :

أصبح هذا النوع هو الأكثر استممالاً في الوقت الحنى بدلاً من حديد الزهر ، وتصنع بنفس الطريقة ولكن بإضافة كمية صغيرة من الماغنسيوم أو السريوم (cerium) إلى الخديد المصهور حيث ينسبب ذلك في تحويل الكربون الجرافيتي من الشكل الرقاقي إلى الشكل الكروى ، وبتلك الوسينة تزيد قوة الشد والمتانة







والممطولية للحديد ويصبح مميزاً عن حديد الزهر العادى بالخواص الجديدة التي تساعد على استخدامه بكترة في أعمال المياه والصرف الصحى . وتصنع هذه المواسير بأقطار حتى ٢٦٠٠ مم ويتراوح طول هذه المواسير بين ٥,٥ متر إلى ٨ متر .

ويتميز الزهر المرن عن الزهر العادي بقوة تحمله ومرونته وقدرته على تحمل الصدمات. وتحتوي المواصفات البريطانية BS4772 على الدرجات المختلفة والضغط المسموح به في كل منها. وتحدد المواصفات البريطانية BS 3416 طريقة الطلاء الداخلي والخارجي بالبيتومين البارد للمواسير. كما أن المواصفات البريطانية BS 4147 تحدد طريقة الطلاء بالبيتومين الساخن . ويستخدم أيضاً القطران والمونة في عملية طلاء المواسير .

ورغم مميزات هذا النوع إلا أنه معرض للتآكل بالأحماض وكبريتيد الإيدروجين، ويجب عدم إستخدامه في حالة تعرض خطوط المواسير لمياه جوفية تحتوى على تركيزات كبيرة من الأملاح، إلا إذا تم تبطينها بمواد مناسبة لحمايتها.

وصلات المواسير:

تستخدم طرق مختلفة لتوصيل مواسير الزهر والزهر المرن ، وأهم هذه الطرق :

١ — وصلات يستخدم فيها الرصاص المصهور أو البارد بالقلفطة في الفراغ
الواقع بين الرأس والذيل بحيث يوضع حلقات من حبل الكتان المقطرن ثم يوضع
الرصاص المصهور أو البارد ويتم تثبته بالقلفاط . وهذه الطريقة تستخدم في
المواسير ذات الأقطار الصغيرة والكبيرة على السواء بشرط أن تكون المواسير
مصنعة على أساس رأس وذيل .

٢ ـ الوصلات المشفهة:

وفي هذا النوع يتم ربط شفتي كل من ماسورتين بمسامير ربط خاصة بهذه

الوصلات ، ويجب قبل ربط كل وصلة التأكد من وضع الماسورتين في نفس المستوى واستقامتهما تماماً ، وتوضع حلق من المطاط بين الشفتين لتساعد في ربطهما رباطاً تاماً . ويجب أن يكون سطح الشفتين نظيفاً تماماً قبل عملية التوصيل ويتم ربط المسامير تدريجيا وببطىء حتى تأخذ حلقة المطاط وضعها الطبيعي بين الشفتين ، كما أن أسطح الشفتين وحلقة المطاط تكون خالية من الدهون والزيوت والأتربة والرمال والمياه وأى مواد غرية بحيث تكون جميع الأسطح التي ستلتصق بيعضها نظيفة وجافة . ويكون سمك حلقة الكاوتش بين ٣,٢ مم ، ٤,٨ مم .

٣ ــ وصلات الكبس:

وفى هذا النوع من الوصلات تكون الرأس والذيل بطريقة تسمح بإدخال حشية من المطاط فى تجويف بينهما . وهذا النوع سهل فى توصيله ومرن بحيث يسمح بالانحرافات الآتية فى المسار الطولى : __

أ ـــ أنحراف ٥ درجات المواسير بأقطار حتى ٣٠٠ مم .

ب ـــ أنحراف ٤ درجات للمواسير بأقطار (٣٥٠ ــ ٤٠٠) مم .

ج _ أنحراف ٣ درجات للمواسير بأقطار (٤٥٠ _ ٦٠٠) مم .

ويجب أن يكون المطاط المستخدم من مواد غير قابلة للتحلل بفعل الكائنات الحمة الدقيقة .

طلاء مواسير الزهر والزهر المرن:

يتم طلاء المواسير من الخارج بالبيتومين وفي حالة وجود مياه جوفية أو مواد مسببة للصدأ أو التآكل في التربة ، تغطى المواسير من الخارج بأجزاء من مواسير البوليثين تناسب أقطار المواسير . ويمكن طلاء السطح الداخلي بطبقة من المونة الأسمنية بسمك ٣ مم ، ترش داخل الماسورة عند دوران الماسورة بسرعة كبيرة تساعد على إلتصاق المونة بجدار الماسورة .

وتسمح وصلات الضغط بانحراف في خط المواسير حوالي ٣ ٪ في كل وصلة

بما يتيح التغيير التدريجي لا تجاه خط المواسير .

مواسير الأسبستوس :

تصنع هذه المواسير من خليط من الأسمنت البورتلندى و ألياف الأسبستوس والسيليكا يتم خلطها حتى تصبح غليظة القوام ثم تتكرن على طبقات على سطح قائب إسطوانى لتشكيلها حتى تصل إلى السمك المطلوب ، وبعدها تعالج بالبخار أو الماء وتنظف ثم يتم ضبط أطرافها وتغمس في بيتومين بارد .

ورغم أن هذه المواسير مقاومة للصدأ والتآكل إلا أن الكبريتات تأكل مكوَّن الأسمنت في هذه المواسير ، ولذلك يجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار عند وضعها في تربة بها كبريتات أو استعمالها في مياه أو مخلفات تحتوى على هذه المواد أو غيرها من المواد التي تؤثر على سلامتها خاصة الأحماض وكبريتيد الإيدروجين ، وفي حالة طلاء هذه المواسير بالبيتومين ، يسبب كبريتيد الإيدروجين تآكل هذا المواسير بالبيتومين ، يسبب كبريتيد الإيدروجين تآكل هذا المواسير بالمبتق داخلية من الإيوكسي أو البلاستك .

وهذا النوع من المواسير خفيف الوزن ، سهل التشغيل والتركيب والقطع والتجهيز والنقل ، إلا أنها تحتاج إلى عناية خاصة في نقلها وتركيبها ، وردم المختادق الموضوعة فيها هذه المواسير بكل حرص ، واستبعاد الكتل الصلبة الكبيرة مل الردم . ويفضل عدم وضعها في مسارات معرضة لسيارات النقل الكبيرة ، أو المعرضة للاهتزازات .

ويجب فى أثناء قطعها وتشغيلها إستخدام ملابس وأقنعة للوقاية من أليافها لأنها تسبب أضراراً صحية جسيمة .

وتستخدم قطع خاصة من الزهر ، أو الزهر المرن لتركيب خطوط هذه المواسير .

مواسير الفخار : ـــ

تستخدم أساساً لمواسير التجميع الرئيسية ، وفي فرعات الصرف التي تصل الصرف الداخلي بالشبكة العمومية ، وتصنع هذه المواسير بأقطار من (١٠٠ - الصرف الداخلي بالشبكة العمومية ، وتصنع هذه المواسير بأقطار من (ومات الصرف المحتى وفرعات الصرف المتصلة بها . ويتميز هذا النوع بمقاومته للمؤاد الكيمائية والعضوية ولذلك فهى مناسبة جدا لمياه المجارى والمخلفات الصناعية السائلة ، ولكن يجب استعادها من الاستخدام لتصريف سوائل تحتوى على حامض الهيدروفلوريك الذي يتفاعل مع الطين المصنوع منه هذه المواسير ويتلفه .

ويتم توصيل مواسير الفخار بأحد الطرق الآتية : ـــ

أ) لحام بمونة الأسمنت والرمل بعد حشو ثلث الفراغ بين الرأس والذيل بحبل
 كتان مقطرن .

 ب) وصلات كبس باستخدام حلقات مطاط بين نهايتي الماسورتين في تجويف مناسب لسمك المطاط.

وتوصى بعض المواصفات بعدم استخدام مواسير الفخار داخل المبانى تحت سطح الأرض .

المواسير الخرسانية :

يراعى فى هذا النوع أن تكون المواسير كثيفة لخفض معدل النسرب من خلالها وحمايتها من الكبريتات والمحافظة على حديد التسليح من التآكل ويساعد على زيادة عمر الخرسانة استخدام أسمنت مقاوم للكبرتيات وبعض الأحجار الجيرية فى خلطة الخرسانة . وتستخدم فى بعض الأحيان طبقات عازلة بداخل المواسير وخارجها . ويجب عدم استخدام كلوريد الكالسيوم فى أى خلطة للخرسانة أو للطقات العاذلة .

تبطن هذه المواسير من الداخل بإحدى الطرق الآتية: -

أ __ طبقة شديدة الصلابة مقاومة للتآكل من الـ
 ب __ طبقة من الألياف الزجاجية

مواسير الخرسانة سابقة الإجهاد:

يستخدم في هذا النوع التسليح اللازم لحماية المواسير وأطرافها ، ويستخدم فيها الأسمنت البورتائدي العادي أو المقاوم للكبريتات في حالة تعرضها لمواد تنفاعل مع الأسمنت العادي ، إلا أن هذا النوع له بعض العيوب التي تؤثر على استخدامه وأهمها أنه عديم المرونة عند وصلاته ولذلك لا يزيد الانحراف عند الوصلات عن (نصف درجة) ، كما أن المواسير ذات الاقطار الكبيرة وزنها كبير ، وعلى سبيل المثال فالماسورة الواحدة بقط ٢,٧٥ متر وطول بين ٣ متر ، عمر وضعها في الحقدة ثم ترصيلها تكون غاية في الصعوبة ، ويتج منها مشاكل فنية كبيرة خاصة في التربة الضعيفة . ويتعرض السطح الخارجي للتشقق نتيجة تعدد طبقة التغليف الخارجية في حالة تعرض المواسير للتمدد نتيجة الضغوط الماخلية ، ويصمم هذا النوع من المواسير حسب المواصفات البريطانية (BS 4625) .

مواسير الخرسانة المسلحة:

تختلف عن الخرسانة سابقة الإجهاد في استخدام حديد التسليح العادي بدلا من الحديد عالى مقاومة الشد الذي يستخدم في الخرسانة سابقة الإجهاد وفي المواسير الخرسانية المصنوعة بأي طريقة يفضل إستخدامها في الخطوط التي لا تتصل بها فرعات صغيرة .

مواسير الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية

Glass Fiber reinforced concrete pipes:-

. PVC

. GRP

وبدأ استخدامها حديثا ، ويستخدم فيها آلياف زجاجية مقاومة للقلوية توضع بالقرب من الأسطح الداخلية والخارجية ، وتعتبر أكثر مقاومة من الحديد بالنسبة للصدأ (مُواسِيرِ البلاستك المسلحة بالألياف الزجاجية) : ... وتُصنَّع هذه المواسير حسب المواصفات البريطانية BS 5480 - BS 3534 - BS 3532

ويتم اختيار المواد التي تدخل في صناعة هذه المواسير لتقاوم الأحماض والمركبات الكيمائية التي يحتمل تواجدها في المخلفات السائلة . ويساعد على زيادة صلابة المواسير وضع الألياف الزجاجية بطبقات متعددة على زوايا مختلفة ، وكذلك الطبقات الطلائية التي يدخل الرمل في تركيبها .

وأهم الأخطار التي تتعرض لها هذه المواسير ، اختراق الرطوبة لجدار الماسورة خاصة إذا كانت المخلفات السائلة حامضية . وفي حالة إزالة الطبقات الطلائية من على الأسطح الداخلية أو الخارجية لجدار الماسورة ، فإن المخلفات السائلة تصل إلى الألياف وينتج من ذلك تلف المواسير .

وهذا النوع من المواسير خفيف الوزن ويصل لحوالي (١٠ – ١٤) ٪ من وزن المواسير الخرسانية ، وعلى ذلك فهي خفيفة الوزن سهلة التركيب خاصة في الأقطار الكبيرة ولكن يجب مراعاة الحرص التام في العمليات الآتية : –

_ التحميل __ التشوين _ النقا _ _ التركيب

وذلك باتباع المواصفات الفنية للشركة المنتجة للمواسير ويجب حماية جميع نهايات المواسير بغطاء من الأخشاب والركائز الغير معدنية . وفي حمل المواسير تستخدم حبال خاصة بذلك أو حمالات مغطاة بالكاوتش ، بحيث تستخدم حمالتين لكل ماسورة . ويكون تخزين المواسير على أرض مستوية ويفضل أن يكون التخزين فوق طبقة من الرمال .

عمق الردم فوق الخطوط

تؤثر نوعية التربة ومكوناتها وخواصها ومنسوب المياه الجوفية في تحديد ارتفاع الردم فوق خطوط المواسير . وقد حددت المواصفات الخاصة بإحدى الشركات البريطانية استنادا إلى المواصفات البريطانية عمق الردم فوق خطوط مواسير البلاستك المسلحة بالألياف الزجاجية كالآتي :

أولاً : في التربة الصخرية

المواسير بمعامل صلية (١١٠٠ ن / م)، يكون عمق الردم: __
 ٧ متر في التربة الجافة

٤ متر في التربة التي ترتفع فيها المياه فوق الراسم العلوي للماسورة .

٢) للمواسير بمعامل صلبية (٢٥٠٠ ن / م)، يكون عمق الردم: نــ

١٢ متر في التربة الجافة

١٠ متر في التربة الرطبة

ثانيا: في التربة الغير متماسكة:

١) للمواسير بمعامل صلبية (١١٠٠ ن/م) يكون عمق الردم: ـــ

٦ متر في التربة الجافة

٤ متر في التربة الرطبة
 ٢) للمواسير بمعامل صلبية (٢٥٠٠ ن / م أ) يكون عمق الردم :: __

١٠ متر في التربة الجافة

٧ متر في التربة الرطبة

وهذه الافراضات يمكن أن تتغير حسب المواصفات الفنية لنوعيات هذه المواسير واحتمالات تعديلها خاصة بعد العيوب التي ظهرت في بعض الخطوط المنشأة من هذا النوع بدون مراعاة الجوانب الفنية في عمليات التصميم والتركيب .

إختيار نوعية الموامير

يفضل استخدام مواسير الزهر المىرن في الأقطار المتوسطة لشبكات المياه وذلك لأنها تنميز بالآتي : __

- ــ المتانة
- ــ مقاومة الاجهادات
 - ــ المرونة
- ــ التحمل في غالبية أنواع التربة التي لا تؤثر في الحديد
- توافر القطع الخاصة والمحابس المصنوعة من الزهر المرن بالأبعاد
 القياسية ، مما يساعد على إنشاء خطوط مواسير متجانسة ويبسط الأعمال
 التصميمية والانشائية .

وبالنسبة للأقطار الصغيرة تتساوى الأفضلية بين مواسير الزهر والأسبستوس خاصة في شبكة النوزيع الرئيسية .

وبالنسبة للخطوط الرئيسية ذات الأقطار الكبيرة فإنه يتم دراسة ظروف كل حالة من جميع نواحيها الفنية والاقتصادية واختيار النوع الملائم والمناسب خاصة لظروف التربة والمياه الجوفية والضغوط الخارجية والداخلية على المواسير ومكونات المياه ، والمسارات التي ستنشأ فيها المواسير . وعموما يجب أن تتوفر في المواسير المستخدمة في أعمال الإمداد بالمياه الخواص الآتة : ...

- ا) تتحمل قوى الشد واللوى ، لمقاومة الضغوط الخارجية الناتجة من الردم ومرور المركبات واحتمالات تحرك التربة .
 - ٢) تحمُّل القوى والضغوط الداخلية .
- ٣) مقاومة القوى الصدمية لكي تتحمل الإجهادات الناتجة عن التحميل والنقل والتخزين والتركيب واللحام .

- ٤) نعومة السطح الداخلي ومقاومته للصدأ .
- ه) مقاومة الأسطح الخارجية للصدأ ولظروف التربة المحيطة بخطوط المواسير وبالمياه الجوفية .
 - ٦) تكون وصلات المواسير مرنة ومحكمة .

مد خطوط التغذية :

يجب أن يكون مد خطوط المواسير بمنتهى الدقة والشدة والصرامة والجدية ، وذلك بسبب تكاليفها الباهظة بالإضافة إلى صعوبة إصلاحها وما يصاحبه من قصور في خدمات المرافق العامة . وفي هذا المجال يجب النظر بعين الاعتبار في دراسة العوامل الآتية : __

- ١) تشوين المواسير ووضعها فوق بعضها بالطريقة التي تنص عليها المواصفات الفنية للشركات المنتجة لها حتى لا تتأثر طبقات الطلاء وأحرف المواسير وربما جدار الماسورة نفسه .
- ٢) عدم تشوين المواسير في المساحات التي تنمو الحشائش فيها حيث أن هذه الحشائش عندما تجف وتشتعل لأي سبب فإن النار تتلف طبقات الطلاء الخارجي وربما يعتد أثرها للمواسير نفسها.
- ٣) تستخدم حمالات وحبال خاصة في رفع المواسير بحيث لا تؤثر على طبقة الطلاء الخارجي ، ويجب عدم السماح برفع المواسير بواسطة الأسلاك والسلاسل حتى ولو استخدمت معها مخدات خشبية لربط المواسير أثناء رفعها ، لأن هذا بالاضافة إلى أثره على المواسير فإنه في منتهى الخطورة لاحتمالات انفصال القطع الخشبية الساندة للمواسير وسقوطها فجأة من ارتفاعات عالية وما ينتج عن ذلك من حوادث قد تكون جسيمة .
- علا رفع المواسير وأثناء إنزالها في الخنادق ، يجب فحص المواسير جيدا والتأكد من أنها خالية من الشروخ الرفيعة والخدش والكسر والعيوب الأخرى

- التي قد تكون ناتجة عن نقل المواسير أو تشوينها أو رفعها .
- د) يجب التأكد من سلامة طبقات الطلاء الداخلي والخارجي أثناء وفيغ المواسير .
- ت) يجب تجهيز قاع خنادق المواسير بما يتلائم مع نوعية كل ماسورة بالاضاة
 إلى أنه يجب استبعاد أي كتل صخرية أو صلبة من قاع الخندق وفي حالة
 التربة الصخرية يمكن وضع أساس أسفل المواسير من: ___
- أ) الخرسانة بحيث يتم وضع فرشة خرسانية بسمك ١٥ سم وتوضع المواسير
 قبل أن تتصلب الخرسانة أي وهي لا زالت مرنة حتى لا تتكون نقط صلبة على
 سطح الفرشة الخرسانية تحت المواسير ، وتمنع الفرشة الخرسانية تأثير التربة
 على المواسير .
- ب) الرمل بارتفاع لا يقل عن ٣٠ سم تحت المواسير وحولها وفوقها .
- ٧) توضع خطوط الضغط على ميول بسيطة منتظمة لا تقل عن ٢ في الألف إذا كان الميل لأعلا في اتجاه مسار المياه ، ولا يقل الميل عن ٣,٣٥ في الألف إذا كان الميل لأسفل . وفي حالة الأرض المستوية تماما والتي يصعب فيها وضع المواسير بهذه الميول ، يمكن وضع المواسير أفقية بحيث يتم تركيب محابس تفريغ هواء على المواسير الرئيسية . وبالنسبة لشبكة توزيع المياه فلا تحتاج لمحابس هواء لأن فرعات التغذية للمباني يتم من خلالها تصريف أي هواء في شبكة النوزيع ، ماعدا الخطوط الرئيسية المنشأة في المناطق الجبلية .
- ٨) يتم دك الردم حول المواسير وفوقها بعد وضعه في طبقات حتى تكون التربة المحيطة بخط المواسير متماسكة وقوية ، كما أن أسفل المواسير وعلى جانبيها وفوقها لارتفاع ٣٠ سم فوق الراسم العلوي للماسورة يجب أن يكون خاليا من الكتل الصلبة كبيرة الحجم .
- ٩) تركيب الوصلات بدقة وعناية ونظافة تامة والمحافظة عليها من الأتربة والوحل خاصة في خطوط المواسير العميقة التي يتم تركيبها تحت منسوب المياه الجوفية .

- ١٠ لا يقل ارتفاع الردم فوق المواسير إلى سطح الأرض عن ٩٠ سم وإذا
 كان مسار خطوط المواسير معرض لأحمال المرور فيكون عمق الردم
 لا يقل عن ١٢٥ سم
- (1) إذا زاد عمق الردم عن ٢٠٠ سم يجب التأكد من أن المواسير تتحمل الضغوط الناتجة من الأثربة ، وإذا كانت المواسير يمكن أن تتأثر من هذه الضغوط ، فتغلف بالخرسانة .

مد خطوط الصرف الصحى:

يسبق عملية مد خطوط المواسيرالمراحل التالية: ـــ

- أ) تخطيط مسارات خطوط الإنحدار واتجاهاتها ، اعتمادا على ميول سطح
 الأرض الطبيعية .
- ب) تصميم قطاعات المواسير ، وتحديد مواقع المطابق ، والملحقات الأخرى لشبكة الصرف الصحى . وتشمل عملية التصميم تحديد مناسيب خطوط الصرف ، وطبيعة طبقة الأسماس تحت المواسير ، ومناسيب قاع الخنادق . وأعماق الحفر على طول مسار الخطوط .

بداية مد الخطوط:

تبدأ عملية مد الخطوط من مصب الشبكة عند نهايتها العميقة ، إتجاها إلى
 بداية الخطوط ، وهذا يعطى ميزة في إمكانية استخدام الخطوط التي يتم إنشائها
 أولا بأول .

وتكون عملية الإنشاء لكل خط بين مطبقين ، إلى أن ينتهي ، ثم بيدأ إنشاء الخط الذي يليه وهكذا .

حفر الخنادق:

تتم عملية الحفر يدويا أو ميكانيكيا في حالة وجود طبقات رصف خرسانية أو أسفلتية صلبة . وفي حالة التربة الضعيفة والخنادق العميقة ، يحتاج الأمر إلى سند جوانب الخنادق بستائر خشبية أو حديدية ، ولو أن الستائر الحديدية نادرة الاستعمال ، والتي تستخدم عادة هي الستائر الخشبية .


وتكون ألواح الستائر الخشبية متقاربة أو متباعدة حسب طبيعة التربة وعمق الخنادق . ويبين شكل (٣٦) بعض أنواع الستائر الخشبية المستخدمة في سند جوانب الخنادق.

طبقة الأساس:

في وضع طبقة الأساس تحت خطوط المواسير يراعي الآتي :

١) إختيار الركام بأسطح مزوّية لأنه أفضل من الركام الكروي وأكثر ثباتا تحت المواسير.

٢) يزيد درجة ثبات الركام تحت المواسير مع زيادة حجم الركام .



١ ـــ ألواح الستائر الخشبية ترتفع أعلى سطح الأرض. ٢ ـــ قامطة للتحكم في المسافة بين الستائر وضبطها .

٣ ـــ ألواح ربط أفقية .

٤ ــ قطاع خط المواسير .

- ٣) يفضل أن يكون الركام من كسر الصخور والأحجار بأحجام تترواح بين ٦
 مم ، ١٩ مم .
- ٤) يستبعد الركام الذي يزيد حجمه عن ٢٥ مم ، لأنه يعرَّض المواسير لأحمال مركزة .
 - ٥) لا تستخدم الرمال إلا في حالة عدم وجود الركام المناسب.

إختبار استقامة الخطوط بعد إنشائها :

يمكن اختبار مدى إستقامة خطوط المواسير بعد تركيبها ولحامها ، وذلك بوضع مرآة في طرف من الخط ، ووضع لمبة مضيئة في الطرف الآخر ، فإذا كان الخط مستقيما فإن دائرة الضوء ستظهر كاملة في المرآة ، وإذا لم يكن الخط مستقيما أو كان هناك بعض العوائق بداخل الخط، فإن هذا يظهر واضحاً في المرآة.

ويمكن التأكد أيضا من وجود أي عوائق بالخط وذلك بتمرير كرة طرية في خط المواسير بقطر يقل نصف بوصة عن قطر الماسورة الداخلي .

ردم الخنادق:

عند وضع الردم حول الماسورة وفوقها ، يجب أن تتم هذه العملية بطريقة لا تؤثر في وضع الماسورة واستقامتها وميلها ويوضع الردم بكميات متساوية على جانبي المواسير بطبقات سمك كل طبقة ١٥ سم ، ترش بالمياه ، وتدك بالمندالة جيدا ، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الطبقة التي تعلو الماسورة خالية من الكتل الصلبة وتوضع بمعدات يدوية وتدك برفق حتى لا يؤثر ذلك على سلامة المواسير ولا يسمح بالرصف إلا بعد عدة أسابيع ، بعد أن تكون طبقات الردم قد أخذت وضعها الطبيعي من الهبوط والثبات وتكون قادرة على حمل طبقات الرصف وما عليها من أحمال .

تركيب فرعات الصرف الأفقية:

يكون تركيب المواسير بحيث يبعد الراسم العلوي عن سطح الأرض مسافة

لا تقل عن ٩٠ سم تحت الشوارع ، وتحت الحدائق والأرصفة لا تقل هذه المساقة عن ٦٠ سم . وفي الحالات التي تحتم الظروف الإنشائية وضع المواسير قريبة من سطح الأرض ، يجب عمل حماية كافية للمواسير بوضعها في جراب مناسب أو بوضعها في خندق بغطاء يتحمل الضغوط الخارجية عليه .

ويكون حفر الخنادق التي توضع فيها المواسير بأقل عرض ممكن لجعل ضغوط التربة على المواسير أقل ما يمكن . وفي حالة التربة الضعيفة يجب عمل تثبيت وتقوية للتربة تحت المواسير بمواد مناسبة لمكونات التربة .

وفي حالة تركيب المواسير وعمل لحاماتها ، يفضل توفير المرونة الكافية في خطوط المواسير ، ويفضل استخدام وصلات مرنة في إنشاء هذه الخطوط . وقد زاد استخدام هذه الوصلات في جميع أنواع المواسير للأسباب الآتية :

- أ) بساطة وسهولة وسرعة عمل الوصلات ، ويساعد ذلك على سرعة ردم خنادق
 المواسير ، وتشفيل الوحدات الرافعة لمياه الرشح أقل وقت ممكن .
 - ب) تقاوم هذه الوصلات تحركات وهبوط التربة.
- ج) يمكن عمل الإختبارات اللازمة على خطوط المواسير بعد تركيبها مباشرة
 ويمكن اكتشاف عيوب التركيب وإصلاحها بسرعة .

وضع المواسير تحت المباني .

يجب ما أمكن عدم تركيب خطوط صرف تحت العباني ، وفي حالة تركيب هذه المواسير ، يجب مراعاة الآتي : ـــ

- أ) يكون خط المواسير تام الاستقامة وبميل ثابت لا يتغير في الخط بأكمله .
 - ب) وجود نقط تسليك على أجزاء خط المواسير .
 - جـ) يكون غطاء غرف التفتيش داخل المباني محكما .
- د) تستخدم وصلات مرنة ، مع حماية المواسير والوصلات من الضغوط
 الخارجية .

إختبار خطوط التغذية بعد تركيبها :

تحدد المواصفات الفنية طريقة إجراء التجربة لكل نوع من أنواع المواسير . ويكون ضغط التجربة عادة أكبر من ضعف ضغط التشغيل . وتجرى التجربة عادة على طول مناسب من الخطوط بحيث يكون هذا الطول بين محبسين يتم إغلاقهما أثناء التجربة . ويفضل ترك الوصلات ظاهرة أثناء التجربة حتى يمكن كشف أي عيوب أو تسرب فيها . وإذا حدث تذبذب في الضغط أثناء التجربة فإنه غالبا يكون بسبب وجود هواء في المواسير ، ولذلك يفضل وضع محابس هواء على خطوط المواسير لتفريغها من الهواء مع ملتها ببطيء بالمياه . ولسهولة اكتشاف عيوب التركيب يمكن إضافة مادة كاشفة أو صبغة للمياه .

وتستخدم طلمبات يدوية لتجربة الضغط العاثي على خطوط العياد عموما ، سواء شبكات التوزيع العمومية 'رِ خطوط التغذية الفرعية داخل المباني .

ولاجراء هذه التجربة على خط مواسير أفقي أو قائم تغذية رأسي ، يتم سد جميع فتحات خط المواسير سدا محكما ، بالاضافة إلى تثبيت المواسير في النقط التي تتعرض للحركة نتيجة زيادة ضغط المياه الداخلي ، ويحدث هذا عادة في المواسير الأفقية الرئيسية التي تتحرك فيها المواسير لأعلى عند وصلاتها أثناء اجراء التجربة وزيادة ضغط المياه داخل المواسير . ويمكن تثبيت المواسير عند منتصفها ، وترك الوصلات مكشوفة للتأكد من سلامتها أثناء التجربة .

> وتشمل المعدات اللازمة لاجراء التجربية ما يأتي : ـــ أ ـــ طلمبة مياد يدوية .

> > ب ــ مانومتر لقياس ضغط المياه .

جـ ـ حوض صغیر یمکن نقله بسهولة وملئه بالمیاه ترکب علیه الطلمبة وعادة
 یکون هذا الحوض من الحدید المجلفن أو مادة أخرى مناسبة .

ويصير توصيل مخرج الطلعبة بخط المواسير المطلوب اختياره بواسطة وصلات مرنة سهلة التركيب والتشغيل

وفي بداية التجربة بملاً خط المواسير بالمياه مع التأكد من تفريغه من الهواء قبل زيادة ضغط المياه حيث أن انفجار المواسير التي تحتوي على هواء مضغوط يكون غاية في الخطورة .

وبعد ذلك يستمر ضخ المياه في خط المواسير حتى يصير ضغط المياه مساوياً ٢ ضغط جوي ويبقى هذا الضغط لمدة تترواح بين ٤ ساعات إلى ٢٤ ساعة حسب طبيعة التجربة ، وفي حالة ثبات الضغط خلال الفترة هذه ، يمكن بواسطة الطلمبة زيادة الضغط إلى ضعف الضغط المطلوب في المواسير أثناء التشغيل العادي ، ولنجاح التجربة يجب أن يظل الضغط ثابتاً بدون أي انخفاض لمدة لا تقل عن د١ دقيقة . وفي حالة انخفاض الضغط خلال مدة التجربة يجب معرفة العيوب في خط التغذية وإصلاحها .

تجربة الضغط المائي على خطوط الانحدار:

الطريقة الأولى :

يبين شكل (٣٧ ــ ١) طريقة اجراء هذه التجربة التي تجرى على كل خط صرف ينفذ بين غرفتي تفتيش ، وذلك بسد الطرف السفلى لخط المواسير بواسطة طبة من الكاوتش لا تسبب أي تلفيات بالسطح الداخلي للماسورة ، وتملأ الماسورة بالمياه عن طريق خرطوم بدخل الطرف العلوي لخط الصرف من داخل طبة كاوتش مناسبة لهذا الغرض . ويستخدم حوض يرتفع سطح المياه فيه ١٢٠ سم عن الراسم العلوي للماسورة ، ثم تملأ الماسورة بالمياه مع تضريغ الهواء وتنرك مدة لا تقل عن ساعة يتم خلالها تشبع جدار المواسير والوصلات بالمياه ، ثم تجرى التجربة بعد ذلك باعادة منسوب المياه في الحوض العلوي إلى المنسوب الأصلي . ثم تترك لمدة نصف ساعة وتقاس كمية النقص في المياه خلال هذه المدة والتي بحب الا تزيد عن ٦٠ سنتيمتر مكعب في الساعة لكل مائة متر طولي لكل مم من قطر الماسورة ويبين شكل (٣٧ ــ ب) بعض أنواع طبة القفل المستخدمة في التجارب .

الطريقة الثانية :

يتم سد فوهة الخط عند أوطى طرف، ثم يركب كوع بماسورة رأسية بنفس قطر الماسورة ترتفع لمسافة ١٢٠ سم فوق الراسم العلوي للماسورة وبحيث لا يزيد المرق في المنسوبين بين أعلى نقطة في ماسورة الاختبار وأوطى نقطة في خط التصريف عن ٦ متر في حالة العواسير التي تنفذ بميول كبيرة لتلائم ميول سطح الارض و وتملأ الماسورة بالعياه لمدة حوالي ساعة ، ثم تضاف مياه لاعادة سطح المياه في ماسورة الاختبار الرأسية إلى أعلى منسوب ، ثم يلاحظ مقدار الانحفاض في سطح المياه كل عشر نقائق ، ثم تضاف مباه لتعويض المنسرب من خط المواسير ، وعلى أساس أن الكوع الموصول بالخط والقائم الرأسي بنفس قطر خط المواسير يمكن الحكم على مدى سلامة الخط المختبر إذا كان انخفاض المياه في القائم الرأسي كل عشر دقائق لا يزيد عن : (مندول علم المساسورة بالملايمت ، وقل العساسورة بالملايمت .


الأحمال التي تؤثر على المواسير المنشأة تحت سطح الأرض

يجب دراسة العوامل التي تؤثر في سلامة خطوط المواسير حتى لا تتعرض للإنهيار بعد إنشائها ، وأهم هذه العوامل : ــــ

 ١ معرفة حالة التربة في الأعماق المختلفة وعلى طول مسارات خطوط المواسير .


٢ ــ دراسة العياه الجوفية في المنطقة ومكوناتها واحتمالات التغير في منسوبها .
 ٣ ــ تحديد الأحمال التي يمكن أن تتعرض لها المواسير بدون حدوث تلف أو
 كسر أو تشقق للمواسير أو للوصلات


٤ _ تحديد أقصى عمق يمكن أن توضع فيه الماسورة ، وذلك لكل قطر من



شكل (۳۷ – ۱) تجربة الضغط المائي على خطوط الإنحدار

- TY9 -





شكل (۳۷ ــ ب) طبات مستخدمة في تجارب المواسير

الأقطار ، ولكل نوعية من أنواع التربة بما في ذلك ظروف المياه الجوفية . ه _ طريقة حفر الخنادق ، ونوعية طبقات الركام التي توضع تحت المواسير و حدلها وأعلاها .

٣ ... بالنسبة لخطوط المواسير التي تسير فيها المياه تحت ضغط ، يجب تحديد أقصى ما يمكن أن تتعرض له الخطوط من ضغط وتأثيره على جدار الماسورة ووصلاتها وتقاطعاتها . وكيعانها ، ووضع سندات من الخرسانة لمقاومة هذه الضغوط .

الأحمال الناتجة من الردم

يعتمد مقدار الحمل الناتج من الردم على العوامل الآتية : -1 _ عرض الخندق الذي توضع فيه المواسير

٢ ــ وحدة الوزن لمواد الردم

٣ ــ خواص الإحتكاك لحبيبات التربة المستخدمة في الردم .

حساب الضغوط الخارجية على المواسير المدفونة

تتعرض خطوط المواسير المدفونة لضغوط خارجية ناتجة من: ــــ

وزن الردم فوق الماسورة

ـــ وزن الماسورة

ــ الأحمال الناتجة من مرور السيارات والمركبات

وذلك للخطوط التي تسير بالانحدار الطبيعي بدون أي ضغوط داخلية ، وهذه الحالة تنطبق على شبكات الصرف الصحي التي تسير فيها العياه بالانحدار الطبيعي . وتستخدم بعض المعادلات التجريبة لحساب الضغوط الخارجية على هذه المواسير ، منها : __

و = م . ك . س. .


حيث

و = الحمل المؤثر على المتر الطولي من المواسير بالكيلو جرام

م = معامل يعتمد على نوعية الردم ونسبة عمق الخندق إلى عرضه

ك = الوزن النوعي لمواد الردم ، بالكيلو جرام للمتر المكعب

س = عرض الخندق عند مستوى الراسم العلوي للماسورة ، بالمتر



يؤخذ الخندق عادة مساويا (كح. من قطر العاسورة + ٢٠ سم)

ويمكن استنتاج قيمة المعامل م من الجدول الآتي : ـــ

قيمة المعامل م لنوعيات التربة الآنية :ـــ							
تربة طينية مشبعة بالمياد	تـربــة طينية	تربة رملية وزلطية مشبعة بالمياه	تربة رملية وزلطية	تربة مفككة	ع ÷ س		
1,70	1,7.	1,00	1,20	1, 2.	۲		
1,9.	١,٨٠	١,٧٥	١,٧٠	1,7.	۲,٥		
۲,۲۰	۲,۱۰	۲	١,٩٠	1,70	٣		
۲,٤٠	۲,۳۰	۲,۲۰	۲,۱۰	1,9.	٣,٥		
7,70	۲,0٠	7,70	۲,۲۰	۲,٠٥	٤		
۳	۲,۸۰	۲,٦٠	7.20	۲,۲۰			
۳,۳٥	٣,٠٥	۲,۸۰	۲,٦٠	۲,۳۰	} ¬		
۳,۷٥	٣,٣٥	۳,۰٥	۲,۸۰	۲,٤٠	٨		
٤	۲,٦٠	۳,۲۰	۲,٩٠	7,00	١.		
٤,٤٠	٣,٨٠	٣,٣٥	٣	7,70	10		
٤,٥٥	۳,٩٠	٣,٤٥	٣,١٠	۲,٧٠	٧.		

الأحمال الناتجة من حركة النقل والمرور:

يقل تأثير الحمل الناتج من مرور السيارات مع زيادة عمق خطوط المواسير عن سطح الأرض ، ولذلك فإن تأثير هذه الأحمال يمكن إهماله بالنسبة لخطوط الانحدار حيث أن أعماقها تزيد عن حوالي ١٥٠ سم .

وبالنسبة للخطوط التي يتم تنفيذها بأعماق تصل إلى ١٨٠ سم . من سطح الأرض وحتى الراسم العلوي للماسورة يمكن استنتاج الأحمال المؤثرة من الجدول الآتي ، اعتمادا على حركة مرور النقل الثقبل التي تعطى إطاراته المزدوجة حملا على سطح الأرض مساويا حوالي ٧ طن لكل إطارين بحيث يكون الحمل المحوري الناتج من جانبي السيارة على سطح الأرض . حوالى ١٤ طن .

. الأحمال الناتجة من تأثير حركة النقل الثقيل على المواسير الدائرية المدفونة (كجم / متر طولي)

إرتفاع الردم فوق الراسم العلوى للماسورة (مسم)										القطر
14.	10.	17.	1.0	۹٠	٧٥	۲.	to	۲۰	10	مم
٧.	77.	77.	٤٧٠	۰۸۰	٩	14	77	۰۲۰۰	4	۲
۸.	440	1	٥	٦٧.	11	۲	T1	3	11	۲۵.
۹.	۲۲.	٤٥.	٥٣٠	77.	17	77	T0	14		٤٠٠
١	۲0.	٥٠.	11.	٨٠٠	18	72	79	٧٦٠٠		10.
1.0	۲۸.	oż.	٧٢٠	97.	10	****	27	۸۰۰۰		3
17.	٤٦٠	10.	۸٦٠	11	14	****	٠			7
12.	٠٢٠	٧٧٠	97.	17	19	T0	01			٧
170	٦١.	۸٦٠	11	10	72	٤٠٠٠				۸٠٠
19.	٦٨٠	90.	177-	17	****					۹
710	740	17	184.	19	TY0.		(١
700	41.	15	17	٧						17
440	۱.٧.	127.	14				1			12
7.0	115.	10								10
777	1770				1	1		{		17
777	1770						1	1	1	14
٤٠٨										۲

وتشمل المواصفات القياسية لأنواع المواسير بأقطارها المختلفة مقدار مقاومتها للتفتت أو الكسر على أساس اختبارات قياسية معملية محددة ، ويجب الربط بينها وبين ما تتعرض له المواسير من أحمال فعلية ، بحيث لا يزيد الحمل المؤثر على المواسير ، على مقاومة المواسير للتفتت ، مع الأخذ في الاعتبار بمعامل أمان مناسب يعتمد على كيفية وضع المواسير في البخنادق وطبيعة طبقات التربة أسفل المواسير وحولها . وفي نفس الوقت يمكن أن تتحمل المواسير أحمالا أكبر من تلك المحددة بالمواصفات القياسية بنسبة تصل إلى ، ٩ ٪ وذلك في حالة وضع طبقة من الركام المتجانس المدمج أسفل المواسير وحولها وفوقها .

ويتم قسمة مقاومة تحمل المواسير على معامل أمان مناسب ، نتيجة لاختلاف طبيعة التربة ، وتفاوت المهارة الفنية في التنفيذ ، والملابسات التي تحيط أحيانا بعملية التصميم بين الشركات المنتجة للمواسير ، والأجهزة الفنية المشرفة على دقة التصنيع ، والمهدسون المصممون لخطوط المواسير ، والأجهزة الفنية صاحبة المشروع . ويكون معامل الأمان لمواسير الفخار حوالي ١,٥ .

مثال:

الحل: ــ

باستخدام المعادلة:

و = م . ك . س

وبالرجوع إلى الجدول السابق:

ع ÷ س = ٠٠٠ ÷ ٥٠ = ٦,٩٢ = ٦,٩٢ ... للتربة الطينية تكون م = ٣,٢

ك = ١٩٥٠ كجم / متر مكعب

س = ۲۰٫۰ متر

'ر = ۲,۲ × ۱۹۰۰ × (۲٫۲۰).

= ۲٦٣٦ كجم / متر طولي

الصمامات المستخدمة على

خطوط المواسير :

تستخدم أنواع متعددة من الصمامات لجميع أقطار المواسير الفرعية والرئيسية ، الداخلية والخارجية . فبالنسبة للصمامات أو المحابس الصغيرة تصنع عادة من النحاس أو من معدن المدافع . ويتكون النحاس من (00-18) % نحاس أصفر (00-18) + (00-18) % زنك .

أما معدن المدافع فيتكون من: ـــ

٨٨ ٪ نحاس أصفر .

. tin % 1.

۲ ٪ زنك .

. tin %. o


ه ٪ زنك .


ه ٪ رصاص .


وبالنسبة للصمامات بأقطار أكبر من ٧٥ مم فإنها تصنع عادة من الزهر أو الزهر

انمرن . ويوضح شكل (٣٨) بعض أنواع الصمامات الرئيسية التي تسير فيها المياه تحت ضغط ، ودنك لخطوط المواسير الداخلية والخارجية .

أنواع الصمامات







صمام بوابي :

يستخدم هذا النوع في فرعات التغذية التي تسير فيها المياه بضغط واطي ، وكذلك على فرعات التدفقة .

صمام تصریف :

يستخدم هذا النوع في تفريغ الغلايات واسطوانات المياه وبعض شبكات التغذية .

صمام أمان: (تخفيض الضغط):

يستخدم لامتصاص أو تفريغ الضفط الذي يزيد عن حد معين ، وذلك في الغلايات وخزانات المياه وشبكات المياه ، ومن هذه الأنواع ما يستخدم في التركيبات الدداخلية لحماية أعمدة وفرعات التفذية الصفيرة ، وتكون بأقطار (١٣ – ٥٠) مم .

وفي شبكات تغذية المياه العمومية ، توضع الصمامات الأوتوماتيكية لتخفيض الضغط في النقط التي قد تتعرض لضغوط كبيرة تؤثر في تحمل المواسير ووصلاتها ، مثال ذلك ، الخطوط التي توضع في منسويين مختلفين ، فيوضع مجس تخفيض الضغط على الخط في المنسوب الأعلى ، بحيث لا يزيد الضغط في المنسوب الأوطى زيادة كبيرة

ويوضع نوع خاص من هذه الصمامات (altitude valve) في مدخل ماسورة تفذية الخزانات العلوية .

صمام عوامة:

يستخدم في خزانات المياه وصناديق الطرد لقفل المياه أوتوماتيكياً عندما تصل لمنسوب معين ، ثم يفتح الصمام أوتوماتيكياً عندما ينخفض منسوب المياه لحد معين . صمام سكينة : : Sluice Valve

والهدف منها التحكم في سير المياه خلال المواسير الرئيسية والفرعية لعمل الاصلاحات اللازمة في الأماكن التي بها أعطال بحيث لا يؤثر ذلك على الامداد بالمياد من باقي الشبكة . ويتم تركيب هذه الصمامات عادة عند التقاطمات ، بحيث لا تزيد المسافة بين الصمامات عن حوالي ٢٥٠ متر . وتوضع الصمامات على المواسير الأصغر أولاً على جانبي التقاطع ، ثم الأكبر بحيث يمكن التحكم في كل خط مياه على حدة .

ويوضع الصمام عادة ، إما في عامود من الزهر وذلك للصمامات الصغيرة أو في غرفة محابس أبعادها تناسب حجم الصمامات الكبيرة .

صمام مرتد :

يوضع على وصلات التغذية الرئيسية بعد الشبكة العمومية أو وحدات الرفع أو في أي مسار مطلوب سريان المياه فيه في اتجاه واحد . كما يوضع على مواسير النصريف الأفقية في البدرومات والأدوار الأرضية بهدف منع المياه المستعملة من الرجوع إلى داخل المبانى .

صمام تصريف الهواءصمام تصريف الهواء

ويركب على خطوط توزيع المياه الرئيسية في النقط التي يتجمع فيها الهواء الذي يصل للمواسير مع المياه ، وتكون نقط تجميع الهواء عادة في المناطق التي تميل فيها المواسير لأعلا ثم لأسفل ، ويوضع الصمام في هذه الحالة في أعلى نقطة . ولهذه الصمامات أهمية رئيسية في خطوط توزيع المياه ، حيث أن تجمع الهواء في المواسير يقلل من مقطع الماسورة الذي تمر فيه المياه ويزيد من ضغط المياه فيها .

وفي شبكة توزيع المياه بالمدينة لا يحتاج الأمر لتركيب هذه الصمامات حيث تقوم فرعات التغذية للمباني والمنشآت بتصريف الهواء المتواجد بمواسير العياه ، ما عدا بعض المناطق التي تحتلف مناسيب سطح الأرض فيها اختلافاً كبيراً ، بحث يوجد نقط مرتفعة في خطوط المياه تحتاج لهذه الصماماتير.

عمام الغسيل:

تكون محابس الفسيل عادة بقطر ١٠٠ مم ، ١٥٠ مم ، ٢٢٥ مم ، وتستخدم أساسا لتفريغ المواسير الرئيسية من المياه أو تصريف المياه الراكدة أو الملوثة من المواسير . وبالنسبة لخطوط المواسير الرئيسية خارج المدن فإن محابس الفسيل توضع في النقط السفلى من الخط والتي يمكن منها تفريغ الخط من المياه وتصريفها في أقرب مسطح مائي ، بطريقة لا تسبب نحرا في موقع صب هذه المياه . ويستخدم مشترك على المامورة الرئيسية يركب عليه محبس الفسيل . وفي الخطوط الطويلة الخارجية تكون محابس الفسيل على مسافات تترواح بين ٢ ،


وعلى شبكة توزيع المياه بالمدينة توضع محابس الفسيل في الأماكن المناسبة ومراعاة ألا يزيد مدة تفريغ جزء معين من الخط الرئيسي عن (١ - ٢) ساعة . وبالنسبة لمواسير المياه الفرعية يمكن إستخدام حنفيات الحريق لتفريغ الخطوط في الأماكن القريبة من المسطحات المائية التي يمكن فيها تصريف المياه . وتوضع محابس الفسيل أيضا على نهايات الخطوط الرئيسية ويستعاض عنها أحيانا بحنفيات حريق تؤدي نفس الغرض .

ويجب مراعاة ضغط المياه الكبير أثناء خروج المياه من محابس الغسيل لأنه يكون أحيانا في غاية الخطورة خاصة وأن الخطوط الرئيسية يكون فيها ضغط المياه كبيرا . كما أن الأماكن التي تصب فيها مياه الفسيل يجب أن تكون مقاومة إنشائيا لضغط المياه الكبير المتدفق من فرعات الغسيل .

فرعات العفذية :

يوضع شكل (٣٩) فرعة تغذية من شبكة المياه العمومية إلى داخل المبنى


وعلمها محبس يوضع عادة في صندق من التحديد الزهر قطاعه يبدأ من ٧٠ ×
١٠ سم ويعتد إلى منسوب فرعة التغذية الذي يبعد عن سطح الأرض أو سطح
الرصيف حوالي ٩٠ سم . ومن السحب في اتجاد داخل العبني تكون الماسورة .
بميل صغير لتسمح بسريان الهواء في اتجاه سير المياه لأعلى . وعندما تبدأ فرعة
التغذية تفريعاتها رأميا للوحدات السكنية يوضع عليها محبس لتفريغ قائم التغذية
الرأسي من العياه في حالة الضرورة ، وبعده مباشرة عداد المياه ومحبس آخر .



شکل (۳۹) فرعة تغذية بمحبس

واستكمالا لذلك يراعى عند تصميم وتنفيذ وصلات المياه من الماسورة العمومية لداخل المنزل ؛ يراعى الآني :

تكون الرصلات تحت سطح الأرض بحوالي ٨٠ سم ١٠٠ سم
 توضع الوصلات بميل صغير جدا لأعلى في اتجاه داخل المنزل للتحكم
 قي تجميع الهواء داخل الماسورة



أ _ عدد على المواسير الصغيرة



. _ عداد على المواسير الكبيرة

٣) إذا وضعت اضطراريا تحت أساس المبنى فتكون داخل جراب بقطر حوالى ١٥ سم لحماية الماسورة من أي هبوط في المبنى

٤) في المناطق الثلجية يجب حماية الفرعات من درجة الحرارة المنخفضة حتى لا تتجمد المياه فيها ، وذلك بالطريقة التي تناسب ظروف المبنى الإنشائية . وفي بعض الحالات توضع فرعة التغذية داخل جراب بقطر أكبر وفي محور الجراب بحيث يملأ الفراغ حول فرعة التغذية بمادة عازلة .

عدادات الماه:

توضع على وصلات التغذية الرئيسية قبل تفريعات المياه للوحدات السكنية ، ويفضل أن يكون قطرها أكبر من قطر الماسورة لخفض الفاقد في الضغط نتيجة للاحتكاك . ويركب صمام قفل بجوار العداد في طرف الماسورة المغذية . وفي حالة المواسير بقطر أكبر من ٤٠ مم يركب صمام قفل على جانبي عداد المياه ، شکل (٤٠)

التحكم في ضغط المطرقة:

تتعرض المواسير لضغط المطرقة حينما يتم قفل أو فتح صمام العياه فجأة وبسرعة فينتج من ذلك ضغط فجائي داخل المواسير لأن المياه سائل غير قابل للانضغاط . وتعتمد شدة ضغط المطرقة على : __

- أ ــ معدل تصرف المياه .
 - ب ـ سرعة المياه .
 - ج ـ زمن قفل المحبس.

ويتركز الضرر الداتج من ضغط المطرقة في زيادة الضغط داخل فرعات التغذية بصورة قدد تؤثر على سلامته ومتانته ، هذا بالاضافة إلى الأصوات المزعجة الناتجة من ذلك . وعادة يكون ضغط المطرقة مصحوبا بالضغط العالمي من شبكة التوزيع الرئيسية أو من وحدات رافعة داخلية ، ويفضل استخدام صمامات خافضة للضغط في النقط التي تتعرض لضغوط كبيرة عموما سواء كانت زيادة الضغط ناتجة من ضغط الممطرقة أو تكون بسبب زيادة الضغط في خط الإمداد الرئيسي .

ويكون ضغط المطرقة مصحوبا بصوت ارتجاج أو صدم في مواسير العياه إلا أنه في حالات كثيرة لا يسمع ضغط المطرقة ولكنه يتسبب في نفس الأضرار بدرجات متفاوتة لتكراره المستمر .

ويحدث ضغط المطرقة نتيجة للتغيير المفاجيء في سرعة المباه في المواسير لأحد الأسباب الآتية : __


- (أ) عند إيقاف أو تشغيل وحدات الرفع
 - (ب) غلق حنفيات المياه
- (ج) الإنسياب المفاجيء لمياه الإطفاء وهو على النقيض من ضغط المطرقة
 - (د) خلل أو عطب المحابس

وللتحكم في ضغط المطرقة في حالة الأضرار الكبيرة التي تنجم عن هذه الظاهرة يمكن استخدام:


(۱) خزانات مقفلة بها هواء وماء لامتصاص ضغط المطرقة (شكل ٤١ ــ أ) حيث أن الهواء قابل للإنضغاط بدرجة كبيرة . ويفضل أن تكون هذه الخزانات مساحتها السطحية كبيرة وارتفاعها صغير حيث أنها أكفأ من الخزانات التي لها مساحة سطحية صغيرة وارتفاع كبير . وتوضع هذه الخزانات في وضع رأسي ليصا إليها الهواء الذي يحتمل وجود في المياه أثناء سريانها في مواسير التوزيع .


(٢) جهاز لامتصاص الضغط (شكل ٤١ ــ ب) عبارة عن أنبوبين ، الخارجية صلبة والداخلية مرنة ويملأ الفراغ بين الأنبوبتين بمادة قابلة للإنضغاط ، وتتميز هذه الطريقة عن الأخرى حيث يمكن أن يمتص الماء الهواء مما يؤثر في أدائها إلى أن يصل إليها كمية الهواء المطلوبة .

ويمكن أيضا تصميم خطوط التغذية على ضغوط أعلى قليلا من ضغوط التشغيل العادية ، وفي هذه الحالة يجب دراسة تأثير زيادة التكاليف الإنشائية الناتجة من ذلك .



شكل (٤١) وسائل للتحكم في ضفط المطوقة









حماية العمال وسلامتهم

يتعرض العمال عموما لبعض الأخطار التي تتسبب في أضرار روحية ومادية وجسمانية ونفسية ، تنعكس على تقدم العمل ، وتزيد من التكاليف العلاجية .

والعمالة على اختلاف مستوياتها هي العمل نفسه ، والآثار المحتملة من أخطار المعل يمكن التحكم فيها بدرجة كبيرة بمداومة الدراسة والتوعية في موقع العمل بكافة الوسائل التي تناسب مستويات العمالة المختلفة ، والتي تلائم نوعية العمل ، والمعدات ، والمواد ، والمهمات المستخدمة فيه . ومجالات العمل كثيرة ومننوعة نورد منها ما يتصل بأعمال الهندسة الصحية والتركيبات الصحية ، والأعمال المكملة لها ، مع الأخذ في الاعتبار أن المواد الجديدة التي تستخدم تباعاً في هذه الأعمال وبالذات في الوقت الحالي يجب أن تشمل مواصفاتها بيانات دقيقة عن الأخطار المحتملة من استخدامها وكيفية الوقاية منها ، ونوعيات الأعمال والشروط الوجب مراعاتها لتأمين سلامة العمالة فيها .

الإسعافات الأولية :

يجب توفير صندوق مناسب للإسعافات الأولية في أي موقع يعمل به خمسة عمال أو أكثر ، يحتوي على المعدات الطبية المناسبة لمعالجة الإصابات الصغيرة ، ويكون في متناول الجميع بشرط استخدامه فقط في حفظ الأدوية والمعدات الطبية ، ويُعنع استخدامه في أي أغراض أخرى . وفي المواقع التي يعمل بها أكثر من خمسون عاملا ، يتطلب الأمر وجود أحد المؤهلين في الاسعافات الأولية بالإضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لهذا الغرض .

ويجب أن يوضع في الاعتبار أن الإسعافات الأولية ما هي إلا إجراء سريع لحماية

المصاب من أي مضاعفات لإصابته ، ولكن الخطوة الضرورية التي تتبع ذلكَ هي عرض المصاب على الطبيب المختص بأسرع ما يمكن .

الآلات والأدوات المستخدمة بكثرة في الموقع :

- _ طقم مفاتيح لربط الأنابيب والعبواميل الاسطوانية .
 - ــ طقم مفتاح ربط (النموذج الأنجليزي) .
 - ـــ شنيور .
 - _ لمبة لحام بلوازمها .
- ــ طقم منشار يدوي للمعادن والأخشاب كاملا بالهيكل والأسلحة .
 - ـــ زردية قطع (بنسة) .
 - ... مجموعة مفاتيح مواسير كلابي .
 - ــ مطواة جيب كبيرة لأغراض العمل فقط .
 - مفتاح لوصلات الأجهزة الصحية .
 - ــ طقم مبرد كامل .
 - _ شريط قياس مرن بطول مناسب.
 - _ طقم مفكات كامل.
 - ــ طقم مقص صفيح .
 - ــ ميزان تسوية كحولي أو ماثي .
 - ــ معدات لتشغيل المواسير الرصاصية واستعدال مقطعها .
 - ــ قاطع للمواسير.
 - _ قطاعة لألواح الأرضية .
 - ــ مسطرين .

- ــ آلات لعمل فتحات في المعادن .
- ــ طقم مطرقة (شاكوش) حديد كامل مختلف الأحجام .
 - ــ طقم آلات لثني المواسير يكون ضمنها لولب الثني .
 - ــ طقم مطرقة برؤوس خشبية .
 - ــ مثقب .
 - _ مجموعة قامطة مناسبة للمواسير .
 - ــ أزميل (أجنة)، وأزميل صلب حتى ٥٠ سم .
 - _ مقطعة أنابيب .
 - ــ آلات لعمل فتحات وثقوب في الأحواض المختلفة .
- ــ آلات لجميع أنواع القياسات التي تحتاجها التركيبات.
 - _ آلات تسنين (قلوظة) مواسير الصلب .
- الآلات المستخدمة في وصلات المواسير بأنواعها المختلفة .

إرشادات عامة لسلامة العاملين في الموقع:

- (١) يجب عدم ترك مسامير ظاهرة في القطع الخشبية الملقاة بالموقع حيث تسبب إصابات في أقدام العاملين ، ويجب خلع هذه المسامير من الخشب أو طرقها .
- (٢) يلتزم العاملون بالموقع بارتداء الأحذية الواقية المناسبة لطبيعة العمل . ويفضل
 أن تكون قوية ومتينة لتتحمل أية كتل صلبة يمكن أن تسقط على قدم العامل .
- (٣) تكون إصابات العين عادة مؤذية جدا ، وقد ينتج عنها فقدان البصر ولذلك
 يجب ارتداء النظارات الواقية المناسبة لكل مهنة خاصة التي يتطاير منها شظايا
 أو أثربة .
- (٤) يجب حماية اليدين بارتداء القفازات المناسبة في حالة التعرض أو حمل مواد

حامضيّة أو قلوية فوية التركيز ، أو نقل معدات ومواد تؤثر على جلد اليدين أو نقل مونة الأسمنت والجبر .

- (٥) تتأثر القوة السمعية للأذن من تأثير الضوضاء المستمرة والأصوات العالية جدا الناتجة عن بعض معدات الموقع التي تستخدم لتجهيز المواد المختلفة ، ويجب حماية العاملين الذين يقومون بتشغيل هذه المعدات وذلك باستخدام غطاء مناسب لفتحة الأذن .
- (٦) يجب وضع لافتات كبيرة مكتوب عليها عبارة (خطر جدا) ، وذلك على النقط الخطرة من الموقع ، والتي يكون الاقتراب منها قد يتسبب في إصابات جسيمة مثل كابلات الضغط العالى .
- (٧) يجب منع التدخين منعاً باتاً في الأماكن التي يوجد فيها مواد قابلة للاشتعال .
- (٨) يجب النحكم في حدوث حريق بالموقع لأن كثيرا من المواد الإنشائية قابلة للاحتراق ، ويجب منع التدخين في هذه الأماكن .
- (٩) يجب توافر معدات إطفاء مناسبة بالموقع حسب طبيعة الأعمال والمواد المستخدمة ، ومدى قابلية المواد للاشتمال .
- (١٠) للتحكم في الحريق أو منع حدوثه ، يجب الأخذ في الاعتبار أن الاشتعال
 يحتاج إلى ثلاثة عوامل متصلة ببعضها هي : __
 أ __ غاز الأكسحين .
 - ب _ الحرارة .
 - جـ ــ مادة قابلة للاشتعال .

فاذا تحكمنا في أحد هذه العوامل فإنه يمكننا منع اشتعال الحريق ؟ وإذا اشتعل الحريق وأمكن التحكم في إحداها ، فإن الحريق يخمد ويطفيء .

(١١) يراعى عدم استخدام المياه في إطفاء السوائل القابلة للاشتمال والمواد البترولية والزيوت.

- (۱۲) لا يسمح باستخدام المياه في مواقع بها تيار كهربي لأن هذا قد يسبب صدمة
 كهربية مميتة لرجل الإطفاء .
- (١٣) يجب التأكد على دوام من نظافة الموقع من أجزاء المواسير والوصلات والقطع الأخرى التي يمكن أن تتسبب في الاصابات المباشرة بالموقع .
- (١٤) يجب التخلص من النفايات المختلفة ، أو حفظها في صناديق مقفلة حتى
 يتم التخلص منها ، وخاصة القابل للاشتمال منها .
- (١٥) يجب التأكد باستمرار من نظافة الأرضية من الزيوت والمياه ، حيث أنها
 تساعد على زيادة الاصابات ، والتعرض للصدمات الكهربائية .

ملابس العمل: ...

يمكن خفض احتمالات الاصابات باختيار الملبس المناسب لكل عمل بالاسترشاد بالآتي :

أ __ عددم استعمال ملابس طويلة ومتسعة أكثر من اللازم سواء الأكمام أو
 الأرجل .

ب ـــ التأكد من أن الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية لا تتأثر بدرجات
 الحرارة التي يتعرض لها العامل أثناء العمل.

جـــ استعمال جوانتي اليد في نقل المواسير والتركيبات الأخرى ، وعدم استعمالها
 في تشغيل المعدات الميكانيكية .

د ـــ استعمال أنواع الأحذية المناسبة لطبيعة العمل والتي تساعد على الحماية من
 الإصابات المختلفة .

هـ استعمال نظارات خاصة مناسبة في حالة وجود أثرية أو كسارات يتطابر منها
 ذرات رفيعة ، ويجب استعمال زجاج مناسب للنظارة يقاوم أنواع الشوائب
 المحتملة . وفي حالة دخول أي شوائب للعين يجب عدم الضغط عليها في موقع ,
 الاصابة ، وعرض المصاب في الحال على الطبيب .

 و — عدم لس السلاسل الذهبية والحلي في الأعمال التي تستخدم فيها معدات مكانيكية .

السقالات :

يمكن التحكم في الحوادث الناتجة عن السقالات باتباع بعض التدابير في الموقع ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا النوع من الحوادث قـد ينتج عنه حالات وفاة أو كسور أو جروح أو عاهات مستديمة .

وتحتاج السقالات في تركيبها إلى مهارة فنية متخصصة ، إلا أن هذا لا يمنع أن يكون أي شخص على دراية بمجرد النظر لاستبيان مدى سلامة السقالة لاستعمالها باطمئنان خاصة أن السقالات ترتفع أحيانا لعشرات الأمتار ، وبراعى في تركيب السقالات ما يلى : __

١ - تكون قاعدة السقالة ثابتة تماما ويفضل أن تكون على قاعدة من الصلب
 لانتظام توزيع حمل السقالة على الأرض وأيضا لمنع هبوط أطرافها السفلية
 في الأرض وما يتبع ذلك من تصدع السقالة أو انهيارها.

٢ -- يجب ربط أجزاء السقالات ربطا محكما مع المبني لمنع سقوطها .
 ٣ -- تكون الدعامات التي تربط السقالات بطريقة هندسية بحيث لا يبرز منها أطراف طويلة تسبب أخطاراً للمارين حولها ، بحيث لا تزيد الروافد الأقلية للسقالة عن أربعة أضعاف سمك الأجزاء المستخدمة فيها .

 بالنسبة للسقالات المتحركة يراعى فيها أن تستخدم على سطح أفقي مستوى ، وتنحرك فقط بدفعها عند قاعدتها ، ولا يكون هناك أسلاك معلقة تعترض مسار حركة السقالة .

عجب تزويد السقالات بحواجز لحماية العاملين عليها .

٦ - يجب أن تتحمل أجزاء السقالة أحمالاً لا تقل عن أربعة أضعاف أكبر

حمل متوقع عليها ، وتقاوم الحبال المستخدمة في تعليقها ما لا يقل عن ستة أضعاف هذه الأحمال .

٧ ـــ يجب عدم تحريك أو نقل السقالات إلا في حالة خلوها تماما من
 الأدوات والعمال .

٨ ــ تكون أعمدة السقالات الرأسية ثابتة تماما لمنع تحريكها وتعرض العاملين
 فوقها للخطر .

عمليات الرفع والعتالة .

يجب أن يوضع في الاعتبار أن العمل كفاح مستمر لسنوات طويلة ، وليس استعراضا للقوة ، يؤتية العامل مرة في يوم من الأيام . فالعامل يمارس عملية رفع المعدات في موقع العمل بصورة تؤدي إلى أضرار صحية بالفة ربما تعوق العامل عن العمل لفترات طويلة ، ويجب على العامل أن يتدارك العوامل الآتية : __

(١) إذا زاد وزن المواد المطلوب رفعها عن نصف وزن العامل ، يفضل أن
 يساعده عامل آخر ، أو مجموعة من العمال في رفعها .

(۲) يحافظ العامل على استقامة ظهره تماما حتى ولو كان ماثلا ، بحيث يعتمد العامل على عضلات رجلية وليس عضلات الظهر ، ويحافض على استقامة يديه ، ويجعلهما أقرب ما يمكن من جسمه .

(٣) تكون المسافة بين قدمي العامل (٣٠ – ٣٠) سم ، مع جعل أحد القدمين إلى الأمام قليلا ، وفي أثناء الرفع تكون قدمي العامل مثبتة تماما أقرب ما يمكن من المواد المرفوعة . وتبدأ عملية الرفع بأن يثنى العامل ركبتية مع وضع القرفصاء وحفظ الظهر مستقيما ما أمكن ، ثم يرفع بعضلات رجليه ولا يركز الأحمال على ظهره .

(٤) يمسك العامل الأشياء بإحكام وباليد كلها وليس بالأصابع فقط ، مع استخدام قفازات اليد المناسبة أو حمالات يدوية تساعد العمال على حملها ، أو استخدام وسائل ميكانيكية مناسبة

- (٥) بعد ثني الركبة ، يتزامن رفع الأشياء مع استقامة الأرجل ، ويكون الرفع تدريجيا من الأرض حتى مستوى الركبة ، ثم بعد ذلك إلى المستوى المطلوب .
- (٦) بعد الرفع يسير العامل في اتجاه قدمه التي في المقدمة مع بقاء الحمل ملاصقا للجسم ما مكن .
 - (٧) في حالة وضع الحمل على الأرض نتبع عكس الخطوات السابقة .

استخدام السلالم : ــ

- ١ ب التأكد من سلامة ومتانة أجزاء السلم وإزالة أي مسامير تكون ظاهرة أو أجزاء تالفة وإصلاحها قبل الاستعمال ، والتأكد من ثبات أرجل السلم على زاوية مناسبة .
- ٢ ــ استخدام سلم بطول يكفي للوصول لمكان العمل بسهولة ، ويكون صعود العامل وهبوطه وهو في اتجاه السلم . ويجب عدم استخدام السلالم المعدنية في التركيبات الكهربائية التي يسرى بها التيار الكهربي .
- علة الصعود للسطح العلوي ، تمتد النهاية العلوية للسلم لمسافة
 متر على الأقل فوق السطح .
- ٤ ــ يجب أن يتحمل السلم حملاً في المنتصف لا يقل عن ٣٦٠ كجم .
- في حالة رفع السلم أو خفضه يجب تثبيت قاعدة السلم أو سندها
 بأحد الحواجز الثابتة أو يقوم أحد العمال بعملية سند السلم .
- ٦ ــ يجب أن تكون قاعدة السلم كافية لتثبيته وسنده بالأرض ، مع عدم
 وضع السلالم على البراميل والصناديق والمنشآت المتحركة .

- لا سه يفضل حماية السلالم بأنواع من الطلاء الشفاف لأن الدهانات الأخرى
 قد تخفى عيوب أجزائه .
- ٨ ــ يفضل وضع عوارض من الصلب تحت كل درجة من درجات السلم ،
 بحيث تتحمل الشخص إذا كسرت درجة السلم ، وتحمى العامل من
 السقوط ، كما أن العوارض الحديدية تمنع انفصال درجات السلم من
 جانسه .
 - ٩ ـــ يكون ميل السلم حوالي ٤ رأسي إلى ٣ أفقى .
- ١٠ ـــ في أثناء استعمال السلم يجب أن يكو . مأمونا ولا يسمح بانزلاؤه
 على سطح الأرض أو وجه الحائط .
- ١١ ــ لا يسمح باستخدام سلمين مربوطين على بعضهما للوصول إلى ارتفاع
 كبير ، ويجب الاعتماد على سلم واحد طويل .
- ١٢ يعتبر استخدام السلالم المعدنية خطرا في المناطق الموجود بها وصلات كهربائية ، وكذلك السلالم الخشبية المدهونة ، لأن الدهانات تغطي الشقوق والشروخ الموجودة بالخشب والنسي يحتمل وجود نسبة رطوبة بها .

حفر الخنادق (الخندقة) .

- (١) تعتبر عملية حفر الخنادق غاية في الخطورة، فالعمال أثناء الحفر يتعرضون للتلامس المباشر مع كابلات الكهرباء والتليفون، ومواسير التغذية بالمياه، ومواسير الغاز، ومواسير الصرف الصحي، وغيرها. ولذلك يجب أن تكون عملية الحفر بتنسيق واتفاق مُسبَّق مع الهيئات والمرافق المختلفة.
- (٢) يجب دراسة طبيعة التربة ومنسوب المياه الجوفية لتحديد طريقة الحفر المناسبة للأعماق المختلفة .

- (٣) يجب سند جوانب الخنادق التي يزيد عمقها عن ١٥٠ سم ، وإذا زاد
 عمق الخنادق عن ذلك يجب اتباع أحد طريقتين : ___
 - (أ) سند الجوانب بطريقة تناسب طبيعة النربة
- (ب) زيادة عرض الخندق وعمل الجوانب بميول مناسبه التربه بحيث تمنع انهيار.
 جوانب الخندق (شكل ٤٤).


وهذه العملية حيوية وضرورية للحفاظ على حياة العمال ، حيث أن انهبار جوانب الحفر تسبب أضرار بالغة للعمال ، تصل إلى اختناق البعض منهم تحت الأتربة المنهارة .

- (٤) حينما يكون العامل داخل الخندق يجب أن يكون واعيا بطرق تنفيذ
 الأعمال في الموقع المحيط به مثل: ___
 - (أ) نقل المواسير وإنزالها في الخنادق
 - (ب) عمليات الردم
- (ج.) صب الخرسانة وما تسببه عربات نقل الخلطة الخرسانية من أحمال
 على جوانب الحفر .
- (د) نقل المواد والمعدات الثقيلة التي تؤثر على انزان جوانب الحفر
 (٥) يفضل ألا يبقى العامل داخل الخندق عند اقتراب أي معدات أو آلات ثقيلة الوزن .
- (٦) يجب ألا يقترب العامل أو يتواجد تحت ذراع الرافعة التي تستخدم في إنزال المواسير بالخنادق.
- (٧) في حالة حفر الخنادق الطولية العميقة وبيارات تجميع مياه المجاري ؟
 يجب العمل فيها بعناية خاصة بسبب الأخطار التي يمكن أن تحدث ويراعى عند إنشائها ما يلى :
 - (أ) التأكد من سند جوانب الحفر ومنع انهياره .
- (ب) إقامة حواجز أمينة حول الحفر لحماية الأشخاص والحيوانات من

- السقوط فيه ، وذلك للحفر الذي يزيد عن واحد متر من سطح الأرض .
- (ج) يجب توفير حواجز مماثلة لممر المصعد الرأسي وأيضا لبئر
 السلم .
- (c) يجب نقل ناتج الحفر بعيدا بمسافة كافية عن الحفر ، حيث أن وجودها على جانبي الحفر يسبب ضغطا كبيرا يساعد على انهيار جوانب الخندق .

تشغيل الماكينات

- (۱) عند استعمال الماكينات الثاقية أو ماكينات النسنين أو ماكينات النشر ، يجب فحص أجزائها فحصا جيدا للتأكّد من صلاحيتها للعمل ومراعاة الآتى : ...
 - (أ) وجود إضاءة كافية
 - (ب) التأكد من وسائل الحماية اللازمة أثناء التشغيل
 - (ج) سلامة التوصيلات الكهربائية بما في ذلك توصيلات الأرضى .
- (د) التأكد من تشفيل الماكينة حسب الإرشادات والتعاليم الفنية الخاصة بها من قبل
 الشركة المنتجة لها .
 - (هــ) وجود المعدات الوقائية اللازمة لعملية التشغيل.
- (٢) ترود جميع الماكينات بمنتاح أمان علاوة على المفتاح العادي الخاص بتشغيل الماكينة وليقافها . والغرض من مفتاح الأمان هو إيقاف الماكينة بسرعة وسهولة في حالة حدوث أي حادث ، ويكون المفتاح مطلي باللون الأحمر ، كبيرر الحجم ، بارزا ، وظاهرا ، حتى يمكن استعماله بسهولة وبسرعة .
- (٣) يمكن أن تتسبب عجلة التجليخ في أعطار جميمة في حالة انفجار عجلة التجليخ وتطاير شظاياها لمسافات قد تصيب الأشخاص القربية من المكان إصابات خطيرة . وبجب حماية العين عند استخدام هذه الآلة وذلك بوضع النظارة المناسبة لهذا الغرض .



تكون الديول في حالة عدم سند الجوانب كالآتي (أفقي : رأسي) : __ في التربة الصخرية المنتقاسكة تكون جوانب الحفر رأسية __ في التربة الزلطية المتماسكة تكون الجوانب بعيل ١ : ٢ __ في التربة المتوسطة في تكوينها وتماسكها تكون الجوانب بعيل ١ : ١ __ في التربة الرملية المضغوطة يكون ميل الجوانب ٣ : ٢

ــ في التربة الضعيفة يكون ميل الجوانب ٢: ١

إستخدام القسوى الكهربية :

- (١) قبل استخدام أي معدات كهربية يجب قراءة طريقة استعمالها جيدا ، ليس خوفا على إفسادها ولكن خوفا على حياة من يستخدمها .
- (٢) عند وضع إضاءة مؤفتة في أماكن قريبة من المطارات ، يجب أن يكون ذلك بالتنسيق
 مع إدارات الطيران حتى لا تتداخل هذه الإضاءة ليلا مع إضاءة ممرات الهبوط في
 المطار .
- (٣) يفضل استعمال تبار كهربي ١١٠ فولت الأنه أكثر أمانا من النيار ٢٤٠ فولت التي تكون الصدمة الكهربية منه قوية ومدينة في بعض الأحيان . وفي حالة إذا كان التيار في الموقع ٢٤٠ فولت ، فيمكن استخدام محول كهربي لتحويل النيار الكهربي إلى ١١٠ فولت ، ويجب الحرص في استعمال المحول أيضا .
 - (٤) يمكن استخدام مولد كهرببائي صغير إذا كان هناك احتمال لقطع التيار الكهربي .
- ها يجب التأكد من أن المعدات الكهربية معزولة تماما وتكون مزودة بالتوصيل الأرضى .
- (٦) لا يسسمع بوضع الكابلات الكهربية المرنة على الأرضيات حيث تكون عرضة للتلف ،
 ويجب تعليقها وتثبيتها على ارتفاع كافي بعيدا عن أي احتمال لتلفها .
- (٧) يفضل أن تكون فيشة الأجهزة ثلاثية حتى يمكن توصيل الطرف الثالث منها بسلك أرضي
 لامتصاص ما ينتج من قفل الدائرة الكهربية وتأثيره على العاملين بهذه الأجهزة .
- (A) تعتبر الآلات التي ليس لها توصيل أرضى هي المسئولة عن أكثرية هذه الحوادث ،
 وخاصة آلات الدق والثقب والنشر .
- (٩) حينما تكون كابلات توصيلات الأرضى مكشوفة ، تكون في منتهى الخطورة لأن العامل إذا لمسها متعمدا أو عابثا أو لاهيا ، فإن العامل سيصبح في هذه الحالة هو الأرض الني سيفرغ فيه الكابل بشحنة الكهرباء .

السوائل المستخدمة في لحام البلاستيك : ...

تكون عادة هذه المواد قابلة للاشتعال ، وسامة بدرجات متفاوتة ، ولذلك يجب أن تكون أعمال اللحامات بعيدة عن الحرارة . ويراعي عدم تعرض العين أو الجلد لهذه السوائل ، وعدم استنشاق أي أبخرة قد تنتج عن اللحام .

وفي حالة التعرض لهذه السوائل ، يجب في الحال استخدام الدياء لفسيل المكان الـذي وصل إليه السائل ، وفي حالة إصابة العين يجب استمرار غسيلها لـمدة خمسة عشر دقيقة .

ويجب اتباع الاحتياطات الخاصة بكل نوع من هذه المواد والخاصة بالوقاية من أمطارها .

ويجب أن يكون العامل المختص ملما إلساما تاما بالمواصفات الفنية لهذه العواد ، حيث تظهر بالأسواق مواد جديدة بصفة مستمرة يدخل في تركيبها مواد كيمائية يجب التعامل معها بحرص .

المواد القابلة للاشتعال :

ويجب استعمال هذه المواد بحرص شديد وتخزينها في أماكن مناسبة يسهل حعايتها من ارتفاع درجات الحرارة والعوامل المسببة للاشتعال ، كما أن هذه المواد يجب تخزينها في عبوات مناسبة لا تساعد على اشتعالها . كما يجب استعمال مواد الدهانات بحرص ودراية ومعرفة تامة بمكوناتها والأضرار الناتجة من التعرض لها .

لحام الكهرباء :

في حالة استخدام هذه اللحامات يراعى الآتي : ـــ

- التأكد قبل استخدام أدوات الحام بالكهرباء من أنها جافة تماماً وفي حالة وجود بلل بها ، يجب تجفيفها تماماً قبل استخدامها .
 - ٢) يتم فرد سلك اللحام قبل البدء في استخدامه .
- ٣) عدم لف الكابلات المستخدمة حول جسم العامل أو حول ذراعه أثناء
 العمل .
 - ٤) يستخدم العمال ملابس وأقنعة واقية من خطر اللحام .

أعمال اللحامات:

- ١) يجب أن تتم في مكان مكشوف بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال ، مع
 توفير وسائل إطفاء مناسبة في هذه الأماكن .
- ٢) يقوم بأعمال اللحامات عمال على درجة عالية من الكفاءة والتدريب
 ويوضع في مكان العمل مطبوعات تحوي كيفية استعمال أدوات اللحام
 والوقاية من أخطارها
- ٣) تكون المواد المطلوب لحامها نظيفة وخالية من أي شحومات أو مواد
 سامة أو حامضية أو قابلة للاشتمال .
- ثاب تستخدم أقنعة خاصة لحماية العيون لعمال اللحام ومن يعملون في أماكن
 مجاورة ويكونوا معرضين لتأثير الأشعة الضارة الناتجة من عملية اللحام.
 - ٥) تستخدم ملابس خاصة لعمال اللحام لحمايتهم أثناء العمل.
- ٦) الحذر الشديد في حالة استخدام آلات تدور بسرعة كبيرة أثناء العمل.
- ٧) تستخدم التهوية الميكانيكية سواء كانت مرواح شفط أو غيرها في
 الحالات الآتية : ___
 - أ ـــ إذا كان ارتفاع ورشة اللحام أقل من خمسة أمتار .
- ب ـــ إذا كان حجمُ الفراغ في ورشة اللحام يقل عن ٣٠٠ م ۗ لكل عامل .
- جـ ـ في حالة استخدام التهوية الميكانيكية يكون معدلها في تغيير الهواء لا يقل عن واحد متر مكعب في الثانية .

أعمال اللحام بالغاز:

يجب أخذ الحيطة النامة عند استخدام الغازات في أعمال اللحام خاصة أن هذه العملية مصحوبة دائما بوجود اللهب، ولذلك يجب مراعاة الآتي بكل دقة وأمانة: .

١) توضع اسطوانات الغاز بعيداً عن مصادر الحرارة.

- ٢) يكون تخزين هذه الأسطوانات في مكان جاف به تهوية كافية وحماية
 كاملة من أخطار الحريق، وبعيداً بمسافة لا تقل عن ٧ متر عن المواد
 القابلة للاشتمال.
- ٣) توضع أغطية مناسبة فوق الصمامات في حالة تخزينها بدون استعمال .
- ٤) توضع اسطوانات الأكسجين بعيدة بمسافة لا تقل عن ٧ متر من أسطوانات الغاز أو المواد القابلة للاشتعال .
 - ٥) تقفل جميع صمامات الأسطوانة في حالة عدم استعمالها .
- ٦) الحرص التام في نقل الأسطوانات وعدم تركها في وضع رأسي بدون
 سندها لمنع وقوعها وحدوث أي تلفيات بها تقلل من درجة الأمان بها .
- ٧) يراعى استبدال أو إصلاح أي خراطيم متصلة بالأسطوانة عند حدوث أي تلفيات بها .
- ٨) يجب أن تكون إسطوانات اللحام خاضعة للتفتيش الدوري من قبل الجهات المعنية بالأمن الصناعي .
- ٩) يجب التأكد قبل استعمال الانابيب من أنها مختومة بما يفيد سلامتها .
- (١٠) يكون تحميلها على سيارات النقل عن جوانب السيارة ومؤخرتها لضمان سلامتها أثناء النقل، وعند إنزالها تستخدم الأدوات المناسبة التي لا تتسبب في سقوطها أو تلف الأجزاء الحساسة بها.
- (١١) يتم فصل اسطوانات غاز الوقود وتخزينها في غرف منفصلة عن إسطوانات غاز اللحام.
- (۱۲) لا يسمح بالتدخين إطلاقا في مواقع تخزين الاسطوانات، وتوضع اللافتات الخاصة بذلك في أماكن متعددة وظاهرة.
 - (١٣) يكون تخزين الاسطوانات رأسيا .
- (١٤) لا يسمح بتخزين مواد أخرى مع اسطوانات الغاز ولا يسمح باستخداء المكان لأى غرض آخر .

- (١٥) نستبعد الأحماض والزيوت والمواد البترولية من موقع التخزين .
- (١٦) يجب التأكلسون عدم تسرب الغاز أي أنبوبة وذلك باتباع الطرق التي
 توصى بها الشركة المنتجة .
- (١٧) لا يسمح بفتح أي صمام على الأنبوبة في مكان قريب من مصادر الاشتعال.
- (١٨) في أثناء اللحام يجب أن تكون لمبة اللحام بعيدة تماما عن الأنبوبة .
- (١٩) في حالة استخدام إسطوانات الأسيتيلين ؛ إذا لوحظ ارتفاع درجة حرارتها ؛ يتم اغلاق الصمام فورا وتنقل الاسطوانة في العراء ويتم تبريدها بالماء بأسرع ما يمكن وفي نفس الوقت يخطر رجال الاطفاء بالموقع أو خارجه ، وتستبعد مثل هذه الاسطوانات من التشغيل حتى يتم اختبارها بواسطة الشركة الموردة .
- (٢٠) يجب التحكم في تطاير الشرر وأجزاء مواد اللحام حتى لا تلامس
 الإسطوانات والخراطيم المتصلة بها لمنع حدوث أي حريق .
- (۲۱) كلما أمكن ذلك لا يسمح بجر الخراطيم على الأرضية لمنع تلفها
 من إحتكاكها بالأدوات والمواد المعدنية .
- (٢٢) تفتح صمامات الاسطوانة تدريجيا وببطىء لتلافي الزيادة في الضغط.
- (٣٣) عند غلق الصمام يجب عدم زيادة الضغط عليه أكثر من اللازم حتى
 لا يؤثر ذلك في سلامة الصمام .
- (٢٤) تكون بدلة الورشة التي يرتديها العامل خالية من الزيوت والشحوم .
- (٢٥) يجب تغيير القفازات كلما تآكلت حيث أن قربها من اللهب يساعد على تآكلها .
- (٢٦) يجب ارتداء نظارات واقية تناسب عملية اللحام وذلك لوقاية العين من
 المعادن المنصهرة ومن توهج اللهب ومن الشرر المتطاير .
- (٢٧) يجب أخذ الحيطة الكاملة عند عمل اللحامات في البدرومات والأنفاق

ولا يخاطر العامل بإجراء هذه الأعمال إلا بعد التأكد من اتباع كافة الاجراءات الأمنية التي تحميه حسب ظروف كل عمل وطبيعة المكان الذي يتم فيه أعمال اللحام وفي هذه الحالة لا يكون عامل اللحام وحيدا في الموقع ويكون مصرفني آخر بجوار الاسطوانة ليقوم بإغلاقها بسرعة في حالة حدوث أي شيء .

(٢٨) لا يتنفس العامل أبدا بالأكسجين النقي لتأثيره على الرئة .

(٢٩) يجب عدم زيادة تركيز الأكسجين النقي في حيز محصور لأن ذلك
 يساعد في احتمالات حدوث الحريق .

(٣٠) يجب عدم استعمال لعبة اللحام في الخزانات والأوعية التي تحتوي على
 آثار لمواد قابلة للاشتعال ، ويجب قبل عملية اللحام إزالة أي أثر لهذه
 المواد .

الاحتياطات اللازمة عند استعمال غاز ثاني أكسيد الكربون

ثاني أكسيد الكربون غاز غير قابل للاشتغال وغير سام ، إلا أنه شديد الانجذاب لغاز الأكسجين ويمكن أن ينتزعه من الهواء بسرعة في الموقع المحيط به ، ولذلك يجب أن تكون التهوية كافية في الأماكن التي يستعمل فيها هذا الغاز . وغاز ثاني أكسيد الكربون شديد البرودة لمدرجة تسبب الحروق ، ولذلك يجب ارتداء التفازات المناسبة لمهذا الغرض :

ويجب تخزين اسطوانات ثاني اكسيد الكربون في غرفة داخلية بعيدا عن أي مصدر للحرارة ، وتكون مزودة بجهاز إنذار يحدث صوتا إذا ارتفعت درجة الحرارة حولها أعلا من ٥٠ درجة مئوية ، ويجب نقل الاسطوانات بطريقة خاصة لا تعرضها للخطر .

الغاز الطبيعي:

ليس له رائحة في صورته الطبيعية ، ولتلافي الأخطار المحتملة من الغاز يضاف له أحيانا مواد كيمائية ذات رائحة . ويتكون الغاز الطبيعي من : ـــ

۹۳ ٪ میثان

۳ ٪ ایثان

۲ ٪ بروبین

١ ٪ البيوتان

۱ ٪ نتروجین

الاحتياطات الواجب اتخاذها في تركيب خطوط الغاز

ب ــ شاغلي الوحدات السكنية والمباني العامة والخاصة على اختلاف
 أنواعها المزودة بخطوط الغاز حيث يجب في حالة احتمال تسرب
 الغاز ، غلق المحبس فورا وإبلاغ مؤسسة الغاز بذلك .

ويجب مراعاة العوامل الآتية في الامداد بالغاز الطبيعي : ـــ

(١) توضع محابس الغاز ، والمرشح والمنظم والعداد في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة حتى يمكن كل من مؤسسة الغاز والمستعملين للغاز من مراعاة وصيانة هذه المعدات .

(۲) في أعمال الصيانة التي تشمل إستبدال بعض المواسير وملحقاتها ؟ يجب
 الاتصال بمؤسسة الكهرباء لاحتمال توصيل كابلات التأريض بمواسير
 الغاز ، وذلك لتلافي أي أخطار تتبع من كسر هذه الكابلات .

(٣) تكون المواسير المستخدمة في خطوط الغاز معتمدة من مؤسسة الغاز ،
 ومتينة وصلبة . وتكون وصلات المواسير مناسبة لهذا الغرض .

- (٤) في حالة مرور المراسير بي الارتخات ترضع دامل جراب محكم حنى
 إذا حدث تسرب لا يستيب في تجميع الغاز في هذا الفراغ .
 - (٥) لا توضع مواسير الغاز تحت أساسات المباني .
 - (٦) لا توضع مواسير الغاز تحت حوائط المباني .
 - (٧) لا توضع المواسير في مسارات تعرضها للضغط.
- (A) عند تركيب أي جهاز جديد يعمل بالغاز يجب التأكد من وجود هواء
 كافى لعملية الاشتعال ، وخروج ناتج الاحتراق للهواء الخارجى .
- (٩) يجب ضبط معدل استهلاك الغاز ، حيث أن زيادة المعدل عن قيمته المحددة ينتج عنه غاز أول أكسيد الكربون .

* * *

الملاحق

		الوحدات	
tera	تيــــرا	=	"1 .
giga	جيجا	=	١٠.
mega	ميجسا	=	٠١٠
kilo	كيلسو	=	٦.
hecto	مبكتــو	=	٠١٠
deka	ديكـــا	=	١.
deci	ديسي	= .	,-ı ·
centi	سنتـــى	=	٠-١٠
milli	مللـــي	=	٠٠,٠
micro	ميكسرو	=	·-1·
nano	نانسسو	=	٠-١٠
pico	يكـــو	=	· /-·

فيمتسو

أتــو

femto

atto.

۱ کیلــومتــر = ۰,۹۲۱۶ میل

۱ میل = ۱,٦٠٩ کیلو متر ۱ متر = ۳,۲۸۱ قدم = ۱,٠٩٤ یاردة

۱ قدم = ۰٫۳۰٤۸ متر

۱ یاردة = ۹۱٤٤ متر

```
= ۱۰,۷٦ قدم مربع
                                       ۱م
          ≃ ۱۰۰۰۰ متر مربع
                                      ۱ هکتار
             = ۲,٤٧١ فدان
              = ۰٫۰۹۳ م
                                   ۱ قدم مربع
             = ۲۰٤٦,٩ م
                                      ۱ فدان
             = ۰,٤٠٥ هکتار
        = ۳۵,۳۱ قدم مکعب
             ٠,٠٢٨٣ =
                                 ۱ قدم مکعب
              = ٤,٥٤٦ لتر
                                 جالون أنجليزي
              = ۵۸۷٫۰ لتر
                                 جالون أمريكبي
            = ۲۲٤۸ رطل
                                  ۱ نیوتن N
          = ٤,٤٤٨ نيوتن N
                                     ۱ رطل
          = ۹,۸۱ کیلو نیوتن
                                      ۱ طن
 = ۲,۲۰٥ رطل = ۹,۸۱ نيوتن
                                 ۱ کیلو جرام
        = ٤٥٤٠ كيلو جرام
                                    ۱ رطل
    = ۰,۲۰٥ رطا / قدم مربع
                             ۱ کیلو جرام /م
 = ٠,٠٦٢٤ رطل / قدم مكعب
                              ۱ کیلو جرام /م
    = ٤,٨٨٢ كيلو جرام / م
                               رطل / قدم مربع
   = ۱٦,٠١٩ كيلو جرام / م<sup>٣</sup>
                              رطل / قدم مكعب
   = ١٤,٧ رطا / بوصة مربعة
                               ۱ ضغط جوي
 = ۱٤,٢٢٣ رطل / بوصة مربعة
                                ۱ کجم / سم
                              ۱ N / مم
= ١٤٥,٠٣٨ رطل/ بوصة مربعة
       ۱ رطل / بوصة مربعة = ۰٫۰۷۰۳ كجم /سمّ
       = N .... 190 =
```

```
N ۱ (نیوتن) / مم ا = ۱۰٫۱۹۷ کجم / سم ا
         = ۳۵,۳۱ قدم مکعب / ثانیة
                                      ١ م / ثانية
            ٔ = ۱۹ ملیون جالون / یوم
              ١ قدم مكمب / ثانية - ٢٨٣٠. م / ثانية
             ١ مليون جالون في اليوم= ١٠٥٧٦٢ م ۗ / ثانية
                     ١ مم مياه أمطار / كم - ١٠٠٠ م
             = ۱٫۸ درجة فهرنهيت
                                    ۱ درجة مئوية
             ١ درجة فهرنهيت = ٠,٥٥ درجة متوية .
     = 🏯 ( درجة فهرنهيت – ۲۲ )
                                      درجة معوية
     درجة فهرنهيت = (درجة مئوية × بي + ٣٢ +
= ۰,۰۰۰۲۹۳ کیلوات ساعة (KW - hr)
                                            BTU
      ۱,۰۱ کیلو جول (KJ)
                 - ۲۰۲ کالوری
                     J= 1.7 -
               BTU .,.. rqv -
                = ۲۳۹. کالوری
             - ٧٣٧، قدم .. رطل
 - .... وات _ ساعة (W-hr.) =
             BTU .... 18A=
               = ۲,۹۰ میجا جول
                                      كيلوات ساعة
                  BTU YELY -
                 BTU/hr 7,8 =
                                       كيلو باسكال
           = ۹۸۷ ... ضغط جوي
        = ١٤٥٠. رطل/ بوصة مربعة
```

١ متر ضغط = ٩٫٨ كيلو باسكالُ

1 Btu/ h = 0. 2931 W

1 Btu/s = 1055.1 W

1 Btu/ $(h:Ft^2) = 3.1525 \text{ W/m}^2$

.طاقة الفرد البشرى = ٨٠ وات

طاقة الحمار = ١٨٠ وات

طاقة البغل = ٣٧٠ وات

طاقة الثور = ٠٠٥ وات

طاقة الحصان = ٥٠٠ وات

١ حصان ٢٤٥,٧ = ٢٠٥٧ وات

خ ٧٤٦. كيلووات

١ كيلوات =١,٣٤١ حصان

* . * . *

المسراجع

- ١ -- د. محمد صادق العدوى -- التركيبات الصحية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية -- ١٩٨٩
- ٢ ــ د. محمد صادق العدوى ــ مباديء في هندسة الإمداد بالمياه ١٩٨٠
 - ٣ د. محمد صادق العدوى _ دراسة فنية عن أعمال الإمداد بالمياه
 بشركة مصر للألومنيوم _ ١٩٨٠
 - ٤ ـــ دلائل جودة مياه الشرب ــ الجزء الأول ـــ التوصيات ــ منظمة
 الصحة العالمية ـــ ١٩٨٤
 - حـ د . إبراهيم عبيد و ــ د . محمد صادق العدوي (مباديء في الهندسة المدنية) .
- (6) Brock, D.a., Determination of Optimum Storage in Distribution System Design». JAWWA. August, 1963.
- (7) Cozad, F.D., "Water supply For Fire Protection"» 1981
- (8) Schroeder, E.D., water and Wastewater Treatment». 1977.
- (9) Barnes, D., and Others, Water and Waste Water Engineering Systems».
- (10) Sen, R.N., Water supply and Sewerage» 1981.
- (11) Ecken Felder Jr, W.W.Principles of Water Quality Management», 1980.
- (12) Culp, G.L. and Culp, T.L. New Concepts in water Purifications». 1974.
- (13) Limsley, R.K., Water Resources Engineering». 1972
- (14) Freeze, S.W. Peak Demand Storage» JAWWA, 49-263, Mar, 1957.

- (15) FEE,J.R., Planning Distribution Storage», JAWWA, 52-714; June 1960
- (16) Newmayer, C.A., JR, Determining Recharge and Equalizing Storage, JAWWA, Apr, 1962.
- (17) Feachem, R., and others, "Water, wastes, and health in hot climates" 1978
- (18) Hall, F., "Water installation and drainage systems" 1980
- (19) Johnosn, E.E., Ground Water and Wells, 1972.
- (20) Walton, W.C., Selected Analytical Methods for Well and aquifer evaluation.
- (21) P.Nash, Industrial Safety Hand Book, 1980.
- (22) L.B. Escritt, Water Supply and Building Sanitation, 1972.
- (23) Sharp, B.B "Water Hammer, Problems and Solutions" 1981
- (24) Twort, A.c., and others; "Water supply" 1985

_ TYE _

مفحة	محويات الكباب
•	المقدمة
4	البا ب الأول ماه الشرب
۱و	الباب الثاني الإمداد بالمياه الجونية
ጸዋ	الباب الثالث الإمداد بالمياه المطحية
11	الباب الرابع عمليات الترسيب
179	الباب الخامى ترشيح المياه
170	الباب السادس توزيع العياه
727	الباب السابع المواسر المستخدمة في أعمال الهندسة الصحية
797	الياب الخامن حماية العمال وسلامتهم
T14	الوحدات المراجع

مفحة	الجداول	
١٣	كميات المياه على الكرة الأرضية	جدول (۱)
**	إحتياجات المباني للمياه	جدول (۲)
٠٠٠	إحتياجات المياه للحيوانات والطيور	جدول (۳)
٣٧	معايير مياه الشرب	جدول (٤)
٧٠	سرعة المياه خلال المصافي	جدول (٥)
٧٦	معامل النفاذية لنوعيات التربة المختلفة	جدول (٦)
١٨٠	التخزين التوازني للمياه	جدول (٧ <u>)</u>
145 - 145	تشغيل وحدات الرفع	جدول (۸)
117 - 14E	جداول تصميمية لخطوط التغذية	جدول (۹)
**1 - **.	التصرفات النسبية المكافئة	جدول (۱۰)
Y0Y	قلوظة المواسير	جدول (۱۱)
	الرسومات التوضيحية	
٤٧	رسم تخطيطي لإزالة الحديد والمنجنيز	شکل (۱)
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	رسم تخطيطي لمراحل إزالة العسر	شکل (۲)
۰۸	إزالة العسر بالتبادل الأيوني	شکل (۳)
17 77	الآبارا	شکل (٤)
	الآبار الأفقية	شکُل (ہ)
۱۷	الآبار الأفقية القطرية	شکل (٦)

بشر رأسي وخندق أفقيب ١٨	شکل (۷)
نفاصيل مصافي البئر	شکل (۸)
تطاع تخطیطی فی بثر عادی	شکل (۹)
قطاع تخطيطي في بئر إرتوازي۸۱	شکل (۱۰)
رسم تخطيطي لمراحل تنقية المياه مندر ٨٧	شکل (۱۱)
مآخذ المياه ٨٩	شکل (۱۲)
رسم تخطيطي لعمليية الترسيب١٠٣	شکل (۱۳)
حهاز تحديد جرعة المواد المروبة	شکل (۱٤)
أحواض المزج السريع	شکل (۱۵)
أحواض المزج البطيء	شکل (۱۶)
مرج بطيء بالطرق الميكانيكية١١٦	شکل (۱.۷)
أحواض الترسيب ١١٨ ـــ ١٢١	شکل (۱۸)
المرشحات الرملية السريعة١٣٤ – ١٣٦	شکل (۱۹)
مرشحات تعمل تحت ضغط	شکل (۲۰)
المرشحات الرملية البطيئة١٥٤	شکل (۲۱)
وحدة تنقية صغيرة	شکل (۲۲)
العلاقة بين الكور المضاف والمتبقى١٦٠	شکل (۲۳)
حوض المياه المرشحة	شکل (۲٤)
خزان المياه العلوي	شکل (۲۵)
التغير في معدل الاستهلاك	شکل (۲٦)
المنحنى التجميعي	شکل (۲۷)
معدلات الاستهلاك اليومية	شکل (۲۸)
تخطيط شبكة توزيع المياه١٨٩ ــ ١٩٠	شکل (۲۹)
المخطط البياني لمعادلة هازن١٩٣	شکل (۳۰)

زيع بطريقة القطاعات	شكل (٣١) تصميم شبكة التوز	
ل وحنفيات الجريق٢٣٧	شكل (٣٦) نظام محابس القفل	
ريقة هاردي كروس	شکل (۳۳) توزیع التصرف بط	
701	شكل (٣٤) تسنين المواسير	
	شكل (٣٥) وصلات المواسير	
الخنادق	شکل (۳۹)۔ سند جوانب حفر	
ئىئىئى	شكل (٣٧) تجربة الضغط الما	
YAY — YAY	شكل (۳۸) الصمامات	
791	شكل (٣٩) فرعة تغذية	
Y4Y	شكل (٤٠) عدادات المياه	
المطرقة		
ىقىن		

